

## RADARPHONE 02アプリ適合表 (2017年7月3現在)

・対応OSVer: Android 4.0~4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1 適合・・・○ 不適合・・・×

・下記表に記載のない携帯電話(端末)は適合不可になります。

### ◆docomo

メーカー	型式	S02適合	A01適合
シャープ	SH-12C (AQUOS PHONE)	○	○
シャープ	SH-07D (AQUOS PHONE)	○	○
シャープ	SH-09D (AQUOS PHONE ZETA)	○	○
シャープ	SH-10D (AQUOS PHONE sv)	○	×
シャープ	SH-01E (AQUOS PHONE si)	○	×
シャープ	SH-02E (AQUOS PHONE ZETA)	○※3	○※3
シャープ	SH-04E (AQUOS PHONE EX)	○	○
シャープ	SH-06E (AQUOS PHONE ZETA)	○	○
シャープ	SH-07E (AQUOS PHONE si)	○	○
シャープ	SH-02F (AQUOS PHONE EX)	○	○
シャープ	SH-04F (AQUOS PHONE)	×	×
シャープ	SH-05F (DisneyMobile)	○	○
シャープ	SH-06F	×	×
シャープ	SH-01G (AQUOS PHONE ZETA)	○	○
シャープ	SH-02G (DisneyMobile)	○	○
シャープ	SH-03G (AQUOS PHONE ZETA)	○	○
シャープ	SH-04G (AQUOS EVER)	○	○
シャープ	SH-01H	○	○
シャープ	SH-02H	×※4	○
シャープ	SH-04H (AQUOS ZETA)	○	○
シャープ	SH-02J (AQUOS EVER)	○	○
シャープ	DM-01H	×	×
シャープ	DM-01J (Disney Mobile on docomo)	○	○
ソニーエリクソン	SO-02C (XPERIA acro)	○	○※1
ソニーエリクソン	SO-02D (Xperia NX)	○※3	×
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-03D (Xperia acro HD)	○※3	×
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-04D (Xperia GX)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-05D (Xperia SX)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-01E (Xperia AX)	○※3	○※3
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-02E (Xperia Z)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-04E (Xperia A)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-05E (Xperia Z1)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-02F (Xperia Z1 f)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-03F (Xperia Z2)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-04F (Xperia A2)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-01G (Xperia Z3)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-02G (Xperia Z3 Compact)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-03G (Xperia Z4 )	○	○

ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-04G (Xperia A4)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-01H (Xperia Z5)	×※4	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-03H (Xperia Z5 Compact)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-03H (Xperia Z5 Premium)	×※4	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-04H (Xperia X Performance)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-01J (Xperia XZ)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-02J (Xperia X Compact)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-03J (Xperia XZs)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SO-04J (Xperia XZ Premium)	○	○
サムスン	SC-03D (GALAXY SII LTE)	○※3	×
サムスン	SC-04D (GALAXY NEXUS)	○※3	○※3
サムスン	SC-05D (GALAXY Note)	○※3	×
サムスン	SC-06D (GALAXY SⅢ)	○	○
サムスン	SC-02E (GALAXY Note II)	○	×
サムスン	SC-03E (GALAXY SⅢα)	○	×
サムスン	SC-04E (GALAXY S4)	○	○
サムスン	SC-01F (GALAXY Note 3)	○	○
サムスン	SC-04F (GALAXY S5)	○	○
サムスン	SC-01G (GALAXY Note Edge)	○	○
サムスン	SC-02G (GALAXY S5 Active)	○	○
サムスン	SC-04G (Galaxy S6 edge)	○	○
サムスン	SC-05G (Galaxy S6)	○	○
サムスン	SC-01H (Galaxy Active neo)	○	○
サムスン	SC-02H (Galaxy S7 edge)	○	○
サムスン	SC-02J (Galaxy S8)	○	○
サムスン	SC-03J (Galaxy S8+)	○	○
サムスン	SC-04J (Galaxy Feel)	○	○
LG Electronics	L-05D (Optimus it)	○※3	○※3
LG Electronics	L-01E (Optimus G)	○※3	○※3
LG Electronics	L-02E (Optimus LIFE)	○	○
LG Electronics	L-04E (Optimus G Pro)	○	○
LG Electronics	L-05E (Optimus it)	○	○
LG Electronics	L-01F	○	○
LG Electronics	DM-01G (DisneyMobile)	×	×
LG Electronics	Nexus 5X	○	○
LG Electronics	DM-02H (Disney Mobile)	○	○
LG Electronics	L-01J (V20 PR)	○	○
パナソニック	P-04D	○	×
パナソニック	P-05D (Disney Mobile)	○	×
パナソニック	P-06D (ELUGA V)	○	×
パナソニック	P-07D (ELUGA power)	○	×
パナソニック	P-02E (ELUGA X)	○	○
パナソニック	P-03E (ELUGA P)	○	○※1

NECカシオモバイルコミュニケーションズ	N-04D (MEDIAS LTE)	×	×
NECカシオモバイルコミュニケーションズ	N-04E	○	×
NECカシオモバイルコミュニケーションズ	N-05E (MEDIAS W)	○	○
NECカシオモバイルコミュニケーションズ	N-06E (MEDIAS X)	○	○※1
富士通	F-06E (ARROWS NX)	○	○
富士通	F-07E (DisneyMobile)	○	○
富士通	F-01F (ARROWS NX)	○	○
富士通	F-03F (DisneyMobile)	○	○
富士通	F-05F (ARROWS NX)	○	○
富士通	F-02G (ARROWS NX)	○	○
富士通	F-04G (ARROWS NX)	○	○
富士通	F-01H	○	○
富士通	F-02H	×	×
富士通	F-03H (arrows SV)	○	○
富士通	F-01J (arrows NX)	×	○
富士通	F-04J (らくらくスマートフォン4)	○	○
富士通	F-05J (arrows Be)	○	○
ファーウェイ・ジャパン	HW-01E (Ascend)	○	×
ファーウェイ・ジャパン	HW-03E (Ascend D2)	○	×
ZTE	MO-01J (MONO)	○	○

※1・・・アプリ起動時にペアリング再設定が必要です。

※3・・・Android OSアップデートおよびソフトウェアアップデートにて最新バージョンのみ適合可能。

※4・・・Android OS7へアップデートにてGPSデータ送信不良が発生。

## ◆au

メーカー	型式	S02適合	A01適合
シャープ	IS17SH (AQUOS PHONE CL)	○	×
シャープ	SHL21 (AQUOS PHONE SERIE)	○	○
シャープ	SHL22 (AQUOS PHONE SERIE)	○	○
シャープ	SHL23 (AQUOS PHONE SERIE)	○	○
シャープ	SHL24 (AQUOS PHONE SERIE mini)	○	○
シャープ	SHL25 (AQUOS PHONE SERIE)	○	○
シャープ	SHV31 (AQUOS PHONE SERIE mini)	○	○
シャープ	SHV32 (AQUOS PHONE SERIE)	○	○
シャープ	SHV33 (AQUOS SERIE mini)	○	○
シャープ	SHV34 (AQUOS SERIE)	○	○
シャープ	SHV35 (AQUOS SERIE)	○	○
シャープ	BASIO2	○	○
シャープ	SHV37 (AQUOS U)	○	○
シャープ	SHV38 (AQUOS SERIE mini)	○	○
iida	INFOBAR A01	○	○
iida	INFOBAR A02	○	○
ソニーエリクソン	IS11S (XPERIA acro)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOL21 (XPERIA VL)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOL22 (XPERIA UL)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOL23 (XPERIA Z1)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOL24 (XPERIA Z Ultra)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOL25 (XPERIA ZL2)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOL26 (Xperia Z3)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOV31 (Xperia Z4)	×※4	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOV32 (Xperia Z5)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOV33 (Xperia X Performance)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOV34 (Xperia X XZ)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	SOV35 (Xperia XZs)	○	○
サムスン	ISW11SC (GALAXY SII)	○	×
サムスン	SCL21 (GALAXY SⅢ Progre)	○	×
サムスン	SCL22 (GALAXY Note 3)	○	○
サムスン	SCL23 (GALAXY S5)	○	○
サムスン	SCL24 (GALAXY Note Edge)	○	○
サムスン	SCV31 (Galaxy S6 edge)	○	○
サムスン	SCV32 (Galaxy A8)	○	○
サムスン	SCV33 (Galaxy S7 edge)	○	○
サムスン	SCV36 (Galaxy S8)	○	○
サムスン	SCV35 (Galaxy S8+)	○	○
京セラ	URBANO L01	○	○
京セラ	KYL22 (DIGNO M)	○	×
京セラ	URBANO L02	○	○

京セラ	URBANO L03	○	○
京セラ	TORQUE G01	○	○
京セラ	URBANO V01	○	○
京セラ	BASIO	○	○
京セラ	INFOBAR A03	○	○
京セラ	TORQUE G02	○	○
京セラ	URVANO V02	○	○
京セラ	KYV36 (DIGNO rafre)	○	○
京セラ	KYV37 (Qua phone)	○	○
京セラ	URBANO V03	○	○
京セラ	KYV39 (miraie f)	○	○
京セラ	KYV40 (rafre)	○	○
カシオ	CAL21 (G'zOne TYPE-L)	○	○
パンテック&キュリテル	PTL21 (VEGA)	○※3	○※3
モトローラ	IS12M (MOTOROLA RAZR)	×	×
LG Electronics	LGL22 (isai)	○	○
LG Electronics	LGL23 (G Flex)	○	○
LG Electronics	LGL24 (isai FL)	○	○
LG Electronics	LGV31 (isai VL)	○	○
LG Electronics	LGV32 (isai vivid)	○	○
LG Electronics	LGV33 (Qua phone PX)	○	○
LG Electronics	LGV34 (isai Beat)	○	○
H T C	ISW12HT (HTC EVO 3D)	○※3	○※3
H T C	HTL21 (HTC J butterfly)	○	↑
H T C	HTL22 (HTC J One)	○	○
H T C	HTL23 (HTC J butterfly)	○	○
H T C	HTV31 (HTC J butterfly)	○	○
H T C	HTV32 (HTC 10)	○	○
富士通モバイルコミュニケーションズ	FJL22 (ARROWS Z)	○	○

※1・・・アプリ起動時にペアリング再設定が必要です。

※3・・・Android OSアップデートおよびソフトウェアアップデートにて最新バージョンのみ適合可能。

※4・・・Android OS7へアップデートにてGPSデータ送信不良が発生。

◆SoftBank

メーカー	型式	S02適合	A01適合
シャープ	006SH (AQUOS PHONE)	○	○
シャープ	102SH II	○※3	○※3
シャープ	106SH (AQUOS PHONE Xx)	○	○
シャープ	107SH (PANTONE 5)	○	×
シャープ	200SH (PANTONE 6)	○※3	○※3
シャープ	203SH	○	○
シャープ	205SH	○	○
シャープ	206SH	○	○
シャープ	302SH	○	○
シャープ	303SH (AQUOS PHONE Xx mini)	○	○
シャープ	304SH (AQUOS PHONE Xx)	○	○
シャープ	305SH (AQUOS CRYSTAL)	○	○
シャープ	402SH (AQUOS CRYSTAL X)	○	○
シャープ	403SH (AQUOS CRYSTAL2)	○	○
シャープ	404SH (AQUOS PHONE Xx)	○	○
シャープ	502SH (AQUOS PHONE Xx2)	○	○
シャープ	503SH (AQUOS Xx2 mini )	○	○
シャープ	506SH (AQUOS Xx3)	○	○
シャープ	シンプルスマホ3 (509SH)	○	○
シャープ	SW001SH (STAR WARS mobile)	×	○
シャープ	DM014SH (DisneyMobile)	○	○
シャープ	DM016SH (DisneyMobile)	○	○
シャープ	603SH (AQUOS Xx3 mini)	○	○
京セラ	DM015K (DisneyMobile)	○	○
京セラ	202K (DIGNO R)	○	○※1
京セラ	404KC (DIGNO U )	○	○
京セラ	503KC (DIGNO F)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	401SO (Xperia Z3)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	402SO (Xperia Z4)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	501SO (Xperia Z5)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	502SO (Xperia X Performance)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	601SO (Xperia XZ)	○	○
ソニーモバイルコミュニケーションズ	602SO (Xperia XZs)	○	○
サムスン	404SC (Galaxy S6 edge)	○	○
HUAWEI TECHNOLOGIES	201HW (STREAM)	○	×
HUAWEI TECHNOLOGIES	Nexus 6P	○	○
モトローラ	201M (RAZR™ M)	○	○※1
富士通モバイルコミュニケーションズ	202F (ARROWS A)	○	○※1
富士通モバイルコミュニケーションズ	301F (ARROWS A)	○	○

※1・・・アプリ起動時にペアリング再設定が必要です。

※3・・・Android OSアップデートおよびソフトウェアアップデートにて最新バージョンのみ適合可能。

◆WILLCOM

メーカー	型式	S02適合	A01適合
シャープ	WX04SH	○	○
シャープ	WX05SH (AQUOS PHONE ef)	○	○
京セラ	WX04K (DIGNO DUAL)	○	○
京セラ	WX10K (DIGNO DUAL)	○	○※1

◆Y!mobile

メーカー	型式	S02適合	A01適合
シャープ	402SH	○	○
シャープ	503SH (AQUOS Xx2 mini)	○	○
シャープ	404SH (AQUOS Xx-Y)	○	○
シャープ	403SH (AQUOS CRYSTAL Y2)	○	○
シャープ	507SH Android one	○	○
シャープ	S1(Android One)	○	○
Huawei	302HW	×	×
Huawei	503HW	○	○
京セラ	302KC	○	○
京セラ	404KC (DIGNO C)	○	○
京セラ	503KC (DIGNO E)	○	○
京セラ	S2(Android One)	○	○
モトローラ・モビリティ	Nexus 6	○	○
LG Electronics Japan	402LG (Spray)	○	○
LG Electronics Japan	Nexus 5X	○	○