

スバル車適合情報

平成26年9月現在

◆ 適合の確認、ご購入前には必ず「ご購入前の注意」、「確認事項」をお読みください。

※ 適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。

※ 新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。適合不可・取付不可となりますのでご了承ください。

◎ 確認事項

※ シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクタ等、純正コネクタ類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。

※ G-Security 装備車(オートアラーム作動やエンジン始動のメールや電話への通知機能)はエンジンスターターの取付はできません。エンジンスターターでエンジン始動するとオートアラームが誤作動してしまいます。

※ アイドリングストップ車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。一部適合する車両がありますので各車両の備考欄(注5)をご覧ください。

※ 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、エンジンスターターやドアロック・アンロックの作動に支障をきたす場合がございます。

※ この適合表に記載されていないイモビライザー、キーレスアクセス、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けはできません。ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。

※ イモビライザー装備車でイモビ対応アダプターが発売されていない場合は、エンジンスターターの取付けはできません。

※ イモビ対応アダプターを取付ける場合は、必ず当社エンジンスターター品番との適合を確認して下さい。

※ ディーラーオプションのオートドアロック装備車はエンジンスターターで始動時や停止動作にてドアアンロックするため、エンジンスターターの取付けはできません。

※ 「スターター(ターボタイマー)作動中の純正キーレス作動」はあくまでも参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。実車での動作確認後オプション品の購入をお願いします。

※ 使用するオプションと取付けするエンジンスターター品番・機種によって取付けできない場合があります。詳しくは「取付対応表」を参照してください。

※ 一部キーレスアクセス装備車にてエンジンスターター作動停止後は(ターボタイマー停止後)キーフリーシステムが正常に作動しない為、一度純正ドアロック作動が必要となります。

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※2	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)		
A	BRZ	H24.3~	ZC6系	プッシュスタート無 イモビライザー有	Be-164	②	Be-IL506 配線方式 B	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.6	×	586		
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-		
	R1	H16.12~	RJ系	-	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	431		
	R2	H15.12~	RC系	-	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	427		
	XV	H24.9~	GP7系	プッシュスタート無 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-		
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-		
	XVハイブリッド	H25.6~	GPE系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	×	-	-	-	-		
ア	アルシオーネ	S60.5~H3.9	AX系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-		
	アルシオーネSVX	H3.9~H8.11	CX系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-		
	インプレッサ (XV/スポーツ/G4含む)		H4.10~H9.9	GC/GF系	-	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965	-	-	-	290	
			H9.9~12.8	GC/GF系	-	Be-242	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	291	
			H12.8~H19.6	GD/GG系	-	Be-242	①	-	H14.11以前B/ Be-970+Be-965 以降C / Be-970	-	-	○	289	
			H19.6~H23.12	GH系	イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	×	-	484
					イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL506 ※1 配線方式 B	-	A / Be-970	注1.6	×	-	484
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	A / Be-970	-	-	×	-	484		
				イモビライザー無	Be-167	②	-	×	-	-	-	-		
				イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-		
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-		
	インプレッサWRX STI	H21.2~	GRF/GVF系	プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-		
	インプレッサアネシス	H20.10~	GE系	イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	×	-	401	
				イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ヴィヴィオ	H4.3~H10.10	KK/KW/KY系	-	Be-253	②	-	×	-	-	-	-		
エクシーガ	H20.6~H25.8	YA4/YA5/YA9/YAM系	イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	-	511		
			イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL506 ※1 配線方式 B	-	A / Be-970	注1.2.6	-	-	511		
			プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	A / Be-970	-	×	-	511				
	H25.8~	YA4/YA5/YA9/YAM系	イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	-	511		
			イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL506 ※1 配線方式 B	-	A / Be-970	注1.2.6	-	-	511		
			プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-			

※1 イモビ対応アダプターBe-IL506またはBe-IL501どちらでも対応しています。必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。「取付対応表」で確認してください。

※2 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆ 接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎ 「備考欄」の注意事項

注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注2… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注3… リモコンエンジンスタートアイドル中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。

注4… 一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P(Be-IL53D)ではなく25P(Be-IL51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。

注5… アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができません。

注6… BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎ 「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)

スバル車適合情報

行	車種名	年式	車体型式	グレード・車両仕様	車種別専用 ハーネス品番	灰色コード 接続方法	イモビ対応 アダプター品番	ドアロック配線方式/オプション品番	キーレス スタート適合※2	備考	スターター 作動中の 純正キーレス動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
サ	サンバーディアス(商用/バンは取付不可)	H2.3~H21.9	TW系(TVは取付不可)	-	Be-253	②	-	H11.2以前× 以降B/ Be-970+Be-965	-	-	-	292
	ジャスティ	S62.10~H4.5	KA系	-	Be-253	②	-	×	-	-	-	-
	ステラ	H18.6~H23.5	RN1/RN2系	キーレスアクセス無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	459
				キーレスアクセス有	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	×	459
		H23.5~	LA100F/LA110F系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-166	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注5	×	550
			プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-	
タ	ディアスワゴン	H21.9~	S321N/S331N系	-	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
	デックス	H20.11~H22.7	M401F/M411F系	全車キーレスアクセス イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL51D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6	×	520
		H22.7~	M401F/M411F系	全車キーレスアクセス イモビライザー有	Be-162	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注4.6	×	520
	トラヴィック	H13.8~H17.3	XM系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-
	ドミンゴ	S61.6~H10.10	KJ/FA系	-	Be-253	②	-	×	-	-	-	-
	トレジア	H22.11~	NCP12#X/NSP120X系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-167	②	-	A / Be-970	-	-	×	547
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
ハ	フォレスター	H9.2~H14.2	SF系	-	Be-242	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	293
		H14.2~H19.12	SG系	-	Be-242	①	-	A / Be-970	-	-	○	297
		H19.12~H24.11	SH系	イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	×	501
				イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL506 ※1 配線方式 B	A / Be-970	注1.6	×	501	
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	A / Be-970	-	×	501		
	H24.11~	SJ5/SJG系	イモビライザー無	取付不可	-	-	-	-	-	-	-	
				イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
	ブレオ (ニコット/ネスタ/カスタム 含む)	H10.10~H22.4	RA/RV系	-	Be-253	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	-	294
		H22.4~	L275F/285F系	キーレスアクセス無	Be-166	②	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3	×	545
				キーレスアクセス有 イモビライザー有	Be-166	②	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6	-	545
ラ	ルクラ	H22.4~ H24.9~	L455F/ L465F系	キーレスアクセス無	Be-163	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注3.5	×	536
				キーレスアクセス有 イモビライザー有	Be-163	①	Be-IL53D	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	注6	×	536
	レガシィ (B4/ツーリングワゴン /グランドワゴン/ アウトバック含む)	H1.2~H5.10	BC/BF系	-	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965	-	-	-	295
				-	取付不可	-	B / Be-970+Be-965	-	-	○	296	
		H5.10~H10.6	BD/BG系	-	取付不可	-	-	B / Be-970+Be-965	-	-	○	139
				-	Be-242	①	-	B / Be-970+Be-965	○ / Bタイプ	-	○	424
		H10.6~H15.5	BH/BE系	-	取付不可	-	-	-	-	-	○	424
				イモビライザー無	Be-243	①	-	×	-	○	424	
		H15.5~H18.5	BL/BP系	イモビライザー有	Be-243	①	Be-IL506 ※1 配線方式 B	×	-	注1.6	○	424
				イモビライザー無	Be-260	②	-	×	-	○	424	
		H18.5~H19.5	BL/BP系	イモビライザー有	Be-260	②	Be-IL506 ※1 配線方式 B	×	○ / Aタイプ	注1.6	○	424
				プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-
		H19.5~H21.5	BL/BP系	プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-260	②	-	×	-	-	×	424
				プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	×	-	-	×	424	
		H21.5~H24.4	BM/BR系	イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	573
イモビライザー有	取付不可			-	×	-	-	-	-	-		
H24.4~	BM/BR系	プッシュスタート有 イモビライザー有	別表参照	-	-	A / Be-970	-	×	573			
		プッシュスタート無 イモビライザー無	Be-260	②	-	A / Be-970	-	-	○	573		
			プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-		
レヴォーグ	H26.6~	VM4/VMG系	全車プッシュスタート有 イモビライザー有	取付不可	-	-	-	-	-	-	-	
レックス	H2.3~H10.10	KH系	-	取付不可	-	-	×	-	-	-	-	

※1 イモビ対応アダプターBe-IL506またはBe-IL501どちらでも対応しています。必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。「取付対応表」で確認してください。

※2 キーレススタート機能搭載モデルにて別途オプションBe-964の接続をすることで、キーレススタート機能がご使用できます。接続方法などの詳細はキーレススタート適合についてをご確認ください。

◆接続方法は Aタイプ：キーレススタート配線 Bタイプ：ドアロック信号線 となります。接続場所は車種別接続図の3ケタの番号を参照ください。

◎「備考欄」の注意事項

注1… イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。

注2… リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。

注3… リモコンエンジンスタートアイドル中は純正セキュリティが解除されますので注意してください。

注4… 一部車両でキーフリーコンピューターのカブラーが40P(IL-53D)ではなく25P(IL-51D)の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカブラーを確認してください。

注5… アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができません。

注6… BeTime A-1#/#SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。

◎「ドアロック配線方式」欄の記載記号内容

A… 電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装備車のみBe-970使用により取付可能。

B… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-965とBe-970の両方使用により取付可能

C… 標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970使用により取付可能。

×… 車両未調査や多重通信などにより取付不可。(ワイヤレスドアロック機能は使用できません)