

取扱説明書

商品説明

- 守護神SS-250にリモコンを追加して使用できます。又、リモコンの故障、水没などした場合の新規リモコンとして使用できます。

⚠ 注意

- 守護神SS-250専用のリモコンです。他の商品には使用できません。
- 本リモコンは防水加工されていません。雨、水等のかかる場所や濡れた手での操作は避けてください。又、リモコン内部に水分が侵入した場合、故障の原因となり修理不可となる事があります。
- リモコンの操作可能距離は、使用条件、環境等により違いがでますが、約4~5mです。
- 電池寿命の目安は新品の電池で1日2回の使用で約1年間です。
- ※ 出荷時は新品の電池をセットしていますが、自然放電や、使用条件等により電池寿命が1年以下の場合があります。
- リモコン操作のできる距離が短くなった場合、早めに新しい電池と交換してください。
- 指定の電池（CR2016）以外は使用しないでください。故障の原因となります。
- Be Timeのリモコンと本リモコンを同時には使用しないでください。誤動作の原因となります。

◆ リモコンの操作方法

リモコンを操作する場合は、電波の送信性を安定させる為にリモコンケースを手で包み込む事のないように操作してください。



◆ 電池交換について

電池の交換は下図の手順に従い⊕ ⊖の極性を確認し、行ってください。



● ID登録をする前に

・IDコードの再登録・追加登録をする場合、必ずアクセサリ検出線（水色）の配線が必要になります。

※ 配線をしていないとIDの再登録・追加登録はできません。

・ターボタイマーを使用しているとイグニッションキー操作ができないので必ずターボタイマーをOFFにしてからイグニッションキー操作をしてください。

■ IDの登録方法

1. イグニッションキーをOFFの位置からACCの位置まで回し、OFFの位置まで戻します。この動作を7回行います。
※ アクセサリ検出線をイグニッションに配線した場合ACCの位置まで回す作業はイグニッション（ON）の位置まで回すことになります。
2. メインユニットから“ピリ ピリ ピリ…”とブザーが鳴ります。
3. ブザーが鳴っている間に登録するリモコンのスイッチを押す。
 - ・1つ目を登録する時は（▶）スタートボタンを押します。
IDが登録されると“ピッ”とメインユニットからブザーが1回鳴ります。
 - ・2つ目を登録する時は（■）ストップボタンを押します。
IDが登録されると“ピッ ピッ”とメインユニットからブザーが2回鳴ります。
 - ・3つ目を登録する時は（▶）スタートボタンと（■）ストップボタンを同時に押します。
IDが登録されると“ピッ ピッ ピッ”とメインユニットからブザーが3回鳴ります。
4. 上記のようにブザーが鳴れば完了です。
 - ・続けてリモコンを追加する場合は1.から操作を行います。

※ IDコードの登録作業は10秒以内で行ってください。10秒以上かかるとID登録モードが解除されます。

（再度IDコードを登録する時は始めからIDコードの登録方法をしてください。）

※ IDコードは何度でも書き換えができます。（同じ操作で新しいIDコードを書き込むと、前回登録したIDコードは消去されます。）

※ 車輛のバッテリー交換や本製品の電源を外したり、車輛ノイズなどによりリモコンのIDコードが消失する場合があります。その時はIDの再登録をしてください。