

取扱説明書

商品説明

- ・ニッサンオートマ車で、ターボタイマー作動中にイグニッションキーが抜けなくなる車輻や、リモコンでエンジン始動中に車輻のリヤウインドウデフォグが作動する車輻へ取付ける為のアダプターです。
- ※取付けることで上記の動作を防止することができます。


⚠ 注意

- ・キーロックリレーアダプターを装着した車輻は、ATシフトがP（パーキング）以外でもキーが抜けるようになります。キーOFF時の事故を防止する為、必ずATシフトがP（パーキング）に入っているのを確認してからキーを抜いて下さい。
 - ・本製品の接続を誤ると車輻が故障する場合があります。必ず専門技術、知識のある方が取付けを行って下さい。
 - ・商品の取付けに、サーキットテスター、ニッパー、スパナまたはボックスレンチプライヤー、カッターナイフ、絶縁テープ等が必要になります。
- ※本製品の誤った取付、使用による事故、車輻故障等が発生しても、弊社では一切の責任は負いかねます。ご了承下さい。

キーロックリレーアダプター Be-2500

セット内容


※（ ）内は数量



ユニット (1)



インシュロック (1)



エレクトロタップ
赤色 (1)
茶色 (2)

取付方法

※必ずキーを抜いた状態で配線を行って下さい。

- ①イグニッションキーを抜きます。
- ②キーロックリレーアダプターの黒コードを車のボディへ接続します。
- ③キーロックリレーアダプターの赤コードと車のキーロックコネクタ(キーシリンダー付近)の黒コードを赤色タップで接続します。
- ④キーロックリレーアダプターの緑線と専用ハーネス緑線、キーロックリレーアダプターの緑/白線と専用ハーネス緑/白線を茶色タップで接続しキーロックリレーアダプターを車に固定します。

