

取扱説明書

商品説明

形状の違うコネクタを変換してプッシュスタートシステム車専用エンジンスタートの取付けを可能にします。

⚠ 注意

- ・プッシュスタートシステム車専用エンジンスタートの専用オプションです。その他のエンジンスタートでは使用できません。
- ・対応車種は当社適合表、ホームページ、カタログ等で確認してください。
- ・車両ハーネスコネクタ形状が異なる場合や割り込み接続が出来ない場合は無理に行わないで下さい。車両故障を起こす恐れがありますのでご注意ください。
- ・必ずエンジンを切り、車両電源をOFFの状態にして取付けて下さい。
- ・コネクタを接続する際、「カチッ」と音がするまでしっかりとめ込んで下さい。また各種ハーネスと車両金属部がかみ込まないように取付けて下さい。
- ・下記《◆取付方法》に記載があるようにヒューズの入れ替えを必ず行なってください。入れ替えをしないと車両故障の原因になります。

変換ハーネス Be-PS05


株式会社コムテック

〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下石田60
サービスセンター PHONE 0561-36-5654
ホームページ <http://www.e-comtec.co.jp>

Ver1.1_029021

セット内容

変換ハーネス (1 個)



ヒューズ (2A/1 個)



◆取付方法

- 1 エンジンスタート側フットブレーキハーネスにはじめから入っているヒューズ (10A) を付属のヒューズ (2A) と入れ替えます。
※**入れ替えをしないと車両故障の原因になりますので必ず行ってください。**
- 2 エンジンスタート側フットブレーキハーネスと変換ハーネスの [05] 印側 4P コネクタと凹凸が合うように接続してエンジンスタート側フットブレーキハーネスの反対側を絶縁テープ等で絶縁します。
- 3 車両ブレーキ部分の 5P コネクタを外して下記図のようにハーネスの凹凸が合うように変換ハーネスを割り込ませ接続します。

