トヨタ

〈注意事項〉
・適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。モデルチェンジ、マイナーチェンジの区切りにつきましては車両の生産時期により、適合が前後する場合がございます。ご了承ください。
・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
・この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けができません。
ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
・シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
・アイドリングストップ搭載車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。一部適合する車両がありますので各車両の備考をご覧ください。
・一部、マイカーSecurityもしくは、G-Security装備車(お車に異常が発生したら、メールや電話でお知らせする機能)はエンジンスターターの取付けはできません。
・アイドリング中の純正ドアロック動作は参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。
・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム、オートドアロックシステム装備車では、これらが働かない事がございます。
・スマートキーを車室内に置いたまま、エンジンスターターのリモコンでドアロック、ドアアンロック操作を行わない様にしてください。インロックしてしまいますのでご注意ください。
・車両装備欄または備考欄に特記事項がない限り、衝突被害軽減ブレーキシステム装備車両への取付けは可能です。※衝突被害軽減ブレーキシステムの名称はメーカーにより異なります。
・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

年式	車体型式	車両の装備 ・グレード ・仕様など	エンジンスターター ・本体品番	エンジンスターター ・車種別専用ハーネス ・アダプター品番	ドアロック機能を使用するための品番	Be-980 CANアダプター適合 ※CRSシリーズのみ	備考 エンジンスターターをご使用する上での条件や制限事項	アイドリング中の純正ドアロック動作(参考情報)	車種別接続図(参考情報)
86									
H24.4～H28.7	ZN6系	・スマートエントリー&スタートシステム無 (プッシュスタート無) ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー(備考参照)	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	578
		・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・ドアロック機能を使用した際、助手席側ドアはアンロックされません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W001

H28.7～R3.10	ZN6系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無	未調査	未調査					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・ドアロック機能を使用した際、助手席側ドアはアンロックされません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W001
bB									
H12.2～H17.12	NCP3#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	100
H14.8～H17.12	NCP3#系	・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL506 配線方式 A + イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	100
H17.12～H22.7	QNC2#系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	450
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・エンジンスターター作動停止後（ターボタイマー停止後）キーフリーシステムが正常に動作しない為、一度純正キーにてドアロック作動が必要となります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	450
H22.7～H28.8	QNC2#系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	450
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime R/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P（Be-IL53D）ではなく25P（Be-IL51D）の場合があります。その場合はBe-IL51D(25P)になりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。 ・エンジンスターター作動停止後（ターボタイマー停止後）キーフリーシステムが正常に動作しない為、一度純正キーにてドアロック作動が必要となります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	450

C-HR									
H28.12～R1.10	NGX5#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W100
C-HRハイブリッド									
H28.12～R1.10	ZYX10	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W097
FJクルーザー									
H22.11～H24.7	GSJ15W系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	551
H24.7～H30.1	GSJ15W系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	551

iQ									
H20.11～H28.3	KGJ10/NGJ10系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		517
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS	SS-051（備考参照）	Be-970	×	・車両ドアの開閉検出が必要になるためSS-051「カーテシ配線（複数線）」が必要になります。配線しないとリモコンでエンジン始動はできません。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	517
MR-2									
H1.10～H11.10	W2#系		WR/SRシリーズ	Be-153	H8.6以前 × H8.7以降Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		102
MR-S									
H11.10～H19.7	ZZW30系		取付不可	取付不可					
RAV-4									
H6.5～H12.5	SXA1#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		200
H12.5～H17.11	CA2#W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	101
H15.8～H17.11	CA2#W系	・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H17.11～H28.8	ACA3#W系	・スマートエントリー＆スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	448
		・スマートエントリー＆スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H17.11～H20.8	ACA3#W系	・スマートエントリー＆スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	448
H20.8～H28.8	ACA3#W系	・スマートエントリー＆スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	448
H31.4～R2.8	MXAA5＃系	・スマートエントリー＆スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H104	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W209
RAV-4ハイブリッド									
H31.4～R2.8	AXAH5#系	・スマートエントリー＆スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H104	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W210

SAI									
H21.12～H25.8	AZK10系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	552
H25.8～H29.11	AZK10系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR820PS WR810PS WR800PS	Be-PS06（備考参照）	Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS06が必要になります。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	552
WiLL Vi									
H12.1～H13.12	NCP19系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	174
WiLL VS									
H13.4～H16.4	ZZE12#系		WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	103
WiLLサイファ									
H14.10～H17.7	NCP7#系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	392

アイシス									
H16.9～H21.9	ZNM1#/ANM1#系	・排気量1800cc ・スマートドアロック無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	277
		・排気量1800cc ・スマートドアロック有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	277
		・排気量2000cc ・スマートドアロック無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	277
		・排気量2000cc ・スマートドアロック有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	277
H21.9～H25.10	ZGM1#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売Be-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	538
H25.10～H28.4	ZGM1#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	Be-PS06（備考参照）	Be-970	×	・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS06が必要になります。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	608

H28.4～H29.12	ZGM1#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
アクア									
H23.12～ H26.12	NHP10系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	575
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	○	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・Be-980 CAN通信アダプターの使用できる機能につきましては、Be-980 CAN通信アダプター適合表を確認してください。	×	W002
H26.12～ H27.11	NHP10系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	601
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	○	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・Be-980 CAN通信アダプターの使用できる機能につきましては、Be-980 CAN通信アダプター適合表を確認してください。	×	W032

H27.11～H29.6	NHP10系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	601
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・セーフティーセンス装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W041
H29.6～H30.4	NHP10系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	未調査	未調査					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W041
H30.4～R3.7	NHP10系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	未調査	未調査					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	○	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W189

アバロン									
H7.5～H12.4	X10系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	104
アベンシス									
H15.10～ H20.12	AZT250系	・イモビライザー無	取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-165生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-165生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H23.9～H27.10	ZRT272W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	582
H27.10～H30.4	ZRT272W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
アリオン									
H13.12～ H16.12	ZZT24#/NZT24#/AZT24#系	・排気量1500cc/1800cc	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	173
		・排気量2000cc	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	173
H16.12～H19.6	ZZT24#/NZT24#/AZT24#系		WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	345
H19.6～H28.6	T26#系	・スマートエントリー＆スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	488

H19.6～H22.4	T26#系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・アイドリングストップ搭載車には取付けできません。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	488
H22.4～H28.6	T26#系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・アイドリングストップ搭載車には取付けできません。 ・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	488
H28.6～R3.3	T26#系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	未調査	未調査					
アリスト									
H3.10～H9.8	JZS14#系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-157生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H9.8～H12.7	JZS16#系		WR/SRシリーズ	Be-160	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	369
H12.7～H17.8	JZS16#系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
アルテッツァ									
H10.10～H17.8	XE1#系		WR/SRシリーズ	Be-160	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	439
アルテッツァ ジータ									
H13.7～H17.8	E1#W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-160	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	439
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

アルファード									
H14.5～H17.4	NH1#W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	×	380
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL02T	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	×	380
H17.4～H20.5	NH1#W系	・スマートドアロック無/有 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	×	380
H20.5～H27.1	ANH2#W/GGH2#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売Be-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	509
			CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W201

H27.1～H30.1	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W034
H30.1～R2.1	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W146
R2.1～R3.5	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H104	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W214
アルファード ハイブリッド									
H15.7～H20.5	ATH10W系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H23.11～H27.1	ATH2#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売Be-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	574

H27.1～H30.1	AYH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W034
H30.1～R2.1	AYH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W146
アレックス									
H13.1～H18.10	ZE12#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	172
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
イスト									
H14.5～H19.7	NCP6#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	361
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H19.7～H28.5	P11#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	492
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	492

イプサム									
H8.5～H13.5	XM1#G系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	105
H13.5～H21.12	ACM2#W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	H15.10以前Be-970 H15.11以降　×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・H15.10以前は電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・H15.11以降はBe-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	171
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ヴァンガード									
H19.8～H20.8	ACA3#/GSA33W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	493
H20.8～H25.11	ACA3#/GSA33W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	493

ウィッシュ									
H15.1～H21.4	ZNE1#系	・排気量1800cc ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	396
		・排気量1800cc ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	396
H15.4～H21.4	ANE1#系	・排気量2000cc ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	396
		・排気量2000cc ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	396
H21.4～H29.10	ZGE2#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	531

H21.4～H24.4	ZGE2#系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS	Be-PS01（備考参照）	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	531
			CRS-1000	Be-H103+Be-PS01	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W152
H24.4～H29.10	ZGE2#系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS	Be-PS06（備考参照）	Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS06が必要になります。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	531
ヴィッツ									
H11.1～H17.2	CP1#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	201
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H17.2～H22.12	P9#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	388
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + ※RSグレードは Be-PS01が必要 （H20.9～H21.8） 2WDのCVT車はBe-PS01が必要 4WDの4ATは不要(H21.8～H22.12）	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	388
H22.12～H25.4	P13#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ディーラーオプションのオートアラーム装着車には取付けができません。エンジン始動時にセキュリティアラームが警報します。	×	539
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W003
H25.4～H26.4	P13#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ディーラーオプションのオートアラーム装着車には取付けができません。エンジン始動時にセキュリティアラームが警報します。	×	539
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W003

H26.4～H27.7	P13#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ディーラーオプションのオートアラーム装着車には取付けができません。エンジン始動時にセキュリティアラームが警報します。	×	539
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W030
H27.7～H29.1	P13#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ディーラーオプションのオートアラーム装着車には取付けができません。エンジン始動時にセキュリティアラームが警報します。	×	539
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W030
H29.1～R2.3	P13#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー有	未調査	未調査					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	○	・セーフティーセンス装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・Be-980 CAN通信アダプターの使用できる機能につきましては、Be-980 CAN通信アダプター適合表を確認してください。	×	W105

ヴィッツハイブリッド									
H29.1～R2.3	P13#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー有	未調査	未調査					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	○	・セーフティーセンス装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・Be-980 CAN通信アダプターの使用できる機能につきましては、Be-980 CAN通信アダプター適合表を確認してください。	×	W102
ウィンダム									
H3.10～H8.8	MCV1#系		取付不可	取付不可					
H8.8～H13.8	MCV2#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	124
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H13.8～H18.2	MCV3#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	438
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL02T	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	438

ヴェルファイア									
H20.5～H27.1	ANH2#W/GGH2#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	510
			CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W181
H27.1～H30.1	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W035
H30.1～R2.1	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W149

R2.1～R3.5	AGH3#W/GGH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H104	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W214
ヴェルファイア ハイブリッド									
H23.11～H27.1	ATH2#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	574
H27.1～H30.1	AYH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W035

H30.1～R2.1	AYH3#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W149
ヴェロッサ									
H13.4～H16.4	X11#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	170
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ヴォクシー									
H13.11～H19.6		・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970		・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	H16.8以前 × H16.9以降〇	202
	AZR6#G系	・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	×	202

H19.6～H26.1	ZRR7#W/ZRR7#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	×	487
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	487
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W173
H26.1～H27.9	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W004

H27.10～H28.1	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W042
H28.1～H29.7	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W045

H29.7～R2.4	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W126
ヴォクシーハイブリッド									
H26.1～H27.9	ZWR8#G系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W005
H27.10～H28.1	ZWR8#G系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W051
H28.1～H29.7	ZWR8#W/ZWR8#G系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W078

H29.7～R2.4	ZWR8#W/ZWR8#G系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W120
ヴォルツ									
H14.8～H16.2	ZZE13#系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	383
エスクァイア									
H26.10～H27.9	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W006
H27.10～H28.1	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W079

H28.1～H29.7	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W077
H29.7～R2.4	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W122

エスクァイア ハイブリッド									
H26.10～H27.9	ZWR8#G系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W007
H27.10～H28.1	ZWR8#G系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W080
H28.1～H29.7	ZWR8#G系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W046
H29.7～R2.4	ZWR8#G系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W121

エスティマ									
H2.5～H12.1	CR10W/CR20W系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	123
H12.1～H15.5	CR30W/CR40W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972「トヨタ用ドアロック配線」が必要になります。	×	377
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL02T	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ドアロック配線をする時にコネクターはあるが配線が出ていない場合Be-972「トヨタ用ドアロック配線」が必要になります。	×	377
H15.5～H18.1	ACR30W/ACR40W/MCR30W/MCR40W系	・排気量2400cc ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	377
		・排気量2400cc ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	377
		・排気量3000cc ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	377
		・排気量3000cc ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL02T	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	377
H18.1～H20.4	R5#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	458

H20.4～H28.6	R5#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	458
H28.6～R1.10	R5#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	CRS-1000	Be-H103+Be-PS06	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。		W153
エスティマ ハイブリッド									
H13.6～H18.6	AHR10W系		取付不可	取付不可					
H18.6～H20.4	AHR20W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	458
H20.4～H28.6	AHR20W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	458

H28.6～R1.10	AHR20W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
エスティマ エミーナ									
H4.1～H12.1	R10/R20系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	203
エスティマ ルシーダ									
H4.1～H12.1	R10/R20系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	203
オーパ									
H12.5～H17.5	CT1#系		WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	169
オーリス									
H18.10～H24.8	ZRE15#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	474
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	474

H24.8～H27.4	NZE18#/NRE18#/ZRE18#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・マイカーSecurity、G-Security装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W008
H27.4～H30.3	NZE18#/NRE18#/ZRE18#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・マイカーSecurity、G-Security装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W008
オーリスハイブリッド									
H28.4～H30.3	ZWE18#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ガイア									
H10.5～H16.9	M1#G系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	122

カムリ									
H13.9～H18.1	ACV3#系		WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	167
H18.1～H23.9	ACV4#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	491
カムリハイブリッド									
H23.9～H26.9	AVV50系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W009
H26.9～H29.7	AVV50系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・レーダークルーズ無し車	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W031
		全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・レーダークルーズ有り車	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W050

H29.7～R1.10	AXVH70系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W127
カムリグラシアワゴン									
H8.12～H13.9	SXV2#/MCV2#W系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	120
カリーナ									
H1.8～H4.8	T17#系		WR/SRシリーズ	Be-153	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H4.8～H8.8	T19#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	119
H8.8～H13.12	T21#G系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	118
カリーナED									
H1.9～H5.10	T18#系		WR/SRシリーズ	Be-153	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	117
H5.10～H10.4	T20#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	116
カルディナ									
H4.11～H8.1	T19#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	115

H8.1～H14.9	T19#G系/T21#G/ T21#W系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	114
H14.9～H19.7	T24#W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	386
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL02T	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	386
カレン									
H6.1～H10.8	T20#系		WR/SRシリーズ	Be-155	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
カローラ									
H3.6～H7.5	E10#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	166
H7.5～H12.8	E11#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	165
H12.8～H18.10	E12#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	164
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

カローラ アクシオ（1300cc/1500cc/1800cc）									
H18.10～H24.5	E14#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	468
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	468
H24.5～H25.8	E16#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H25.8～H27.4	E16#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H27.4～H29.10	E16#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W047
H29.10～R3.9	E16#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W047
カローラ アクシオ ハイブリッド									
H25.8～H27.4	NKE165G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H27.4～H29.10	NKE165G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W048
H29.10～R3.9	NKE165G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W048
カローラ2									
H2.9～H6.9	L4#系		WR/SRシリーズ	Be-155	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H6.9～H11.7	L5#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	113
カローラFX									
H1.6～H7.5	E10#系		WR/SRシリーズ	Be-155	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	

カローラ スパシオ									
H9.1～H13.4	AE11#N系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	112
H13.4～H19.10	ZE12#N系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	199
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
カローラセレス									
H4.5～H10.8	E10#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	○	163
カローラ フィールダー（1500cc/1800cc）									
H12.8～H18.10	E12#G系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	162
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	162
H18.10～H24.5	E14#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	469
H18.10～ H20.10	E14#G系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	469

H20.10～H24.5	E14#G系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	469
H24.5～H25.8	E16#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W012
H25.8～H27.4	E16#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W012

H27.4～H29.10	E16#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W052
H29.10～R1.9	E16#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W052

カローラ フィールダーハイブリッド									
H25.8～H27.4	NKE165G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W013
H27.4～H29.10	NKE165G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	580
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W049

H29.10～R1.9	NKE165G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W049
カローラランクス									
H13.1～H18.9	ZE12#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	161
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
カローラルミオン									
H19.10～H28.1	E15#N系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	496
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	496
カローラレビン									
H3.6～H7.5	E10#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	111

H7.5～H12.8	E11#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	110
カローラワゴン									
H3.6～H12.8	E10#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	166
キャバリエ									
H8.2～H12.7	E-TJG00系		取付不可	取付不可				×	
キャミ									
H11.5～H18.1	J10#E/J12#E系	・キーフリーシステム無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	109
		・キーフリーシステム有	取付不可	取付不可					
クラウン　4ドア（ロイヤル/ アスリート） ※ハイブリッド・マイルドハイブリッド除く									
H1.10～H7.8	S13#/14#系		取付不可	取付不可					
H7.8～H11.9	S15#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	108
H11.9～H13.8	S17#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	×	×	・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	372
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H13.8～H15.12	S17#系	・全車オートアラーム有	取付不可	取付不可					
H15.12～H20.2	S18#系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H20.2～H24.12	S20#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	553
			CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W193
H24.12～ H27.10	S21#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W014
H27.10～H30.6	S21#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	○	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・Be-980 CAN通信アダプターの使用できる機能につきましては、Be-980 CAN通信アダプター適合表を確認してください。	×	W044

クラウン エステート									
H11.12～H13.8	S17#W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	×	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-974「多重通信ドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	373
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H13.8～H19.7	S17#W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	×	×	・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	373
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	×	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	373
クラウン ハイブリッド									
H20.2～H24.12	S20#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	564
H25.1～H28.8	AWS21#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W067
H28.8～H30.6	AWS21#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W101
クラウン マジェスタ									
H3.10～H7.8	S14#系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-157生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H7.8～H11.9	S15#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	126

H11.9～H13.8	S17#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	×	×	・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	372
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H13.8～H16.7	S17#系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H16.7～H21.3	S18#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H21.3～H25.9	S20#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	565
H25.9～H26.7	GWS214系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W036
H26.7～H28.8	GWS214/AWS215系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W036
H28.8～H30.6	GWS214/AWS215系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
クラウンマイルド ハイブリッド									
H13.8～H15.12	S17#系		取付不可	取付不可					
グランドハイエース									
H11.8～H14.5	CH1#W系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	138

グランビア									
H7.8～H14.5	CH1#W系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		138
クルーガー									
H12.11～H15.8	U2#W系		WR/SRシリーズ	Be-162	×	×	・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	371
H15.8～H19.8	U2#W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A + イモビキー（備考参照）	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	355
クルーガー ハイブリッド									
H17.3～H19.6	MHU28W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
クレスタ									
H2.8～H4.11	X8#系		WR/SRシリーズ	Be-153	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H4.11～H6.9	X9#系		WR/SRシリーズ	Be-155	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H6.9～H8.9	X9#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	160
H8.9～H13.7	X10#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	159
コルサ									
H2.9～H6.9	L4#系		WR/SRシリーズ	Be-155	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H6.9～H10.12	L5#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	205
コロナ									
H1.8～H4.8	T17#系		WR/SRシリーズ	Be-153	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H4.8～H8.1	T19#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	137

コロナEXIV									
H1.9～H5.10	T18#系		WR/SRシリーズ	Be-153	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	136
H5.10～H10.4	T20#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	135
コロナプレミオ									
H8.1～H13.12	T21#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	134
サイノス									
H3.1～H7.9	L4#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	133
H7.9～H11.7	L5#系		WR/SRシリーズ	Be-160	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
サクシードワゴン									
H14.7～H25.10	P5#G系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		382
シエンタ									
H15.9～H27.7	NCP8#G系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	420
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	420

H27.7～H30.9	NSP17#G/NCP17#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	610
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	○	・セーフティーセンス装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W037
H30.9～R2.6	NSP17#G/NCP17#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	未調査	未調査					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H104	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W186
シエンタハイブリッド									
H27.7～H30.9	NHP17#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	610
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・セーフティーセンス装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W039

H30.9～R2.6	NHP17#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	未調査	未調査					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H104	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W213
スープラ									
H2.8～H5.6	A70系		WR/SRシリーズ	Be-153	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H5.6～H8.5	A80系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	132
H8.5～H14.8	A80系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	206
スパーキー									
H12.10～H15.3	S221E/S231E系	・キーフリーシステム無	WR/SRシリーズ	Be-651	×	×		×	512
		・キーフリーシステム有	取付不可	取付不可					
スターレット									
H1.12～H8.1	P8#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	131
H8.1～H11.7	P9#系		WR/SRシリーズ	Be-160	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
スプリンター									
H3.6～H7.5	E10#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	198
H7.5～H12.8	E11#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	197

スプリンターカリブ									
S60.9～H7.8	E9#系		WR/SRシリーズ	Be-151	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H7.8～H12.12	AE11#G系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	130
スプリンタートレノ									
H3.6～H7.5	E10#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	196
H7.5～H12.8	E11#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	195
スプリンターマリノ									
H4.5～H12.8	E10#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	194
スペイド									
H24.7～H27.7	NCP14#/NSP140系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	581
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H27.7～H28.6	NCP14#/NSP140系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	581
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H28.6～H29.12	NCP14#/NSP140系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	581
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
セプター									
H4.11～H8.7	V1#系		取付不可	取付不可					
セラ									
H2.3～H7.8	Y1#系		WR/SRシリーズ	Be-155	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
セリカ									
H1.9～H5.10	T18#系		WR/SRシリーズ	Be-153	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	207
H5.10～H11.8	T20#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	129
H11.8～H18.4	T23#系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	128
セルシオ									
H1.1～H6.10	UCF1#系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-157生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H6.10～H9.7	UCF2#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	140
H9.7～H18.9	UCF2#/UCF3#系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ソアラ									
H3.5～H13.5	Z3#系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-157生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H13.5～H17.8	Z4#系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ターセル									
H2.9～H6.9	L4#系		WR/SRシリーズ	Be-155	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H6.9～H11.7	L5#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	193

タウンエースワゴン									
H4.1～H8.9	R2#/R3#系		WR/SRシリーズ	Be-153	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	156
タウンエースノア									
H8.10～H10.12	R4#G/R5#G系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	155
H10.12～ H13.11	R40/R50系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	154
タンク									
H28.11～ H30.11	M900A/M910A系	・キーフリーシステム有 ・全車プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W095
H30.11～R2.9	M900A/M910A系	・キーフリーシステム有 ・全車プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W095
チェイサー									
H2.8～H4.11	X8#系		WR/SRシリーズ	Be-153	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H4.11～H6.9	X9#系		WR/SRシリーズ	Be-155	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H6.9～H8.9	X9#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	192

H8.9～H13.6	X10#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	191
ツーリングハイエース									
H11.8～H14.5	CH4#W系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	365
デュエット									
H10.9～H16.6	M1##系	・キーフリーシステム無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	153
		・キーフリーシステム有	取付不可	取付不可					
ナディア									
H10.9～H15.8	N1#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	152
ノア									
H13.11～H19.6	AZR6#G系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	H16.8以前× H16.9以降○	190
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	H16.8以前× H16.9以降○	190

H19.6～H26.1	ZRR7#W/ZRR7#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	×	486
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売Be-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	486
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W172
H26.1～H27.9	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W016

H27.10～H28.1	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W081
H28.1～H29.7	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W096
H29.7～R2.4	ZRR8#W/ZRR8#G系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W128

ノアハイブリッド									
H26.1～H27.9	ZWR8#G/ZWR8#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W017
H27.10～H28.1	ZWR8#G/ZWR8#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W053
H28.1～H29.7	ZWR8#G/ZWR8#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H102	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W104
H29.7～R2.4	ZWR8#G/ZWR8#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W137

ハイエースワゴン									
H1.8～H16.8	H1##G/H1##W系		WR/SRシリーズ	Be-153	H5.9以前× H5.10以降Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・H5.10以降の電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	149
H16.8～H19.8	TRH21#W/TRH21#B系/ TRH22#W/TRH22#B系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	222
H19.8～H25.11	TRH21#W/TRH21#B系/ TRH22#W/TRH22#B系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	222
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-160 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。	×	222
H25.11～H27.1	TRH21#W/TRH21#B系/ TRH22#W/TRH22#B系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H27.1～R2.5	TRH21#W/TRH21#B系/ TRH22#W/TRH22#B系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

ハイエースバン									
H16.8～H19.8	KDH2##V/KDH2##K系/ TRH2##V/TRH2##K系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	222
H19.8～H25.11	KDH2##V/KDH2##K系/ TRH2##V/TRH2##K系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	222
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-160 + Be-IL506 配線方式 A + イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。	×	222
H25.11～H27.1	KDH2##V/KDH2##K系/ TRH2##V/TRH2##K系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H27.1～R2.5	KDH2##V/KDH2##K系/ TRH2##V/TRH2##K系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

ハイエースレジアス									
H9.4～H11.8	H4#系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	148
ハイラックス/サーフ(ピックアップは取付不可)									
H3.9～H7.12	N13#系		WR/SRシリーズ	Be-153	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	146
H7.12～H14.11	N18#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	145
H14.11～H17.8	N21#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	430
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-160 + Be-IL506 配線方式 A + イモビキー(備考参照)	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	430
H17.8～H21.8	N21#系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-160 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー(備考参照)	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	430
パッソ									
H16.6～H22.2	C1#系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970+ Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	428
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162+ Be-IL51D	Be-970+ Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	428

H22.2～H26.4	NGC3#/KGC3#系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970+ Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	535
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970+ Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	535
H26.4～H28.4	NGC3#/KGC3#系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970+ Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	535
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H28.4～H30.10	M700A/M710A系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
	M700A/M710A系	・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W094
H30.10～R3.4	M700A/M710A系	全車 ・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W187

パッソセッテ									
H20.12～H24.3	M5#2E系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	516
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-166 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	516
ハリアー									
H9.12～H15.2	U1#W系		WR/SRシリーズ	Be-160	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	370
H15.2～H18.1	U3#W系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	151
H18.1～H25.11	U3#W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	151
H25.12～H27.6	U6#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・レーダークルーズ装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W038
H27.6～H29.6	U6#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・レーダークルーズ装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W038

H29.6～R2.6	U6#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W136
ハリアー ハイブリッド									
H17.3～H24.12	MHU38W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H25.12～H29.6	AVU65W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・レーダークルーズ装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W040
H29.6～R2.6	AVU65W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W207

ピクシスエポック									
H24.5～H29.5	LA300A/LA310A系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム有/無	WR/SRシリーズ	Be-167	パワードアロック有　Be-970 + Be-965 パワードアロック無×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・パワードアロック装備車のみ標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	308
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
H29.5～R2.1	LA350A/LA360A系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W219
ピクシススペース									
H23.9～H25.7 H25.7～H29.1	L575A/L585A系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	278
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・BeTimeSR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P（Be-IL53D）ではなく25P（Be-IL51D）の場合があります。その場合はBe-IL51D(25P)になりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。	×	278

ピクシスジョイ									
H28.8～R3.5	LA250A/LA260A系	・全車キーフリーシステム有 ・全車プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W220
ピクシスメガ									
H27.7～H28.5	LA700A/LA710A系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	609
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-30	Be-H402	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W221
H28.5～R3.5	LA700A/LA710A系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W222

ビスタ									
H10.6～H12.4	V5#系		WR/SRシリーズ	Be-160	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	374
H12.4～H15.11	V5#系		WR/SRシリーズ	Be-162	×	×	・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	375
ビスタアルデオ									
H10.7～H12.4	V5#系		WR/SRシリーズ	Be-160	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	378
H12.4～H15.7	V5#系		WR/SRシリーズ	Be-162	×	×	・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	379
ファンカーゴ									
H11.8～H17.9	NCP2#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	189
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
プラッツ									
H11.8～H17.11	CP1#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	141
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
プリウス(PHVを除く)									
H9.12～H15.9	NHW1#系		取付不可	取付不可					
H15.9～H21.5	NHW20系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H21.5～H23.11	ZVW30系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・必ず車両バッテリーを外した状態でECUハーネスを取付接続してください。スマートスタート機能を使用した際、シフトレバーがPレンジからDレンジへ動きませんのでご注意ください。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	544
			CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W194
H23.11～ H27.12	ZVW30系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS	Be-PS05（備考参照）	Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS05が必要になります。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・必ず車両バッテリーを外した状態でECUハーネスを取付接続してください。スマートスタート機能を使用した際、シフトレバーがPレンジからDレンジへ動きませんのでご注意ください。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	544
			CRS-1000	Be-H103+Be-PS05	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W154

H27.12～ H30.12	ZVW5#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・オートアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	○	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W043
H30.12～R2.7	ZVW5#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・オートアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H104	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W206
プリウスα（アルファ）									
H23.5～H25.8	ZVW4#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	563
			CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W170

H25.8～H26.11	ZVW4#W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	563
			CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W155
H26.11～H28.5	ZVW4#W系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・クルーズコントロール装備車/無し車 ・プッシュスイッチインジケーターランプ有り車	WR820PS WR810PS WR800PS	Be-PS06（備考参照）	Be-970	×	・メーカーオプションのレーダークルーズコントロール装備車（ブレーキ制御付）には取付けできません。 ・プッシュスイッチコネクターが10ピンタイプの車両、グレードは取付けできません。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS06が必要になります。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・必ず車両バッテリーを外した状態でECUハーネスを取付接続してください。スマートスタート機能を使用した際、シフトレバーがPレンジからDレンジへ動きませんのでご注意ください。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	604
		全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・レーダークルーズコントロール装備車（メーカーオプション）	取付不可	取付不可					
H28.5～R3.3	ZVW4#W系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・クルーズコントロール装備車/無し車 ・プッシュスイッチインジケーターランプ無し車	取付不可	取付不可			・プッシュスイッチコネクターが10ピンタイプの車両の為、取付けできません。 ・プッシュスイッチにインジケーターランプが無い仕様は取付けできません。	×	
		全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・レーダークルーズコントロール装備車（メーカーオプション）	取付不可	取付不可					

プリウスPHV									
H29.2～R1.5	ZVW52系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・オートアラーム無	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・充電ケーブルが接続状態ではエンジン始動できません。接続されていない状態でご使用ください。	×	W150
R1.5～R2.7	ZVW52系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・オートアラーム無	WRS-11/CRS-1000	Be-H104	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・充電ケーブルが接続状態ではエンジン始動できません。接続されていない状態でご使用ください。	×	W211
ブレイド									
H18.12～H20.3	AZE15#H/GRE156H系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	490
H20.3～H24.4	AZE15#H/GRE156H系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	490

ブレビス									
H13.6～H19.7	JCG1#系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL02T	×	×	・Be-974「多重通信ドアロックアダプター」の生産終了につき、ドアロック機能は使用不可となります。	×	437
プレミオ									
H13.12～ H16.12	ZZT24#/NZT24#/AZT24#系	・排気量1500cc/1800cc	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	188
		・排気量2000cc	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	188
H16.12～H19.6	ZZT24#/NZT24#/AZT24#系		WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	345
H19.6～H22.4	T26#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-164	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	489
	T26#系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・アイドリングストップ搭載車には取付けできません。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	489
H28.6～R3.3	T26#系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	未調査	未調査					

プログレ									
H10.5～H13.4	JCG1#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-160	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	376
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H13.4～H19.7	JCG1#系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
プロナード									
H12.4～H15.5	MCX20系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
プロボックスワゴン									
H14.7～H25.10	NCP5#G系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	384
ベルタ									
H17.11～H24.6	P9#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	447
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	447
ポルテ									
H16.7～H24.7	NNP1#系	・スマートドアロック無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	107
		・スマートドアロック有	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	107

H24.7～H27.7	NCP14#/NSP140系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	581
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H27.7～H28.6	NCP14#/NSP140系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	581
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H28.6～H29.12	NCP14#/NSP140系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	581
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
マーク2									
H2.8～H4.11	X8#系		WR/SRシリーズ	Be-153	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H4.11～H6.9	X9#系		WR/SRシリーズ	Be-155	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H6.9～H8.9	X9#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	187

H8.9～H12.10	X10#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	186
H12.10～ H16.11	X11#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	185
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
マーク2ブリット									
H14.1～H19.7	X11#W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	158
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
マーク2クオリス									
H9.4～H14.1	V2#W系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	184
マークX									
H16.11～ H21.10	GRX12#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	360
		・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H21.10～H24.8	GRX13#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・全車イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	554
H24.8～H28.11	GRX13#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・全車イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	554
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・全車イモビライザー有	CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W156

マークXジオ									
H19.9～H25.11	A1#系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	WR700PS/ A-107PSは + Be-PS01	Be-970	×	・年式や型式の変更するタイミングで車両のブレーキコネクターの形状によってオプションの別売変換ハーネスBe-PS01が必要になる場合や必要ない場合があります。コネクターの形状を確認してからご購入ください。 ・WR720PS/WR710PSはBe-PS01「変換ハーネス」が同梱されています。 ・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	499
マスターエース									
H4.1～H8.10	R2#/R3#系		WR/SRシリーズ	Be-153	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
ライトエースワゴン									
H4.1～H8.10	R2#/R3#系		WR/SRシリーズ	Be-153	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	181
ライトエースノア									
H8.10～H10.12	R40G/R50G系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	183
H10.12～ H13.11	R40G/R50G系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	182
ラウム									
H9.5～H15.5	EXZ1#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	180
H15.5～H23.10	NCZ2#系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	399
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

ラクティス									
H17.10～ H22.11	CP10#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	440
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	440
H22.11～H26.5	NCP12#/NSP12#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	546
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	未調査	未調査				×	
H26.5～H28.9	NCP12#/NSP12#系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	546
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W018

ラッシュ									
H18.1～H28.3	J210E/J200E系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	453
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	453
ランドクルーザー プラド(12V車のみ)									
H2.4～H7.2	J7#系		WR/SRシリーズ	Be-151	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H7.2～H8.5	J7#系		WR/SRシリーズ	Be-153	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	
H8.5～H12.7	J9#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	178
H12.7～H14.10	RZJ/KZJ9#系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H14.10～H21.9	J12#系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-160 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー(備考参照)	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	176
H21.9～H25.9	GRJ15#W/TRJ150W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	555
			CRS-1000	Be-H103	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W191

H25.9～H27.6	GRJ15#W/TRJ150W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR820PS WR810PS WR800PS	Be-PS06（備考参照）	Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS06が必要になります。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	555
			CRS-1000	Be-H103+Be-PS06	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W192
H27.6～H28.8	GRJ15#W/TRJ150W/GDJ15#W（ディーゼル）系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR820PS WR810PS WR800PS	Be-PS06（備考参照）	Be-970	×	・エンジンスターター停止後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS06が必要になります。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	555
			CRS-1000	Be-H103+Be-PS06	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W192
H28.8～R3.6	GRJ15#W/TRJ150W/GDJ15#W（ディーゼル）系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

ランドクルーザー									
H1.10～H10.1	HDJ/HZJ /FZJ 8#系		取付不可	取付不可					
H10.1～H12.5	HDJ/UZJ10#系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	175
H12.5～H14.8	J10#系	・ディーゼル車 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・ガソリン車 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H14.8～H19.9	J10#系（ディーゼル車含む）	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-160 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	477
H19.9～H27.8	UZJ200W/URJ202W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H27.8～R2.6	URJ202W系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

ルーミー									
H28.11～ H30.11	M900A/M910A系	・キーフリーシステム有 ・全車プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W099
H30.11～R2.9	M900A/M910A系	・キーフリーシステム有 ・全車プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W099
レジアス									
H11.8～H14.5	H4#W系		WR/SRシリーズ	Be-155	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	365
レジアスエース									
H16.8～H19.8	KDH2##V/KDH2##K系/ TRH2##V/TRH2##K系		WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	222

H19.8～H25.11	KDH2##V/KDH2##K系/ TRH2##V/TRH2##K系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-160	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	222
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-160 + Be-IL506 配線方式 A ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・ハンドルアンダーカバーのネジを外す際に特殊工具が必要になりますので、ネジの形状を確認してからご購入下さい。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	222
H25.11～H27.1	KDH2##V/KDH2##K系/ TRH2##V/TRH2##K系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H27.1～R2.5	KDH2##V/KDH2##K系/ TRH2##V/TRH2##K系	・スマートエントリー&スタートシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
レクサスは全車取付不可									
			取付不可	取付不可					

ニッサン

〈注意事項〉
・適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。モデルチェンジ、マイナーチェンジの区切りにつきましては車両の生産時期により、適合が前後する場合がございます。ご了承ください。
・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
・この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けができません。
ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
・シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
・エンジンスターターを取付けした場合、キーONの状態からシフトレバーがP(パーキング)の位置以外でもキーがOFFまで回り抜けてしまうことがあります。必ずエンジンを停止(キーOFF)する際はシフトレバーが
P(パーキング)になっているのを確認してからキーをOFFにしてください。
・ディーラーオプションのパーキングサポートシステムとの併用はできません。
・アイドリング中の純正ドアロック動作は参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。
・一部の車両でP/N検出(シフトポジション検出)が正常に検出できません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。フットブレーキ接続を行いませんとエンジン始動不良の原因となります。
・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのセキュリティインジケータが点灯します。
・エンジンスターターでエンジンスタート後は、必ずエンジンを停止してからの再始動となります。その際エンジン停止してから再度カギ(インテリジェントキー)でエンジン始動する時は5秒以上経過してからキースイッチをONにしてエンジンを再始動してください。
・エンジンスターターでエンジン始動後、約20秒間はインテリジェントキー、キーレスリモコン、スターターリモコンでのドアロック/アンロック機能は作動しません。約20秒以上経過してからドアロック/アンロック操作を行ってください。
・オートライトコントロール装備車は、ライトスイッチをAUTOの位置で本機を作動させるとオートライト機能が正常に作動しません。ライトスイッチは必ずOFFの位置にしてご使用ください。
・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム、オートドアロックシステム装備車では、これらが働かない事がございます。
・車両装備欄または備考欄に特記事項がない限り、衝突被害軽減ブレーキシステム装備車両への取付けは可能です。※衝突被害軽減ブレーキシステムの名称はメーカーにより異なります。
・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

年式	車体型式	車両の装備 ・グレード ・仕様など	エンジンスターター ・本体品番	エンジンスターター ・車種別専用ハーネス ・アダプター品番	ドアロック機能を使用するための品番	Be-980 CANアダプター適合 ※CRSシリーズのみ	備考 エンジンスターターをご使用する上での条件や制限事項	アイドリング中の純正ドアロック動作(参考情報)	車種別接続図(参考情報)
180SX									
H1.3～H11.3	S13系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
ADワゴン									
H2.5～H8.4	Y10系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
Be-1									
S62.1～S63.1	FK10系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
GT-R									
H19.12～R3.6	R35系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
NV100クリッパーリオ									
H25.12～H27.2	DR64W系		取付不可	取付不可					
H27.3～R1.6	DR17W系		取付不可	取付不可					

NV200 バネットワゴン（e-NV200は取付不可）									
H21.5～R3.7	M20系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	549
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
NV350キャラバンワゴン									
H24.6～R2.9	E26系	・インテリジェントキー＆プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・インテリジェントキー＆プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
NXクーペ									
H4.1～H6.5	B13系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
アベニールワゴン/アベニールサリュー									
H2.5～H10.8	W10系		WR/SRシリーズ	Be-253	H7.8以前 × H7.9以降 Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・H7.9以降の初度登録車は標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		210
H10.8～H17.9	W11系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		211
インフィニティQ45									
H1.11～H9.9	G50系		取付不可	取付不可					

ウイングロード(1500cc/1800cc)									
H8.5～H11.6	Y10系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H11.6～H15.10	Y11系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	208
H15.10～ H17.11	Y11系	・インテリジェントキー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	208
		・インテリジェントキー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL23N	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	208
H17.11～ H18.12	Y12系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	445
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可		×	・イモビ対応アダプターBe-IL503生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		445
H18.12～H28.6	Y12系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無 ・1500CCのCVT車のみ車体番号：Y12-059201～ ・1500cc E-ATx車・1800cc車	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	445

H18.12～H28.6	Y12系	・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有 ・1500CCのCVT車のみ車体番号：Y12-059201～ ・1500cc E-ATx車・1800cc車	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	445
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	445
		・排気量1500ccで2WDのCVT車 ・車体番号：～Y12系-059200まで	取付不可	取付不可					
エクストレイル（クリーンディーゼル車含む）									
H12.11～ H16.12	T30系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	237
H16.12～H19.8	T30系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	237

H16.12～H19.8	T30系	・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	237
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	237
		・インテリジェントキー無 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H19.8～H25.12		・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	498
	T31系	・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	498
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	498

H25.12～ H27.12	T32系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・全車イモビライザー有	CRS-3000	Be-H601	Be-970	×	・エンジンスターターによるアイドリング終了後、ナビゲーション等が約13分間作動したままとなりますが、車両側の仕様のため、異常ではありません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W162
H27.12～H29.6	T32系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・全車イモビライザー有	CRS-3000	Be-H601	Be-970	×	・エンジンスターターによるアイドリング終了後、ナビゲーション等が約13分間作動したままとなりますが、車両側の仕様のため、異常ではありません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W203
H29.6～R2.11	T32系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・全車イモビライザー有	CRS-3000	Be-H601	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるアイドリング終了後、ナビゲーション等が約13分間作動したままとなりますが、車両側の仕様のため、異常ではありません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W169

エクストレイルハイブリッド									
H27.5～H29.6	HT32/HNT32系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H601	Be-970	×	・エンジンスターターによるアイドリング終了後、ナビゲーション等が約13分間作動したままとなりますが、車両側の仕様のため、異常ではありません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W163
H29.6～R2.11	HT32/HNT32系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	未調査	未調査					
エルグランド									
H9.5～H14.5	E50系		WR/SRシリーズ	Be-256	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	232
H14.5～H22.8	E51系	・インテリジェントキー無/有 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。 ・一部車両にて純正キーレス動作時にハザードが点滅しなくなる場合がございます。	○	444
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」の取付けが可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。 ・一部車両にて純正キーレス動作時にハザードが点滅しなくなる場合がございます。	○	444
H22.8～R2.11	E52系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

オッティ									
H17.6～H18.10	H91W系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	337
H18.10～H20.9	H92W系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。		463
H20.9～H25.6	H92W系	・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。		463
キックス									
H20.10～H24.6	H59A系	・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		525
キャラバン									
S63.9～H24.6	E24/E25系		取付不可	取付不可					

キューブ									
H10.2～H14.10	Z10系		WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		513
H14.10～H15.4	Z11系	・インテリジェントキー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390
		・インテリジェントキー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL21N	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390
H15.4～H18.12	Z11系	・インテリジェントキー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390
		・インテリジェントキー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL22N	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・一部車両でBe-IL22N（白色6Pカプラー）で対応できず、Be-IL21N（白色2Pカプラー）で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390
H18.12～ H20.11	Z11系	・インテリジェントキー無 ・排気量1500ccで2WDのCVT車以外	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390
		・インテリジェントキー有 ・排気量1500ccで2WDのCVT車以外	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL22N	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・一部車両でBe-IL22N（白色6Pカプラー）で対応できず、Be-IL21N（白色2Pカプラー）で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390

H18.12～ H20.11	Z11系	・排気量1500ccで2WDのCVT車	取付不可	取付不可					
H20.11～ H24.10	Z12系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	548
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H604	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W164
H24.10～R2.3	Z12系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	548
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H604	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W165

キューブ キュービック									
H15.9～H18.12	Z11系	・インテリジェントキー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390
		・インテリジェントキー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL22N	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・一部車両でBe-IL22N（白色6Pカプラー）で対応できず、Be-IL21N（白色2Pカプラー）で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390
H18.12～ H20.11	Z11系	・インテリジェントキー無 ・排気量1500ccで2WDのCVT車以外	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390
		・インテリジェントキー有 ・排気量1500ccで2WDのCVT車以外	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL22N	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・一部車両でBe-IL22N（白色6Pカプラー）で対応できず、Be-IL21N（白色2Pカプラー）で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	390
		・排気量1500ccで2WDのCVT車	取付不可	取付不可					
クリッパーリオ(バンは除く)									
H19.6～H24.1	U71W/U72W系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		
クルー									
H6.1～H14.6	K30系		取付不可	取付不可					

グロリア ハードトップ									
S62.6～H3.6	Y31系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H3.6～H7.6	Y32系	・ブロアムVIPは取付不可	WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H7.6～H11.6	Y33系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ボイスナビゲーション（バードビュー）装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		209
H11.6～H16.10	Y34系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	410
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
サニー									
H2.1～H6.1	B13系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H6.1～H10.9	B14系		WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H10.9～H16.10	B15系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	214
サファリ（12V車のみ）									
H6.10～H9.10	Y60系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H9.10～H14.11	Y61系		WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
H14.11～H19.6	Y61系		取付不可	取付不可					

シーマ									
S63.1～H3.9	Y31系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H3.9～H8.6	Y32系	・タイプⅠ/Ⅱ セレクション	WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
		・タイプⅢ セレクション以外	取付不可	取付不可					
H8.6～H13.1	Y33系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H13.1～H22.8	F50系	・電子キー有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H24.5～H29.6	HGY51系	・インテリジェントキー有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ジューク									
H22.6～H26.7	F15系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	566
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	未調査	未調査					
H26.7～R2.6	F15系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	566
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H604	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W166

シルビア									
S63.5～H5.10	S13系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H5.10～H11.1	S14系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H11.1～H14.8	S15系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
シルフィ									
H24.12～	TB17系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
スカイライン（GT-Rは取付不可）									
H1.5～H5.8	R32系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H5.8～H10.5	R33系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		217
H10.5～H13.6	R34系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	215
H13.6～H15.1	V35系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		

H15.1～H18.11	V35系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		397
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H18.11～H26.6	V35/V36/V37系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
スカイライン クロスオーバー									
H21.7～H28.6	J50系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ステージア									
H8.9～H13.10	C34系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		213
H13.10～H15.5	M35系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	364
H15.5～H19.6	M35	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		364
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

セドリック ハードトップ（セダンは除く）									
S62.6～H3.6	Y31系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H3.6～H7.6	Y32系	・ブロアムVIPは取付不可	WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H7.6～H11.7	Y33系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ボイスナビゲーション（バードビュー）装備車はフットブレーキ配線をパーキングブレーキに接続して下さい。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		212
H11.7～H16.10	Y34系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		410
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
セフィーロ									
S63.9～H6.8	A31系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H6.8～H10.12	A32系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		
H10.12～ H15.12	A33系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	216
セフィーロワゴン									
H9.6～H12.8	A32系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。		

セレナ（バン/e-POWERは除く）									
H3.6～H6.5	C23系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H6.5～H7.8	C23系		WR/SRシリーズ	Be-256	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		223
H7.8～H11.7	C23系		WR/SRシリーズ	Be-254	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		221
H11.7～H15.10	C24系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	220
H15.10～H17.5	C24系	・インテリジェントキー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	220
		・インテリジェントキー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL23N	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	220

H17.5～H22.11	C25系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	434
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	434
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	434
H22.11～H24.8	C26系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		568
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	未調査	未調査					
H24.8～H28.8	C26/NC26/FNC26系 （S-HYBRID以外）	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		568
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	未調査	未調査					
H28.8～R1.8	C27系	全車 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H601	Be-970	×	・エンジンスターターによるアイドリング終了後、ナビゲーション等が約13分間作動したままとなりますが、車両側の仕様のため、異常ではありません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。（後部スライドドアのワンタッチスイッチは除く） ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W157

セレナe-POWER									
H30.3～R1.8	HC27/HFC27系	全車 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H603	Be-970	×	・エンジンスターターによるアイドリング終了後、ナビゲーション等が約13分間作動したままとなりますが、車両側の仕様のため、異常ではありません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。（後部スライドドアのワンタッチスイッチは除く） ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W161
ティアナ									
H15.2～H20.6	J31系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	398
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H20.6～	J32系	全車 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ティーダ 1500cc/1800cc									
H16.9～H24.8	C11系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無 ・1500CCのCVT車のみ車体番号：C11-155101～ ・1500cc E-ATx車・1800cc車	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	579
H16.9～H24.8	C11系	・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有 ・1500CCのCVT車のみ車体番号：C11-155101～ ・1500cc E-ATx車・1800cc車	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	579
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	579

H16.9～H24.8	C11系	・排気量1500ccのCVT車 ・車体番号：～C11系-155100まで	取付不可	取付不可					
ティーダラティオ1500cc/1800cc									
H16.9～H18.12	C11系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無 ・1500CCのCVT車のみ車体番号：SC11-155101～ ・1500cc E-ATx車・1800cc車	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	276
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有 ・1500CCのCVT車のみ車体番号：SC11-155101～ ・1500cc E-ATx車・1800cc車	取付不可	取付不可		×	・イモビ対応アダプターBe-IL503生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		276
H18.12～ H24.10	C11系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無 ・1500CCのCVT車のみ車体番号：SC11-106801～ ・1500cc E-ATx車・1800cc車	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	276
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有 ・1500CCのCVT車のみ車体番号：SC11-106801～	取付不可	取付不可		×	・イモビ対応アダプターBe-IL503生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		276
		・排気量1500ccのCVT車 ・車体番号：～SC11-106800まで	取付不可	取付不可					
ティーノ									
H10.12～H15.4	V10系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	219

デイズ									
H25.6～H26.7	B21W系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-460	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	584
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H602	Be-970+ Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		W167
H26.7～H31.3	B21W系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-460	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	584
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H602	Be-970+ Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		W174

デイズルークス									
H26.2～H27.4	B21A系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-460	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	592
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H602	Be-970+ Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		W175
H27.4～R2.2	B21A系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-460	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	592
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H602	Be-970+ Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		W176

デュアリス									
H19.5～H26.3	J10系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	497
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	497
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	
テラノ									
S61.8～H7.9	D21系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H7.9～H14.8	R50系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	218

ノート（e-POWERは除く）									
H17.1～H24.9	E11/NE11系（2WD/4WD）	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無 ・CVT車は車体番号：E11-236501～	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	366
H17.1～H24.9	E11/NE11系（2WD/4WD）	・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有 ・CVT車は車体番号：E11-236501～	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	366
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	366
		・排気量1500ccで 2WDのCVT車 ・車体番号：～E11-236500まで	取付不可	取付不可					
H24.9～H27.7	E12/NE12系（2WD/4WD）	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		587
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	BeH604	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W159

H27.7～H28.11	E12/NE12系 (2WD/4WD)	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	未調査	未調査					
H28.11～R2.12	E12/NE12/系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	未調査	未調査					
ノート e-POWER									
H28.11～R2.12	HE12/SNE12系	全車 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H601	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W158
パオ									
H1.1～H3.3	PK10系		取付不可	取付不可					
バサラ									
H11.11～H15.7	U30系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-261生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
バネット (コーチ/ラルゴ含む)									
S63.9～H5.5	C22系		取付不可	取付不可					
パルサー									
H2.7～H7.1	N14系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H7.1～H12.8	N15系		WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
ピノ									
H19.1～H22.2	HC24S系	・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	483

フーガ									
H16.10～ H29.11	Y50/Y51系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
フィガロ									
H3.3～H4.2	FK10系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
フェアレディZ									
S58.9～H1.11	Z31系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H1.11～H14.7	Z32系	・エアバック無	WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
		・エアバック有	取付不可	取付不可					
H14.7～H15.10	Z33系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H15.10～ H20.12	Z33系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL506 配線方式 B ＋ イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	443
H20.12～R2.10	Z34系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

プリメーラ（カミノ含む）									
H2.2～H7.9	P10系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H7.9～H13.1	P11系		WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
H13.1～H17.12	P12系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	236
プリメーラワゴン（カミノワゴン含む）									
H9.9～H13.1	P11系		WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
H13.1～H17.12	P12系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		236
ブルーバード									
S63.9～H3.9	U12系	・アテーサ以外	WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
		・アテーサ	WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H3.9～H8.1	U13系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-255生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H8.1～H13.10	U14系		WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		

ブルーバード シルフィ									
H12.8～H17.12	G10系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	406
H17.12～ H24.12	G11系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	449
H17.12～ H24.12	G11系	・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	449
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	449
プレーリー									
S63.9～H7.8	M10/M11系	J8以外	WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
		J8	WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		

プレーリージョイ									
H7.8～H10.11	M11系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		230
プレーリーリバティ									
H10.11～H13.5	M12系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		229
プレサージュ									
H10.6～H15.7	U30系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-261生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H15.7～H21.8	U31系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	421
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	421
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	421
プレジデント									
H2.10～H22.6	G50/F50系	・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

プレセア									
H2.6～H7.1	R10系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H7.1～H12.8	R11系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970+Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		227
ホーミー									
H5.5～H11.8	E24/E50系		取付不可	取付不可					
マーチ									
S63.5～H4.1	K10系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H4.1～H7.1	K11系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-255生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H7.1～H14.2	K11系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		235
H14.2～H17.8	K12系	・インテリジェントキー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	234
		・インテリジェントキー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL21N	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	234

H17.8～H22.7	K12系	・インテリジェントキー無 ・排気量1500ccで2WDのCVT車以外	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		234
		・インテリジェントキー有 ・排気量1500ccで2WDのCVT車以外	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL22N	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・一部車両でBe-IL22N（白色6Pカプラー）で対応できず、Be-IL21N（白色2Pカプラー）で対応できる場合がありますので、ご購入前に必ずキーシリンダー部のカプラーを確認して下さい。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		234
		・排気量1500ccで2WDのCVT車	取付不可	取付不可					
H22.7～R2.7	K13系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		567
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	CRS-3000	Be-H604	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターター停止後に純正キーレスでアンロックする場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。		W177
マイクラC+C									
H19.5～H22.8	FHZK12系		取付不可	取付不可					
ミストラル									
H6.6～H10.4	R20系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		

ムラーノ									
H16.9～H20.9	Z50系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	258
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	258
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	258
H20.9～H27.4	Z51系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

モコ									
H14.4～H18.2	MG21S系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	233
H18.2～H23.2	MG22S系	・インテリジェントキー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	454
		・インテリジェントキー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	454
H23.2～H25.7	MG33S系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		560
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	560
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	560
H25.7～H28.5	MG33S系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

ラシーン									
H6.12～H12.8	B14系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
ラティオ									
H24.10～ H28.12	N17系	・インテリジェントキー無 ・プッシュエンジンスターター無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		588
		・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ラフェスタ									
H16.12～ H24.12	B30系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	363
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	363
			専用モデル WR640N		オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	363

ラフェスタ ハイウェイスター									
H23.6～H30.3	CW##WN系	・インテリジェントキー無 ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・インテリジェントキー無 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・インテリジェントキー有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ラルゴ									
H5.5～H7.8	W30系		WR/SRシリーズ	Be-256	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		226
H7.8～H11.7	W30系		WR/SRシリーズ	Be-254	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		225
ラングレー									
S60.9～H2.9	B12系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
リバティ									
H13.5～H16.12	M12系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	229
リーフ									
H22.12～	ZE0系		取付不可	取付不可					

リベルタビラ									
S60.9～H2.9	B12系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
ルキノ									
H5.1～H12.8	B14/N15系		WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
ルークス									
H21.12～H25.3	ML21S系	全車 ・インテリジェントキー有 ・プッシュエンジンスターター有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	561
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	561
ルネッサ									
H9.10～H13.9	N30系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	224
レグラス									
H8.8～H11.2	R50系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		231

レパード（Jフェリーを含む）									
S60.10～H4.6	F31系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H4.6～H8.3	Y32系		WR/SRシリーズ	Be-256	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H8.3～H11.6	Y33系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
ローレル									
H3.1～H5.1	C33系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H5.1～H9.6	C34系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		
H9.6～H14.8	C35系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		238
ローレルスピリット									
H2.1～H5.1	B13系		WR/SRシリーズ	Be-254	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・ターボタイマー機能を使用する時は別売キーロックリレーアダプターBe-2500が必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。		

ホンダ

〈注意事項〉
・適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。モデルチェンジ、マイナーチェンジの区切りにつきましては車両の生産時期により、適合が前後する場合がございます。ご了承ください。
・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
・この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けができません。
ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
・一部車両の純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。
・シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
・アイドリングストップ搭載車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。一部適合する車両がありますので各車両の備考をご覧ください。
・ターボタイマー機能の動作(カウントダウン)中、キーを抜いたままシフトレバーを動かすことのできる車両はターボタイマー機能を使用しないでください。事故の原因となります。
・アイドリング中の純正ドアロック動作は参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。
・純正スマートキー装備車はエンジンスターターで作動停止後もスマートキーは正常に作動いたしません。ドアの開閉にてスマートキーの作動は復帰します。
・オートライトコントロール装備車は、ライトスイッチをAUTOの位置で本機を作動させるとオートライト機能が正常に作動しません。ライトスイッチは必ずOFFの位置にしてご使用ください。
・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム、オートドアロックシステム装備車では、これらが働かない事がございます。
・車両の仕様上、一部の車両にて降車する時、エアコンのスイッチがOFFの状態でも、オートエアコンが設定温度25℃で自動ONになります。
・車両の仕様上、一部の車両にて外気温が低温時、約7.5℃以下の場合はデフロスターが自動ONになります。
・車両装備欄または備考欄に特記事項がない限り、衝突被害軽減ブレーキシステム装備車両への取付けは可能です。※衝突被害軽減ブレーキシステムの名称はメーカーにより異なります。
・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

年式	車体型式	車両の装備 ・グレード ・仕様など	エンジンスターター ・本体品番	エンジンスターター ・車種別専用ハーネス ・アダプター品番	ドアロック機能を使用するための品番	Be-980 CANアダプター適合 ※CRSシリーズのみ	備考 エンジンスターターをご使用する上での条件や制限事項	アイドリング中の純正ドアロック動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
CR-V									
H7.10～H13.9	RD1/RD2系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-865生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H13.9～H18.10	RD4～7系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	247
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970	×	・セキュリティアラーム装備車のみBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラーム装備車でセキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	247
H18.10～ H23.11	RE3/RE4系	・スマートキー無/有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	505
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	505

H23.11～H28.8	RM1/RM4系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H30.8～R2.6	RW1/2系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-2000	Be-H305	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・メーターイルミネーションコントロール機能（メーターの照明の明るさを調整する機能）を一番明るくなるように設定してください。 ・純正スマートキーでドアロック後、エンジンスターターでのエンジン始動時、車両のハザードが2回点滅しますが、車両側の仕様のため、異常ではありません。	×	W183
CR-Vハイブリッド									
H30.8～R2.6	RT5/6系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
CR-X									
S62.9～H3.9	EF系		取付不可	取付不可					
CR-Xデルソル									
H4.2～H9.6	EG/EH系		取付不可	取付不可					
CR-Z									
H22.2～H27.8	ZF1/ZF2系	・スマートキー無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	569
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	569
		・スマートキー有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	569

H27.8～H29.1	ZF2系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可		×			
HR-V									
H10.9～H18.2	GH1～7系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-867生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
MDX									
H15.2～H18.7	YD1系		取付不可	取付不可					
NBOX（カスタム含む）									
H23.11～H27.2	JF1/JF2系(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W054
H27.2～H29.9	JF1/JF2系(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W055
H29.9～R1.10	JF3/JF4系(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有		取付不可					

NBOXスラッシュ（カスタム含む）									
H26.12～H28.9	JF1/JF2系(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W058
H28.9～R2.2	JF1/JF2系(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W190
NBOXプラス（カスタム含む）									
H24.7～H27.2	JF1/JF2系(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W056
H27.2～H29.8	JF1/JF2系(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W057

N-ONE									
H24.11～H27.7	JG1/JG2(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W059
H27.7～H29.12	JG1/JG2(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H29.12～R2.3	JG1/JG2(2WD/4WD)系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W142
N-WGN(カスタム含む)									
H25.11～H28.6	JH1/JH2系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W061
H28.6～R1.8	JH1/JH2系	・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20/CRS-2000	Be-H301	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W076

NSX									
H2.9～H17.12	NA系		取付不可	取付不可					
H29.2～R2.7	NC1系		取付不可	取付不可					
S660									
H27.4～R3.3	JW5系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
S2000									
H11.4～H21.6	AP系		取付不可	取付不可					
S-MX									
H8.11～H14.1	RH1/RH2系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-866生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
Z(ゼット)									
H10.10～H14.1	PA1系		WR/SRシリーズ	Be-868	Be-970 + Be-965	×	・イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります(ターボタイマー使用時)。その場合はBe-973「シフト検出アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	243
アヴァンシア									
H11.9～H15.6	TA1～4系		WR/SRシリーズ	Be-869	Be-970	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		407

アコード									
H1.9～H5.9	CB1～4系		取付不可	取付不可					
H5.9～H9.9	CD3～6系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		242
H9.9～H14.10	CF3～5/ CL1/CL3系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		241
H14.10～ H17.11	CL7～9系	・スマートカードキー無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	×	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。		319
		・スマートカードキー有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H17.11～ H20.12	CL7～9系	・スマートキー無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL35H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		506
		・スマートキー有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H20.12～H25.6	CU1/CU2系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
アコードクーペ									
H2.4～H6.3	CB6/CB7系		取付不可	取付不可					
H6.3～H7.12	CD7/CD8系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		240
アコードツアラー									
H20.12～H25.3	CW1/CW2系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

アコードワゴン									
H1.9～H5.9	CB9系		取付不可	取付不可					
H5.9～H9.9	CE1/CF2系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		239
H9.9～H14.11	CF6/CF7/ CH9/CL2系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		248
H14.11～ H17.11	CM1～3系	・スマートカードキー無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	×	×			319
		・スマートカードキー有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H17.11～ H20.12	CM1～3系	・スマートカードキー無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL35H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		506
		・スマートカードキー有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
アコードハイブリッド									
H25.6～H28.5	CR5/CR6系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H28.5～R2.2	CR7系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
アスコット									
H5.10～H9.5	CE4/CE5系		取付不可	取付不可					
アスコットイノーバ									
H4.3～H8.12	CB/CC系		取付不可	取付不可					

インサイト									
H11.1～H18.6	ZE1系		取付不可	取付不可					
H21.2～H26.3	ZE2/ZE3系	・スマートキー無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	570
			専用モデル WR630H/WR610H		オプション不要	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	570
		・スマートキー有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	570

インスパイア									
H1.9～H7.2	CB/CC（アコード インスパイア）		取付不可	取付不可					
H7.2～H10.10	UA1～3系		WR/SRシリーズ	Be-863	×	×			
H10.10～H15.6	UA4/UA5系		WR/SRシリーズ	Be-869	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		268
H15.6～H17.11	UC1系	・スマートカードキー無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	×	×	・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー（エンジン始動できるカギ）が別途1個必要となります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。		418
		・スマートカードキー有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可		×			
H17.11～ H19.12	UC1系	・スマートキー無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	×	×	・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー（エンジン始動できるカギ）が別途1個必要となります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能（エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他）が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。 セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。		418
		・スマートキー有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H19.12～H24.6	CP3系	全車 ・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
インテグラ									
H5.5～H10.1	DC1/DC2系		取付不可	取付不可					
H10.1～H13.7	DC1/DC2/ DB6～9系		取付不可	取付不可					
H13.7～H16.9	DC5系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・セキュリティアラーム装着車でセキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除してください。セキュリティアラームが解除ができない車両はエンジンスターターの取付けはできません。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	408
H16.9～H18.7	DC5系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					

インテグラSJ									
H8.3～H13.7	EK系		取付不可	取付不可					
ヴェゼル									
H25.12～H30.2	RU1/RU2系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-21/CRS-2000	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W068
H30.2～R3.4	RU1/RU2系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-2000	Be-H303	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W204
ヴェゼルハイブリッド									
H25.12～H30.2	RU3/RU4系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-21/CRS-2000	Be-H302	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W069
H30.2～R3.4	RU3/RU4系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-2000	Be-H304	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W205
エアウェイブ									
H17.4～H22.8	GJ1/GJ2系	・スマートキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	433
		・スマートキー無 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	433
		・スマートキー有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

エディックス									
H16.7～H17.12	BE1～4/BE8系	・スマートカードキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	147
		・スマートカードキー無 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	147
		・スマートカードキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL32H	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	147
H17.12～ H18.11	BE1～4/BE8系	・スマートキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	147
		・スマートキー無 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
		・スマートキー有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H18.11～H21.8	BE1～4/BE8系	・スマートキー無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー(備考参照)	Be-970	×	・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		502
		・スマートキー有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

エリシオン（プレステージ含む）									
H16.5～H17.9	RR1～4系	・スマートカードキー無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970	×	・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能（エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他）が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	315
		・スマートカードキー有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL32H	Be-970	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能（エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他）が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	315
H17.9～H25.10	RR1～6系	・スマートキー無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー（エンジン始動できるカギ）が別途1個必要となります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能（エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他）が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	503
		・スマートキー有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
エレメント									
H15.4～H17.7	YH2系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティーの解除ができない車両はエンジンスターターを取り付けできません。		419

オデッセイ									
H6.10～H11.12	RA1～5系		取付不可	取付不可					
H11.12～ H15.10	RA6～9系		WR/SRシリーズ	Be-869	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	264
H15.10～H18.4	RB1/RB2系	・スマートカードキー無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	×	×	・ディーラーオプションのセキュリティアラーム装備車はエンジンスターターの取付けは出来ません。	×	311
		・スマートカードキー有 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL32H	×	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・ディーラーオプションのセキュリティアラーム装備車はエンジンスターターの取付けは出来ません。	×	311
H18.4～H19.2	RB1/RB2系	・スマートキー無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL35H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		507
		・スマートカードキー有 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL32H	×	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・セキュリティアラーム装備車のみBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。 乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能（エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他）が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。	×	507

H19.2～H20.10	RB1/RB2系	・スマートキー無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL35H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		507
		・スマートカードキー有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H20.10～ H25.11	RB3/RB4系	・スマートカードキー無/有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H25.11～ H29.11	RC1/RC2系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W062
オデッセイハイブリッド									
H28.2～H29.11	RC4系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H302	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W063
H29.11～R2.11	RC4系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H304	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・メーターイルミネーションコントロール機能（メーターの照明の明るさを調整する機能）を一番明るくなるように設定してください。	×	W143
オルティア									
H8.2～H14.2	EL1～3系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-864生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。	×	
キャパ									
H10.4～H13.2	GA4/GA6系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-867生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。	×	

クロスロード									
H19.2～H22.8	RT1～4系	・スマートキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	485
		・スマートキー無/有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	485
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	485
グレイス									
H27.6～H29.7	GM6/GM9系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
グレイスハイブリッド									
H26.12～H29.7	GM4/GM5系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-21/CRS-2000	Be-H302	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W071
コンチェルト									
S63.6～H4.11	MA1～3系		取付不可	取付不可					
ザッツ									
H14.2～H19.10	JD1/JD2系		WR/SRシリーズ	Be-868	Be-970 + Be-965	×	・イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります(ターボタイマー使用時)。その場合はBe-973「シフト検出アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	267

シビック（シャトル/クーペ/タイプR は取付不可）									
H3.9～H7.9	EG系		取付不可	取付不可					
H7.9～H12.9	EK2～5/EK8系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-864生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H12.9～H17.9	EU2～4系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	279
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H17.9～H22.12	FD1/FD2系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	436
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	436
シビック セダン									
H29.9～R2.1	FC1系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-2000	Be-H305	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・メーターイルミネーションコントロール機能（メーターの照明の明るさを調整する機能）を一番明るくなるように設定してください。	×	W184
シビック ハイブリッド									
H13.12～	ES9系		取付不可	取付不可					
H17.11～ H22.12	FD1～3系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	532
			専用モデルWR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	532

シビックフェリオ									
H3.9～H7.9	EG/EH/EJ系		取付不可	取付不可					
H7.9～H12.9	EK2～5/EK8系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-864生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H12.9～H17.9	ES1～3/ET2系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		265
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ジェイド									
H27.5～H30.5	FR5系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W064
ジェイドハイブリッド									
H27.2～H30.5	FR4系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H302	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W065
シャトル									
H27.5～H29.9	GK8/GK9系	・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
		・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-21/CRS-2000	Be-H301	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W072

シャトルハイブリッド									
H27.5～H29.9	GP7/GP8系	・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-21/CRS-2000	Be-H302	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W073
ジャズ（ガソリン車のみ）									
H5.10～H9.2	USC6/USC9系			取付不可					
ステップワゴン（スパーダ含む）									
H8.5～H13.5	RF1/RF2系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-866生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		262
H13.5～H15.6	RF3/RF4系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	271
H15.6～H17.5	RF3～8系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	×	144
H17.5～H21.10	RG1～4系	・スマートキー無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL35H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		411
		・スマートキー有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H21.10～H27.4	RK1～7系	・スマートキー無/有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H27.4～H29.9	RP1～4系	・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無	未調査	未調査					
		・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W066
H29.9～R2.1	RP1～4系	・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無	未調査	未調査					
		・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W066
ステップワゴンハイブリッド（スパーダ含む）									
H29.9～R2.1	RP5系	全車 ・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H302	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W133

ストリーム									
H12.11～H18.7	RN1～5系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	274
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	274
H18.7～H24.4 H24.4～H26.6	RN6～9系	・スマートキー無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		457
		・スマートキー無/有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	457
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	457
セイバー									
H7.2～H10.10	UA1～3系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		261
H10.10～H15.6	UA4/UA5系		WR/SRシリーズ	Be-869	Be-970	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		275

ゼスト									
H18.3～H19.1	JE1/JE2系	・スマートキー無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-870	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	456
		・スマートキー無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-870 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー(備考参照)	Be-970	×	・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	456
		・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-870 + Be-IL33H	Be-970	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	456
H19.1～H24.11	JE1/JE2系	・スマートキー無し ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-870	Be-970	×	・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	456
		・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-870 + Be-IL33H	Be-970	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能(エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	456

ゼストスパーク									
H20.12～ H24.11	JE1/JE2系	全車 ・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-870 + Be-IL33H	Be-970	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・Be-976「セキュリティアラーム対応アダプター」の取付けが可能です。乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。またエンジンスターター始動中は車の一部機能（エアコン、ウインカー、パワーウィンドウ、その他）が正常に作動しない場合があります。 ・セキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除することも可能です。セキュリティアラームを解除できない車両はBe-976「セキュリティアラーム対応アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	456
トゥデイ									
H2.3～H5.1	JA2/JW3系		取付不可	取付不可					
H5.1～H10.10	JA4/JA5系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-857生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
ドマーニ									
H4.10～H9.1	MA系		取付不可	取付不可					
H9.1～H12.10	MB3～5系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-864生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
トルネオ									
H9.9～H12.6	CF3～5/ CL1/CL3系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		260
パートナー									
H8.3～H22.8	EY6～9/GJ系		取付不可	取付不可					
バモス（ホビオ含む）									
H11.6～H30.5	HM1～4、HJ系		WR/SRシリーズ	Be-868	Be-970 + Be-965	×	・イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります（ターボタイマー使用時）。その場合はBe-973「シフト検出アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		259

ビガー									
H1.9～H7.2	CB/CC系		取付不可	取付不可					
フィット（シャトル/ハイブリッド/アリア除く）									
H13.6～H17.12	GD1～4系	・スマートカードキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	273
		・スマートカードキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL32H	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	273
H17.12～ H19.10	GD1～4系	・スマートキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	273
		・スマートキー無 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	273
		・スマートキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL32H	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	273
H19.10～H25.9	GE6～9系	・スマートキー無/有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	508
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	508

H25.9～H29.6	GK3～6系	・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無	WRS-21/CRS-2000	Be-H301	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W074
		・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-21/CRS-2000	Be-H301	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W074
フィットハイブリッド									
H22.1～H25.9	GP1/GP4系	・スマートキー無/有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	572
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	572
H25.9～H29.6	GP5/6系	・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無	WRS-21/CRS-2000	Be-H302	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W075
		・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-21/CRS-2000	Be-H302	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。	×	W075

フィットアリア									
H14.12～H21.1	GD6～9系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		417
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー（エンジン始動できるカギ）が別途1個必要となります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		417
フィット シャトル（ハイブリッド除く）									
H23.6～H27.3	GG7/GG8系	・スマートキー無/有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	571
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	571
フィット シャトル ハイブリッド									
H23.6～H27.3	GP2系	・スマートキー無/有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	541
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	541

フリード（ハイブリッド/スパイク除く）									
H20.5～H22.11	GB3/GB4系	・スマートキー無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
		・両側パワースライドドア装着車以外 ・スマートキー無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
			専用モデル WR630H/WR610		オプション不要	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
H20.5～H22.11	GB3/GB4系	・両側パワースライドドア装着車 ・スマートキー無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
		・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514

H22.11～ H23.10	GB3/GB4系	・スマートキー無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
		・スマートキー無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL34H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
		・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
H23.10～H28.9	GB3/GB4系	・スマートキー無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
		・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
H28.9～R1.10	GB5/GB6系	・全車スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H303	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・メーターイルミネーションコントロール機能（メーターの照明の明るさを調整する機能）を一番明るくなるように設定してください。	×	W106

フリード ハイブリッド									
H23.10～H28.9	GP3系	・スマートキー無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	556
		・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	556
H28.9～R1.10	GB7/GB8系	・全車スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-20	Be-H304	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやHondaスマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・メーターイルミネーションコントロール機能（メーターの照明の明るさを調整する機能）を一番明るくなるように設定してください。	×	W107
フリードスパイク（ハイブリッド除く）									
H22.7～H23.10	GB3/GB4系	・スマートキー無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
		・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514

H23.10～H28.9	GB3/GB4系	・スマートキー無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
		・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	514
フリードスパイク ハイブリッド									
H23.10～H28.9	GP3系	・スマートキー無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	556
		・スマートキー有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム無/有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL38H	オプション不要	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ハイブリッド車にて外気温が約-15℃以下になった場合は、車両の仕様上エンジンスターターでは始動できず、IGONの状態で止まってしまいます。バッテリー上がりには注意ください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	556
プレリュード									
S62.5～H12.11	BA/BB系		取付不可	取付不可					
ホライゾン									
H6.2～H11.10	UBS系		取付不可	取付不可					
モビリオ									
H13.12～H20.6	GB1/GB2系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	272
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	272

モビリオスパイク									
H14.9～H20.6	GK1/GK2系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	387
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-863 + Be-IL31H	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	387
ライフ（ダンク含む）									
H9.4～H10.10	JA4系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-867生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		
H10.10～H15.9	JB1～4系		WR/SRシリーズ	Be-868	Be-970 + Be-965	×	・イグニッションキーの操作を誤るとPパーキング以外でもキーが抜けてしまう恐れがあります（ターボタイマー使用時）。その場合はBe-973「シフト検出アダプター」を取付けてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	263
H15.9～H17.10	JB5～8系	・スマートカードキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-870	Be-970 + Be-965	×	・セキュリティアラーム装着車でセキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除してください。セキュリティアラームが解除ができない車両はエンジンスターターの取付けはできません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	422
		・スマートカードキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-870 + Be-IL33H	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・セキュリティアラーム装着車でセキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除してください。セキュリティアラームが解除ができない車両はエンジンスターターの取付けはできません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	422
H17.10～ H20.11	JB5～8系	・スマートキー無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-870	Be-970 + Be-965	×	・セキュリティアラーム装着車でセキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除してください。セキュリティアラームが解除ができない車両はエンジンスターターの取付けはできません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	422
		・スマートキー有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-870 + Be-IL33H	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・セキュリティアラーム装着車でセキュリティアラームの設定を解除できる車両はディーラーにて設定を解除してください。セキュリティアラームが解除ができない車両はエンジンスターターの取付けはできません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	422
H20.11～H26.4	JC1/JC2系	・スマートキー無/有 ・イモビライザー無/有	取付不可	取付不可					

ラファーガ									
H5.10～H9.5	CE4/CE5系		取付不可	取付不可					
ラグレイト									
H11.6～H15.4	RL1系		WR/SRシリーズ	Be-863	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		356
H15.4～H16.5	RL1系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
レジェンド									
H2.10～H15.6	KA7～9系	・DPS（ドライビングポジションシステム）無	WR/SRシリーズ	Be-861	×				270
		・DPS（ドライビングポジションシステム）有	取付不可	取付不可					
H15.6～H16.10	KA9系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H16.10～H17.9	KB1系	全車 ・スマートカードキー有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H17.9～H24.7	KB1/KB2系	全車 ・スマートキー 有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H27.2～	KC2系	・スマートキーシステム+プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
ロゴ									
H8.10～H13.6	GA3/GA5系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-867生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。		

マツダ

〈注意事項〉
・適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。モデルチェンジ、マイナーチェンジの区切りにつきましては車両の生産時期により、適合が前後する場合がございます。ご了承ください。
・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
・この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けができません。
ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
・L端子配線をする場合、一部車両で検出電圧が4V以下の車両があります。その場合はL端子検出アダプターBe-966「L端子検出アダプター」が必要になります。
・トラクションコントロールシステム装着車はエンジンスターターの取付けはできません。
・オートドアロック装備車はエンジンスターターの取付けはできません。
・シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
・アイドリング中の純正ドアロック動作は参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。
・車両装備欄または備考欄に特記事項がない限り、衝突被害軽減ブレーキシステム装備車両への取付けは可能です。※衝突被害軽減ブレーキシステムの名称はメーカーにより異なります。
・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

年式	車体型式	車両の装備 ・グレード ・仕様など	エンジンスターター ・本体品番	エンジンスターター ・車種別専用ハーネス ・アダプター品番	ドアロック機能を使用するための品番	Be-980 CANアダプター適合 ※CRSシリーズのみ	備考 エンジンスターターをご使用する上での条件や制限事項	アイドリング中の純正ドアロック動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
AZ-3									
H3.6～H10.10	EC5系		取付不可	取付不可					
AZ-オフロード									
H10.10～H26.3	JM23W系		取付不可	取付不可					
AZワゴン									
H6.9～H10.10	CY/CZ21系		WR/SRシリーズ	Be-755	×	×		×	
H10.10～H15.9	MD系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	309
H15.9～H20.9	MJ21S/22S系		WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・アドバンストキーレスエントリー＆スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	423

H20.9～H24.10	MJ23S系	・アドバンストキーレスエントリー＆プッシュボタンスタートシステム無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・アドバンストキーレスエントリー＆スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	519
		・アドバンストキーレスエントリー＆プッシュボタンスタートシステム有 ・全車イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	519
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	519
CX-3									
H27.2～H27.12	DK5#W系	全車 ・プッシュボタンスタート有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
CX-5									
H24.2～H29.2	KE##W系	全車 ・プッシュボタンスタート有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H29.2～H29.8	KF##系	全車 ・プッシュボタンスタート有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					

CX-7									
H18.12～ H23.12	ER3P系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-357 + Be-IL506 配線方式 A + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティが解除されますので注意してください。 ・アドバンストキーレスエントリー＆スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTimeSR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	472
MPV									
H2.1～H11.6	LV系		取付不可	取付不可					
H11.6～H18.2	LW系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-357	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	313
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H18.2～H28.3	LY系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-357 + Be-IL506 配線方式 A + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティが解除されますので注意してください。 ・アドバンストキーレスエントリー＆スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	×	465
MS-6									
H3.10～H7.10	GE系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	314
MS-8									
H4.3～H10.4	MB系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
MS-9									
H3.10～H5.12	HD系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	316
RX-7									
S61.6～H3.12	FD3S/FC3C系		取付不可	取付不可					
H3.12～H14.8	FD系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	

RX-8									
H15.4～H24.6	SE3P系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-357	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	414
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-357 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・アドバンストキーレスエントリー＆スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	414
アクセラ（スポーツ含む）									
H15.10～H21.6	BK系		取付不可	取付不可					
H21.6～H25.10	BL系		取付不可	取付不可					
H25.10～R1.5	BM系	全車 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
アクセラ ハイブリッド									
H25.11～R1.5	BY系	全車 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
アテンザ（アテンザ セダン/ワゴン含む）									
H14.5～H20.1	GG/GY系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-357	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	362
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-357 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	362
H20.1～H24.11	GH系	・プッシュボタンスタート無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-361 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	527
		・プッシュボタンスタート有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H24.11～R1.7	GJ系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
エチュード									
S60.1～H1.2	BF系		取付不可	取付不可					
カペラ									
S62.5～H6.8	GD系		取付不可	取付不可					
H6.8～H9.8	CG/CV2系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970	×	・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	317
H9.8～H11.9	GF系		取付不可	取付不可					
H11.9～H14.5	GF系		WR/SRシリーズ	Be-357	×	×		×	
カペラカーゴ									
S62.5～H6.8	GV系		取付不可	取付不可					
カペラワゴン									
H6.8～H9.11	GV系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
H9.11～H11.9	GW系		取付不可	取付不可					
H11.10～H14.5	GW系		WR/SRシリーズ	Be-357	×	×		×	
キャロル									
H2.2～H7.10	AA6系		WR/SRシリーズ	Be-751	×	×		×	
H7.10～H10.10	AC6系		取付不可	取付不可					
H10.10～H16.9	HB12S/HB22S/HB23S系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	318
H16.9～H21.12	HB24S系		WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	389
H21.12～H27.1	HB25S	・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	540
		・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	540
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	540

H27.1～H29.1	HB36S	・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
キャロルエコ									
H23.11～H25.3	HB35S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	
H25.3～H27.1	HB35S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
クレフ									
H4.5～H6.5	GE系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
クロノス									
H3.10～H8.10	GE系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
スクラムワゴン（バンは取付不可）									
H17.9～H27.2	DG64W系		WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	○	478
H27.3～R1.7	DG17W系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
スピアーノ									
H14.1～H20.11	HF21S系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	479
センティア									
H3.5～H12.8	HD/HE系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	368

デミオ　※スカイアクティブは取付不可									
H8.8～H11.11	DW系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
H11.11～H14.8	DW系		WR/SRシリーズ	Be-357	×	×		×	
H14.8～H19.7	DY系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-357	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	381
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-357 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・アドバンストキーレスエントリー＆スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTimeSR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	381
H19.7～H26.9	DE系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-361	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・アイドリングストップ車には取付できません。	×	495
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-361 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・アドバンストキーレスエントリー＆スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・アイドリングストップ車には取付できません。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	495
H26.9～R1.7	DJ##S系	全車 ・プッシュボタンスタート有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					
トリビュート									
H12.11～H18.3	EPEW/EPFW系		取付不可	取付不可					
ビアンテ									
H20.7～H29.9	CC##W系	・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					

フレア(カスタム、ハイブリッド含む）									
H24.10～H27.9	MJ34S/MJ44S系	・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H27.9～H29.3	MJ34S/MJ44S系	・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H29.3～H30.7	MJ55S系	・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

フレアワゴン（IS LIMITED含む）									
H24.8～H25.4	MM21S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	522
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	522
H25.4～H27.5	MM32S/MM42S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H27.5～H30.2	MM32S/MM42S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H30.2～R2.9	MM53S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W216

フレアワゴンカスタムスタイル									
H25.7～H27.5	MM32S/MM42S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H27.5～H30.2	MM32S/MM42S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H30.2～R2.9	MM53S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W217
フレアワゴンタフスタイル									
H30.12～R2.9	MM53S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W218

フレアクロスオーバー									
H25.12～H27.5	MS31S/MS41S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H27.5～R2.2	MS31S/MS41S系	全車 ・アドバンストキーレスエントリー&キーレスプッシュボタンスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
R2.2～R4.5	MS52S/M921S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-3000	Be-H502	Be-970 + Be-965		・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け		W215
ファミリア（Sワゴン含む）									
S60.1～H1.2	BF系		取付不可	取付不可					
H1.2～H6.6	BG系		取付不可	取付不可					
H6.6～H10.6	BHA系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
H10.6～H12.10	BJ系		取付不可	取付不可					
H12.10～H16.4	BJ系		WR/SRシリーズ	Be-357	×	×		×	
プレマシー									
H11.4～H17.2	CP#W系		WR/SRシリーズ	Be-357	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	312
H17.2～H22.7	CR#W系		取付不可	取付不可					
H22.7～H30.3	CW#系		取付不可	取付不可					

ベリーサ									
H16.6～H27.11	DC系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-357	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	150
		・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ペルソナ									
S63.10～H4.4	MA系		取付不可	取付不可					
ボンゴワゴン									
S61.11～H7.6	SS/SE系		取付不可	取付不可					
ボンゴフレンディ									
H7.6～H11.10	SG系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	403
H11.10～	SG系		取付不可	取付不可					
ユーノス100									
H1.10～H5.10	BG系		取付不可	取付不可					
ユーノス300									
H1.10～H4.8	MA系		取付不可	取付不可					
ユーノス500									
H3.12～H7.2	CA系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
ユーノス800									
H5.10～H10.7	TA系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
ユーノスカーゴ									
H2.9～H5.7	SS58系		取付不可	取付不可					
ユーノスコスモ									
H2.4～H7.8	JC系		取付不可	取付不可					
ユーノスプレッソ									
H3.6～H10.3	EC8		取付不可	取付不可					
ラピュタ									
H11.3～H18.4	HP#1S/HP#2S系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	310
ランティス									
H5.8～H9.5	CBA系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
ルーチェ									
S61.7～H3.5	HG系		取付不可	取付不可					
レビュー									
H2.9～H10.3	DB3/5		取付不可	取付不可					
ロードスター									
H1.9～H10.1	NA6系		取付不可	取付不可					
H10.1～H17.8	NB系		WR/SRシリーズ	Be-355	×	×		×	
H17.8～H27.5	NC系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-357 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	×	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・アドバンストキーレスエントリー＆スタートシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	○	467
H27.5～H27.10	ND5RC系	全車 ・プッシュボタンスタート有 ・全車イモビライザー有	取付不可	取付不可					

ミツビシ

〈注意事項〉
・適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。モデルチェンジ、マイナーチェンジの区切りにつきましては車両の生産時期により、適合が前後する場合がございます。ご了承ください。
・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
・この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けができません。
ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
・ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。「解除する」に変更すると、エンジン始動時にアンロック(解錠)が行われてしまいます。
・ディーラーオプションのセキュリティグレードアップセンサー装着車は、設定を「OFF」にしてください。
・シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
・アイドリング中の純正ドアロック動作は参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。
・車両装備欄または備考欄に特記事項がない限り、衝突被害軽減ブレーキシステム装備車両への取付けは可能です。※衝突被害軽減ブレーキシステムの名称はメーカーにより異なります。
・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

年式	車体型式	車両の装備 ・グレード ・仕様など	エンジンスターター ・本体品番	エンジンスターター ・車種別専用ハーネス ・アダプター品番	ドアロック機能を使用するための品番	Be-980 CANアダプター適合 ※CRSシリーズのみ	備考 エンジンスターターをご使用する上での条件や制限事項	アイドリング中の純正ドアロック動作(参考情報)	車種別接続図(参考情報)
eKワゴン (アクティブ/ クラッシィ/ スポーツ / カスタム含む)									
H13.10～H18.9	H8#W系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	321
H18.9～H20.8	H8#W系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	○	462
H20.8～H25.6	H8#W系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	○	462
H25.6～H31.3	B11W系	・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム無 (プッシュスタート無) ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-460	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。	○	585
		・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	未調査	未調査					

eKスペース(カスタム含む)									
H26.2～H27.4	B11A系	・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム無（プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-460	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。	○	591
		・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム有（プッシュスタート有） ・イモビライザー有	未調査	未調査					
H27.4～R2.3	B11A系	・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム無（プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-460	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。	○	591
		・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム有（プッシュスタート有） ・イモビライザー有	未調査	未調査					
GTO									
H2.10～H12.8	Z10系		WR/SRシリーズ	Be-451	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		323
i(アイ)									
H18.1～H25.9	HA1W系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・キーレスオペレーションシステムシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	451

RVR									
H3.1～H6.1	N11～21系		WR/SRシリーズ	Be-451	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		324
H6.1～H9.11	N13W～N28W系	・エアバック有	WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		325
		・エアバック無	WR/SRシリーズ	Be-451	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		326
H9.11～H14.8	N6#/N7#系		WR/SRシリーズ	Be-459	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	○	409
H22.2～R3.7	GA#W系	・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム無（プッシュスタート無） 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム有（プッシュスタート有） 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
アイミーブ									
H22.4～R3.2	HA#W系		取付不可	取付不可					

アウトランダー(PHEV除く)									
H17.10～ H24.10	CW#W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-459 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	H19.10以前Be-970 + Be-965 H19.11以降Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・キーレスオペレーションシステムシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。 ・H19.10以前の車両は標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・H19.11以降の車両は標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		441
H24.10～R2.12	GF8W/GF7W/GG2W系	全車 ・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム有(プッシュスタート有) ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
アスパイア									
H8.8～H14.12	EA/EC系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		330
エアトレック									
H13.6～H17.10	CU4W/CU2W系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		352
エクリプス									
H2.4～H7.7	B22～B27系		WR/SRシリーズ	Be-451	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
H7.7～H11.10	D32系		WR/SRシリーズ	Be-456	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
エテルナ									
S62.8～H4.5	E31～E39系		WR/SRシリーズ	Be-451	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
H4.5～H8.8	E52～E84系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		327

エメロード									
H4.9～H8.8	E52～84系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		328
カリスマ									
H8.10～H11.9	DA2A系		WR/SRシリーズ	Be-458	×	×			
ギャラン									
S62.8～H4.5	E31～E39系		WR/SRシリーズ	Be-451	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
H4.5～H8.8	E52～E84系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		329
H8.8～H17.12	EA/EC系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		330
ギャランフォルティス（ラリーアート除く）									
H19.8～H27.4	CY#A系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-459 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・キーレスオペレーションシステムシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	494
ギャランフォルティス スポーツバック（ラリーアート除く）									
H20.12～H27.4	CX#A系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-459 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・キーレスオペレーションシステムシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	518

グランディス									
H15.5～H21.3	NA4W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-459 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・キーレスオペレーションシステムシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	442
コルト									
H14.11～ H24.10	Z2#A系	・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用時に純正セキュリティーアラーム が作動しないように車両側の設定を変更してください。詳しくは車両側の取扱説明書を参照ください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	394
コルトプラス									
H16.10～ H24.10	Z2#W系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用時に純正セキュリティーアラーム が作動しないように車両側の設定を変更してください。詳しくは車両側の取扱説明書を参照ください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	340
シグマ									
H2.5～H7.8	F10/F20系		取付不可	取付不可					
シャリオ									
H3.5～H6.1	N33～N48系		WR/SRシリーズ	Be-451	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		331
H6.1～H9.10	N33～N48系	・エアバック有	WR/SRシリーズ	Be-456	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
		・エアバック無	WR/SRシリーズ	Be-451	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		

シャリオ グランディス									
H9.10～H15.5	N84W/N94W系		WR/SRシリーズ	Be-459	集中ドアロックSW有 Be-970/ 集中ドアロックSW無 Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・集中ドアロックスイッチ装備車は標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・集中ドアロックスイッチ無し車は標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	332
タウンボックス									
H11.3～H26.2	U61～U64系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		333
H26.2～H27.3	DS64W系		取付不可	取付不可					
H27.3～H29.5	DS17W系	・全車エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム有 （プッシュスタート有） 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
タウンボックス ワイド									
H11.6～H13.8	U65W/U66W系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		334
チャレンジャー									
H8.7～H13.8	K9#W系		WR/SRシリーズ	Be-456	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
ディアマンテ									
H2.5～H7.1	F11～F27系		取付不可	取付不可					
H7.1～H17.11	F30/F40系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		336
ディアマンテ ワゴン									
H5.1～H9.10	K45系		取付不可	取付不可					
H9.10～13.12	F36W系		WR/SRシリーズ	Be-456	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
ディオン									
H12.1～H17.12	CR系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	353
デボネア									
H1.10～H4.9	S11～S27系		WR/SRシリーズ	Be-451	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
H4.9～H12.2	S20系		取付不可	取付不可					
デリカ スターワゴン（ガソリン車のみ）									
S61.5～H11.9	L038～L069系		取付不可	取付不可					

デリカ スペースギア（ガソリン車のみ）									
H6.5～H19.1	PA#W～PF#W系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		339
デリカD:2（ハイブリッド含む）									
H23.2～H25.11	MB15S系	全車 ・エンジンスイッチ+キーレススタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	562
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティーアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	562
H25.11～ H27.12	MB15S系	全車 ・エンジンスイッチ+キーレススタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H27.12～H29.1	MB36S系	全車 ・エンジンスイッチ+キーレススタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
H29.1～R2.12	MB46S系	全車 ・エンジンスイッチ+キーレススタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
デリカD:3									
H23.10～H31.4	BM20系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		320

デリカD:5									
H19.1～H22.6	CV#W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-459 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 純正のイモビライザーキー(エンジン始動できるキー)のオプション設定がないグレードの場合は取付けができません。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・キーレスオペレーションシステムシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	○	481
H22.6～H27.12	CV#W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-459 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正のイモビライザーキー(エンジン始動できるキー）が必要になります。別途、車の販売店（ディラー）にてお求めください。 キーレスオペレーションキーでは使用できません。 純正のイモビライザーキー（エンジン始動できるキー）のオプション設定がないグレードの場合は取付けができません。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・キーレスオペレーションシステムシステム車はリモコンエンジンスタート中にキーノブが回転しません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	○	481
H27.12～R2.12	CV#W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

トッポ									
H20.9～H26.2	H82A系	・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	526
トッポBJ （バンは取付不可）									
H10.10～H15.8	H41A/42A/46A/47A系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	341
トッポBJワイド									
H11.1～H13.12	H4#A系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		341
トライトン									
H18.9～H23.8	KB9T系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-459 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	○	476

パジェロ									
S61.5～H3.1	L043～L149系		WR/SRシリーズ	Be-451	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
H3.1～H11.9	V10～V50系		WR/SRシリーズ	Be-451	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	342
H11.9～H18.10	V6#W/V7#W系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	395
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-456 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	395
H18.10～H27.7	V8#W/V9#W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-459 + Be-IL506 配線方式B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正のイモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が必要になります。別途、車の販売店（ディラー）にてお求めください。キーレスオペレーションキーでは使用できません。 ・純正のイモビライザーキー（エンジン始動できるキー）のオプション設定がないグレードの場合は取付けができません。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	466
H27.7～R1.8	V8#W/V9#W系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

パジェロイオ									
H10.6～H19.6	H6#W/H7#W系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	343
パジェロジュニア									
H7.11～H10.6	H57A系		WR/SRシリーズ	Be-458	×	×			
パジェロミニ									
H6.12～H10.10	H51/H56系		WR/SRシリーズ	Be-458	×	×			
H10.10～H24.6	H53A/H58A系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		344
ブラボー									
H3.1～H11.3	U41/43系		取付不可	取付不可					
ミニカ（トッポ、タウンビー含む）									
H5.9～H10.10	H3#A系		WR/SRシリーズ	Be-458	Be-970	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		346
H10.10～H20.9	H4#A系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		347
ミラージュ									
H3.10～H12.5	CA/CB/CC/ CD/CK/CM		取付不可	取付不可					
H24.8～R2.4	A05A/A03A系	・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム無 （プッシュスタート無） ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-460	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	583
		・エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム有 (プッシュスタート有) ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

ミラージュディンゴ									
H10.12～H14.8	CQ#A系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	348
ランサー（エボリューション は取付不可）									
H3.10～H12.5	CA/CB/CC/ CD/CK/CM系		取付不可	取付不可					
H15.12～H22.5	CS/CT9A系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	354
ランサーセディア（ワゴン含む）									
H12.5～H15.12	CS系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	354
ランサーワゴン									
H15.2～H19.6	CS系		WR/SRシリーズ	Be-456	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		354
リベロ									
H4.5～H14.8	CB/CD系		取付不可	取付不可					
レグナム									
H8.8～H14.8	EA/EC系		WR/SRシリーズ	Be-459	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット（ディーラーオプション除く）装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	351

スバル

〈注意事項〉
・適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。モデルチェンジ、マイナーチェンジの区切りにつきましては車両の生産時期により、適合が前後する場合がございます。ご了承ください。
・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
・この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けができません。
ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
・ディーラーオプションのオートドアロック装備車はエンジンスターターで始動時や停止動作にてドアアンロックするため、エンジンスターターの取付けはできません。
・一部キーレスアクセス装備車にてエンジンスターター作動停止後は(ターボタイマー停止後)キーフリーシステムが正常に作動しない為、一度純正ドアロック作動が必要となります。
・G-Security装備車(お車に異常が発生したら、メールや電話でお知らせする機能)はエンジンスターターの取付けはできません。
・シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
・アイドリングストップ搭載車(ハイブリッド車は除く)には取付けできません。一部適合する車両がありますので各車両の備考をご覧ください。
・アイドリング中の純正ドアロック動作は参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。
・車両装備欄または備考欄に特記事項がない限り、衝突被害軽減ブレーキシステム装備車両への取付けは可能です。※衝突被害軽減ブレーキシステムの名称はメーカーにより異なります。
・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

年式	車体型式	車両の装備 ・グレード ・仕様など	エンジンスターター ・本体品番	エンジンスターター ・車種別専用ハーネス ・アダプター品番	ドアロック機能を使用するための品番	Be-980 CANアダプター適合 ※CRSシリーズのみ	備考 エンジンスターターをご使用する上での条件や制限事項	アイドリング中の純正ドアロック動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
BRZ									
H24.3～H28.7	ZC6系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-164 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー(備考参照)	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。	×	586
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・全車イモビライザー有	WRS-11/CRS-1000	Be-H101	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・ドアロック機能を使用した際、助手席側ドアはアンロックされません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W019
R1									
H17.1～H22.3	RJ系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	431

R2									
H15.12～H22.3	RC系		WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	427
WRX-S4									
H29.8～H30.6	VAG系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・マイカーSecurity、G-Security装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W134
H30.6～R3.3	VAG系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
XV									
H24.10～ H27.10	GP7系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W020

H27.10～H29.5	GP7系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H29.5～R2.10	GT3/7系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-1000	Be-H202	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・車両へ車種別接続資料の電源ハーネスを接続時、車両側カプラーを外した状態で約10秒経過すると車両がエラー表示します。その際はハーネスの接続を行っていただければ消灯致します。	×	W197
XVハイブリッド									
H25.6～H26.12	GPE系	全車 ・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W021

H26.12～ H30.10	GPE系	全車 ・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H30.10～R2.10	GTE系	全車 ・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-1000	Be-H202	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・マイカーSecurity、G-Security装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・車両へ車種別接続資料の電源ハーネスを接続時、車両側カプラーを外した状態で約10秒経過すると車両がエラー表示します。その際はハーネスの接続を行っていただければ消灯致します。	×	W198
アルシオーネ									
S60.5～H3.9	AX系		取付不可	取付不可					
アルシオーネSVX									
H3.9～H8.11	CX系		取付不可	取付不可					
インプレッサ（G4含む）									
H4.10～H9.9	GC/GF系		取付不可	取付不可					
H9.9～H12.8	GC/GF系		WR/SRシリーズ	Be-242	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		291
H12.8～H19.6	GD/GG系		WR/SRシリーズ	Be-242	H14.11以前Be-970 + Be-965 H14.12以降Be-970	×	・H14.11以前の車両は標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・H14.12以降の車両は標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装備車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	289

H19.6～H23.12	GH系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	484
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	×	484
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	Be-PS04	Be-970	×	・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS04が必要になります。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	484
H23.12～ H26.11	GJ/GP系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

H26.11～ H28.10	GJ/GP系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H28.10～R2.10	GK/GT系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・全車イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・全車イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
インプレッサSPORT									
H23.12～ H27.10	GP#系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・マイカーSecurity、G-Security装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W022
H28.10～R2.10	GT#系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
インプレッサWRX STI									
H21.2～R2.4	GRF/GVF系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

インプレッサアネシス									
H20.10～ H23.12	GE/GV系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	401
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
インプレッサスポーツハイブリッド									
H27.7～H28.10	GPE系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
ヴィヴィオ									
H4.3～H10.10	KK/KW/KY系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
エクシーガ									
H20.6～H25.8	YA4/YA5/YA9/YAM系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	511
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		511
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	クルーズコントロール装着車Be-PS03 クルーズコントロール無し車Be-PS02	Be-970	×	・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS02もしくはBe-PS03のどちらかが必要になります。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	511

H25.8～H27.4	YA4/YA5/YA9/YAM系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	511
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		511
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W023
エクシーガクロスオーバー7									
H27.4～H30.3.	YAM系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・マイカーSecurity、G-Security装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W024

サンバーディアス（商用車/バンは取付不可）									
H2.3～H21.9	TW系(TV系は取付不可)		WR/SRシリーズ	Be-253	H11.2以前× H11.3以降Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・H11.2以降の車両は標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		292
ジャスティ									
S62.10～H4.5	KA系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
H28.11～ H30.11	M900F/M910F系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W103
H30.11～R2.9	M900F/M910F系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W103

ステラ（カスタム含む）									
H18.6～H23.5	RN1/RN2系	・キーレスアクセス&スタートシステム無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	459
		・キーレスアクセス&スタートシステム有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	459
H23.5～H26.12	LA100F/LA110F系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	550
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H26.12～H29.8	LA150F/LA160F系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。	×	612
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W223

H29.8～R3.9	LA150F/LA160F系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W224
ディアスワゴン									
H21.9～R2.4	S321N/S331N系		取付不可	取付不可					
デックス									
H20.11～H22.7	M401F/M411F系	全車 ・キーレスアクセス&スタートシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	520
H22.7～H24.11	M401F/M411F系	全車 ・キーレスアクセス&スタートシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P（Be-IL53D）ではなく25P（Be-IL51D）の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。 ・BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	520
トラヴィック									
H13.8～H17.3	XM系		取付不可	取付不可					

トレジア									
H22.11～H26.5	NCP12#X/NSP120X系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	614
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可				×	
H26.5～H28.3	NCP12#X/NSP120X系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム無	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	614
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可				×	
ドミンゴ									
S61.6～H10.10	KJ/FA系		WR/SRシリーズ	Be-253	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。		
フォレスター									
H9.2～H14.2	SF系		WR/SRシリーズ	Be-242	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		293
H14.2～H19.12	SG系		WR/SRシリーズ	Be-242	Be-970	×	・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	297
H19.12～ H24.11	SH系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	501
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	501

H19.12～H21.9	SH系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	Be-PS03	Be-970	×	・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS03が必要になります。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	501
H21.9～H24.11	SH系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	クルーズコントロール装着車Be-PS03 クルーズコントロール無し車 Be-PS02	Be-970	×	・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS2もしくはBe-PS03のどちらかが必要になります。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	501
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W185

H24.11～ H26.11	SJ5/SJG系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W025
H26.11～ H27.10	SJ5/SJG系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W033

H27.10～H30.7	SJ5/SJG系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W082
H30.7～R3.9		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
	SK9系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-1000	Be-H202	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・車両へ車種別接続資料の電源ハーネスを接続時、車両側カプラーを外した状態で約10秒経過すると車両がエラー表示します。その際はハーネスの接続を行っていただければ消灯致します。	×	W199

H30.9～R3.9	SKE系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-1000	Be-H202	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・車両へ車種別接続資料の電源ハーネスを接続時、車両側カプラーを外した状態で約10秒経過すると車両がエラー表示します。その際はハーネスの接続を行っていただければ消灯致します。	×	W208
プレオ（ニコット/ネスタ/カスタム含む）									
H10.10～H22.4	RA/RV系		WR/SRシリーズ	Be-253	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		294
H22.4～H30.3	L275F/L285F系	・キーレスアクセス&スタートシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	545
		・キーレスアクセス&スタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-166 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		545

プレオプラス									
H24.12～H29.5	LA300F/LA310F系	・キーレスアクセス&スタートシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&スタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H29.5～R3.7	LA350F/LA360F系	・キーレスアクセス&スタートシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					545
		・キーレスアクセス&スタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W225
ルクラ									
H22.4～H27.4	L455F/ L465F系	・キーレスアクセス&スタートシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティーが解除されますので注意してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	536
		・キーレスアクセス&スタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	536

レガシィ（ツーリングワゴン/グランドワゴン含む）									
H1.2～H5.10	BC/BF系		取付不可	取付不可					
H5.10～H10.6	BD/BG系		取付不可	取付不可				○	
H10.6～H15.5	BH/BE系		WR/SRシリーズ	Be-242	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	139
H15.5～H18.5	BP系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-243	×	×		○	424
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-243 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	×	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	○	424
H18.5～H19.5	BP系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	○	424
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	○	424
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H19.5～H21.5	BP系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	424
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	クルーズコントロール装着車 Be-PS03 クルーズコントロール無し車 Be-PS02	×	×	・ECUユニットの接続時にヒューズボックス奥のECUカプラー付近に同じ形状の40PINのカプラーがあります。ECUユニットはヒューズボックスに近い場所の青パネルのユニット側に必ず接続してください。動作不良の原因となります。 ・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS02もしくはBe-PS03のどちらかが必要になります。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能は使用できません。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	424

H21.5～H24.5	BR系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	573
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	クルーズコントロール装着車 Be-PS03 クルーズコントロール無し車 Be-PS02	Be-970	×	・ECUユニットの接続は、エアコン操作パネル奥にあります。センターパネルASSYとオーディオASSYを外し、茶パネルまたは青パネルユニットに必ず接続してください。動作不良の原因となります。 ・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS02もしくはBe-PS03のどちらかが必要になります。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	573
H24.5～H26.10	BR系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	573
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W029

レガシィ B4									
H15.5～H18.5	BL系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-243	×	×		○	424
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-243 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	×	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	○	424
H18.5～H19.5	BL#系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	○	424
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。	○	424
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H19.5～H21.5		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。	×	424
	BL#系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	クルーズコントロール装着車 Be-PS03 クルーズコントロール無し車 Be-PS02	×	×	・ECUユニットの接続時にヒューズボックス奥のECUカプラー付近に同じ形状の40PINのカプラーがあります。ECUユニットはヒューズボックスに近い場所の青パネルのユニット側に必ず接続してください。動作不良の原因となります。 ・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS02もしくはBe-PS03のどちらかが必要になります。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能は使用できません。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	424

H21.5～H24.5	BM系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	573
		・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS	クルーズコントロール装着車 Be-PS03 クルーズコントロール無し車 Be-PS02	Be-970	×	・ECUユニットの接続は、エアコン操作パネル奥にあります。センターパネルASSYとオーディオASSYを外し、茶パネルまたは青パネルユニットに必ず接続してください。動作不良の原因となります。 ・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・ブレーキコネクター形状を変換する、オプションの別売変換ハーネスBe-PS02もしくはBe-PS03のどちらかが必要になります。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	573
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W178

H24.5～H26.10	BM系	・キーレスアクセス&プッシュスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-260	Be-970	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	573
		・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H26.10～ H27.10	BN#系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W027
H27.10～R2.8	BN#系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

レガシィ アウトバック									
H26.10～ H27.10	BS#系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・マイカーSecurity、G-Security装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W028
H27.10～ H29.10	BS#系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有		取付不可					
H29.10～R3.3	BS#系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	CRS-1000	Be-H202	Be-970	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。 ・車両へ車種別接続資料の電源ハーネスを接続時、車両側カプラーを外した状態で約10秒経過すると車両がエラー表示します。その際はハーネスの接続を行っていただければ消灯致します。	×	W200

レヴォーグ									
H26.6～H27.4	VM4/VMG系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W026
H27.4～H30.6	VM4/VMG系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-11/CRS-1000	Be-H201	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に動作しません。 ・ディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けができません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W026
H30.6～R2.10	VM4/VMG系	・キーレスアクセス&プッシュスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
レックス									
H2.3～H10.10	KH系			取付不可					

ダイハツ

〈注意事項〉
・適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。モデルチェンジ、マイナーチェンジの区切りにつきましては車両の生産時期により、適合が前後する場合がございます。ご了承ください。
・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
・この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けができません。
ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
・セキュリティアラーム装備車は設定をOFFにしてご使用ください。エンジンスターターのリモコンでドアロック/アンロック作動させると警報が鳴る可能性があります。
・セキュリティアラーム装備車は設定がONの場合、リモコンエンジンスタートアイドリング中は純正セキュリティが解除されたり、警報がなる場合がありますので設定をOFFにしてご使用ください。
・一部キーフリーシステム装備車にてエンジンスターター作動停止後は(ターボタイマー停止後)キーフリーシステムが正常に作動しない為、一度純正ドアロック作動が必要となります。
・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転はいたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。
・スマートアシスト装備車の場合、バッテリーを外すとスマートアシスト機能がリセットされ、メーターディスプレイ内に「14E」、「レーダー停止」が表示されます。しばらく走行すると復帰し、メーター内の表示が消灯します。
・シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
・アイドリング中の純正ドアロック動作は参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。
・車両装備欄または備考欄に特記事項がない限り、衝突被害軽減ブレーキシステム装備車両への取付けは可能です。※衝突被害軽減ブレーキシステムの名称はメーカーにより異なります。
・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。

年式	車体型式	車両の装備 ・グレード ・仕様など	エンジンスターター ・本体品番	エンジンスターター ・車種別専用ハーネス ・アダプター品番	ドアロック機能を使用するための品番	Be-980 CANアダプター適合 ※CRSシリーズのみ	備考 エンジンスターターをご使用する上での条件や制限事項	アイドリング中の純正ドアロック動作 (参考情報)	車種別接続図 (参考情報)
MAX									
H13.10～ H17.12	L950S/L96#S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	301
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
YRV									
H12.8～H17.7	M20#G/M21#G系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	307
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
アトレー									
H2.4～H6.1	S82/S83系		取付不可	取付不可					
H6.1～H11.6	S100/S130系		取付不可	取付不可					

アトレーワゴン（バンは取付不可）									
H11.6～H17.5	S220G/S230G系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	302
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H17.5～H29.11	S320G/S330G/S321G/S331G系		WR/SRシリーズ	Be-655	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	413
アトレー7									
H12.7～H16.12	S221G/S231G系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-651	×				512
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
アルティス									
H12.3～H18.1	SXV2#N/ACV3#N系		取付不可	取付不可					
H18.1～H22.2	ACV4#N系	全車 ・キーフリーシステム&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR720PS WR710PS WR700PS A-107PS		Be-970	×	・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR720PS/WR710PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR700PS/A-107PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR720PS/WR710PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	556
アルティスハイブリッド									
H24.9～H29.7	AVV50N系	・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

ウェイク									
H26.11～H28.5	LA700S/LA710S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	605
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30	Be-H402	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W083
H28.5～R3.5	LA700S/LA710S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W084

エッセ									
H17.12～H23.9	L235S/L245S系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	446
オプティ									
H4.1～H10.10	L300/L310系		WR/SRシリーズ	Be-651	×	×			
H10.11～H14.8	L80#S/L810S系		WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	303
キャストアクティバ									
H27.9～R3.5	LA250S/LA260S系	・全車キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W085
キャストスタイル									
H27.9～R3.5	LA250S/LA260S系	・全車キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W085

キャストスポーツ									
H27.9～R3.5	LA250S/LA260S系	・全車キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W085
クー									
H18.5～H22.7	M40#S/M41#S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	461
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	461
H22.7～H25.1	M40#S/M41#S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	461
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・一部車両でキーフリーコンピューターのカプラーが40P（Be-IL53D）ではなく25P（Be-IL51D）の場合があります。その場合はBe-IL51Dになりますのでご購入前に車両キーフリーコンピューターのカプラーを確認してください。 ・BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	461

コペン(ローブ/エクスプレイ含む)									
H14.6～H22.8	L880K系	・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	385
		・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-651 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー(備考参照)	Be-970 + Be-965	×	・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	385
H22.8～H24.6	L880K系	・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-651 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー(備考参照)	Be-970 + Be-965	×	・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	385
H26.6～H26.12	LA400K系	・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
シャレ-ド									
S63.3～H5.1	G100/G110系		WR/SRシリーズ	Be-651	×	×		×	
H5.8～H12.4	G200/G210系		取付不可	取付不可					
ストーリア									
H10.2～H16.6	M10#S/M11#S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	300
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ソニカ									
H18.6～H21.4	L405S/L415S系	全車 ・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	460

タント（カスタム含む）									
H15.11～ H19.12	L350S/L360S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	426
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	426
H19.12～H22.9	L375S/L385S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	500
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL52D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	500
H22.9～H23.11	L375S/L385S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	500
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	500

H23.11～ H25.10	L375S/L385S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	500
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	500
H25.10～H27.5	LA600S/LA610S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	589
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

H27.5～H27.12	LA600S/LA610S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。	×	611
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W088
H27.12～R1.7	LA600S/LA610S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。	×	611
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W088

タントエグゼ									
H21.12～ H23.11	L455S/L465S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	533
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・エコアイドル(アイドリングストップ)装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	533
H23.11～ H26.10	L455S/L465S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970 + Be-965	×	・エコアイドル(アイドリングストップ)装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	533
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・エコアイドル(アイドリングストップ)装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	533
テリオス									
H9.3～H18.1	J10#G/J12#G系		WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	299

テリオスキッド（ルキア含む）									
H10.10～H24.5	J111G/J131G系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	298
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
トール									
H28.11～ H30.11	M900S/M910S系	・キーフリーシステム有 ・全車プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W098
H30.11～R2.9			WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W098
ネイキッド									
H11.1～H16.4	L7##S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	400
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

パイザー									
H8.8～H14.7	G30#G/G31#G系		取付不可	取付不可		×	・車種別専用ハーネスBe-654生産終了、販売終了に伴い適合終了となりました。	×	
ビーゴ									
H18.1～H28.3	J200G/J210G系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	452
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	452
ブーン									
H16.6～H22.2	M3##S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	429
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	429
H22.2～H28.4	M60#S/M610S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	534
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL506 配線方式 A + イモビキー(備考参照)	Be-970 + Be-965	×	・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー(エンジン始動できるカギ)が別途1個必要となります。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	534

H28.4～H30.10	M700S/M710S	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W089
H30.10～R3.4	M700S/M710S	全車 ・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W188

ブーンルミナス									
H20.12～H24.3	M5#2G系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	528
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-166 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	528
ミラ（アヴィ / カスタム含む）									
H2.3～H6.9	L200S/L210S系		WR/SRシリーズ	Be-651	×	×		×	
H6.9～H10.10	L500S/L502S /L510S系		WR/SRシリーズ	Be-651	×	×		×	
H10.10～ H14.12	L700S/L710S系		WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	304
H14.12～ H18.12	L250S/L260S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	416
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H18.12～ H20.12	L275S/L285S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	480
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	480
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム	取付不可	取付不可					
H20.12～H30.3	L275S/L285S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	543
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-166 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	543

ミライース									
H23.9～H25.8	LA300S/LA310S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	パワードアロック有 Be-970 + Be-965 パワードアロック無 ×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・パワードアロック装備車で標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	308
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H25.8～H29.5	LA300S/LA310S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-167	パワードアロック有 Be-970 + Be-965 パワードアロック無 ×	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・パワードアロック装備車で標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	308
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H29.5～R3.10	LA350S/LA360S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無	取付不可	取付不可					
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W195

ミラココア									
H21.8～H26.8	L675S/L685S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	530
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	530
H26.8～H30.3	L675S/L685S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	530
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
ミラジーノ									
H10.10～ H16.11	L70#S/L71#S系		WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	304
H16.11～H21.3	L650S/L660S系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	432

ミラトコット									
H30.6～R3.9	LA550S/LA560S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無	未調査	未調査					
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W160
ムーブ（カスタムを含む）									
H7.8～H10.10	L600～610系		WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	305
H10.10～ H14.10	L90#S/L91#S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-651	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	306
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H14.10～ H18.10	L15#S/L16#S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	393
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					

H18.10～ H20.12	L175S/L185S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	475
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	475
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H20.12～ H22.12	L175S/L185S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	537
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-167 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	537

H22.12～ H25.10	LA100S/LA110S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有り	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	550
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H25.10～ H26.12	LA100S/LA110S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車/スマートアシスト装着車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	550
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

H26.12～H29.8	LA150S/LA160S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-166	Be-970 + Be-965	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。	×	612
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W092
H29.8～R3.9	LA150S/LA160S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W148

ムーブ キャンバス									
H28.9～R2.12	LA800S/LA810S系	・キーフリーシステム無 ・プッシュボタンスタート無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
		・キーフリーシステム有 ・プッシュボタンスタート有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-30/CRS-2000	Be-H401	Be-970 + Be-965	×	・ドアロック機能を使用する場合、別売品Be-970ドアロック配線とBe-965ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタータのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品Be-964オートライト線を使用して、オートライトキャンセル配線の接続が必要です。※Be-964のオートライト線は、Be-970ワイヤレスドアロック配線キットの青色線・桃色線でも代用可能です。	×	W093

ムーブコンテ（カスタムを含む）									
H20.8～H23.6	L575S/L585S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	524
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	524
H23.6～H24.4	L575S/L585S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970 + Be-965	×	・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	524
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	524
H24.4～H29.3	L575S/L585S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163	Be-970 + Be-965	×	・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	524
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-163 + Be-IL53D	Be-970 + Be-965	×	・エコアイドル（アイドリングストップ）装備車は、L端子配線の接続が必要になります。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	524

ムーブラテ									
H16.8～H19.6	L550S/L560S系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	515
H19.6～H21.3	L550S/L560S系	・キーフリーシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	515
		・キーフリーシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-162 + Be-IL51D	Be-970 + Be-965	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	515
メビウス									
H24.4～H26.11	ZVW41N系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	WR820PS WR810PS WR800PS		Be-970	×	・エンジンスターター作動後にスマートエントリー機能を使用する場合は、一度ドアロック操作を行い、3秒以上経過してからドアアンロック操作をしてください。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用する場合は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の取付けが必要です。 ・WR820PS/WR810PSでスマートスタート機能を使用して走行する場合は、車両のセキュリティ表示灯が点滅したままになります。 ・WR800PSは車両のオートライト機能をOFFにした状態でエンジンスターターを使用してください。 ・WR820PS/WR810PSで車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合は、Be-964「オートライト線」の取付けが必要です。 ・Be-964「オートライト線」は、Be-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の青色線・桃色線でも代用可能です。	×	563
H26.11～	ZVW41N系	全車 ・スマートエントリー&スタートシステム有 （プッシュスタート有） ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ラガー									
S62.9～H9.8	F70～78系			取付不可				×	
リーザ									
H2.8～H4.8	L111系		WR/SRシリーズ	Be-651	×	×		×	
ロッキー									
H2.6～H9.4	F300S系		WR/SRシリーズ	Be-651	×	×		×	

スズキ

〈注意事項〉
・適合表に記載されていない車種、年式、型式、車両仕様の車両、マニュアルミッション車、商用車、バン、貨物車等(4ナンバー車/1ナンバー車)は、取付けできません。
・新型車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。モデルチェンジ、マイナーチェンジの区切りにつきましては車両の生産時期により、適合が前後する場合がございます。ご了承ください。
・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行っていないため、一部情報が異なる場合があります。
・この適合表に記載されていないイモビライザー、キーフリーシステム、プッシュスタート、セキュリティーアラーム装備車(後付け用品を含む)はリモコンエンジンスターターの取付けができません。
ただしリモコンエンジンスターターでエンジンを始動し、セキュリティーアラームが作動しない(警報しない)場合は取付けすることが出来ます。
・ディーラーオプションのオートドアロック装備車はエンジンスターターで始動時や停止動作にてドアアンロックするため、エンジンスターターの取付けはできません。
・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。エンジンスターター作動中にドアを開けるとセキュリティーアラームが作動してしまいます。
・シートベルトキャンセラーの取付けやシートベルト警告灯用の車両コネクター等、純正コネクター類は絶対に外さないでください。本製品エンジン始動中にリモコンでのドアロック/ドアアンロックが作動しません。
・一部アイドリングストップ搭載車(ハイブリッド車は除く)には取付けできない場合がございます。備考に取付不可と記載がある場合は取り付けができません。備考をご覧ください。
・アイドリング中の純正ドアロック動作は参考情報です。登録月、グレードの違いやマイナーチェンジ等で作動は異なることがあります。
・オートクルーズや電動チルトステアリングシステム、オートドアロックシステム装備車では、正常に作動しない場合がございます。
・車両コンピューター保護のため、必ずバッテリーのマイナス端子を外し、3分以上経過してから作業を行なってください。
・製品取付け時、オーディオ・ナビゲーション・時計・燃費表示灯等がリセットされる場合があります。取付け後、車両の取扱説明書に従い初期設定を行ってください。
・エンジンを再始動せず走行するには、アイドリング中に携帯リモコンを車内に持ち込み、フットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押してください。ただし、携帯リモコンを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンの再始動が必要です。
・ エンジンスターターによるエンジン始動時に車内/車外ブザーが約2秒間鳴ります。また、アイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯または点滅します。
・車両装備欄または備考欄に特記事項がない限り、衝突被害軽減ブレーキシステム装備車両への取付けは可能です。※衝突被害軽減ブレーキシステムの名称はメーカーにより異なります。
・必ず車種別の備考欄をお読みのうえ、取付けを行なってください。
・セーフティーサポートの有無の記載はセーフティーパッケージ、デュアルカメラブレーキサポート等の衝突被害軽減ブレーキの総称として記載しております。車種により、記載は異なります。

年式	車体型式	車両の装備 ・グレード ・仕様など	エンジンスターター ・本体品番	エンジンスターター ・車種別専用ハーネス ・アダプター品番	ドアロック機能を使用するための品番	Be-980 CANアダプター適合 ※CRSシリーズのみ	備考 エンジンスターターをご使用する上での条件や制限事項	アイドリング中の純正ドアロック動作(参考情報)	車種別接続図(参考情報)
Kei(ケイ/スポーツ含)									
H10.10～ H21.10	HN#1/HN#2/HN22S系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	288
		・VSTトラクションコントロール有	取付不可	取付不可					
MRワゴン(Witウィット含む)									
H13.12～H18.1	MF21S系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	282
H18.1～H23.1	MF22S系	・キーレススタートシステム無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	455
		・キーレススタートシステム有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	455

H23.1～H25.7	MF33S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		557
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	557
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	557
H25.7～H28.3	MF33S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
MRワゴンエコ									
H24.2～H25.7	MF33系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	577
			専用モデル WR620PS/WR600PS	専用モデル WR620PS/WR600PS	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	577

SX4（セダン含む）									
H18.7～H26.11	YA#1S/YB#1S/YC11S系	・キーレススタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL62S	Be-970	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	471
		・キーレススタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL62S	Be-970	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	471
SX4 Sクロス									
H27.2～H29.7	YA22S/YB22S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H29.7～H31.4	YA22S/YB22S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	調査中	調査中					
アルト									
S63.10～H6.10	CL11～CS21/CS22		WR/SRシリーズ	Be-751	×	×			
H6.11～H10.10	HA/HB系		WR/SRシリーズ	Be-755	×	×			
H10.10～H16.9	HA##系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		281
H16.9～H21.12	HA24S系		WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	266

H21.12～ H26.12	HA25S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		542
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	542
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	542
H26.12～R2.10		・キーレスプッシュスタートシステム無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム有	未調査	未調査					
	HA36S/HA36V系	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W147

アルトエコ									
H23.11～H25.3	HA35S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 ・イモビライザー無	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		576
H25.3～H26.12	HA35S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 ・イモビライザー無 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		576
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
アルトターボRS									
H26.12～ H30.11	HA36S系	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W124
アルトラパン(ラパン・ショコラ含む)									
H14.1～H20.11	HE21S系		WR/SRシリーズ	Be-162	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		358
H20.11～H25.6	HE22S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	558
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出(シフトポジション検出)が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	558

H25.6～H27.5	HE22S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H27.5～R1.6	HE33S系	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W123
アルトワークス									
H10.10～ H12.12	HA12S/HA22S系			Be-355	×	×			
H27.12～R2.10	HA36S系	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W118

イグニス									
H28.2～R2.1	FF21S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
	FF21S系 2WD	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無 ・クルーズコントロール無	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W108
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無 ・クルーズコントロール有	未調査	未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有 ・クルーズコントロール無	未調査	未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有 ・クルーズコントロール有	WRS-40/CRS-3000	Be-H502	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W109

H28.2～R2.1	FF21S系 4WD	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無 ・クルーズコントロール無	未調査	未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無 ・クルーズコントロール有	未調査	未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有 ・クルーズコントロール無	WRS-40/CRS-3000	Be-H502	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W140
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・全車セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有 ・クルーズコントロール有	未調査	未調査					
エスクード（ノマド含む）									
S63.5～H6.12	TA系		WR/SRシリーズ	Be-751	×	×			
H6.12～H9.11	TA/TD系		WR/SRシリーズ	Be-751	×	×			
H9.11～H17.5	TA#2W/TD#2W/TL#2W系		取付不可	取付不可					
H17.5～H20. 6	TD#4W系	・キーレススタートシステム無/有 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL62S	Be-970	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	470
H20. 6～ H27.10	TD#4W系	・キーレススタートシステム無/有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL62S	Be-970	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	470
H27.10～ H30.12	Y#21S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

エブリィワゴン(エブリィバンは取付不可)									
H4.6～H11.6	DE/DF系		WR/SRシリーズ	Be-751	×	×			
H11.6～H13.9	DA52W/DA62W系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		283
H13.9～H17.8	DA52W/DA62W系		WR/SRシリーズ	Be-358	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	287
H17.8～H27.2	DA64W系		WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・Be-975「オートスライドドアユニット」は対応機種のみ取付可能です。※Be-975「オートスライドドアユニット」はドアアンロック状態で作動します。エンジン始動中に純正キーレスでドアアンロックできない場合は、Be-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付け、エンジンスターターでドアアンロックを行なってください。	○	435
H27.2～R1.6	DA17W系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
エブリィプラス									
H11.6～H13.5	DA32W系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		283
エブリィランディ									
H13.5～H13.9	DA32W系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		359
H13.9～H17.8	DA32W系		WR/SRシリーズ	Be-358	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		359
エリオ									
H13.1～H19.7	RA#1S～RD#1S系		取付不可	取付不可					
カプチーノ									
H3.9～H10.9	EA11系		WR/SRシリーズ	Be-751	×	×			
カルタス									
S63.6～H14.8	GA/GB/GC/GD系		取付不可	取付不可					
カルタスクレセント									
H7.2～H10.5	GA～GD系		取付不可	取付不可					
キザシ									
H21.12～ H27.11	RE91S/RF91S系		取付不可	取付不可					

グランドエスクード									
H12.12～H17.5	TX92W系		取付不可	取付不可					
シボレークルーズ(シボレーMW含む)									
H13.11～H20.7	HR5#S/HR8#S系		取付不可	取付不可					
ジムニー									
H2.3～H7.11	JA11系		WR/SRシリーズ	Be-753	×	×			
H7.11～H10.10	JA12/JA22W		WR/SRシリーズ	Be-751	×	×			
H10.10～ H16.10	JB23W系		取付不可	取付不可					
H16.10～H30.7	JB23W系		WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	412
H30.7～R1.9	JB64W系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	未調査	未調査					
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	調査中	調査中					
ジムニーシエラ									
H14. 1～H30.7	JB43W系		取付不可	取付不可					
H30.7～R1.9	JB74W系	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	未調査	未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	調査中	調査中					
ジムニー ワイド									
H10.1～H14.1	JB33W/JB43W系		取付不可	取付不可					

スイフト（スポーツ含む）									
H12.1～H18.3	HT51S/HT81S系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		402
H16.11～H22.9	ZC#1S/ ZD#1S系	・キーレススタートシステム無/有 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL62S	Be-970	×	・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	464
H22.9～H25.7	ZC72S/ZD72S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H25.7～H29.1	ZC72S/ZD72S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-40	Be-H501	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、エンジンスターターのドアロック機能を使用した際、ロックされません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W110
H29.1～R2.5	ZC13S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W111
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	未調査	未調査					
H29.1～R2.5	ZC83S/ZD83S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W112

	ZC83S/ZD83S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H502	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W144
H29.9～R2.5	ZC33S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	未調査	未調査					
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H502	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W145

スイフトハイブリッド									
H29.1～R2.5	ZC53S/ZD53S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W132
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H502	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W113
H29.7～R2.5	ZC43S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	未調査	未調査					
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H502	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W135
スプラッシュ									
H20.10～H28.6	XB32S系	全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・BeTime A-1##/SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・電気式集中ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック、アンロック可能なもの)装着車のみBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	521

スペーシア									
H25.3～H27.5	MK32S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・運転/助手席ドアの近くでエンジンスターターによるエンジン始動時に車内/車外ブザー警告音が鳴る場合があります。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消灯します。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	615
H27.5～H29.12	MK42S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・運転/助手席ドアの近くでエンジンスターターによるエンジン始動時に車内/車外ブザー警告音が鳴る場合があります。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消灯します。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	616
H29.12～R2.8	MK53S系	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	未調査	未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W202

スペーシアカスタム									
H25.3～H27.5	MK32S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・運転/助手席ドアの近くでエンジンスターターによるエンジン始動時に車内/車外ブザー警告音が鳴る場合があります。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消灯します。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	615
H27.5～H29.12	MK42S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・運転/助手席ドアの近くでエンジンスターターによるエンジン始動時に車内/車外ブザー警告音が鳴る場合があります。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消灯します。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	616
H29.12～R2.8	MK53S系	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	未調査	未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W180

スペーシアギア									
H30.12～R2.8	MK53S系	・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	未調査	未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W182
セルボ									
H18.11～ H21.12	HG21S系	・キーレススタートシステム無/有 ・全車セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	473
セルボモード									
H2.7～H7.10	CP/CN系		取付不可	取付不可					
H7.10～H10.9	CP/CN系		WR/SRシリーズ	Be-755	×	×			

ソリオ（マイルドハイブリッド含む）									
H17.8～H23.1	MA34系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		285
H23.1～H25.11	MA15S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	559
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	559
H25.11～H27.8	MA15S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯または点滅します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消灯します。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	619
H27.8～H30.7	MA26S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有		未調査					

H27.8～H30.7	MA36S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W131
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W114
ソリオハイブリッド									
H28.11～H30.7	MA46S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W119
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W129
ソリオバンディット（マイルドハイブリッド含む）									
H17.8～H23.1	MA34系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		285

H23.1～H25.11	MA15S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	559
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	559
H25.11～H27.8	MA15S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯または点滅します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消灯します。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	619
H27.8～H30.7	MA36S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W115
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W138

H30.7～R2.12	MA36S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H502	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W168
ソリオバンディットハイブリッド									
H28.11～H30.7	MA46S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無		未調査					
		全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W139
ツイン									
H15.1～H17.8	EC22S系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	415
		ハイブリッド車	取付不可	取付不可					
ハスラー（ハイブリッド含む）									
H25.12～H27.5	MR31S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消えます。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	617

H27.5～R1.12	MR31S/MR41S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消えます。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	618
R2.1～R4.5	MR52S/MR92S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	CRS-3000	Be-H502	Be-970 + Be-965		・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更（発表されない改良）などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		W212

パレット（SW含む）									
H20.1～H25.3	MK21S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	×	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可となります。 ・イモビアダプターの取付けには必ず純正イモビライザーキー（エンジン始動できるカギ）が別途1個必要となります。		522
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	522
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	522
バレーノ									
H28.3～R2.7	WB32S/WB42S系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WRS-40/CRS-3000	Be-H502	Be-970	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W116

ランディ(S-HYBRID除く)									
H19.1～H22.12	C25系	全車 ・キーレススタートシステム有 ・イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-260 + Be-IL24N	オプション不要	×	・車種別専用ハーネスの灰色コードとエンジンスターターメインユニットの灰色コードを差し換えてください。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・ドアロック用オプションの取付不要でエンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	613
H22.12～H24.8	C26系	全車 ・キーレススタートシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H24.8～H28.12	SHC26/SC26/ SNC26系	全車 ・キーレススタートシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
H28.12～R2.8	SGC27/SC27/ SGNC27系	全車 ・キーレスプッシュスタートシステム有 ・イモビライザー有	取付不可	取付不可					
ワゴンR（RR含む）									
H5.9～H10.10	CT/CV系		WR/SRシリーズ	Be-755	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	280
H10.10～H15.9	MC系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	284
H15.9～H20.9	MH21S/MH22S系	・キーレススタートシステム無 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム有/無	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	425
		・キーレススタートシステム有 ・イモビライザー無 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-359	Be-970 + Be-965	×	・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	425

H20.9～H24.9	MH23S系	・キーレスプッシュスタート無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	523
		・キーレスプッシュスタート有 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	523
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	523
H24.9～H26.8	MH34S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					

H26.8～H29.2	MH34S/MH44S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消えます。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	621
H29.2～R2.1	MH35S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有		未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無		未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有		未調査					

H29.2～R2.1	MH55S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有		未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W130
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W117
ワゴンRスティングレー									
H20.9～H24.9	MH23S系	・キーレスプッシュスタート無 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-359 + Be-IL506 配線方式 B + イモビキー（備考参照）	Be-970 + Be-965	×	・イモビ対応アダプターの取付けには純正イモビライザーキー(エンジン始動できるキー)が別途1個必要です。 ・リモコンエンジンスタート中にキーノブの回転いたしません。一度リモコンでエンジンを停止してからキーノブにてエンジンを再始動してください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	523
		・キーレスプッシュスタート有 ・全車イモビライザー有	WR/SRシリーズ	Be-757 + Be-IL61S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・BeTime SR/WRシリーズ以降発売機種のみ取付可能。それ以前の旧機種は取付不可。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	523
			専用モデル WR620PS/WR600PS		Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	523

H24.9～H26.8	MH34S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
H26.8～H29.2	MH34S/MH44S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	取付不可	取付不可					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有	WR/SRシリーズ	Be-758 + Be-IL63S	Be-970 + Be-965	×	・ターボタイマー機能は使用しないでください。車両故障の原因になります。 ・アイドリングストップ装備車にエンジンスターターの取付けができます。 ・P/N検出（シフトポジション検出）が正常にできません。必ずフットブレーキ配線を行なってください。 ・純正セキュリティアラーム装備車はエンジンスターターを使用する際は車両側の設定をOFFにして使用してください。 ・エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネルのイモビライザー警告灯が点灯します。純正キーレスを車内に持ち込んでフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押すか、エンジンを切ってエンジンスイッチで再始動すれば消えます。 ・純正キーレスを車内に持ち込んだ状態でエンジンスターターを使用した場合は、エンジンは始動できません。 ・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	×	621
H29.2～R2.1	MH35S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有		未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無		未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有		未調査					

H29.2～R2.1	MH55S系	・キーレスプッシュスタートシステム無 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有		未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート無		未調査					
		・キーレスプッシュスタートシステム有 全車 ・イモビライザー有 ・セキュリティアラーム有 ・セーフティーサポート有	WRS-40/CRS-3000	Be-H501	Be-970 + Be-965	×	・エンジンスターターによるエンジン始動中は純正キーレスやリクエストスイッチ機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクター等、純正の車両コネクター類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・エンジンスターターでエンジン始動後、30秒前後でエンジンが停止してしまう場合はエンジンスターターのエンジン始動検出設定をOFFに変更をお願い致します。	×	W125
ワゴンRソリオ									
H12.12～H17.8	MA34S/MA64S系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。		285
ワゴンRワイド									
H9.2～H11.5	MA/MB系		取付不可	取付不可					
ワゴンRプラス									
H11.5～H12.12	MA63S系		WR/SRシリーズ	Be-355	Be-970 + Be-965	×	・標準キーレスユニット(ディーラーオプション除く)装着車のみBe-965「ワイヤレスドアロックアダプター」とBe-970「ワイヤレスドアロック配線キット」の両方を取付けることにより、エンジンスターターのドアロック機能が使用できます。	○	285