

## ◇ BeTime エンジンスターター オプション品番 & 価格一覧表

品番	品名	標準価格(税別)	JANコード
Be-963	カーテシ線(Pポジション線兼用) <b>[生産終了]</b>	1,200	49 52040 70963 3
リモコンでエンジン始動時に車両のドアを開けるとエンジンを強制に停止します。またオートロック解除やターボタイマー中にシフトがパーキングの位置にない場合にエンジンを強制に停止します。 ※一部車両に取付けができない場合があります。			
Be-964	オートライト線 <b>[生産終了]</b>	1,200	49 52040 70964 0
オートライト機能搭載車でオートライト設定中でも、アイドリング終了時およびエンジン停止時にヘッドライトを消灯させ、バッテリー上がりを防ぐことができます。運転席側のドアカーテシスイッチ部へ接続(ドア開で0V、ドア閉で12V)してください。または、キーレススタート機能を使用する際にドアロック信号もしくはキーレススタート配線への接続が必要になります。			
Be-965	ワイヤレスドアロックアダプター <b>[生産終了]</b>	5,800	49 52040 70965 7
ドアロック配線の出力信号を12V出力方式に反転させます。			
Be-966	L端子検出アダプター <b>[生産終了]</b>	4,500	49 52040 70966 4
L端子信号の電圧が低くL端子検出ができない車両に取付け、L端子信号の検出を可能にします。			
Be-968	アンサーフラッシュリレー <b>[生産終了]</b>	5,000	49 52040 70968 8
リモコンによるロック・アンロック、セキュリティスタート・ストップ時または警報時に車両のハザードなどを点滅させます。 ※商品により点滅動作できる機能は異なります。			
Be-970	ワイヤレスドアロック配線キット <b>[生産終了]</b>	2,000	49 52040 70970 1
ワイヤレスドアロック機能の追加可能な商品でワイヤレスドアロック機能を追加する際に必要になります。(SS-050カーテシ単線を同梱) ※同梱の青色線・桃色線はオートライト線Be-964(別売)の代わりに使用する事が可能です。 <b>その際は運転席側のドアカーテシスイッチへ接続してください。(ドア開で0V、ドア閉で12Vになる車両側のカーテシ検出線)</b>			
Be-972	トヨタ用ドアロック配線 <b>[生産終了]</b>	600	49 52040 70972 5
ワイヤレスドアロック機能配線を行う際、カプラーに配線がない場合に取付けます。			
Be-973	シフト検出アダプター <b>[生産終了]</b>	3,000	49 52040 70973 2
一部ホンダ車でパーキング以外で鍵が抜けるのを防止します。			
Be-974	多重通信ドアロックアダプター <b>[生産終了]</b>	5,500	49 52040 70974 9
一部車両でドアロック信号が多重通信で行われている場合に取付け、ドアロック機能を使用できるようにします。			
Be-975	オートスライドドアユニット <b>[生産終了]</b>	7,800	49 52040 70975 6
スターターのリモコン操作で電動スライドドア(片側)の開閉ができます。※アンロック動作が必要になりますのでエンジン始動中など純正キーレスでアンロックできない車両は別途オプションを使用してドアロック配線が必要になります。また取付できない車両がありますので対応車種をハーネス適合表で必ず確認してください。			
Be-976	セキュリティアラーム対応アダプター <b>[生産終了]</b>	5,000	49 52040 70976 3
エンジンスターターのリモコンでエンジンを始動した時に純正セキュリティが作動(警報)することを防止します。 ※乗車する前には必ずリモコンでエンジンを停止してから乗車してください。また本製品を取付けることによって純正セキュリティの機能を損なうことはありませんがエンジンスターター始動中、車の一部機能(エアコン、ウィンカー、パワーウィンドウ、その他)が正常に作動しない場合があります。			

品番	品名	標準価格(税別)	JANコード
Be-980	CAN通信アダプター <b>[生産終了]</b>	6,000	49 52040 70980 0
対応製品および対応車両のCAN信号線に配線を行う事で、エンジンスターターによるアイドリング中でも、スマートエントリーシステムが使用できるようになります。また接続する車両によっては、エンジンスターターによるアイドリング中でも純正スマートキーによるドアロック/アンロック操作が使用できたり、車両のオートライト機能をONにしている場合、点灯させずにアイドリングすることが可能になります。			
Be-2500	キーロックリレーアダプター *汎用タイプ <b>[生産終了]</b>	3,600	49 52040 72500 8
ターボタイマー使用時、車両の鍵が抜けなくなるのを防止します。また、BeTime使用時、車両のリヤウインドウデフォグが作動するのを防止します。			
Be-IL01T	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71901 4
Be-IL02T	イモビ対応アダプター	12,800	49 52040 71902 1
Be-IL03T	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	10,800	49 52040 71903 8
イモビライザー装備車に取付けることによりエンジンスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。			
Be-ILW05T	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71910 6
イモビライザー装備車に取付けることによりエンジンスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。 ※本製品取付けには電子IDスペアキーが必要になります。 ※対応車種はハーネス適合表の「イモビ対応アダプター」欄を参照してください。			
Be-IL21N	インテリジェントキー対応ハーネス <b>[生産終了]</b>	1,400	49 52040 71904 5
Be-IL22N	インテリジェントキー対応ハーネス <b>[生産終了]</b>	2,000	49 52040 71905 2
Be-IL23N	インテリジェントキー対応ハーネス <b>[生産終了]</b>	2,000	49 52040 71906 9
Be-IL24N	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	8,800	49 52040 71933 5
インテリジェントキー装備車やイモビライザー装備車に取付けることによりエンジンスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。			
Be-IL31H	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71908 3
Be-IL32H	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71909 0
Be-IL33H	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71916 8
Be-IL34H	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	6,800	49 52040 71922 9
Be-IL35H	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	6,800	49 52040 71923 6
Be-IL38H	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	8,800	49 52040 71926 7
イモビライザー装備車に取付けることによりエンジンスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。			
Be-IL501	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71911 3
イモビライザー装備車に取付けることによりエンジンスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。 ※本製品取付けには電子IDスペアキーが必要になります。			

品番	品名	標準価格(税別)	JANコード
Be-IL502	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71912 0
Be-IL503	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71913 7
Be-IL504	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71914 4
インテリジェントキーとイモビライザー両方装備車に取付けることによりエンジンスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。 ※本製品取付けには電子IDスペアキーが必要になります。			
Be-IL506	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	9,800	49 52040 71921 2
イモビライザー装備車に取付けることによりエンジンスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。 ※本製品取付けには電子IDスペアキーが必要になります。			
Be-IL51D	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	6,800	49 52040 71927 4
Be-IL52D	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	8,800	49 52040 71928 1
Be-IL53D	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	8,800	49 52040 71929 8
イモビライザー装備車に取付けることによりエンジンスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。			
Be-IL61S	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	6,800	49 52040 71930 4
Be-IL62S	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	6,800	49 52040 71931 1
Be-IL63S	イモビ対応アダプター <b>[生産終了]</b>	6,800	49 52040 71935 9
イモビライザー装備車に取付けることによりエンジンスターターの使用(エンジン始動)が可能になります。			
Be-PS01	変換ハーネス(WR720PS/710PSには同梱されています) <b>[生産終了]</b>	2,000	49 52040 71917 5
Be-PS02	変換ハーネス <b>[生産終了]</b>	2,000	49 52040 71918 2
Be-PS03	変換ハーネス <b>[生産終了]</b>	2,000	49 52040 71919 9
Be-PS04	変換ハーネス <b>[生産終了]</b>	2,000	49 52040 71920 5
Be-PS05	変換ハーネス <b>[生産終了]</b>	2,000	49 52040 71932 8
Be-PS06	変換ハーネス <b>[生産終了]</b>	2,000	49 52040 71934 2
フットブレーキコネクタの形状を変換してエンジンスターターの取付けを可能にします。			
SS-051	カーテシ配線(複数線) <b>[生産終了]</b>	3,500	49 52040 40051 6
カーテシ(ドアスイッチ)の信号を4箇所まで検出しドアオープン時の警報を行います。			

# ◇ BeTime エンジンスターター オプション品番 取付対応表

## ●A-##/ WR###/ SR###/ WRS-##/CRS シリーズ

機種名 オプション品番	A-9Xシリーズ 以前の全機種 (一部機種除く)	WR530 WR520	WR510 WR500 WR400 SR200 SR100	A-124 A-114 A-105 A-104 A-101	WR300 A-113 A-103	WR620PS WR600PS	WR630H WR610	WR640N	WR700PS A-107PS	WR720PS WR710PS	WR800PS	WR820PS WR810PS	WRSシリーズ CRS-2000 CRS-3000	CRS-1000
Be-963 [生産終了]	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Be-964 [生産終了]	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●
Be-965 [生産終了]	●※1	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●
Be-966 [生産終了]	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Be-968 [生産終了]	●※1	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Be-970 [生産終了]	●※1	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Be-972 [生産終了]	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Be-973 [生産終了]	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Be-974 [生産終了]	●※1	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Be-975 [生産終了]	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Be-976 [生産終了]	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Be-980 [生産終了]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Be-2500 [生産終了]	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Be-IL01T [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL02T [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL03T [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-ILW05T [生産終了]	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL21N [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Be-IL22N [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Be-IL23N [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Be-IL24N [生産終了]	—	●	●	●	●	—	—	◎	—	—	—	—	—	—

●…対応    —…未対応    ◎…標準装備    ※1 ドアロック機能がある機種のみ対応

機種名 オプション品番	A-9Xシリーズ 以前の全機種 (一部機種除く)	WR530 WR520	WR510 WR500 WR400 SR200 SR100	A-124 A-114 A-105 A-104 A-101	WR300 A-113 A-103	WR620PS WR600PS	WR630H WR610	WR640N	WR700PS A-107PS	WR720PS WR710PS	WR800PS	WR820PS WR810PS	WRSシリーズ CRS-2000 CRS-3000	CRS-1000
Be-IL31H [生産終了]	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL32H [生産終了]	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL33H [生産終了]	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL34H [生産終了]	—	●	●	●	●	—	◎	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL35H [生産終了]	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL38H [生産終了]	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL501 [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL502 [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL503 [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL504 [生産終了]	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL506 [生産終了]	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL51D [生産終了]	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL52D [生産終了]	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL53D [生産終了]	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL61S [生産終了]	—	●	●	●	●	◎	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL62S [生産終了]	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-IL63S [生産終了]	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Be-PS01 [生産終了]	—	—	—	—	—	—	—	—	●	◎	●	●	—	—
Be-PS02 [生産終了]	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—
Be-PS03 [生産終了]	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—
Be-PS04 [生産終了]	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—
Be-PS05 [生産終了]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
Be-PS06 [生産終了]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
SS-051 [生産終了]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●

●…対応    —…未対応    ◎…標準装備