ドライブレコーダー&レーダー探知機 取付説明書/取扱説明書/保証書 CB-R01



この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本 書は取付けおよび操作手順について記載してあります。正しくご使用いただ くために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。お読みになった後は、 いつでも見るどとができる所に保管してください。

なお、本書の巻末に保証書が添付されています。必要事項を記入し、大切に 保管してください。

/ 注意

本製品が動作した状態で microSDHC カードの抜差しを行わないでください。 microSDHC カードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず本製品を停 止した後、microSDHC カードの抜差しを行なってください。

🖞 アドバイス

事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSDHC カードを抜いて保管してください。 基本操作

目次

目次	2
はじめに	З
安全上のご注意	З
ご使用上のお願い	6
知っておきたいこと	9
新しい microSDHC カードを	
使用する場合について	11
microSDHC カードの	
取り出し方について	11
梱包内容	12
本体各部名称	13
別売オプション	13

取付け

取付方法	16
取付手順を確認する	16
取付け上の注意	16
シガープラグコードを接続する	17
本体を取付ける	18
録画動作を確認する	21

基本操作

基本操作	24
電源を ON にする	24
電源を OFF にする	24
本体音量を調整する	25
待機画面の表示パターンを切替える …	26
液晶画面表示	27
待機画面の表示内容を選ぶ	29
傾斜計 /G モニターの値を補正する …	30
ドライブレコーダー機能につい	ζ
ドライブレコーダー機能につい 映像を撮る	C 32
ドライブレコーダー機能につい 映像を撮る 映像の記録について	C 32 32
ドライブレコーダー機能につい 映像を撮る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	C 32 32 36
ドライブレコーダー機能につい 映像を撮る 映像の記録について 映像を見る 本体で映像を再生する	32 32 36
ドライブレコーダー機能につい 映像を撮る 映像の記録について 映像を見る 本体で映像を再生する パソコンで映像を再生する	32 32 36 36
ドライブレコーダー機能につい 映像を撮る 映像の記録について 映像を見る 本体で映像を再生する パソコンで映像を再生する パソコンで録画データを保存する	32 32 36 36 39 44

レーダー探知機機能について	
警報方法	48
オービス警報 / ユーザーポイント警報…	48
レーダー警報	51
GPS 警報 ······	52
無線警報	53
レーダー探知機機能の便利な機能…	54
ユーザーポイントを登録する	54
警報をキャンセルする	55
最新データに更新する	60
レーダーおまかせ設定	62
走行エリアを選ぶ(ロードセレクト機能)…	64
設定	
設 定	66
設定方法	66

設定方法	66
設定内容一覧	68
共通設定	73
[レーダー設定]表示設定	77
[レーダー設定] 機能設定	78
[レーダー設定] GPS 設定	84
[レーダー設定] 無線設定	97
ドラレコ設定	104
SD カードの初期化(内部データの消去)…	109
工場出荷状態に戻す(オールリセット)…	109
Ver 情報 ······	109

その他

付 録
取締りの種類と方法
ディスプレイモード(販売店向け機能)… 116
レーダースキャン画面の
表示アイコンについて
LED ランプ確認表
エラー確認表
よくあるご質問
記録時間の目安
製品仕様
さくいん
保証規定
CB-R01 保証書 ······ 裏面

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。ここに記載された注意事項は、お使いになる方や他の人への危害 や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

また注意事項は誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、「危険」、 「警告」、「注意」の3つに区分して、説明しています。

 た険 この表示は「使用者が死亡や重傷を負う危険が差し迫って生じることが 想定される内容」を示しています。

登告 この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容」を
 示しています。

江意 この表示は、「使用者が傷害や物的損害を被る可能性が想定される内容」を
 示しています。

本書で使用している	5記号について
\otimes	この記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
	この記号は、しなければならない「強制」内容を示しています。
\triangle	この記号は、気をつけて頂きたい「注意」内容を示しています。
	衛星を受信している場合に対応する内容を説明しています。
⇒PXX	参照先を記載しています。(XX はページ)
アドバイス	本製品に関する補足情報を説明しています。
<u>長押し</u>	スイッチを3秒程度長めに押すことを示しています。

⚠ 警告 運転者は走行中に本製品を操作しないでください。わき見や前方不注意によ り交通事故の原因になります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に 車を停車させてから行なってください。 本製品を水につけたり、水をかけたり、またぬれた手で操作しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。 本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。 本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止して販売店へ点検・ 修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電・お車の故障の原 因となります。 本製品を医療機器の近くで使用しないでください。医療機器に影響を与える 恐れがあります。 穴やすき間にピンや針金を入れないでください。感電や故障の原因となります。 異物が入ったり、煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態では使用し ないでください。発火して火災の原因となります。 運転や視界の妨げになる場所には取付けしないでください。事故の原因とな ります。 エアバッグの展開場所には取付けしないでください。万が一エアバッグが作 動した場合、怪我の原因となります。また、配線等によりエアバッグの動作 不良を起こす原因となります。 microSDHC カードは子供の手の届かない場所に保管してください。誤って 飲み込んでしまう恐れがあります。 取付けネジの緩み、両面テープの剥がれなどないか、定期的に点検を行なっ てください。運転の妨げや事故の原因となることがあります。

≙≥	主意 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	
\oslash	気温の低いところから高いところへ移動すると、本製品内に結露が生じるこ とがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使用し ないでください。	ほじめに
	本製品を下記のような場所で保管しないでください。本体の変色や変形など 故障の原因となります。 ・直射日光が当たる場所や真夏の炎天下など温度が非常に高い所。 ・湿度が高い所やほこりの多い所。	
\triangle	microSDHC カードを本製品に差込む場合、差込み方向を間違えないでください。故障や破損の原因となります。	
	本製品は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取扱いをすると データの破損、故障の原因となります。 ・本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。 ・本体を水にぬらしたり、落としたり、強い衝撃を与えた場合。 ・長期間使用しなかった場合。	
0	microSD カードを抜く時は、必ず本体電源が OFF になった事を確認してか ら抜いてください。microSD カードへのアクセス中に抜き差しを行うと、デー 夕破損や本体故障の原因となりますのでご注意ください。	
0	ー部の運転支援システム装着車の場合、取付け位置によっては制御に影響を 及ぼすおそれがあります。取付け前に、車両の取扱説明書をご確認ください。	

ご使用上のお願い

ドライブレコーダー機能について

- ●本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。予めご了承 ください。
- ●本製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全 な証拠としての効力を保証するものではありません。
- ●本製品はドライブレコーダー機能は車載用として設計されています。それ以外の 用途には使用しないでください。またそれ以外の用途で使用した場合の不具合等 に関しては一切の責任を負いかねます。
- ●本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害する恐れがありますので ご注意ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場 合について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSDHC カードを抜いて保管してください。
- microSDHC カードを抜く時は、必ず本体電源が OFF になった事を確認してから抜いてください。microSDHC カードへのデータ書込み中および読込み中にmicroSDHC カードの抜差しを行うと、データ破損やデータ消失、microSDHCカード故障の原因となりますのでご注意ください。
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはパソコンに動画で保存することをお勧めします。
- 本製品を動作温度範囲外で使用すると、正常に動作しない場合や、映像が綺麗に 記録されない場合があります。
- 真夏などの炎天下の中で使用する場合、液晶画面に「高温注意」が表示されるな ど製品が正常に動作しないことがあります。特に夏場は車内が高温になるため、 窓を開けるなど車内の温度を下げてからご使用ください。
- LED 式信号機は LED が高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような 映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等により、 信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周 辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について 弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●本製品は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや影が生じることがあります。また実際の遠近感とも異なります。これらは広角レンズの特性であり、 異常ではありません。

レーダー探知機機能について

- 本製品の近くに他の GPS 機能を持つ製品を設置しないでください。誤作動を起こ す可能性があります。
- 衛星からの信号を受信できない下記のような場所では、本製品の GPS 機能が働かないため、GPS 機能による警報、表示、メモリー機能が正常に働きません。(トンネル・地下道・建物の中・ビルなどに囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中など)
- 本製品の GPS 警報は、あらかじめ登録されたオービスや取締ポイントなどの GPS データ(位置情報)とお客様が任意で登録した位置のみ有効です。
- G システムのみでは、自車位置を完全に検出することはできません。走行状況に よっては警報できない場合があります。
- ●本製品の受信機能は、製品仕様欄に記載されている周波数帯のみ有効です。
- 一部ナビゲーションシステム、車載用 BS チューナー、CS チューナー、地上デジタルチューナーや衛星放送受信機などの車載電子機器から本製品の受信できる周波数帯と同じ電波が出ている場合、本製品が警報を行うことがあります。
- 取締機と同一周波数のマイクロ波を使用した機器(下記)周辺で、本製品がレーダー 警報を行うことがありますが誤作動ではありません。あらかじめご了承ください。 (自動ドア・防犯センサー・車両通過計測器・気象用レーダーの一部・航空用レーダー の一部、車線変更支援システムの一部)
- ●本製品の制限速度データは、調査した時期以降に制限速度が変更されたなどの理由により、実際の制限速度と異なる場合があります。運転する際は、必ず実際の交通規制に従い走行してください。
- キーを抜いた状態、または車両電源が OFF の状態でもシガーソケットに通電している車両は、車両バッテリー保護のためエンジン停止時は必ずシガープラグコードを抜くか、オプションの ZR-01 『直接配線コード』でイグニッション電源に直接接続してください。

7

本製品について

- ●本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの補償や付随的な損害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。
- microSDHC カード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が不安定 になることがあります。
- microSDHC カードの消耗に起因する故障または損傷については一切の責任を負 いかねます。(microSDHC カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があ ります)
- 電源を分岐して使用している場合や車のバッテリーが劣化している場合など、電流が足りず電源が不安定になり、本製品の電源が遮断されることがあります。
- 一部断熱ガラス(金属コーティング・金属粉入りなど)、一部熱吸収ガラス、一部 のミラー式フィルム装着車の場合、GPS・レーダー波などの電波が受信できない 場合があります。
- 本製品にはお買い上げ日から 1 年間の保証がついています。(ただし、ステーやシ ガープラグコードなどの付属品、microSDHC カードや両面テーブなどの消耗品 は保証の対象となりません)
- 補修用部品や修理後の性能保証等の事情から修理対応ができない場合があります。 あらかじめご了承ください。
- 本製品は DC12V 車専用です。(DC24V 車へのお取付けはできません)
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては、販売店にお問い合わせください。
- 本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行なっておりません。
- ●本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

●万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり、記録した映像が破損した場合など、本製品の動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 ●本製品を取付けての違法行為(スピード違反など)に関しては、製品動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねます。

知っておきたいこと

● GPS とは

「Global Positioning System」アメリカ国防総省の衛星を利用し、地上での現 在位置を計測するシステムです。

● 準天頂衛星「みちびき」(QZSS)とは

「Quasi Zenith Satellites System」宇宙航空研究開発機構(JAXA)の衛星 を利用し、日本上空での現在位置を計測するシステムです。「みちびき」からの信 号を受信することにより、GPSのみによる測位に比べ、山間部や都心部の高層 ビル街などでも、さらに正確な現在位置を計測できるようになりました。

● 衛星データ

本製品は、一旦 GPS 衛星を正常に受信した後、衛星の移動軌跡を計算し記憶します。これは走行時にトンネルなどで衛星受信ができなくなった場合、再受信するまでの処理を早めるためです。また、まれに GPS 受信が長時間に渡ってできない場合があります。

● GPS 衛星受信と車載電子機器

車載テレビなどで UHF56 チャンネルを受信(設定)している時やナビゲーショ ン本体や、地デジチューナーおよび衛星放送受信機などの車載電子機器からの漏れ 電波により、GPS 衛星を受信できないことがあります。そのような場合、車載電 子機器から離し GPS 衛星の受信に影響のない箇所へ本製品を取付けてください。

● GPS の測定誤差について

本製品の GPS 機能は衛星の受信状態などにより、約 50m 程度の測定誤差が出 る場合があります。

● GPS による速度表示について

GPS での速度計測は、車両スピードメーターの速度計測方法と異なるため、表示される速度に差が出る場合があります。

● 液晶ディスプレイについて

- 液晶ディスプレイは 99.99% 以上の有効な画素がありますが、一部点灯しない 画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ・液晶ディスプレイは周囲の温度が約65℃以上や約-10℃以下になると正常に表示が行えません。これは液晶ディスプレイの特性であって故障ではありません。
 周囲の温度がディスプレイの安定動作する温度になると元の状態に戻ります。

● microSDHC カードについて

- ・付属の microSDHC カードは本機専用です。
- ・本機を使用するときは、microSDHC カードが必要です。
- ・microSDHC カードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。 1日2時間程度使用する場合で約2~3年を目安に交換することをお勧めします。 また使用状況により microSDHC カードの寿命は短くなります。
- ※寿命となった microSDHC カードはパソコンでも読み込みができなくなるなど、 正常に動作しなくなります。
- ・安定してご使用いただくため、定期的に microSDHC カードを本体の設定メニューから初期化することをお勧めします。
- ・microSDHCカードをフォーマットすると記録されたデータがすべて消去されます。
- ・本製品使用時は付属の microSDHC カードを使用してください。付属品以外の microSDHC カードとの相性による動作不良については一切の責任を負いかねます。

●本製品のファイルシステムについて

- ・本製品はドライブレコーダー向けに開発された専用ファイルシステムを採用しています。通常パソコンなどで使用されているファイルシステム(FATなど)に比べ、保存データの破損が少なく、万一記録データが破損しても復元する確率が高いファイルシステムです。
- ・本製品の専用ファイルシステムは記録と削除の繰り返しによる SD カードの断片 化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、SD カードをフォーマッ トする頻度を大幅に減らし、使用することができます。
- 本機で記録したデータをパソコンなどで削除を行なっても、本機に戻すと復元されます。記録したデータを削除する場合は、本体の設定メニューから SD カードの初期化を行なってください。
- ・パソコンなどでフォーマットを行なった microSDHC カードを本機へ挿入すると SD カードの初期化画面が表示されますので、そのまま使用する場合は初期化を 行なってください。

新しい microSDHC カードを使用する場合について

新しい microSDHC カードや付属以外の microSDHC カードを本製品に 挿入すると、micoSDHC カードの初期化画面が表示されますので、初期 化を行なってください。(⇒P109)

microSDHC カードの取り出し方について

microSDHC カードを取り出すときは、一度 microSDHC カードを軽く押 し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。また挿入するときは、 「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。



※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側に microSDHC カード のロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

引き抜く。

⚠ 注意 本製品が動作した状態で microSDHC カードの抜差しを行わないでください。 microSDHC カードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず電源スイッ チをOFFにし、LEDが消灯したことを確認後、microSDHCカードの抜差しを行なっ てください。

梱包内容

CB-R01 本体





🖢 アドバイス

付属品以外の microSDHC カードを使用する際は必ず本体の設定メニューから初 期化(⇒ P109)を行なってください。

はじめに



▲ 注意

- ・microSDHCカードは消耗品であり、約2~3年を目安に交換することをお勧めします。
- ・microSDHC カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- ・付属品以外の microSDHC カードの動作保証は致しかねます。
- ・本体の通気孔を塞がないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。

別売オプション

品名	使用目的		品番
直接配線コード	本製品の電源を直接車両から取る際に使用します。		ZR-01
メモリ容量:8GB/16GB/32GB	8GB	HDROP-08	
microSDHC カード	メモリタイプ: MLC スピードクラス: class10	16GB	HDROP-16
		32GB	HDROP-32

MEMO

-		

取付け

取付方法	16
取付手順を確認する	16
取付け上の注意	16
シガープラグコードを接続する	17
本体を取付ける	18
録画動作を確認する	21



取付け上の注意

▲ 注意

- フロントガラスへの取付けは行わないでください。脱落などにより事故の原因となるおそれがあります。
- ・ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。範囲外に取付けるとフロントガ ラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあります。
- ・地デジや ETC 等のアンテナ近くには設置しないでください。
- ・本製品の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置しないでください。誤 動作を起こす可能性があります。
- ・車両のフロントガラスや本製品のカメラ部分に汚れがあると、十分な映像が記録できない可能性があります。
- 本体の取付位置により衝撃の伝わりやすさは異なるため、取付位置を変更した場合は 必ずGセンサー設定を見直してください。
- 本体カメラ側に遮蔽物があると GPS 衛星からの電波が受信できなくなります。取付 位置には十分注意してください。

シガープラグコードを接続する

車両シガーソケットに付属のシガープラグコードを挿し込み、本体下部にあ る電源ジャックに電源プラグを挿し込んでください。



シガープラグコードを抜き差しする際は、プラグ部を持ち、まっすぐ抜き差ししてく ださい。コード部を引っ張ったり、回したりすると断線のおそれがあります。

🖢 アドバイス

キーを抜いた状態、または車両電源が OFF 状態でシガープラグに通電している車両は、 バッテリー保護のためエンジン停止時は必ずシガープラグコードを抜くか、オプショ ンの ZR-01 『直接配線コード』でイグニッション電源に直接接続してください。

本体を取付ける

- 車両の機能(エアバッグや運転支援システムなど)に影響のない場所に 取付けてください。
- GPS アンテナ上方向、前方向に遮蔽物があると衛星からの電波が受信 できなくなります。取付位置には十分注意してください。
- 本体を垂直、本体後部を車両の進行方向に向けて取付けてください。



 液晶の特性上、本体を取付ける場所や角度によってはディスプレイが見 えにくくなる場合があります。ディスプレイが視界の正面になると一番 見やすくなるように設計されていますので、ディスプレイが視界の正面に なるように本体を取付けてください。



ー部の運転支援システム装着車の場合、取付け位置によっては制御に影響を及ぼす 恐れがあります。取付けの前に車両の取扱説明書をご確認ください。

取付方法

┃.取付ステーに、両面テープを貼付けます。



取付け

- 2.濡れたタオルなどでダッシュボードを拭き、きれいにしてから固定します。ステーの角度調整ネジを緩めた状態で、液晶の映像を確認しながら取付角度を調整してください。調整後にネジを締めます。
 - ・本体が垂直になるよう(A)、(B)のように角度を調整し、本体後部が、車両の進行 方向に向くように調整します。
 - ・取付ステーの高さを調節 (⇒ P20) する場合は、固定する前に行なってください。 固定した後に行う場合、両面テープを外す必要があります。



▲ 注意

- ・必ず角度調整ネジを緩めた状態で角度調整を行なってください。破損の原因となります。
- 角度調整後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に角度が変わってしまうおそれがあります。
- ・ステー角度調整ネジを強く締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。
 - ・ 電源が ON の状態で角度調整を行うため、衝撃を検出したりスイッチを押してし まったりして映像を記録してしまうことがあります。
 - 一度貼付けた両面テープは粘着力が弱くなりますので再使用しないでください。
 - 取付け後両面テーブがしっかり貼付くまで引っ張ったり無理な力を掛けないよう
 に注意してください。剥がれの原因となります。

🖢 アドバイス

- ・ [液晶表示設定] で設定した時間を経過後、液晶表示が消えた場合、【メニュー / 戻る】スイッチを短押しすることで設定した時間(OFFに設定した場合は 30 秒) 液晶が再表示されます。(⇒ P73)
- ・撮影した映像が暗い場合はカメラ輝度調整の設定を変更するか、本製品を少し 下向きになるように角度を調節してください。
- カメラレンズに触れてしまうとレンズが曇り、映像の焦点がズレてしまいますので、取付ける際はレンズに触れないようご注意ください。

🖢 アドバイス

取付ステーの高さを調節する

本製品は取付ステーの部品を取り外すことで高さの調節を行うことが できます。その場合左右方向の角度調節は行うことができなくなりま す。あらかじめご了承ください。

ステーの角度調整ネジをすべて取外します。
 ・ネジやナットをなくさないようにご注意ください。



 本体とステーを取外し、その後ステーの部品 を取外します。

·可動方向に動かしながら力を加えると外しやすくなります。

① 注意 事故時の衝撃などで角度が変わってしまわないよ う本体やステーは固く取り付いています。取り外 す際はケガ等しないよう十分にご注意ください。

- ステーの台座部分と本体を取付けます。
 ・ステーを回転させ、本体とステーの凹凸部が合うように 取付けてください。
- 4)角度調整ネジで固定して完了です。







取付け

録画動作を確認する

1.GPS の受信を確認する

 車両キースイッチをおよび電源スイッチ ON にし、 本体起動後、GPS アイコンが表示されることを確 認してください。

※ GPS を受信することで本体の日時が設定されます。

🖢 アドバイス

衛星からの信号を受信できない下記のような場所では、本製品の GPS 機能が働かないため、GPS 機能による表示が正常に働きません。(トンネル・地下道・建物の中・ビルなどに囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中など)その場合、場所を移動してから確認を行なってください。

2. マニュアル録画の動作を確認する

 LED ランプが緑点灯している時に、ラジオ やオーディオを鳴らした状態で、【録画】ス イッチを押してください。

※かんたんスイッチの設定を [録画]に設定している 場合、かんたんスイッチでもマニュアル録画を行 うことができます。(⇒ P106)

2)『ピッ』と音が鳴り、液晶画面の『REC』表 示が『REC M』に切り替わり、音声および 録画データを記録します。

※マニュアル録画中は LED が緑点滅します。 ※音声は自動で録音されます。





🖢 アドバイス

録音設定の初期設定は[ON]になっています。 設定で OFF にすることもできます。 (⇒ P105)

3. 記録した映像を確認する

本体で記録した映像を確認してください。(⇒ P36,37)

≪確認内容≫

- ・『常時録画』内の現在の日時をもとにしたフォルダー内に、電源 ON から電源 OFF までの映像が正常に記録されていること
- ・『マニュアル録画』内の現在の日時をもとにしたフォルダー内に、スイッ チ操作で記録した映像が正常に記録されていること
- ・録画データに音声が録音されていること



基本操作	24
電源を ON にする	24
電源を OFF にする	24
本体音量を調整する	25
待機画面の表示パターンを切替える	26
液晶画面表示	27
待機画面の表示内容を選ぶ	29
傾斜計 /G モニターの値を補正する	30



電源を ON にする

車両キースイッチを ACC または ON にし、電源スイッチを ON にしてください。



本製品の起動直後(液晶下部に [Now Loading] が 表示されている間)はレーダー探知機機能は起動中と なるため、警報等は行えません。また設定メニューへ 入ることもできません。



※ [Now Loading] 表示中も録画は行なっています。

🖢 アドバイス

microSD カードチェック機能 本製品では起動時に microSDHC カードをチェックし、カー ドが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするた め、撮り逃しを防止できます。 ※対処方法に関しては P117 を参照ください。

電源を OFF にする

車両キースイッチを OFF または電源スイッチを OFF にしてください。



基本操作

本体音量を調整する

- •本体の確認音やアナウンス音、警報音、記録映像再生時の音量などを [OFF/1~8]の9段階から選択することができます。
- 音量を OFF に設定していても、エラー時の効果音は鳴ります。
- ・お買い上げ時は【4】に設定されています。

調整方法

1)【アップ】または【ダウン】を押して、 [音量設定画面]を表示する

2)【アップ】【ダウン】で音量を調整する

 一定時間操作を行わないと、調整した音量に 設定され待機画面に戻ります。

オートボリュームダウン機能

本製品は、オービス最接近警報(200m以下)してから約10秒後、 またはレーダー受信警報してから約15秒後に、警報音の音量を自動的に 小さくします。一度警報が解除されると、元の警報音の音量に戻ります。





待機画面の表示パターンを切替える

待機画面の表示をカメラ映像表示およびレーダー探知機表示(メイン/ミニ メーター表示/3連ミニメーター表示/1画面表示)の4種類から選択す ることができます。

待機画面の表示を切替える

待機画面中に【アップ】または【ダウン】スイッチを<u>長押し</u>すると、画面 表示が切り替わります。

・レーダー探知機画面の表示項目を切替えたい場合は、待機画面の表示
 内容を選ぶ(⇒ P29)を参照し、変更を行なってください。



表示画面一覧



基本操作

液晶画面表示

<u>カメラ映像表示画面</u>



・自車の走行速度を表示 ※GPS受信時のみ表示

> Gシステム 作動時

> > G-sys

現在の日時を表示

	-	アイコン		表示内容
1	● REC	RECGR	EC M	録画状態を表示 REC: 常時録画/ REC G: 衝撃録画/ REC M: マニュアル録画
2	FullHD	HD S	SD	録画サイズの設定を表示(⇒ P104)
3	HI	LO		画質の設定(Hi:高画質/Lo:低画質)を表示(⇒P104)
4	HDR	WDR		画像補正機能の設定を表示 (⇒ P108)
5	ALL	R EVENT		上書き禁止の設定を表示(⇒ P105)
6	 ∮MIC	&MIC		音声録音の設定を表示(⇒ P105)
7		mathan		GPS の受信 / 未受信を表示
	G-sys			G システムの作動状態を表示 ※走行中に衛星未受信の場合のみ表示

🖢 アドバイス

自車位置検出の補完機能

本製品は走行中に衛星の受信ができなくなった場合、「Gシステム」によって 自車位置の検出を行います。Gシステム作動時は衛星アイコン表示部に、右 記アイコンが表示されます。

※ G システムのみでは、自車位置を完全に検出することはできません。

基本操作

レーダー探知機表示画面						
		a 3連ミニメーター表示 2 1234m 2 12				
	アイコン	表示内容				
		駐車監視エリア内で表示				
	30	ゾーン 30 内で表示				
2	LSC LSC	LSC 機能の作動状態を表示				
3	LO HI S-HI HYP	レーダーの受信感度を表示				
4	ALL CTY HWY	走行エリアの設定を表示				
5	andra andra	GPS の受信 / 未受信を表示				
	G-sys	G システムの作動状態を表示 ※走行中に衛星未受信の場合のみ表示				
6		録画状態を表示 REC: 常時録画/ REC G: 衝撃録画/ REC M: マニュアル録画				

🖢 アドバイス

次警報予測表示エリアについて

自車の進行方向上にある GPS 警報対象と、直線距離を表示します。GPS 警報対象が無い場合は、カレンダーを表示します。また表示される GPS 警報対象はレーダースキャン画面に表示される内容 (⇒ P116) と同一です。

情報表示エリアについて

情報表示エリアの表示内容は、お好みに合わせて変更することができます。(⇒P29)

待機画面の表示内容を選ぶ

待機画面の情報表示エリアの内容を、表示 OFF を含め 15 種類の項目から 選択できます。

表示項目選択画面を表示する

- ・レーダー探知機表示画面で【OK】を短押しすると、表示項目変更モードに入ります。
- ・【アップ】または【ダウン】で変更したい情報表示エリアを選択し、【OK】 で決定することで、表示項目選択画面が表示されます。



変更したい情報表示エリアを【アップ】 または【ダウン】で選択し、【OK】を 短押しする



表示項目選択画面が表示される

基本操作

表示項目選択画面の操作

- ・表示したい項目を【アップ】または 【ダウン】で選択し、【OK】を短押 しすることで決定します。
- 【メニュー / 戻る】を短押しすると 変更をキャンセルして待機画面に戻 ります。



(傾斜計 /G モニターの値を補正する

傾斜計およびGモニターの値を、現在の状態を基準値として補正(キャリブレーション)します。

【・待機画面表示を[傾斜計]または[Gモニター]に設定した状態で、 かんたんスイッチを長押しします。



待機画面表示を[傾斜計]または [Gモニター]表示にする



2.[傾斜計] および [G モニター] の値が 補正 (キャリブレーション) されます。



🖢 アドバイス

[傾斜計] と [G モニター] の値は、どちらかの項目を表示し操作を行うことで、 2 つとも同時に補正(キャリブレーション)されます。

ドライブレコーダー機能について

映像を撮る	32
映像の記録について	32
映像を見る	36
本体で映像を再生する	36
パソコンで映像を再生する	39
パソコンで録画データを保存する	44
地図表示について	46



※イベント(衝撃検出 / スイッチ操作)が発生した時点のファイルおよび 前または後のファイルの 2 ファイルを保存します。

<u>事故発生時の衝撃が弱い場合、衝撃による映像の記録ができない場合があります。</u> <u>その際は常時録画の映像をご確認ください。</u>

🖞 アドバイス

- ・お買い上げ時の設定では、microSDHC カードの容量がいっぱいになると、常時 録画、イベント録画それぞれの録画領域の古いデータから上書きして新しいデータ を記録します。設定により上書き時の動作を変更することができます。(⇒P105)
- 本体起動直後や録画データの記録直後にスイッチ操作や衝撃を検出すると、記録されないことがあります。
- ・スイッチ操作または衝撃による録画データの保存中は、スイッチ操作や衝撃を 検出しても、新しく記録することはできません。
- ・LED ランプが橙点灯または橙点滅している場合は、映像を記録することはできません。設定を終了させるか、エラーを解除してください。

常時録画について

- ・エンジンを ON(車両キースイッチを ACC または ON)にした後から エンジンを OFF (車両キースイッチを OFF)にするまでを、常時録画デー タとして microSDHC カードに自動で記録を続けます。
- ・お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。

機能について

イベント録画について

- ・イベント録画には衝撃を検出した時点のファイルを記録する『衝撃録画 データ』、またスイッチ操作した時点のファイルを記録する『マニュア ル録画データ』の2種類があります。
- ・お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。
- ・[上書き禁止] 設定を変更することにより、古い映像を消去せず、記録 を停止することもできます。(⇒P105)

イベント録画は1ファイルの前半10秒以内に衝撃の検出またはスイッチ操作をした場合は前のファイル、後半20秒以内に衝撃の検出またはスイッチ操作をした場合は後のファイルを「衝撃録画データ/マニュアル録画データ」として記録します。

■衝撃録画データ

- ・本製品内蔵のGセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると、衝撃を検 出した時点のファイルおよび前または次のファイルを『衝撃録画データ』
 として記録します。
- ・G センサーの感度は設定により前後・左右・上下それぞれ 0.1G 単位で 感度調整することができます。(⇒ P106)



■マニュアル録画データ

本製品の【録画】スイッチを押すと、スイッチを操作した時点のファイル および前または次のファイルを『マニュアル録画データ』として記録します。 ※かんたんスイッチを【録画】に設定している場合はかんたんスイッチでも記録できます。



録画領域について

- ・お買い上げ時の設定では microSDHC カード全体の 80% を常時録画、 20% をイベント録画(衝撃録画 / マニュアル録画)の領域として設定 されています。
- ・設定によりイベント録画のデータ保存容量の割合を [10% / 20% / 30%] から選択することができます。(⇒ P105)
- ・イベント録画領域の設定を変更すると、常時録画の保存容量の割合も連動して変更されます。



※ 録画領域を変更する場合、SD カードの初期化が必要となり、記録されたデータが 全て消去されます。変更する場合は必要に応じてパソコンなどへバックアップを行 なってから設定を変更してください。

保存先フォルダー名・ファイル名について

本製品が記録したデータは、各項目ごとのフォルダーへ録画を開始した日時・録画データの種類をもとにしたファイル名で保存されます。





■録画データ種類部の表示について

表示	内容	表示	内容
Nor	常時録画データ	Gsn	衝撃録画データ
Man	マニュアル録画データ		

※ また録画状況により下記の内容が追記される場合があります。

表示	内容	表示	内容
Restore	復元されたデータ	С	高温または低温によるエラー で録画を終了したデータ
SDExit	録画中に電源 OFF されたデータ	S	緊急録画停止機能により録画 を終了したデータ

本体で映像を再生する

】 【メニュー / 戻る】を<u>長押し</u>し、メインメニューを表示する



2. [映像再生]が選択されているので、【OK】を押す





- 3. 映像の種類を【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す
 - ・[常時録画].....常時録画データを表示
 - ・[衝撃録画]......衝撃検出による録画データを表示
 - ・[マニュアル録画].....スイッチ操作による録画データを表示



4. フォルダーを【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す

※本体での表示は、録画した年月日時をもとにしたフォルダー名称で表示し、録 画した時分秒をもとにしたファイル名称で表示します。


5.見たいファイルを【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押すと映像の再生が始まります。



6.再生終了後は【メニュー/戻る】を押し、設定画面から抜けることで録画画面に戻ります。

ウアドバイス

かんたん再生機能

- ・本製品のかんたんスイッチの設定を【再生】に設定していると、かんたんスイッ チを押すことで、最後に撮影した映像を設定メニューに入らずに再生すること ができます。
- ・再生後は再度かんたんスイッチを押すことで待機画面に戻ります。
- ※ かんたんスイッチの機能は設定で変更することができます。(⇒ P106)



映像を見る

アップスイッチ



音量を上げる

次のデータへ進む

パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、弊社ホームページよりダウンロードできる専用 ビューワソフトをインストールすることで、加速度などの情報と併せて映像 を見ることができます。また録画データは MOV ファイルで保存されている ので、Windows Media Player などで再生することができます。

🖢 アドバイス

・ビューワソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。
OS: 日本語版 Windows 7 / 8.1 / 10
CPU:Core 2 Duo プロセッサ 2.8GHz 同等以上を推奨
メモリー :4GB 以上を推奨
モニター解像度 :SXGA(1280 × 1024 ピクセル)以上を推奨
※タブレット PC を除く
・パソコンの OS アップデートによりビューワソフトが正常に動作しなくなった場合は
弊社ホームページより最新版のビューワソフトをダウンロードし、お試しください。

ビューワソフトを使用する前に

本体から microSDHC カードを抜いてください。microSDHC カードを 抜く際は、本体の電源スイッチを OFF 後、本体の LED が消灯したこと を確認し、microSDHC カードを取り出します。

- ・microSDHCカードを取り出すときは、一度microSDHCカードを軽く押し込み、 少し飛び出してきたら引き抜いてください。
- ・挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで挿し込んでください。



構へ倒す。

mioro

microSDHC カードを 軽く押し込み、

Act



少し飛び出してきたら 引き抜く。

※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側に microSDHC カード のロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

ビューワソフトを使用する

1) 弊社ホームページ (http://www.e-comtec.co.jp/) より専用ビュー ワソフトをダウンロードします。



2) ダウンロードしたファイルを展開します。





PCVIEWER フォルダー (ダウンロードしたファイル) (展開してできたフォルダー)

3)本体から抜き取った microSDHC カードをパソコンへ挿入します。



映像を見る

 2)で展開したフォルダー内にあるビューワ ソフトをダブルクリックします。



CB-R Viewer Type01.exe CB-R Viewer Type01 Comtec

5) 【読み込み】ボタンをクリックし、[フォ ルダ指定]をクリックします。

アドバイス
 ファイル追加]をクリックすることで、
 再生したい映像を1ファイル単位で選択できます。



6) microSDHC カードを選択します。

8								×
← ↑ 望 > PC +	SDH	(M) +			v ð	\$0HC(M)09R		P
製造 · 新しいフォルダー							81.4	0
$\begin{split} & = \frac{1}{2} \mathbb{R} \\ & \Rightarrow \frac{1}{2} 1$	•	CEE COUNCIL ANALY	INTER DIR Service Parties Service Part	生活 ファビネ フキネラ・ ファビネ フキネラ・ ファビネ フォネラ・ ファビネ フォネラ・ ファビネ フォネラ・ ファビネ フォネラ・ ファビネ フォネラ・	7	(3)		
741/7-	SOH	C (Mr)						
					1	7±15/9-10 重択	キャンセ	14



7)再生したいファイルを選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。

■再生画面



P <p

ビューワソフト起動時、本製品のファームウェアの更新データがある場合、更新 のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)その際は画面表示およ び弊社ホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行なってください。

映像を見る

	撮影映像を表示 ダブルクリックするとフルスクリーンモー	(15)	現在の再生位置を表示
	ドで映像を表示し、再度ダブルクリックす ると通常表示に戻る	(16)	ビューワソフトの音量 / 再生速度を調整する
2	Google マップを表示 ※ GPS 未受信状態での記録映像やインター ネット非接続時は表示されません	1)	最大加速度表示の範囲を表示する また[▲ / ▼]を押すことで表示の範囲を 変更が可能
3	現在の映像の再生時間を表示		 加速度グラフおよび各種検出アイコンを表示
4	自車の走行速度を表示 ※ GPS 受信時のみ表示		緑線…前後の加速度(X軸) 赤線…左右の加速度(Y軸)
(5)	再生データの録画日時を表示		青線上下の加速度(Z 軸)
6	加速度を数値で表示 またチェックボックスの ON/OFF で グラフの表示 / 非表示を選択	(18)	G衝撃を検出した場所 ★ 100 000 000 000 0000 0000 0000 00000000
7	【前へ】ボタン 現在再生中の 1 つ前のファイルに戻る		E緊急録画停止を検出した場所
8	【頭出し】ボタン 現在再生中の映像の最初に戻る	(19)	常時録画フォルダーのデータを表示する
9	【再生 / 一時停止】ボタン 再生を始める ※再生中は一時停止ボタンに切替わる	20	衝撃録画フォルダーのデータを表示する
10	【次へ】ボタン 現在再生中の 1 つ次のファイルに進む	2)	マニュアル録画フォルダーのデータを 表示する
1	【静止画】ボタン 押した時点の映像を静止画 (jpeg) で 1 枚の みパソコンへ保存、または印刷する	22	録画データのファイルリストを表示
12	【動画】 ボタン ファイルリストのチェックボックスにチェック を入れた録画データをパソコンへ保存する	23	最小化ボタン
(13)	【回転】 ボタン 映像を 180° 回転する	24)	映像の表示サイズを切替える
14	【読み込み】ボタン ビューワソフトに読み込むフォルダーおよび ファイルを指定する	25	ビューワソフトを終了する

パソコンで録画データを保存する

ビューワソフトの【動画】ボタンまたは【静止画】ボタンを押すことで、 録画データを動画または静止画で保存することができます。

録画データを動画で保存する

1)保存したいファイルのチェック ボックスにチェックを入れる。

常時録画		新 新教録画	マニュアリ	ニュアル	
	トリガ	年-月-日	時:分:秒	-	
Ē		2018-02-09	10:46:17		
v	M	2018-02-09	10:46:47		
v		2018-02-09	10:47:18		
ī		2018-02-09	10:47:48		
		2018-02-09	10:48:18		
		2018-02-09	10:48:48		
		2018-02-09	10:49:19		
		2018-02-09	10:49:50		
	!	2018-02-09	10:50:20		

2)ビューワソフトの【動画】ボタンを押し、動画の保存先を選択後、【フォ ルダーの選択】を押す。



②【フォルダーの選択】を押す

ドライブレコーダ

録画データを静止画で保存する

 ビューワソフトの【静止画】ボタン を押す。



- 2) 出力画面が表示されるので、【保存】を押す。
 - ・スライドバーを動かすことにより、保存する画像の明るさを調整できます。
 ・拡大縮小ボタンは表示用です。印刷や保存時は元のサイズで印刷/保存されます。
 また中央のボタンを押すことで元のサイズに戻ります。



3)静止画の保存先を選択後ファイル名 を入力し、【保存】を押す。



②ファイル名を入力し、③【保存】を押す

🖢 アドバイス

【静止画】ボタンを押し、「印刷」を押すと、静止画を直接印刷できます。
 ・保存および印刷されるのは映像部分のみです。日時や加速度は保存、印刷されません。

地図表示について

- 走行速度および Google マップは GPS 情報がある場合に表示されます。 また Google マップはインターネットに接続されていないと表示されません。
- 地図上にファイルごとの走行軌跡や、衝撃検出・マニュアル録画検出・緊急録画停止検出の位置が表示されます。



《表示内容》

アイコン	内容	アイコン	内容
G	衝撃検出アイコン	M	マニュアル録画 検出アイコン
Ę	緊急録画停止検出アイコン		

※ Google および Google ロゴ、Google マップ および Google マップ ロゴ、 ストリートビューは、Google Inc.の商標または登録商標です。

レーダー探知機機能について

警報プ	法	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	48
オー	ビス	警報 / 1	ユーザ・	ーポイ	ント警報	ł	48
レー	ダー	警報 …					51
GP	S 警執	₹					52
無線	警報						53
		□ ~ □ 16 16 ±	****		- 166 /26		
レーシ	У—H	知機	機能の	便利な	「機能	•••••	54
レー タ ユー	ター 指 -ザー:	*知機 ポイン	戦能の トを登録	便利な 録する	「機能	· · · · · · · ·	54 54
レー う ユー 警報	ソー が -ザー: 3をキ	彩加機 構 ポイン ャンセ	戦能の トを登け しする	便利な 録する	「機能 ·	· · · · · · · · ·	54 55
レーク ユー 警報 最新	ノーが -ザー: 設をキ デー:	(知機) ポイン ャンセ タに更)	戦能の トを登 しする 新する	便利な 録する 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	54 55 60
レー う ユー 警報 最新 レー	ノード -ザー: なキ デー: -ダー:	新版 ポイン ャンセ, タに更 おまか・	戦能の トを登 いする 新設定	便利な 録する 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	54 55 60 62
レー う ユー 警最新 レ 走行	-ザー: をキ デー: -ダー: エリン	(別)(税) ポイン ャンセ、 タに更) おまか ⁻ おま アを選び	戦能の トを登け しする 新する さい に (ロー	便利な 録する 	、(機能)	·····	54 55 60 62 64



オービス警報 / ユーザーポイント警報

オービス/ユーザーポイントに接近した場合、下記の位置で警報を行います。 ※ 対向車線上のオービスへの警報は行いません。



- ※1.警報を行う距離は、対象とするオービスからの直線距離です。道路の高低差、カーブの大き さなどによっては実際の走行距離と異なる場合があります。また、オービスの設置された道 路の側道など、警報対象近くの平行する道路を走行中にも警報を行う場合があります。 ユーザーポイント警報は、走行エリアの設定が『ハイウェイモード』の状態で登録した場合 にアナウンスを行います。
- ※2.トンネル入口から1km以上先にオービスがある場合のみ警報します。

画面表示 ※オービス警報表示設定が [カメラ] の場合



機能について

音声アナウンス内容

速度や道路種類などによりアナウンスの内容が変わります。

■オービス / ユーザーポイント警報

	距離	道路種	カメラ位置	警報対象	速度 / 到達時間 / 制限速度
2km	2キロ先 (※ 1)	高速道	_	ループコイル ループコイル式 オービスシステム	時速は約(※ 2)キロ、 ・ 到達時間アナウンス ・ 制限速度アナウンス (※ 3)
lkm] キロ先	・高速道 ・一般道	_	LH システム H システム レーダー	・走行速度アナウンス ・制限速度アナウンス (** 4)
500m	この先	・高速道 ・一般道	· 左側 · 正面 · 右側 (※ 5)	移動式小型オービス ユーザーポイント があります。	_

※ 1.2 キロは高速道路のみアナウンスします。

※ 2.アナウンスを始めた時の速度を 10km/h 単位(四捨五入)でアナウンスします。 190km/h 以上は「190 キロ以上です」とアナウンスします。

- ※3.制限速度データの有無と走行状態によってアナウンス内容が切り替わります。
 - ・到達時間アナウンス …… 制限速度データがあり、制限速度内で走行している場合、または制限 速度データがない場合は、『到達時間は○○秒以内です』とアナウンス します。
 - ・制限速度アナウンス …… 制限速度データがあり、制限速度を超えて走行している場合は、「制限 速度は〇〇キロです」とアナウンスします。
- ※ 4. 制限速度データの有無と走行状態によってアナウンス内容が切り替わります。
 - ・走行速度アナウンス …… 制限速度データがあり、制限速度内で走行している場合、または制限 速度データがない場合は、『時速は約(※2)キロです』とアナウンス します。
 ・判限速度データがあり、制限速度を招うてま行している場合は、「判限
 - ・制限速度アナウンス …… 制限速度データがあり、制限速度を超えて走行している場合は、「制限 速度は○○キロです」とアナウンスします。

※ 5. ユーザーポイント警報の際はカメラ位置のアナウンスは行いません。

- ・走行速度アナウンスの速度はアナウンス開始時点の速度であり、液晶ディスプレイに表示される速度は走行中の速度のため、アナウンス速度と表示される速度が異なる場合があります。
- ・到達時間はアナウンス開始時の速度と距離で算出されており、実際の到達時間と は異なる場合があります。あくまで目安とお考えください。
- ・Gシステム (⇒ P27) 作動時は走行速度と到達時間のアナウンスを行いません。

■トンネル内 / トンネル出口オービス警報

※ トンネル出口オービス警報はトンネル手前での警報のみとなります。

	距離	道路種	場所	カメラ位置	警報対象	速度 / 制限速度
トンネル手前	_	 ・高速道 ・一般道 	 トンネル内 トンネル出口 	_	ループコイル ループコイル式	・走行速度アナウンス ・制限速度アナウンス (※ 1)
lkm	】キロ 先	 ・高速道 ・一般道 	トンネル内	_	オービスジステム LH システム H システム レーダー	制限速度アナウンス(※ 1)
500m	この先	 ・高速道 ・一般道 	トンネル内	· 左側 · 正面 · 右側	<u>移動式小型オービス</u> があります。	_
× 1	生化日本日		ケートキショ	上能に トー・	アマナウシフロのが打し	

※ 1.制限速度データの有無と走行状態によってアナウンス内容が切り替わります。

・走行速度アナウンス …… 制限速度データがあり、制限速度内で走行している場合、または制限速 度データがない場合は、「時速は約○○キロです」とアナウンスします。 走行速度はアナウンスを始めた時の速度を 10km/h 単位(四捨五 入)でアナウンスします。190km/h 以上は「190 キロ以上です」 とアナウンスします。

・制限速度アナウンス …… 制限速度データがあり、制限速度を超えて走行している場合は、『制限 速度は○○キロです』とアナウンスします。

G システム (⇒ P27) のみでは、自車位置を完全に検出することができません。 そのため走行状況によっては、実際のオービスまでの距離と警報を行う距離が異 なったり、警報を行わない場合があります。あらかじめご了承ください。

レーダー警報

- ・レーダー波を受信した場合、ASC 設定 (⇒ P79)の受信感度と取締機 までの距離により下記表のように警報を行います。
- ・ステルス波は、至近距離で非常に強いレーダー波を照射するため、ASC 設定の内容に関わらず警報を行います。
- ·アラーム音は設定により音色を変更できます。(⇒ P81)

ステルス式の取締りの場合、至近距離でレーダー波を発射するため、受信できない ことや警報が間に合わないことがあります。



※ レーダー警報中でも GPS 警報、無線警報を優先します。

画面表示 ※スタンダード警報表示設定の場合



機能について

警報方法

GPS 警報

- ・本製品に登録された各種 GPS 警報ポイントに近づくと、液晶表示とア ナウンスでお知らせします。
- ・各GPS警報のアナウンス内容に関してはP84~96をご参照ください。



画面表示 ※スタンダード警報表示設定の場合



無線警報

- ・各種無線を受信すると、液晶表示とアナウンスでお知らせします。
- ·各無線警報のアナウンス内容に関しては P98~103 をご参照ください。





無線を受信すると 警報を行う

各種無線

本製品はおもに取締りに使用されている周波数を中心に受信します。そのため、 記載されている周波数帯であっても受信できない周波数があります。

画面表示 ※スタンダード警報表示設定の場合



レーダー探知機機能の便利な機能

ユーザーポイントを登録する

未登録、または新たに設置されたオービスポイントを任意に 100 件まで 登録することができます。

▲ 警告

運転者は、走行中に本製品を絶対に操作しないでください。

登録方法



登録時の走行エリアの設定	警報条件
オールモード	ー般 / 高速道共通のポイントとして登録し、オール / ハイウェイ / シティーモード設定時に警報します。
シティーモード	ー般道路上のポイントとして登録し、オール / シティーモード 設定時に警報します。
ハイウェイモード	高速道路上のポイントとして登録し、オール / ハイウェイ モード設定時に警報します。

解除方法

登録したポイントの警報中に、再度上記操作を行うことで登録が解除されます。

🖞 アドバイス

登録ができない場合

下記の場合、ユーザーポイントは登録できません。

- ・各種警報中および警報範囲走行中
- ·衛星未受信時
- ・一度登録した場所(登録場所から半径約200m)に再度登録しようとした場合
- ・ユーザーポイントの登録件数が 100 件を超えている場合

警報をキャンセルする

警報を一時的にキャンセルしたり、不要な警報をキャンセルポイントとして 登録することで誤警報を低減し、警報の信頼度を高めることができます。



解除方法

ミュート中に再度上記操作を行うことで、ミュート状態は解除されます。

🖢 アドバイス

- ・ミュートアイコンが表示されている間は、警報音 / アナウンスによる警報を行 いません。
- 下記の場合もミュートアイコンが表示されます。
 - 誤警報の登録地点 (⇒ P56)
 - オービスポイントのキャンセル地点 (⇒ P58)
 - ASC 機能が作動中 (⇒ P79)
 - LSC 機能が作動中 (⇒ P80)
 - 誤警報キャンセルエリア走行中 (⇒ P95)
 - 対向車線のレーダー式オービス、Hシステムのレーダー波を受信した場合(⇒P57)

レーダー探知機機能の便利な機能

誤警報地点を登録する



・自動ドアなど、レーダー波を受信してしまう場所をレーダーキャンセル ポイントとして登録することで、半径約 200m 内のレーダー警報を消 音します。

▲ 警告

・最大登録件数は、50件です。

運転者は、走行中に本製品を絶対に操作しないでください。



解除方法

本体をオールリセットすることで、登録が解除できます。ただし、録画デー タやその他設定した内容も全てお買い上げ時の状態になります。(⇒P109)

P アドバイス

登録ができない場合

下記の場合、キャンセルポイントは登録できません。

- ·衛星未受信時
- ・一度登録した場所(登録場所から半径約200m)に再度登録しようとした場合 ・ポイント登録件数が50件を超えている場合

対向車線オービスのレーダー波を自動でキャンセルする



- ・対向車線のレーダー式オービス、Hシステムのレーダー波を受信した場合、自動で対向車線のオービスと認識し警報をミュートします。
- ・対向車線オービスキャンセル設定で ON/OFF を切替えることができます。 (⇒ P81)



<u>()</u> 注意 キャンセル中はすべてのレーダー波をミュートします。キャンセル中の走行には 十分ご注意ください。

レーダー探知機機能の便利な機能

オービス /N システムをキャンセル登録する



- ・お買い上げ時から GPS データに登録してあるオービスポイントや
 N システムポイントを警報キャンセルポイントとして登録することで、
 該当ポイントの警報を1地点単位で消音します。
- ・最大登録件数は、30件です。
- ・同時にレーダー波もキャンセルされます。



解除方法

登録地点を走行中(ミュートマーク表示中)に再度上記操作を行うことで 登録が解除されます。

🖱 アドバイス

登録ができない場合

下記の場合、キャンセルポイントは登録できません。

- ·衛星未受信時
- ・一度登録した場所(登録場所から半径約200m)に再度登録しようとした場合
- ・ポイント登録件数が 30 件を超えている場合

無線警報をキャンセル登録する(パスメモリ)

車両ノイズや一部地域など一定周波数のみを受信したままの状態が続く 場合に、対象の周波数を無線キャンセルとして登録し、受信対象から外す ことができます。

※ カーロケ・350.1 MHz 無線・警備無線は登録できません。

(例)デジタル無線の場合



※キャンセルした159.5MHz以外の159.0~159.4MHz、159.6~160MHzを受信すると キャンセルされずに警報を行います。

・無線設定 (⇒ P97) で OFF に設定した警報は、キャンセル登録に関係 なく警報しません。



解除方法

本体をオールリセットすることで、登録が解除できます。ただし、録画デー タやその他設定した内容も全てお買い上げ時の状態になります。(⇒P109)

P

登録ができない場合 カーロケ・350.1MHz 無線・警備無線は登録できません。

レーダー探知機機能の便利な機能

最新データに更新する

本製品の GPS データは、最新バージョンへ更新することができます。

⚠ 注意

- ・microSDHC カードを抜き差しする際は、必ず本体の電源を OFF にしてください。 また無理に抜き差しすると、microSDHC カードや本体が破損するおそれがあります。
- microSDHC カード以外のものを挿入しないでください。本体が破損するおそれ があります。
- アップデート中は、microSDHCカードを抜いたり、電源スイッチを切ったりしないでください。microSDHCカードや本体が破損するおそれがあります。ただし、アップデートが開始されなかったり、途中で停止した場合は再起動を行い、再度アップデートを行なってください。

データをダウンロードする

◆必要な物

・パソコン(対応 OS: Windows10 / 8.1 / 7 /Vista / XP / 2000) ・SD カードリーダー / ライター

◆更新方法

方法①ワンクリック DL App を使用する

『ワンクリック DL App』を使用してカンタンに GPS データや公開取締情報のダウンロードができます。

方法② SD カードに直接書き込む

『ワンクリック DL App』をインストールできない、 または動作しない場合は、弊社ホームページよりデー タをダウンロードし、SD カードにデータを直接書き 込んでください。





🖻 アドバイス

上記のダウンロードできる環境をお持ちでないお客様は、本製品を直接コムテック サービスセンターまでお送りください。 ※お預かりでのデータ更新に関しましては**有料**となります。あらかじめご了承ください。 〒 470-0206 住所 愛知県みよし市莇生町下石田 60 番地 電話 0561-36-5654

株式会社 コムテック サービスセンター データ更新係 迄

操作方法

microSDHC カードを抜き差しする際は、必ず本体の電源が OFF になっていることを確認してください。microSDHC カードやデータの破損の原因となります。

】、本体の microSDHC カードスロットに、デー タをダウンロードした microSDHC カード を「カチッ」と音がするまで挿入し、電源を 入れます。(⇒P24)



 microSDHC カード内の最新データを確認するとデータ更新確認画 面が表示されます。【アップ】または【ダウン】で[実行]を選択後、 【OK】を押すとデータ更新が開始されます。

※データ更新中に microSDHC カードを抜いたり、本体の電源を切らないよう にしてください。microSDHC カード、本体が破損する可能性があります。





更新完了後、自動で再起動します。
 本体が正常に起動したらデータ更新は完了です。
 ・更新完了後、microSDHCカード内のデータは削除されます。



機能について



レーダー探知機機能の便利な機能

レーダーおまかせ設定

GPS 警報および無線警報を、4つのモードから一括で簡単に設定できる機能です。 設定方法

- **】.【**メニュー / 戻る】を<u>長押し</u>してメインメ ニューを開きます。
- **2**.【アップ】または【ダウン】で【レーダー設定】 を選択し、【OK】で決定します。
- **3**.【アップ】または【ダウン】で【機能設定】 を選択し、【OK】で決定します。
- 4. 【アップ】または【ダウン】で[おまかせ設定] を表示させ、【かんたんスイッチ】で[おま かせ1/おまかせ2/オールオン/マニュア ル]の中から選択し、【OK】で決定します。
- •「おまかせモード1・21…、必要最低限の機能を使いたい方におすすめ
- ・[オールオンモード]...... すべての機能を使いたい方におすすめ
- ・[マニュアルモード].......お好みの機能をそれぞれ設定して使いたい方におすすめ

🖢 アドバイス

- ・お買い上げ時は [マニュアルモード] に設定されています。
- ・おまかせモード1、おまかせモード2、オールオンモードの設定中は『GPS 設定』および『無線設定』の設定を変更することは<u>できません</u>。
 ・セーフモードの設定を『ALL ON』に設定している場合、セーフティウィーク
- ・セーフモードの設定を『ALL ON』に設定している場合、セーフティウィーク 期間中はオールオンモードになります。(⇒ P83)









設定内容一覧

	機能	おまかせ モード1	おまかせ モード2	オールオン モード	マニュアル モード
	Wオービス	OFF	OFF	距離:500m	
	速度監視路線			_ 距離:3km	
	取締ポイント	ON			
	白バイ警戒エリア	011			
	駐車監視エリア	サイレント	-		
	信号無視取締機ポイント 過 積載 取 締機ポイント	ON			
			ON		
	スロエック 宮沛道路交通整変隊エリア				
	高速に超く起言来称エリア				
	チャリハット地占				
P					
S.	ハイウェイラジオ				
臣	道の駅 / 海の駅ポイント			ON	
	<u>急力</u> ーブポイント				
	トンネルポイント	OFF	OFF		
	分岐合流ポイント				
	逆走お知らサポイント				
	送たられってホーント				設定内容を任意で変更
					できます。
	パン ルエンノ 踏切ポイント				
	119901121 119警報キャンセルエリア				
	冠水エリア				
	ラウンドアバウト				
	<u> </u>	ON	ON		
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
	350.1MHz				
	デジタル	HI			
	取締特小		HI		
	ワイド				
無	警察 / 消防ヘリテレ			i	
線	 レッカー			н	
臣	新救急	0.55			
	消防	OFF	055		
	高速管理車両		UFF		
	警察活動				
	警備				
	タクシー				
	パトロールエリア設定	ON	ON	ON	

機能について

レーダー探知機機能の便利な機能

走行エリアを選ぶ(ロードセレクト機能)

- ・警報対象の走行エリアを AUTO / CTY / HWY / ALL から選択することができます。
- ・お買い上げ時は、【AUTO】に設定されています。
- ・下記表を参照し、走行条件に合わせた道路種の設定を行なってください。

走行エリア		表示アイコン	GPS 警報を行う道路	モード確認アナウンス する速度の目安※
ALL	オールモード	ALL	一般道路/高速道路	—
CTY	シティーモード	CTY	一般道路のみ	80km/h以上
HWY	ハイウェイモード	HWY	高速道路のみ	5km/h以下
AUTO	オートモード	オールモード、 ハイウェイモー	シティーモード、 - ドを自動で切替える	

※ その他お知らせ設定(⇒ P76)を【ON】にした状態でシティーモード設定中、走 行速度が 80km/h を超えたり、ハイウェイモード設定中、車が停車状態になると、 「モード確認をしてください」とアナウンスします。

設定方法

待機画面表示中に、【メニュー / 戻る】を短押し する毎に、CTY → HWY → ALL → AUTO の順 で切り替わります。



※設定メニュー内から変更することもできます。(⇒P78)

オートモードに設定した場合、自車の走行速度とGPS データを基に、「オールモード」、「シティーモード」、「ハイウェイモード」を自動的に切替えます。 そのため、下記のような場合など実際の走行道路と設定が異なる場合は、GPS 警報 を行わないことがあります。

- ・高速道路走行中に渋滞などにより低速走行をしている場合。
- ・高速道路から速度を落とさずに一般道路に合流する場合。
- ・一般道路と高速道路が並行している場合。

設定

設定	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • •	•••••	(36
設定方	远	• • • • • • • •					66
設定内	容一覧						68
共通設	淀	• • • • • • • •				••••	73
表示設	淀	• • • • • • • •				••••	77
機能設	淀	• • • • • • • •				••••	78
GPS	設定	• • • • • • • •					84
無線影	淀	• • • • • • • •					97
ドラレ	ノコ設定]	04
SD カ	ードの初]期化	(内部	データ	の消去)	···]	09
工場出	荷状態に	戻す	(オー,	ルリセ	ット)…]	09
Ver情	∮報 ⋯⋯	•••••				···]	09

■ 各設定項目目次

共通設定

液晶表示設定	73
明るさ (昼間/夜間) 設定	73
ディマー設定	74
セーフティードライブサポート設定 …	75
アナウンス設定	75
時報設定	75
操作音設定	75
録画お知らせ音設定	76
その他お知らせ設定	76
表示設定	
オービス警報表示設定	77
	77
機能設定	
	70
ロートセレクト設定	/8
オービス接近警報設定	78
ASC 設定 ······	79
LSC 設定	80
アラーム設定	81
対向車線オービスキャンセル設定 …	81
おまかせ設定	81
車両総重量設定	81
エフェクト設定	82
セーフモード設定	83
GPS 設定	
W オービス設定	84
速度監視路線設定	85
	/

	取締ポイント設定	85
	信号無視取締機ポイント設定	87
	過積載取締機ポイント設定	87
	白バイ警戒エリア設定	87
	警察署エリア設定	88
	交番エリア設定	88
	高速道路交通警察隊エリア設定	88
	事故ポイント設定	88
	ヒヤリハット地点設定	89
	急カーブ設定	90
	トンネルポイント設定	90
	逆走お知らせ設定	91
	N システム /NH システム設定	92
	ハイウェイラジオ設定	92
	SA/PA/HO 設定 ······	92
	道の駅 / 海の駅設定	93
	県境設定	93
	分岐 / 合流設定	93
	スクールエリア設定	94
	消防署エリア設定	94
	冠水エリア設定	94
	ラウンドアバウト設定	95
	誤警報キャンセルエリア設定	95
	駐車監視エリア設定	95
	ゾーン 30 設定	96
	踏切ポイント設定	96
無約	泉設定	
	カーロケ無線設定	98

350.1 MHz 無線設定	99
デジタル無線設定 ・・・・・	. 99
署活系無線設定	100
ワイド無線設定	100
取締特小無線設定	100
警察活動無線設定	101
バトロールエリア設定	101
警察/消防ヘリテレ無線設定	102
新救急無線設定	102
消防無線設定	102
レッカー無線設定	103
高速管理車両無線設定	103
警備無線設定	103
タクシー無線設定	103
ドラレコ設定	
ドラレコ設定 録画おまかせ設定	104
ドラレコ設定 録画おまかせ設定 録画サイズ設定	104 104
ドラレコ設定 録画おまかせ設定 録画サイズ設定 フレームレート設定	104 104 104
ドラレコ設定 録画おまかせ設定	104 104 104 104
ドラレコ設定 録画おまかせ設定 録画サイズ設定 フレームレート設定 画質設定 録音設定	104 104 104 104 105
ドラレコ設定 録画おまかせ設定 録画サイズ設定	104 104 104 104 105 105
ドラレコ設定 緑画おまかせ設定 緑画がまかせ設定 夏町ケズ設定 フレームレート設定 画質設定 録音設定 イベント録画領域設定 上書き禁止設定	104 104 104 105 105 105
ドラレコ設定 線画がまかせ設定 線画がすくズ設定 フレームレート設定 画質設定 イベント線画領域設定 上書き禁止設定 G センサー設定	104 104 104 105 105 105
ドラレコ設定 緑画おまかせ設定 緑画おまかせ設定 緑画おまかせ設定 フレームレート設定 画質設定 イベント録画領域設定 上書き禁止設定 G センサー設定 タイムスタンプ設定	104 104 104 105 105 105 106
ドラレコ設定 緑画おまかせ設定 緑画おまかせ設定 緑画おまかせ設定 丁レームレート設定 画質設定 イベント録画領域設定 上書き禁止設定 G センサー設定 タイムスタンプ設定 かんたんスイッチ設定	104 104 104 105 105 105 106 106
ドラレコ設定 録画がまかせ設定 録画サイズ設定 フレームレート設定 画質設定 録音設定 イベント録画領域設定 上書き禁止設定 G センサー設定 タイムスタンブ設定 かんたんスイッチ設定 緊急鍵画停止設定	104 104 104 105 105 105 106 106 106
ドラレコ設定 緑画おまかせ設定 緑画おまかせ設定 緑画オンロシン 夏回りイズ設定 フレームレート設定 画質設定 イベント録画領域設定 上書き禁止設定 タイムスタンブ設定 かんたんスイッチ設定 緊急調画作止設定 画像禰正設定	104 104 104 105 105 105 106 106 106 107
ドラレコ設定 緑画おまかせ設定 緑画おまかせ設定 緑画おまかせ設定 ジレームレート設定 画質設定 イベント録画領域設定 上書き禁止設定 G センサー設定 タイムスタンプ設定 かんたんスイッチ設定 緊急録画停止設定 画像線正設定 カメラ輝度設定	104 104 104 105 105 105 106 106 106 107 108

設定方法

本製品の設定は、本体のメインメニューから変更を行うことができます。

[録画おまかせ設定]、[録画サイズ設定]、[フレームレート設定]、[画質設定]、[イ ベント録画領域設定]を変更した際は microSDHC カードの内容をすべて初期化し ます。ご注意ください。

設定画面での操作方法

例:録画サイズの設定を【FullHD】に設定変更するには・・・

】 【メニュー / 戻る】を<u>長押し</u>し、設定画面の [メインメニュー] を表示する





2.【ダウン】を3回押して【ドラレコ設定】を選択し【OK】を押す



3.【ダウン】を1回押して [録画サイズ] を表示する



4.【かんたんスイッチ】を2回押して [FullHD] を選択し、【OK】を押す



5.microSDHC カードの初期化確認画面が表示されるので、初期化しても問題がなければ【OK】を押す



- 6.【メニュー/戻る】を2回押し、設定画面を抜けると、microSDHC カードの初期化が開始され、録画画面に戻ります
 - ・続けて別項目を設定することもできます。



設定内容一覧

メインメニュー

項目	内容
映像再生	記録した映像の再生を行います
共通設定	本体のシステムに関する設定を行います
レーダー設定	レーダー探知機機能に関する設定を行います
ドラレコ設定	ドライブレコーダー機能に関する設定を行います
SD カード初期化	録画データを消去し、SD カードを初期化します
オールリセット	録画データおよび設定情報を消去し、工場出荷状態に戻します
Ver 情報	本製品の GPS データやソフトウェアのバージョンを表示します。

項目	設定内容	備考
液晶表示時間	30 秒/【 ON】 / OFF	
ディマー	OFF / 照度センサー/時間/ [AUTO]	
明るさ(昼間)	1/2/[3]/4	
明るさ(夜間)	1/2/[3]/4	
セーフティドライブ サポート	[OFF]/鈍感/やや鈍感/やや敏感/敏感	
アナウンス	男性/ [女性1] /女性2	
時報	[ボイス+チャイム] /ボイス/チャイム/ OFF	
操作音	OFF / [ON]	
録画お知らせ	OFF / [ON]	
その他お知らせ	[OFF] / ON	

[太字]:工場出荷時の初期設定です。

レーダー設定一覧

■表示設定

項目	設定内容	備考
オービス警報表示	[カメラ] /スマート/イラスト	
その他警報表示	[スタンダード] /スマート/イラスト	

[太字]:工場出荷時の初期設定です。

■機能設定

項目	設定内容	備考
ロードセレクト	[AUTO] / CTY / HWY / ALL	
オービス接近警報	[固定] /速度連動	
ASC	LO / HI / S-HI / HYP / [AT]	
LSC	OFF / [ON] / ALL ON	
アラーム	[BZ1] / BZ2 / BZ3 / NA	
対向車線オービス キャンセル	OFF / [ON]	
エフェクト	[OFF]/エフェクト1/エフェクト2	
レーダーおまかせ	おまかせ 1 /おまかせ 2 / オールオン/ [マニュアル]	
セーフモード	OFF / [ON] / ALL ON	
車両総重量	軽自/[小型]/中型/大型	

[太字]:工場出荷時の初期設定です。

設定

1# +/

	設定内容	偏考
W オービス	OFF / [500m] / 1km / 1.5km	
速度監視路線	[OFF] / 3km / 4km / 5km	
取締ポイント	OFF / [ON]	
信号無視取締機ポイント	OFF / [ON]	
過積載取締機ポイント	OFF / [ON]	
白バイ警戒エリア	OFF / [ON]	
警察署エリア	OFF / [ON]	
交番エリア	OFF / [ON]	
高速道路交通警察隊エリア	OFF / [ON]	
事故ポイント	OFF / [ON]	
ヒヤリハット地点	OFF / [ON]	
急カーブ	OFF / [ON]	
トンネルポイント	OFF / [ON]	
逆走お知らせ	OFF / [ON]	
Ν システム	OFF / [ON]	
ハイウェイラジオ	OFF / [ON]	
SA/PA/HO	OFF / [ON]	
道の駅 / 海の駅	OFF / [ON]	
県境	OFF / [ON]	
分岐 / 合流	OFF / [ON]	
スクールエリア(高校)	OFF / [ON]	
スクールエリア(中学校)	OFF / [ON]	
スクールエリア(小学校)	OFF / [ON]	
スクールエリア(幼 / 保)	OFF / [ON]	
消防署エリア	OFF / [ON]	
冠水エリア	OFF / [ON]	
ラウンドアバウト	OFF / [ON]	
誤警報キャンセルエリア	OFF / [ON]	
駐車監視エリア	OFF / [ON] / サイレント (注 1)	注1:画面表示のみ
ゾーン 30	OFF / [ON] / サイレント (注 1)	で音声アナウンスは
踏切ポイント	OFF / [ON] / サイレント(注1)	行わない設定です。

■ GPS 設定

設定

■無線設定

項目	設定内容	備考
カーロケ無線	OFF / LOW / [HIGH]	
350.1MHz 無線	OFF / LOW / [HIGH]	
デジタル無線	OFF / LOW / [HIGH]	
署活系無線	OFF / LOW / [HIGH]	
ワイド無線	OFF / LOW / [HIGH]	
取締特小無線	OFF / LOW / [HIGH]	
警察活動無線	OFF / LOW / [HIGH]	
警察ヘリテレ無線	OFF / LOW / [HIGH]	
新救急無線	OFF / LOW / [HIGH]	
消防ヘリテレ無線	OFF / LOW / [HIGH]	
消防無線	OFF / LOW / [HIGH]	
レッカー無線	OFF / LOW / [HIGH]	
高速管理車両無線	OFF / LOW / [HIGH]	
警備無線	OFF / LOW / [HIGH]	
タクシー無線	OFF / LOW / [HIGH]	
パトロールエリア	OFF / [ON]	

[太字]:工場出荷時の初期設定です。

設定

ドラレコ設定一覧

項目	設定内容	備考
録画おまかせ	[おすすめ] /きれい/ロング	
録画サイズ	Full HD / [HD] / SD	microSDHC カード
フレームレート	9.1fps/ [19.1fps] /29.1fps	が初期化されます
画質	[高画質]/低画質	
録音	OFF / [ON]	
イベント録画領域	10% / [20%] / 30%	microSDHC カード が初期化されます
上書き禁止	[OFF] / イベント録画/ ALL	
Gセンサー	OFF∕0.1G~ [0.6G] ~1.0G	左右 / 前後 / 上下 それぞれ設定可能
タイムスタンプ	[OFF] / ON	
緊急録画停止	OFF / 1.2G / [1.4G] / 1.6G / 1.8G	
かんたんスイッチ	再生/ [録画] /録音	
画像補正	[OFF] / HDR-ON / WDR-ON	
カメラ輝度	明るい/ [標準] /暗い	

[太字]:工場出荷時の初期設定です。
共通設定

液晶表示設定

- 液晶ディスプレイの表示を [30 秒 /ON/OFF] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

■設定内容

[30 秒].....電源 ON 時に液晶ディスプレイを 30 秒間表示し、消灯します。 [ON]液晶ディスプレイを常に表示します。 [OFF]液晶ディスプレイの表示を行いません。

P アドバイス

液晶消灯時について

液晶表示設定を[30秒]または[OFF]に設定し、液晶が消灯している場合、 本体のいずれかのスイッチを押した時や警報時、衝撃の検出時に液晶ディスプレ イを 30 秒間表示し、消灯します。

明るさ(昼間 / 夜間)設定

・昼間と夜間のディスプレイの明るさを任意で4段階に切替えできます。
 ・お買い上げ時は、昼間【3】、夜間【3】に設定されています。

設定

ディマー設定

- ・周囲の明るさや時刻によってディスプレイの明るさを自動的に切替える オートディマー機能の動作設定を、[OFF/照度センサー/時間/AUTO] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は、【AUTO】に設定されています。
- ・[照度センサー]….周囲の明るさを検知して、液晶ディスプレイの明るさを切替えます
- [時間].....時刻で液晶ディスプレイの明るさを切替えます
- ・[AUTO]......照度センサーと時刻で液晶ディスプレイの明るさを切替えます
- [OFF]常に [明るさ(昼間)設定]で設定した明るさで液晶ディスプ レイを表示します

🖢 アドバイス

- ・ディマー設定を OFF にすると常に [明るさ(昼間)設定]で設定した明るさで 表示されます。
- ・[照度センサー]に設定していると、取付場所によっては常にオートディマー機能 が作動する事があります。その場合、設定を[時間]または[OFF]に切替えて 使用してください。
- ・[時間]に設定した場合、各エリア(右図参照)
 を中心とした時季(2~4月/5~7月/8~10月/11~1月)の日の出と日の入り
 時刻の統計を基に、明るさを切替えます。



セーフティードライブサポート設定

- ・急加速や急減速など、一定以上の「G(加速・減速)」を検出すると音声 でお知らせする機能です。安全運転の目安にしてください。
- ・感度は [OFF / 鈍感 / やや鈍感 / やや敏感 / 敏感] の5 段階から選択で きます。
- ・お買い上げ時の感度は、【OFF】に設定されています。

状況	アナウンス内容
左右方向に G(急ハンドル)を検出した場合	急ハンドルを検知しました。
後方向にG(急加速)を検出した場合	急発進を検知しました。
前方向にG(急減速)を検出した場合	急ブレーキを検知しました。

<u>アナウンス設定</u>

・アナウンス音声を[女性1/女性2/男性]から選択することができます。 ・お買い上げ時は、【女性1】に設定されています。

時報設定

- ・時報を [ボイス+チャイム/ボイス/チャイム/ OFF] から選択する ことができます。
- ・お買い上げ時は、【ボイス+チャイム】に設定されています。

操作音設定

・操作時の確認音の ON/OFF を設定することができます。

設定

·お買い上げ時は、【ON】に設定されています。

録画お知らせ音設定

- ・起動時の音の [ON/OFF] を設定することができます。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

その他お知らせ設定

- ・電源 ON 時のあいさつアナウンスや衛星受信・未受信時のアナウンス などの ON/OFF を設定することができます。
- ・お買い上げ時は、【OFF】に設定されています。

■ ON/OFF されるアナウンス

状態	アナウンス内容
衛星受信	衛星を受信しました
衛星未受信	衛星を受信できません
起動後、2 時間経過	運転時間が 2 時間になりました そろそろ休憩してください
走行エリアの 自動切替えアナウンス (オートモード設定時)	(ハイウェイ / シティー / オール)モードに切替えます
あいさつアナウンス	※下記表参照

電源 ON 時のあいさつアナウンスは起動時刻により切替わります。

起動時刻	アナウンス内容
4:00 ~ 9:59	おはようございます
10:00 ~ 17:59	こんにちは
18:00 ~ 3:59	こんばんは

🖞 アドバイス

走行エリアの切替アナウンスは、すべての切替時にアナウンスを行うものではあ りません。場所によりアナウンスを行わずに走行エリアの切替のみを行う場合が あります。

[レーダー設定] 表示設定

オービス警報表示設定

- ・オービス警報時の画面表示を [カメラ / スマート / イラスト] から選択 できます。
- ・お買い上げ時は、【カメラ】に設定されています。

その他警報表示設定

- ・各警報画面の表示方法を [スタンダード / スマート / イラスト] から選択できます。
- ・お買い上げ時は、【スタンダード】に設定されています。

■オービス警報表示 / その他警報表示設定の設定別警報画面例

設定	内容	表示画面
カメラ オービス警報 表示設定のみ	オービス警報の際に 1km 手前の警報 時点で自動的にカメラ映像に切替わり、 500m から最接近まではオービス位置 を赤く強調して表示します。	ループコイルボオービス 1024m 60 imm
スタンダード その他警報 表示設定のみ	3D グラフィックで警報を 表示します。	
スマート	待機画面を表示したまま、 画面上部に警報を表示します。	 スピート取締ポイント注意! 1024m スピート取締ポイント注意! 1024m (00 mm) (00 mm)
イラスト	警報内容を全画面で わかりやすく表示します。	最重点取締ポイント 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

[レーダー設定]機能設定

ロードセレクト設定

- ・GPS 警報を行う走行エリアを [AUTO/CTY/HWY/ALL] から選択する ことができます。(⇒ P64)
- ・お買い上げ時は、【AUTO】に設定されています。

オービス接近警報設定

- ・オービス接近アラームを行う距離を、オービス設置路線の制限速度および 自車の走行速度によって切替えることができます。また、常に同じ距離で オービス接近アラームを行うように設定することもできます。
- ・お買い上げ時は、【固定】に設定されています。

■ 固定

- 200m地点からアラームによる警報を行います。
- · 警報開始から約10秒後にオートボリュームダウン (⇒P25) を行います。



■ 速度連動

- ·500m地点通過時の速度が制限速度を超えていた場合、500m地点からアラーム警報を行います。
- ・制限速度以下の場合は、固定設定と同様200m地点からアラームによる警報を行います。
- ・制限速度情報が登録されていない場合は、一般道路:50km/h、高速道路:80km/hを 超えていた場合、500の地点からアラーム警報を行います。
- ・オートボリュームダウンは行いません。



・速度連動に設定した場合、以下のように警報を行います。

牛瓜日、市府桂志	送收 新版 主 仁 法 使		警報開始距離	
市 肥()还)运用和	但的性积	正门还反	500m 手前	200m 手前
惑急まり	高速道路 /	制限速度超過	アラーム	アラーム継続
豆球のり	一般道路	制限速度以下	ボイス警報	アラーム
	古法送政	80km/h 超過	アラーム	アラーム継続
<i>≥</i> ×<=±r	同述坦焰	80km/h以下	ボイス警報	アラーム
豆球なし	机关政	50km/h 超過	アラーム	アラーム継続
	一败追昭	50km/h以下	ボイス警報	アラーム

ASC 設定

- ・ASC 機能とは、オート・センシティブ・コントロールの略称で、[AT] に設定すると、低速走行中(渋滞など)は受信感度を下げて警報音を ミュート(消音)し、高速走行中はレーダーの受信感度を上げて警報 しやすくします。※警報画面表示は行います。
- ・お買い上げ時は、【AT】に設定されています。

● AUTO 設定

[AT] に設定することで、走行する速度によってレーダーの受信感度を 自動的に調節します。

車両状態	信号待ち、低速走行時など	
受信感度	LOW	LOW ⇔ HI ⇔ S-HI ⇔ HYPER と車速に応じて受信感度が変化

機能	内容	走行速度	受信感度
ASC 機能 (オート・センシティブ・ コントロール)	自車の走行速度に合わ	30km/h 未満	LOW
		30km/h~60km/h未満	HI
	せて設定を切替える	60km/h~80km/h未満	S-HI
		80km/h以上	HYPER

※ 衛星を受信できない場合は、受信感度が [HYPER] に固定されます。

● マニュアル設定

マニュアル設定することで、受信感度を固定することができます。 下記表を参考に、最適な受信感度を設定してください。

受信感度	適切な走行場所	走行状態	表示アイコン
LO	市街地	低速走行	LO
HI	郊外地	中速走行	HI
S-HI	郊外地·高速道路	中·高速走行	S-HI
HYP	HYP 高速道路		НҮР

設立

設定

LSC 設定

- ・LSC 機能とは、ロー・スピード・キャンセルの略称で、渋滞などで車が 低速走行時に、警報音を自動的にミュートする機能です。
- ・お買い上げ時は、【ON】に設定されています。
- ・[ON]低速走行時に GPS 警報、レーダー警報の警報音をミュート
- [ALL ON] 低速走行時に GPS 警報、レーダー警報および無線警報の警報音を ミュート
- [OFF]走行速度に関係なく警報音を鳴らす

機能	動作内容
LSC 機能	自車の走行速度が 30km/h 以下の場合、
(ロー・スピード・キャンセル)	警報音をミュートする

● LSC マークについて

LSC 機能の作動を2段階表示でディスプレイにて確認することができます。

状態 走行状態		アイコン表示	警報
	停車中~ 30Km/h	中~ 30Km/h LSC	
LSU	30Km/h 以上	LSC	する
LSC 機能を OFF または 衛星を受信していない時		LSC	する

アラーム設定

- ・レーダー警報およびオービス接近時の警報音を [ブザー1 / ブザー2 / ブザー3 / NA (ナレーション)] のいずれかで鳴らすことができます。
- ・お買い上げ時は、【BZ1】に設定されています。
- [BZ1 · 2 · 3 (ブザー)]....ブザーを警報音に設定します。
- ・[NA(ナレーション)]......警報を音声アナウンスでお知らせします

対向車線オービスキャンセル設定

- ・対向車線オービスキャンセル機能 (⇒ P57) の設定を [OFF / ON] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は、【ON】に設定されています。

おまかせ設定

- ·各種警報の設定を一括で変更することができます。(⇒ P62)
- ・お買い上げ時は、【マニュアル】に設定されています。

車両総重量設定

- ・車両総重量を設定すると、『パワーチェック』画面で自車のおおよその馬力を表示することができます。
- 下記表を参考に自車の車両総重量に近い設定を選択してください。
- ・お買い上げ時は、【小型車】に設定されています。

設定	車両総重量の目安
軽自動車	1250kg 前後
小型車	1750kg 前後
中型車	2250kg 前後
大型車	2500kg 前後

設定

<u>エフェクト設定</u>

- ・警報時の効果音と音声アナウンスの組み合わせを [OFF / エフェクト 1 / エフェクト2] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は、【OFF】に設定されています。

	項目	OFF(初期設定)	エフェクト1	エフェクト2
	オービス/ユーザーポイント			
	速度監視路線/ダブルオービス	-		効未自 エアアワクス
	N システム			
	取締ポイント			
	信号無視取締機ポイント			
	過積載取締機ポイント			
	白バイ警戒エリア			
	警察署エリア/交番エリア			
	高速道路交通警察隊エリア			
	事故ポイント			
G	ヒヤリハット地点	1		
P	SA/PA/HO			
警	道の駅 / 海の駅ポイント	1 効素盲 キアナリノス	効果音のみ	アナウンスのみ
報	急カーブポイント/トンネルポイント			
	分岐・合流ポイント			
	駐車監視エリア			
	逆走お知らせポイント			
	消防署エリア			
	スクールエリア			
	踏切ポイント			
	ゾーン 30			
	冠水ポイント			
	ラウンドアバウト			
	県境		効果音 + アナウンス	効果音 + アナウンス
	カーロケ無線			
	350.1 MHz 無線			
	デジタル無線			
	署活系無線			
	ワイド無線			
	取締特小無線			
無	警察活動無線			
線	警察ヘリテレ無線	効果音 + アナウンス	効果音のみ	アナウンスのみ
警報	パトロールエリア	//////////////////////////////////////	X3XE 0507	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
+1X	新救急無線			
	消防ヘリテレ無線			
	消防無線			
	レッカー無線			
	高速管理車両無線			
	警備無線]		
	タクシー無線			

<u>セーフモード設定</u>

- ・春 / 秋の交通安全運動期間および年末年始取締強化運動期間(セーフティ ウィーク)のお知らせを [OFF/ON/ALL ON] から選択できます。
- ・セーフティウィーク中に電源が入ると、音声アナウンスと画面表示を行います。また設定により[レーダーおまかせ設定](⇒P62)をオールオンモードに切替えます。
- ・お買い上げ時は、【ON】に設定されています。
- ALL ONセーフティウィーク中に電源が入ると、音声アナウンスと画面表示 を行い、[レーダーおまかせ設定]をオールオンモードに切替えます。
- ・ON………セーフティウィーク中に電源が入ると音声アナウンスと画面表示を行います。[レーダーおまかせ設定]の設定は切替えません。
- OFFセーフティウィーク中に電源が入っても、音声アナウンスも画面 表示も行いません。

セーフモード設定を [ALL ON] に設定している場合、セーフティウィーク期間中は、 レーダーおまかせ設定が自動的にオールオンモード設定に切替わります。

セーフティウィーク	期間(※)	アナウンス / 表示画面
春の交通安全運動期間	4月6日~4月15日 ※統一地方選挙のある年は 5月11日~5月20日 に変更となります。	「春の交通安全運動期間です」
秋の交通安全運動期間	9月21日~9月30日	「秋の交通安全運動期間です」
年末年始取締強化運動期間	12月15日~1月5日	「年末年始取締強化運動期間です」 年末年始取締強化運動期間

※ 交通安全運動期間は原則として上記期間ですが、都合により変更となる場合があります。



【レーダー設定】GPS 設定

Wオービス設定



- ・一般道路上のオービスポイントを通過後、設定した距離の範囲内でオービスの設置された道路の制限速度を超過して走行した際にお知らせします。
- ・オービスポイント通過後の距離は [500m/1km/1.5km/OFF] から選択す ることができます。



アナウンス

効果音 この先 ダブルオービスにご注意ください。

🖢 アドバイス

- ·500m以内で信号などにより停止(5km/h以下)した場合、再度オービスの 設置された道路の制限速度を超えると3回まで警報します。
- オービス警報キャンセルポイントに設定されているオービスポイントでは、ダブルオービス警報もキャンセルされます。
- ・オービス通過後、500m以内であれば車両の進行方向にかかわらず、オービスの設置された道路の制限速度を超えた時にダブルオービスの警報を行います。

速度監視路線設定

- オービスが設置された路線であることをオービスポイントの手前であらかじめお知らせします。
- ・[3km/4km/5km/OFF] から選択する事ができ、お買い上げ時は【OFF】 に設定されています。

アナウンス

効果音、この先(高速道)速度監視路線です。

※ 走行エリア (⇒ P64) がシティーモード以外の時に有効です。

P アドバイス

トンネルや分岐、合流により、設定した距離の前後で案内する場合があります。

取締ポイント設定

過去に検問や取締りの事例があるポイントが予め本機に登録してあり、取締ポ イントに接近すると約200m~1kmの間で注意をお知らせし、ポイントか ら離れた時に回避をお知らせします。

《取締種類》

- ・[速度取締り]......ネズミ捕りなどの取締りポイント
- ・[検問取締り]......飲酒/シートベルト/携帯電話などの取締りポイント
- ・[交通取締り]......ー時停止無視や信号無視などの取締りポイント
- ・[その他取締り]…上記以外の取締りを行なっているポイント
- ・[重点取締り]......上記取締ポイントが2つ重なっている場合に警報
- ・[最重点取締り]…上記取締ポイントが3つ以上重なっている場合に警報
- ※ 高速道路上の取締ポイントはその他取締りとして警報を行います。





設定

取締種類	アナウンス		
速度 / 検問 / 交通	効果音 この先 一般道 [速度 / 検問 / 交通] 取締りにご注意ください。		
重点 / 最重点	効果音 この先 一般道 [重点 / 最重点] 取締ポイントがあります。 ご注意ください。		
その他	効果音 この先 (^{高速道})取締りにご注意ください。		
回避	効果音 取締りを回避しました。		

🖢 アドバイス

取締ポイントの回避警報は他の警報と重なった場合、他の警報が優先され、回避 警報を行わない場合があります。

《取締アイコン一覧》





その他取締り

信号無視取締機ポイント設定

- ・信号無視監視機が設置されている交差点で、信号を無視して走行した違反車両 の様子が撮影・記録されます。
- 本機に登録されている信号無視取締機ポイントに接近すると約200m~
 600mの間で注意をお知らせします。

アナウンス

効果音 この先 一般道信号無視取締機にご注意ください。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

過積載取締機ポイント設定

- ・過積載取締機が設置されている路線で、車両の積載量を無視して走行した 違反車両の様子が撮影・記録されます。
- 本機に登録されている過積載取締機ポイントに接近すると約200m~
 600mの間で注意をお知らせします。

アナウンス

効果音 この先 (高速道) 過積載取締機にご注意ください。

白バイ警戒エリア設定

本機に登録されている白バイ警戒エリアに接近(約300m)するとお知らせ します。

状況	アナウンス		
通常	効果音 この先 白バイ取締りにご注意ください。		
重点	効果音 この付近 白バイ重点警戒エリアです。 取締りにご注意ください。		

🖢 アドバイス

白バイ重点警戒エリアは白バイ警戒エリア警報を行なったあと、一定の無線を 受信した際に警報を行います。







設定

警察署エリア設定

本機に登録されている警察署付近に接近(約300m)するとお知らせします。

アナウンス

効果音 この付近 警察署があります。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

交番エリア設定

本機に登録されている交番付近に接近(約 200m)するとお知らせします。

アナウンス

効果音 この付近 交番があります。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

高速道路交通警察隊エリア設定

本機に登録されている高速道路交通警察隊エリアに接近(約300m)すると お知らせします。

アナウンス

効果音 この付近 高速道路交通警察隊エリアです。

事故ポイント設定

本機に登録されている事故多発ポイントに接近(約300m)するとお知らせします。

アナウンス

効果音 この先 (高速道)事故多発地点です。











ヒヤリハット地点設定



本機に登録されているヒヤリハット地点に接近(約1km)するとお知らせします。

アナウンス

効果音、この先 高速道 ヒヤリハット地点です。 安全運転を心がけましょう。

※ 走行エリア (⇒ P64) がシティーモード以外の時に有効です。

🖞 アドバイス

高速道路上の事故が発生しやすい箇所や、運転に注意すべき箇所をヒヤリハット 地点として登録しています。

《ヒヤリハットアイコン一覧》



急カーブ設定

設定



本機に登録されている急カーブ付近に接近(約300m)すると、お知らせします。

アナウンス

効果音 この先 高速道(※1)急カーブです。

※ 走行エリア(⇒ P64)がシティーモード以外の時に有効です。
※ 1. カーブの状況に応じて、右、左、連続のいずれかをアナウンスします。

- ・全ての急カーブポイントで警報するわけではありません。
- ・高速道路の側道(一般道路)を走行中に、その付近の登録ポイントを警報する ことがあります。

トンネルポイント設定



本機に登録されているトンネル付近に接近(約1km)すると、お知らせします。

アナウンス

効果音 この先 高速道(※1)トンネルがあります。

※ 走行エリア (⇒ P64) がシティーモード以外の時に有効です。
 ※ 1. トンネルの状況に応じて、長い、連続する のいずれかをアナウンスします。

・全てのトンネルポイントで警報するわけではありません。

 ・高速道路の側道(一般道路)を走行中に、その付近の登録ポイントを警報する ことがあります。

逆走お知らせ設定



全国の高速道路にあるサービスエリア、パーキングエリアやハイウェイオアシス で停車した時や、入口から本線に合流しようとすると、お知らせします。

アナウンス

効果音 逆走注意 進行方向をご確認ください。

≪出入口が別方向の場合≫

サービスエリアなどで停車後、20km/h以上でサービスエリアなどの入口に向かって走行(逆走)すると警報を行います。

≪出入口が同じ方向の場合≫

サービスエリアなどで停車した時に警報を行います。 その後発進し、20km/h以上になった場合に、再度警報を行います。

逆走お知らせ警報とオービス警報が重なる場所ではオービス警報が優先されるため、 逆走お知らせ警報を行いません。ご注意ください。

※ 走行エリア(⇒ P64)および LSC の設定(⇒ P80)に関わらず、警報を行います。

<u>N システム /NH システム設定</u>

約500m

(高速道路のみ)

- N システム /NH システムポイントに接近するとお知らせします。
 - ※ 対向車線上の N システム/ NH システムへの警報は行いません。
 - ※ 本製品は、NH システムを N システムとして警報を行います。

効果音 この先 (^{高速道}) N システムがあります。 警報を行う距離は、対象とする N システム / NH システムからの直線距離です。 道路の高低差やカーブの大きさなどによっては、実際の走行距離と異なる場合が あります。

アナウンス

約300m

(一般道路のみ)

Nシステム / NHシステム

ハイウェイラジオ設定

ハイウェイラジオ受信可能エリアに接近するとお知らせします。

アナウンス

効果音、この先 高速道 ハイウェイラジオ受信エリアがあります。

※ 走行エリア (⇒ P64) がシティーモード以外の時に有効です。

SA/PA/HO 設定

全国の高速道路にあるサービスエリア、パーキングエリアやハイウェイオアシスの位置情報を予め本機に登録してあり、サービスエリアまたはパーキングエリア に接近すると、2km 手前でお知らせします。

アナウンス

効果音 この先 高速道 [サービスエリア / パーキングエリア / ハイウェイオアシス]があります。

※ 走行エリア (⇒ P64) がシティーモード以外の時に有効です。







本機に登録されている道の駅や海の駅付近に接近(約1km)すると、お知ら せします。

アナウンス

効果音 この付近 一般道 「道の駅 / 海の駅」があります

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

県境設定

県境を通過すると、都道府県をお知らせします。

アナウンス

効果音 この先(※1)です。

※]. 都道府県をアナウンスします。

全ての県境で警報するわけではありません。また、山間部やトンネル出口付近など、 衛星の受信が不安定な場所では警報しない場合があります。

分岐 / 合流設定

本機に登録されている分岐合流付近に接近(約500m)すると、お知らせします。

アナウンス

効果音 この先 高速道 [分岐/合流] があります。

※ 走行エリア (⇒ P64) がシティーモード以外の時に有効です。

- ・全ての分岐合流ポイントで警報するわけではありません。また、SA・PA・HO・ インターチェンジからの分岐合流も警報を行いません。
- ・ジャンクションの形状によっては一つの分岐・合流ポイントで複数回警報するこ とがあります。
- ・高速道路の側道(一般道路)を走行中に、その付近の登録ポイントを警報するこ とがあります。







スクールエリア設定

- ・本機に登録されている幼稚園 / 保育園、小学校、中学校、高校付近に接近(約 200m)するとお知らせします。
- ※月曜日から金曜日の7:00~9:00、12:00~18:00のみ警報を行います。 ・幼稚園 / 保育園、小学校、中学校、高校それぞれの動作を ON/OFF す ることができます。

アナウンス

効果音 この付近 スクールエリアです。 安全運転を心がけましょう。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

消防署エリア設定

本機に登録されている消防署付近に接近(約300m)するとお知らせします。

アナウンス

効果音 この付近 消防署があります。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

冠水エリア設定

本機に登録してある冠水エリアに接近するとお知らせします。

アナウンス

効果音 この先 冠水エリアがあります。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。







ラウンドアバウト設定

本機に登録してあるラウンドアバウトに接近するとお知らせします。

アナウンス

効果音 この付近 ラウンドアバウトがあります。 進行方向をご確認ください。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

誤警報キャンセルエリア設定

レーダー波の誤警報を行う地点を、予めミュートポイントとして本機に登録 してあり、ミュートポイント内でレーダー波を受信した際に自動的にミュート を行う機能です。

駐車監視エリア設定

各警察より発表される「最重点地域」、「重点地域」を基に、弊社調査による 監視(駐禁)エリアが登録されています。監視エリア付近に接近するとお知らせ します。

アナウンス

効果音 駐車監視エリアです。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

※ 駐車監視エリア内を走行中は、待機画面内の警報アイコン表示部 (⇒ P28-①) に「駐禁アイコン」が表示されます。

 ・全ての駐車監視エリアで警報するわけではありません。 ・衛星の受信状況により実際の駐車監視エリアと異なる場所で警報することがあります。











ゾーン 30 設定



本機に登録されているゾーン 30 に接近するとお知らせします。

アナウンス

効果音 この付近 ゾーン 30 です。 安全運転を心がけましょう。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

※ ゾーン 30 内を走行中は、待機画面内の警報アイコン表示部 (⇒ P28-①) に「ゾーン 30 アイコン」が表示されます。



アイコン表示

・全てのゾーン 30 で警報するわけではありません。 ・衛星の受信状況により実際のゾーン 30 と異なる場所で警報することがあります。

🖢 アドバイス

ゾーン 30 とは

生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて時速 30 キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を 必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道とし て通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。

踏切ポイント設定



アナウンス

効果音 この付近 踏切があります。

※ 走行エリア (⇒ P64) がハイウェイモード以外の時に有効です。

[レーダー設定] 無線設定

____····[LOW]設定時

- 本製品は、各種無線の受信感度をOFF/LOW/HI に設定することができます。
- 下図の受信感度(距離)は直線見通し距離で、間に障害物が無い状態での 受信距離目安です。
- 全ての無線波で通話音声内容は受信しません。

約1000m カーロケ、350.1MHz、デジタル、署活系、ワイド、 取締特小、レッカー、新教急、消防、高速管理車両、 警察活動、警備、タクシーの各無線

警察/消防ヘリテレ無線

約2000m

約1:000m

- ⚠注意
- ・放送局や無線中継局の近くを通過する時、強い電波の影響により誤作動する場合があります。また、VHF帯の放送局の近くを通過する場合は、デジタル無線の受信をすることがあります。
- ・使用状況、走行状態、製品取付位置、周囲の環境(電波状況)によって受信感度(距離) が短くなる場合があります。

カーロケ無線設定(カー・ロケーター・システム)

緊急車両に装備された GPS 受信機より算出された位置データを、各本部の車両 管理センターへ定期的に送信する無線です。本製品は緊急車両からの電波を受信 し、音声で警報を行い緊急車両の走行を妨げないよう安全な回避を促します。

状況	アナウンス
遠い	効果音 カーロケ無線を受信しました。
近い	効果音 カーロケ無線を受信しました。 緊急車両にご注意ください。
接近	効果音 カーロケ無線を受信しました。 接近する緊急車両にご注意ください。
回避	効果音 カーロケ無線を回避しました。

▲ 注意

- ・カー・ロケーター・システムは間欠で送信されるため、実際の緊急車両の接近と
 受信のタイミングにズレが生じることがあります。
- ・緊急車両は走行状態(緊急走行、通常走行、駐停車)によって、電波の送信時間が変化 するため、実際の緊急車両の接近と受信のタイミングにズレが生じることがあります。
- ・緊急車両がエンジン停止時は電波の送信を行わないため、本製品での受信はできません。
- ※ カーロケーターシステム搭載車であっても、使用されていない場合カーロケー ター無線を受信できません。
- ※ カーロケーターシステムは全国的に新システムへの移行が進んでいます。現在受 信できる地域であっても、新システムへの移行により受信できなくなる場合があ りますのであらかじめご了承願います。また、新システムが導入された地域では カーロケーター無線の警報ができません。

350.1MHz 無線設定(取締用連絡無線)

取締用連絡無線で使用する周波数帯で、速度違反取締りやシートベルト装着義務 違反取締りなどで使用することがあります。



アナウンス 効果音 350.1 無線を受信しました。

デジタル無線設定

各警察本部と移動局(緊急車両など)とが行う無線交信で、159MHz 帯~ 160MHz 帯の電波を受信します。通話内容がコード化(デジタル化)されて おり通話内容を聞くことはできませんが、音声と表示で警報を行い、付近を 走行する緊急車両の走行を妨げないよう安全な回避を促します。

状況	アナウンス		
遠い	効果音 デジタル無線を受信しました。		
近い	効果音 デジタル無線を受信しました。 緊急車両にご注意ください。		
接近	効果音 デジタル無線を受信しました。 接近する緊急車両にご注意ください。		

署活系無線設定

設定

パトロール中の警察官が警察本部や他の警察官との連絡用として使用している 無線交信の電波を受信します。

アナウンス

効果音 署活系無線を受信しました。

ワイド無線設定

警察専用の自動車携帯電話システムのこと。移動警察電話(移動警電)ともいいます。

状況	アナウンス	
遠い	効果音 ワイド無線を受信しました。	
近い	効果音 ワイド無線を受信しました。 緊急車両にご注意ください。	
接近	効果音 ワイド無線を受信しました。 接近する緊急車両にご注意ください。	

取締特小無線設定

シートベルト、一旦停止など取締現場では通常350.1MHz 無線を使用しますが、取締の連絡用などに特定小電力無線を使用する場合があります。

アナウンス

効果音 取締特小無線を受信しました。

警察活動無線設定

機動隊が主に災害や行事に使用する無線です。

アナウンス

効果音 警察活動無線を受信しました。

パトロールエリア設定

検問などで使用されている一定の無線電波を受信するエリアです。

アナウンス

効果音 パトロールエリアです。ご注意ください。

🖢 アドバイス

・受信感度の調整はありません。カーロケ、350.1MHz、デジタル、署活系、ワイド、取締特小、警察ヘリテレ、警察活動無線の内2つ以上の設定がONになっていないと、パトロールエリア警報は行いません。
 ・必ず検問、取締などを行なっているとは限りません。

警察/消防ヘリテレ無線設定

- ・警察ヘリテレは主に事件・事故などの情報収集、取締りなどの時に上空と 地上とで連絡を取るために使われています。
- ・消防ヘリテレは火事などの事故処理や連絡用として使われています。



- ※一部地域又は、一部へリコブターにはヘリテレ無線が 装備されていないため、本製品では受信できないことが あります。
- ※ヘリテレ無線は、ヘリコプターが電波を送信した時のみ 受信することができます。
- ※送信電波の中継基地周辺ではヘリコブターの接近に 関わらず受信することがあります。(警察ヘリテレのみ)

受信種類	アナウンス		
警察ヘリテレ	効果音 警察ヘリテレ無線を受信しました。		
消防ヘリテレ	効果音 消防ヘリテレ無線を受信しました。		

新救急無線設定

救急車と消防本部の連絡用無線として使用しています。主に首都圏で使用されています。

アナウンス

効果音 新救急無線を受信しました。

<u>消防無線設定</u>

消防車が消火活動中や移動時に連絡用として使用している無線です。

アナウンス

効果音 消防無線を受信しました。

レッカー無線設定

東名、名神の一部高速道路や一部地域でレッカー業者が駐車違反や事故処理な どの時に業務用無線を使用しています。

※ 一般の業務用無線と同じ周波数のため、地域によっては一般業務無線を受信することもあります。

アナウンス

効果音 レッカー無線を受信しました。

高速管理車両無線設定

東日本、中日本、西日本の高速道路株式会社が使用している業務連絡無線です。 おもに渋滞や工事、事故情報などでパトロール車両と本部との連絡に使用します。

アナウンス

効果音 高速管理車両無線を受信しました。

警備無線設定

各地の警備会社が使用する無線です。

アナウンス

効果音 警備無線を受信しました。

タクシー無線設定

各地のタクシー会社が使用する無線です。

アナウンス

効果音 タクシー無線を受信しました。

設

設定

ドラレコ設定

録画おまかせ設定※設定を変更するとmicroSDHC カードが初期化されます

- ・【録画サイズ】や【フレームレート】および【画質】の設定を一括で簡 単に変更することができます。
- ・設定は[おすすめ/キレイ/ロング]から選択できます。

■設定内容

設定	おすすめ	キレイ	ロング
録画サイズ	HD	FullHD	SD
フレームレート	19.1fps	29.1fps	9.1fps
画質	高画質	高画質	低画質

録画サイズ設定※設定を変更するとmicroSDHC カードが初期化されます

- ・記録する映像サイズを [Full HD/HD/SD] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【HD】に設定されています。

フレームレート設定※設定を変更するとmicroSDHCカードが初期化されます

- ・記録する映像のフレームレートを [9.1fps/19.1fps/29.1fps] から選 択できます。
- ・お買い上げ時は【19.1fps】に設定されています。

🖻 アドバイス

フレームレートとは1秒あたりの記録枚数を表しており、fps (Frames Per Second)という単位で表します。数値が大きいほど映像が滑らかに再生されますがデータサイズが大きくなり、microSDHC カードに記録できる件数が減ります。

画質設定※設定を変更するとmicroSDHCカードが初期化されます

- ・記録する映像の画質を[高画質/低画質]から選択できます。
- ・お買い上げ時は【高画質】に設定されています。

設定

録音設定

- ・記録する映像に音声の録音を行うかの [ON/OFF] を設定できます。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

イベント録画領域設定※設定を変更するとmicroSDHCカードが初期化されます

- ・イベント録画(衝撃録画およびマニュアル録画)のデータ保存容量の割 合を[10%/20%/30%]から選択することができます。(⇒P27)
- ・イベント録画領域の設定を変更すると、常時録画の保存容量の割合も連動して変更されます。
- ・お買い上げ時は【20%】に設定されています。

P アドバイス

初期設定では microSDHC カード全体の 80% を常時録画、20% をイベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画)の領域として設定されています。

■ microSDHC カード容量によるイベント録画ファイル数の目安

シー	microSDHC カード容量			
EX.E	4GB	8GB	16GB	32GB
10%	約10ファイル	約20ファイル	約40ファイル	約80ファイル
20%	約20ファイル	約40ファイル	約80ファイル	約160ファイル
30%	約 30 ファイル	約 60 ファイル	約 120 ファイル	約 240 ファイル

※ 上記イベント録画ファイル数は目安となり、実際と異なる場合があります。

<u>上書き禁止設定</u>

- ・録画データが microSDHC カード容量の上限まで達した場合の動作を、 [OFF/ イベント録画 / 全録画] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

設定		上限に達した場合	
		常時録画	イベント録画
OFF	すべての録画データを 上書きします。	上書きして 録画を継続	上書きして 録画を継続
イベント 録画	イベント録画データのみ 上書きされません。	上書きして 録画を継続	録画を停止
全録画	すべての録画データは 上書きされません。	録画を停止	録画を停止

G センサー設定

- ・衝撃を検出する感度を前後・左右・上下のそれぞれ [OFF/0.1G(敏感)
 ~ 1.0G(鈍感)]から選択できます。
- ·[OFF] に設定すると衝撃検出での録画を行いません。
- ・お買い上げ時はそれぞれ【0.6G】に設定されています。

タイムスタンプ設定

・本設定を ON にすることで録画データに録画日時を埋め込むことができます。専用ビューワソフトを使用せずに、Windows Media Player などで再生する際にも録画日時を確認することができます。
 ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

タイムスタンプ機能は映像と録画しながら日時を埋め込むため、処理状況により若 干の時間のずれが発生することがあります。

かんたんスイッチ設定

- ・かんたんスイッチの動作内容を [再生 / 録画 / 録音] から選択すること ができます。
- ・お買い上げ時は【録画】に設定されています。

[再生].....最後に撮影した映像を設定メニューに入らず再生できます。(⇒P33) [録画].....マニュアル録画を行います。 [録音].....ー時的に録音設定の ON/OFF を切替えます。

アドバイス

[録音] 設定について

- ・録音設定のON/OFFはかんたんスイッチを押すたびにON/OFFが切替わります。 ・かんたんスイッチ操作により設定を切替えた場合、再起動や設定メニューに入 る、緊急録画停止機能が作動するなどの場合、【録音設定】(⇒P47)で選択し た設定に戻ります。
- ・操作を行うと、【液晶表示設定】を [OFF] や [30 秒] に設定していても操作確認 のため、30 秒間液晶ディスプレイの表示を行います。

設

定

緊急録画停止設定

- ・緊急録画停止機能とは、事故などで強い衝撃を検出した後の約30秒後 に、自動で録画を停止し、重要なデータの上書きを防止する機能です。 ※前後・左右・上下いずれかの衝撃が設定値を超えた際に録画を停止します。
- ・衝撃を検出する感度を [OFF/1.2G/1.4G/1.6G/1.8G] から選択できます。
 ※ 数値が小さいほど敏感な設定になります。
- ・お買い上げ時は【1.4G】に設定されています。



マニュアル録画 (⇒P33) 中に緊急録画停止機能が作動した場合、マニュアル録画 データとして microSDHC カードに保存されます。

🖢 アドバイス

事故にあった際に...

本製品は microSDHC カードの容量がいっぱいになると、常時録画、衝撃 / マニュ アル録画それぞれの古いデータを上書きして新しいデータを記録します。 そのため事故後 microSDHC カードを抜かずにそのまま車両を移動させたり、修 理工場で修理を行う際など本製品の電源が ON になった場合、重要なデータが不 意に上書きされてしまう可能性があります。

万一、事故に遭遇した際に、冷静に本製品の電源を OFF にし microSDHC カードを抜く、といった行動を取るのが難しいと考えられる場合、本機能を有効にしておくことをお勧めします。

■録画を再開する場合

緊急録画停止機能によって録画が停止した場合、本製品を再起動しても録画 が停止したままとなります。録画を再開する場合は、下記手順で録画を再開 してください。



画像補正設定

- ・本製品には画像補正機能として、HDR(ハイ・ダイナミック・レンジ) 機能および WDR(ワイド・ダイナミック・レンジ)機能を搭載しています。
- ・HDR 機能または WDR 機能を ON にすることで白とびや黒つぶれを補 正した録画データを記録することができます。

・HDR 機能を ON にすると撮影条件によって一部の画像が二重に重なって記録される場合があります。

・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

🖢 アドバイス

白とび / 黒つぶれとは

白とび……… 明るい部分が真っ白に映っている様子を言います。 黒つぶれ…… 暗い部分が真っ黒に映っている様子を言います。

カメラ輝度設定

- ・撮影映像の明るさを[明るい/標準/暗い]から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。
設

定

SD カードの初期化(内部データの消去)

- microSDHC カードの内部データを消去し初期化を行います。 (初期化を行なっても本体の設定情報は保持されます)
- 新しい microSDHC カードや付属以外の microSDHC カードを使用する 場合は、必ず SD カードの初期化を行なってください。

■初期化方法

 メインメニューを表示し、【アップ】または 【ダウン】で[SDカード初期化]を選択し、 【OK】を押す



 2)確認画面が表示されるので、初期化しても問題 なければ、【OK】を押すことで microSDHC カードが初期化されます



🖢 アドバイス

- ・microSDHC カード内のデータがすべて消去されます。必ず事前に内部データのバックアップを行なってください。
- ・安定してご使用いただくため、定期的に初期化することをおすすめします。

工場出荷状態に戻す(オールリセット)

本製品に記録された録画データおよび設定情報をすべて消去します。

⚠ 注意

消去したデータを復元することはできません。

Ver情報

本製品のソフトウェアバージョンを表示します。

MEMO

その他

付	録	••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	112
	取締り	の種	重類と	方法 ·				·112
	ディス	プレ	イモー	-ド (販	远店向	け機能)		·116
	レーダ	ř—7	マキャ	ン画面	の			
	表示ア	'イニ	コンに	ついて				.116
	LED	ラン	プ確認	涙 …				·117
	エラー	確認	忍表 …					.117
	よくあ	るこ	ご質問					·118
	記録時	間0	D目安					·120
	製品仕	様						·121
さ	くいん	່ນ ·		•••••		•••••	••••	122

取締りの種類と方法

レーダー式の取締り

● ステルス式取締方法(有人式取締り)

取締り対象の車が取締機の近くに接近してから、レーダー波を発射する 狙い撃ち的な取締り方式です。走行車両の先頭や、前方走行車との車間 距離が極端に長い場合などに測定されるケースが多く、100m以下の 至近距離でレーダー波を発射するため、受信できなかったり、警報が間に 合わないことがありますので、先頭を走行するときは、注意が必要です。



● レーダー式取締方法(有人式取締り/オービス式取締り)

レーダー波を常時発射し、通過する車両の速度を測定します。 また、オービス式の場合は、違反車両を自動的に写真撮影します。多くの 取締り現場に採用しておりレーダー波も 500m 以上の距離から受信する ことができます。また、オービス式であれば、本製品に位置データが登録 してある場合、最長 2km より警報を行います。



● 新 H システム式取締方法(オービス式取締り)

レーダー波を間欠発射し、通過する車両の速度を測定し違反車両の写真撮影 を自動で行い、警察本部の大型コンピュータへ専用回線で転送されます。 レーダー波も500m前後で受信します。また、本製品に位置データが登録 してある場合、最長2kmより警報を行います。



● 移動オービス式 / パトカー車載式取締方法

ワンボックス車の後部にレーダー式オービスを搭載し、違反車両を取締る 移動オービスとパトカーの赤色灯を改良して取締機を搭載したパトカー 車載式があります。どちらも出力の強いレーダー波を発射しますので、 500m以上の距離から受信することができます。

※ 移動オービスで、本製品で探知できない光電管式もあります。

● ダブルオービス式取締方法

固定式オービスの先に移動式オービスを設置することで、固定式オービス 通過後に速度を上げる車両をねらい撃ちする二重オービスの呼称です。



レーダー式以外の取締り

● ループコイル式取締方法(オービス式取締り)

測定区間の始めと終わりに磁気スイッチ(金属センサー)を路面下、中央 分離帯などに埋め込み、通過時間から速度を算出し、違反車両の写真を 撮影します。本製品に位置データが登録してある場合、最長 2km より 警報を行います。



● ループコイル式オービスシステム

速度計測部はループコイル式と同様で、撮影ユニットをデジタル化し、 通信機能を搭載した取締機です。本製品に位置データが登録してある場合、 最長 2km より警報を行います。



付 録

● LH システム式取締方法(オービス式取締り)

速度計測部がループコイル方式で、違反車両の写真撮影がHシステム方式 の取締機です。本製品では位置データが登録してある場合、最長 2km より 警報を行います。



● 光電管式取締方法(有人式取締り)

2 点間に置かれたセンサーの通過時間から速度を算出し、違反車両を特定します。



● 追尾式取締方法

パトカー・覆面パトカー・白バイなどが、一定の車両間隔を保った状態で 後方を追尾し、走行速度を測定し記録します。



🖞 アドバイス

光電管式取締方法(有人式取締り)および追尾式取締方法はレーダー波を発射 しないタイプの取締方法のため本製品では探知できません。(光電管式取締方法に 関しては本製品の取締ポイントに登録されている地点(⇒P85)であれば GPS 警報を行います)

● NH システム式取締方法

通過車両を一定のシャッタースピードで撮影し、写真画像の残像をコン ピュータで解析し残像の度合いによって走行速度を割出すシステムです。 現在は車両識別用監視カメラとして稼動していますが、将来的には取締り に使用される可能性があります。



- 半可搬式小型オービス

● 小型オービス式取締方法(オービス式取締り)

生活道路やゾーン 30 に指定された場所など、従来設置できなかったような狭い場所へも設置を可能にした取締機です。取締機が3種類あり、 本製品では種類に応じた警報を行います。

■固定式小型オービス

支柱を地中に埋め込むタイプの小型オービス。本製品では位置データが 登録してある場合、オービス警報として警報を行います。



■半可搬式小型オービス

車両で運搬できるタイプの小型オービス。本製品では位置データが登録 してある場合、取締ポイント警報として警報を行います。



■可搬式小型オービス

ー人で持ち運びできるタイプの小型オービス。本製品では位置データが 登録してある場合、取締ポイント警報として警報を行います。



付録

ディスプレイモード(販売店向け機能)

本体の一連の動きをデモンストレーションします。 本製品を店頭ディスプレイとして使用する場合に、設定してください。

設定方法

電源スイッチが OFF の状態で、【録画】スイッチを押しながら電源を ON にしてください。



• ディスプレイモードを終了する場合は、再度同じ操作を行なってください。

レーダースキャン画面の表示アイコンについて

本製品に登録されているオービスや取締ポイントの位置をメイン表示では 下記アイコン、ミニメーター表示ではアイコン色で表示します。

赤色アイコン



116

LED ランプ確認表

本体動作時の LED ランプの確認表です

LED ランプ表示	本体動作	内容
緑点灯	録画中	録画中
緑点滅	録画中	衝撃録画中またはマニュアル録画中
橙点灯	録画停止	 ・起動中 ・設定モード中 ・再生モード中 ・本体温度が高温または低温による動作停止中
橙点滅	録画停止	・エラー表示中 ・緊急録画停止中
緑·橙交互点滅	録画停止	本体ソフトウェアのアップデート中

エラー確認表

下記メッセージが表示された場合、対処方法をご確認ください。

メッセージ	対処方法	
microSD カードが 挿入されていません	電源を OFF にし、microSDHC カードを挿入し、再度起動し てください。	
microSD カードを 確認してください	microSDHC カードが故障している可能性があります。電源 OFF 後、microSDHC カードを抜き、端子部が汚れていない か確認後、microSDHC カードを挿入し再起動してください。 症状が改善されない場合は、パソコンでフォーマットを行い、 お試しください。それでも改善されない場合は microSDHC カードの寿命が考えられるため、microSDHC カードの交換を おすすめします。	
高温注意 本体温度が高温の為 録画・再生機能を停止します	本体の動作温度範囲を超えているため、正常に動作できません。	
低温注意 本体温度が低温の為 録画・再生機能を停止します	さい。	
イベント録画停止 録画領域がいっぱいです	上書き禁止設定を [イベント録画] または [ALL] に設定した 状態で、microSDHC カードの容量を超えて録画しようとした	
録画停止 録画領域がいっぱいです	除に出るエフーです。 上書き禁止設定を [OFF] に設定するか、SD カードの初期化を 行い録画データを消去してください。	

※ エラーの際は上記メッセージ画面を表示し、LED ランプの橙点滅でお知らせします。

付 録

よくあるご質問

よくお問い合わせ頂くご質問を記載しています。下記内容をご確認ください。

症 状	ここをチェックしてください。	参照ページ
	● 電源スイッチは ON になっていますか?	24 ページ
電源が入らず LED ランプが	● シガープラグコードのヒューズが切れていませんか?	—
点灯しない。	● 車両シガーソケットを分岐していませんか?	8ページ
	● 接触不良や断線などしていませんか?	-
	● フロントガラスが断熱ガラスなどではありませんか?	8ページ
はやる関重を文盲しない。	● 本体カメラ側に電波を遮断する物がありませんか?	18ページ
ディスプレイがまっ黒表示に	● ディスプレイの動作温度範囲を超えていませんか?	10ページ
なる	● 液晶表示設定を [OFF] または [30 秒] にしていませ	73 ページ
	んか?	
速度表示が車両スピードメー	● 車両スピードメーターは実際の速度よりも高く表示	_
ターと異なる	される傾向があります。	

<u>ドライブレコーダー機能について</u>

症 状	ここをチェックしてください。	参照ページ
記録した映像を削除したいの ですが?	● SD カードの初期化を行うことで映像を削除すること ができます。※選択して削除することはできません。	109ページ
事故の衝撃映像が保存されて いない。	● 事故時の衝撃によっては、衝撃録画されない場合があります。念のためスイッチ操作での録画を行うことをお勧めします。	_
記録時間を変更するにはどう すればいいですか?	● [録画サイズ]、[フレームレート]および[画質]の設定 を変更することで記録時間を変更することができます。 ※上記設定を変更するとmicroSDHCカードが初期化されます。	106,120 ページ
mioroCDUC カードの容易が	● microSDHC カードの容量がいっぱいになると古い 映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。	32ページ
MICIUSENC ガートの各重か いっぱいになったらどうなり ますか?	● 衝撃録画テーダおよびマニュアル録画テーダは上書 き禁止設定を[イベント録画]または[ALL]に設定 しているとエラーが表示され、上書きされません。 録画を再開するには上書き禁止設定を[OFF]に設定 してください。	105 ~- 9
microSDHC カードに録画 データが保存されていない。	● microSDHC カードは消耗品であり、書き込み可能 回数など製品寿命があります。約2~3年を目安に 交換することをお勧めします。また使用状況により microSDHC カードの寿命は短くなります。	10ページ

症 状	ここをチェックしてください。	参昭ページ
起動しなくなったり、	 microSDHCカード内に本機以外のデータが保存されていませんか? 	8ページ
動作が不安定になる。	● 必要な映像をパソコンへ保存してから、本体で micro SDHC カードの初期化を行なってください。	10ページ
記録した映像は、事故の証拠 として認められていますか?	●事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。	_
microSDHC カードがパソコ ンで認識されない。	● お使いの SD カードリーダーは SDHC に対応してい ますか? 付属のカードは microSDHC カードとなっ ているため、SDHC に対応している必要があります。	_

レーダー探知機機能について

症 状	ここをチェックしてください。	参照ページ
警報をしない	● 音量は正しく設定してありますか?	25 ページ
	● 走行エリアの設定は正しく設定してありますか?	64 ページ
	● LSC 機能が作動していませんか?	80 ページ
GPS 警報をしない	● GPS は受信していますか?	18ページ
	● 反対(対向)車線上のオービスではありませんか?	48ページ
	● オービス・N システム以外のカメラではありませんか?	92ページ
	● 各 GPS 警報の設定は OFF になっていませんか?	70ページ
	● 新たに設置されたオービス・N システムではありま せんか?	60ページ
	● 誤って警報キャンセルを設定していませんか?	58ページ
	● 走行エリアの設定は正しく設定してありますか?	64 ページ
レーダー警報をしない	● レーダー式以外の取締りではありませんか?	113,114ページ
	● 誤ってレーダーキャンセルを設定していませんか?	56 ページ
	● レーダー受信感度は適正ですか?	79 ページ
無線警報しない	● 各無線の設定は ON になっていますか?	71ページ
ユーザーポイント、	● GPS は受信していますか?	18ページ
レーダーキャンセルポイント、	● 各機能の登録可能件数の上限を超えて登録しようと	54,56,59
警報キャンセルポイントの 登録ができない	していませんか?	ページ
レーダーおまかせ設定が勝手に	● セーフモードを【ALL ON】に設定している場合、セー	83ページ
変更される	フティーウィーク期間中は自動的にオールオンモード になります。	

記録時間の目安

microSDHC カードの容量による記録時間の目安

記録時間は microSDHC カードの容量、録画サイズ設定、画質設定により変動します。下記表を参考にしてください。

※ 対応 microSDHC カード: 4GB ~ 32GB (class 10 以上推奨)

※ 本製品付属 microSDHC カード: 16GB (class10)

[おまかせ録画設定]、[録画サイズ設定]、[フレームレート設定]、[画質設定]、[イ ベント録画領域設定]を変更した際は、microSDHC カードの内容をすべて初期 化します。必要なデータがある場合は必ず PC へ保存してください。

録画	フレーム	ーム microSDHC カード容量			容量
サイズ	サイズ レート		8GB	16GB	32GB
	00.16	高画質	約85分	約170分	約 340 分
	29. Hps	低画質	約100分	約 200 分	約 400 分
	10 lfpc	高画質	約100分	約 200 分	約 400 分
	19.11ps	低画質	約115分	約 230 分	約 460 分
	0.1fpp	高画質	約115分	約 230 分	約 460 分
	9. Hps	低画質	約175分	約 350 分	約 700 分
	29.1fps	高画質	約100分	約 200 分	約 400 分
		低画質	約115分	約 230 分	約 460 分
	19.1fps	高画質	約115分	約 230 分	約 460 分
		低画質	約140分	約 280 分	約 560 分
	9.1fps	高画質	約175分	約 350 分	約 700 分
		低画質	約175分	約 350 分	約 700 分
	29.1fps	高画質	約115分	約 230 分	約 460 分
SD		低画質	約140分	約 280 分	約 560 分
	10 lfpc	高画質	約140分	約 280 分	約 560 分
	19.11ps	低画質	約175分	約 350 分	約 700 分
	0.1fpp	高画質	約175分	約 350 分	約 700 分
	9. ITPS	低画質	約 235 分	約470分	約 940 分

※ 太枠は付属 microSDHC カードを示します。

※ 本製品の初期設定は録画サイズが【HD】、フレームレートが【19.1fps】、画質が【高 画質】に設定されています。

※ 市販の microSDHC カードを使用する場合は、必ず本体で動作することを確認の上、 ご使用ください。なお、動作や保存などの保証は致しかねますので、あらかじめご 了承ください。

製品仕様

電源電圧		DC12V			
最大消費電流		500mA以下			
動作温度範囲		-10°C~60°C			
液晶サイズ/液	友晶解像度	3.2 インチフルカラー TFT 液晶/ 40)0 × 240		
カメラ	撮像素子	1/2.7 型 CMOS センサー			
	総画素数	200 万画素			
	有効画素数	最大 200 万画素			
	レンズ画角	水平115° 垂直58°(対角145°)			
	F値	F2.0			
	レンズ材質	ガラス			
記録映像サイス	ζ.	FullHD (1920 × 1080)			
		HD (1280 × 720)			
		SD (640 × 360)			
録画画質	FullHD	高画質(平均 8Mbps)	低画質(平均 6Mbps)		
	HD	高画質(平均 6Mbps)	低画質(平均 4Mbps)		
	SD	高画質(平均 4Mbps)	低画質(平均 3Mbps)		
GPS		0			
G センサー		○ (0.1G ~ 1.0G : 0.1G 単位で設定可)			
記録方式		常時録画/イベント録画/マニュアル	録画(手動録画)		
録画ファイル構	睛成	30 秒単位			
音声録音		ON/OFF 可能			
フレームレート	~	9.1fps/19.1fps/29.1fps			
映像ファイル刑	〕式	MOV (MPEG-4 AVC / H.264)			
記録映像再生产	法	専用ビューワソフト ※ Windows7/8.1/10 専用 (タブレット PC 除く)			
		本体液晶			
記録媒体		microSDHC カード (付属:16GB/class10)			
		※ 4GB ~ 32GB 対応 class 10 推	奨		
本体サイズ		112 (W) × 65 (H) × 25 (D) /mm (突起部除く)			
重量		139g(取付ステー除く)			

レーダー受信部仕様

受信方式	パラレル 33ch ダブルスーパーヘテロダイン
検波方式	FM トラッキングタイムカウント方式
一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百一百	

受信周波致

GPS 受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)/Xバンド(10.525GHz)/ Kバンド(24.200GHz)/取締用連絡無線(350.1MHz帯)/カー・ロケーター・システム(407MHz帯) /デジタル無線(159~160MHz帯)/署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)/ワイド無線(338 ~338MHz帯)/警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)/消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯) /取締特小無線(422MHz帯)/レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)/新救急無線 (371MHz帯)/消防無線(150MHz帯、466MHz帯)/高速管理車両無線(383MHz帯)/警察活 動無線(162MHz帯)/警備無線(468MHz帯)/タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)

※ 本製品はおもに取締りに使用されている周波数を中心に受信します。そのため、記載されている周波数帯であっても受信できない周波数があります。

※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

さくいん

1/A

ASC 機能	79
GPS ·····	9
G センサー	106
HDR ····································	108
LSC 機能	80
microSDHC カードについて	10
WDR	108
ZR-01	, 17

あ

あいさつアナウンス	76
イベント録画	33
イベント録画件数	105
イベント録画領域	105
オートボリュームダウン	25
オールオンモード・・・・・	62
おまかせモード・・・・・	62

か

かんたん再生機能	37
かんたんスイッチ・・・・・	106
急発進	75
急ハンドル	75
急ブレーキ	75
記録時間・・・・・	120
緊急録画停止機能	107
黒つぶれ	108
警報キャンセルポイント	58
小型オービス	115
誤警報キャンセルエリア	95

さ

車両総重量設定	81
衝撃録画	33
常時録画	32
白とび	108
ステルス式取締	112
走行エリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64

た

タイムスタンプ・・・・・	1	06	3
ダブルオービス式取締	1	13	3

は

パスメモリ・・・・・	59
パトロールエリア・・・・・	101
ヒヤリハット地点	89
ビューワソフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
ファイルシステム・・・・・	10
ファイル名・・・・・	35
フォルダー名・・・・・	35

ま

マニュアルモード	62
マニュアル録画	33
ミュート・・・・	55
無線キャンセル・・・・・	59
モード確認	64

や

ユーザーポイント・・・・・	54
ユーザーポイント警報	48

5

ラウンドアバウト	95
レーダーキャンセルポイント	56
ロードセレクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
録画領域・・・・・	34