^{ドライブレコーダー} DR-620DS-P





事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSD カードを抜いて保管してください。

お買い上げ時の設定では、液晶表示は安全運転の妨げとならないように、 起動後速度10km/h以上で走行すると非表示に切替わります。

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。 本書は取付けおよび操作手順について記載してあります。 正しくご使用いただくために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。 お読みになった後は、いつでも見ることのできる所に保管してください。 なお、保証につきましては製品付属の保証書をご確認のうえ、必要事項を記入し、 大切に保管してください。

⚠ 注意

本製品が動作した状態(駐車監視モード中含む)でmicroSDカードの抜き挿し を行わないでください。microSDカードの破損や録画データの破損の原因とな ります。必ず車両キースイッチをOFF後、本製品のLEDが完全に消灯したことを 確認し、microSDカードの抜き挿しを行なってください。 ※駐車監視モード動作中はP53を参考に駐車監視モードを終了させ、取り出し を行なってください。

はじめに

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、お使いになる方や他の人への危害や損害を 未然に防止するため、必ずお守りください。

また注意事項は誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、「警告」と 「注意」の2つに区分して説明しています。

▲ 注意 この表示は、「使用者が傷害や物的損害を被る可能性が想定 される内容」を示しています。

本書で使用し	ている記号について		
\otimes	この記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。		
	この記号は、しなければならない「強制」内容を示しています。		
\triangle	この記号は、気をつけて頂きたい「注意」内容を示しています。		
🖢 アドバイス	本製品に関する補足情報を説明しています。		
<u>長押し</u>	スイッチを2秒程度長めに押すことを示しています。		
⚠ 警告			
運転者は走行中に本製品の操作や表示された画面の注視をしないでください。わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に重を停車させてから行なってください。			
 本製品 感電・ま 	本製品を水につけたり、水をかけたり、また濡れた手で操作しないでください。火災・ 感電・故障の原因となります。		
▲製品:	本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。		
本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を 依頼してください。そのまま使用すると火災・感電・車両の故障の原因となります。			
	本製品を医療機器の近くで使用しないでください。医療機器に影響を与えるおそれ があります。		
	⑦ 穴やすき間にピンや針金を入れないでください。感電や故障の原因となります。		

⚠ 嘗	
\oslash	異物が入ったり、煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態では使用しな いでください。発火して火災の原因となります。
\oslash	運転の妨げになる場所には取付けしないでください。事故の原因となります。
\oslash	エアバッグの展開場所には取付けしないでください。万が一エアバッグが作動 した場合、怪我の原因となります。また、配線等によりエアバッグの動作不良 を起こす原因となります。
0	microSD カードは子供の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んでしまうおそれがあります。
0	取付けネジの緩み、両面テープの剥がれなどないか、定期的に点検を行なって ください。運転の妨げや事故の原因となることがあります。
企注	意
\oslash	気温の低いところから高いところへ移動すると、本製品内に結露が生じることがあ ります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使用しないでください。
\oslash	本体の通気孔を塞がないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。
	本製品を下記のような場所で保管しないでください。本体の変色や変形など故 障の原因となります。 ・直射日光が当たる場所や真夏の炎天下など温度が非常に高い所。 ・湿度が高い所やほこりの多い所。
	microSD カードを本製品に挿し込む場合、挿し込み方向を間違えないでください。故障や破損の原因となります。
	本製品は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取扱いをするとデー タの破損、故障の原因となります。 ・本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。 ・本体を水に濡らしたり、落としたり、強い衝撃を与えた場合。
0	ー部の運転支援システム装着車の場合、取付け位置によっては制御に影響を及 ぼすおそれがあります。取付け前に、車両の取扱説明書をご確認ください。

ご使用上のご注意

- 本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- ●本製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
- ●本製品は車載用ドライブレコーダーとして設計されています。それ以外の用途には使用しないでください。またそれ以外の用途で使用した場合の不具合等に関しては一切の責任を負いかねます。
- ◆本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害するおそれがありますのでご注意 ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場合について、弊 社は一切の責任を負いかねます。
- 事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSD カードを 抜いて保管してください。
- microSD カードの抜き挿しを行う際は、必ず車両キースイッチを OFF にし、本製品の LED が完全に消灯したことを確認後、microSD カードを抜いてください。 microSD カー ドへのデータ書込み中および読込み中に microSD カードの抜き挿しを行うと、データ破 損やデータ消失、 microSD カード故障の原因となりますのでご注意ください。
- microSD カード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が不安定になること があります。
- 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証は一切の責任を負いかねます。
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはパソコンに動画を保存することをおすすめします。
- ●本製品を動作温度範囲外で使用すると、正常に動作しない場合や、映像が綺麗に記録されない場合があります。
- 真夏などの炎天下の中で使用する場合、液晶画面の表示を行わない、または録画できな くなる場合があります。特に夏場は車内が高温になるため、窓を開けるなど車内の温度を 下げてからご使用ください。
- 本製品の動作中、本体表面が熱くなることがありますが異常ではありません。
- LED 式信号機は LED が高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が 記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等により、信号機の色 が識別できない場合があります。信号機の識別、記録に関する内容について弊社は一切 の責任を負いかねます。
- ●本製品は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや影が生じることがあります。 また実際の遠近感とも異なります。これらは広角レンズの特性であり、異常ではありません。
- ●リヤガラスにスモークフィルムが貼られた車両(純正プライバシーガラス装着車除く)や 夜間の明かりがない場所などでは、後方の道路状況が見えにくい映像が記録される場合 があります。あらかじめご了承ください。
- 一部断熱ガラス(金属コーティング・金属粉入りなど)、一部熱吸収ガラス、一部のミラー 式フィルム装着車の場合、GPS衛星からの電波が受信できない場合があります。
- 弱電界地域では地上デジタルテレビ放送が映らなくなる場合があります。
- Windowsのアップデートや Google マップの仕様変更などにより、ビューワソフトで地図 が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

- ●本製品にはお買い上げの日から3年間の製品保証がついています。(ただしmicroSDカード、両面テープ、本体内蔵バッテリー等の消耗品およびその他付属品は保証の対象となりません。)
- 本製品は動作安定性向上のため、ソフトウェア(ファームウェア)のアップデートプログラムを弊社ホームページで公開する場合があります。定期的に弊社ホームページをご確認いただき、常に最新のバージョンでのご使用を推奨します。※アップデートプログラムのダウンロードにかかる通信費やアップデートに関する作業代はお客様のご負担となります。
- 本製品を船舶、航空機、バイク、自転車で使用しないでください。
- 本製品は DC12V 車専用です。
- ●本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。
- ●本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行なっておりません。
- ●本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご 了承ください。

万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり、記録した映像が破損した場合など、 本製品の動作有無にかかわらす一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

<u>知っておきたいこと</u>

GPSとは

「Global Positioning System」アメリカ国防総省の衛星を利用し、地上での現在位置 を計測するシステムです。

● 衛星データ

本製品は、一旦GPS衛星を正常に受信した後、衛星の移動軌跡を計算し記憶します。これ は走行時にトンネルなどで衛星受信ができなくなった場合、再受信するまでの処理を早め るためです。また、まれにGPS 受信が長時間に渡ってできない場合があります。

● GPS 衛星受信と車載電子機器

ナビゲーション本体や、地デジチューナーおよび衛星放送受信機などの車載電子機器から の漏れ電波により、GPS衛星を受信できないことがあります。そのような場合、車載電子 機器から離しGPS衛星の受信に影響のない箇所へ本製品を取付けてください。

● GPS の測定誤差について

本製品のGPS機能は衛星の受信状態などにより、約50m程度の測定誤差が出る場合が あります。

● GPS の速度表示について

GPSでの速度計測は、車両スピードメーターの速度計測方法と異なるため、表示される 速度に差が出る場合があります。

● 液晶ディスプレイについて

- 液晶ディスプレイは99.99%以上の有効な画素がありますが、一部点灯しない画素や
 常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 液晶ディスプレイは周囲の温度が約75℃以上になると液晶ディスプレイの全体が黒くなったり、約-10℃以下になると画像が遅れて表示されたり、表示された画像が消えるのに時間がかかったりします。これは液晶ディスプレイの特性であって故障ではありません。
 周囲の温度がディスプレイの安定動作する温度になると元の状態に戻ります。

● 日時情報保持用の内蔵バッテリーについて

- ・本製品は日時情報を保持するために本製品内部にバッテリーを搭載しています。
- 初めて使用する場合や長期未使用(6ヶ月以上)の場合は、1時間ほど走行し内蔵バッテリーの充電を行なってからご使用ください。
- 内蔵バッテリーは消耗品のため充電を行なっても日時情報がリセットされる場合は、弊社 サービスセンターまでご相談ください。内蔵バッテリーの交換に関してはお預かり修理での対応となります。

● microSDカードについて

- ・付属のmicroSDカードは本機専用です。
- · 本機を使用するときは、microSDカードが必要です。
- 本機の対応microSDカードと付属microSDカードは以下の通りです。
 ※対応microSDカード・8GB~128GB(Class10推奨)
 ※本機付属microSDカード・32GB(Class10)
- microSDカードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。1日2時間 程度使用する場合で約2~3年を目安に交換することをおすすめします。また、使用状況 によりmicroSDカードの寿命は短くなります。
 - ※寿命となったmicroSDカードはパソコンでも読み込みができなくなるなど、正常に 動作しなくなります。
- 本製品使用時は付属または別売オブションのmicroSDカードを使用してください。弊社製品
 以外のmicroSDカードとの相性による動作不良については一切の責任を負いかねます。
- ・ 付属または別売りオブションのmicroSDカード使用時にmicroSDカードの寿命が近くなる と、起動時にmicroSDカードの交換推奨時期であることをお知らせします。microSDカード の寿命により映像の記録ができなくなる前に早めにmicroSDカードを交換することをおす すめします。
- ・microSDカードをフォーマットすると記録されたデータがすべて消去されます。

● 本製品のファイルシステムについて

- ・本製品はドライブレコーダー向けに開発された専用ファイルシステムを採用しています。
 通常パソコンなどで使用されているファイルシステム(FATなど)に比べ、保存データの 破損が少なく、万一記録データが破損しても復元する確率が高いファイルシステムです。
- 本製品の専用ファイルシステムは記録と削除の繰り返しによるmicroSDカードの断片化 が起こらないファイルシステムとなっているため、microSDカードを定期的にフォーマット せずに使用することができます。
- 本機で記録したデータをパソコンなどで削除を行なっても、本機に戻すと復元されます。
 記録したデータを削除する場合は、本体の機能設定メニュー内[SDカードの初期化]より
 初期化を行なってください。
- パソコンなどでフォーマットを行なったmicroSDカードを本機へ挿入すると[SDカードの初期化]確認画面が表示されますので、そのまま使用する場合は初期化を行なってください。

本製品は microSD カードを定期フォーマットせずご使用いただけますが、microSD カードは 消耗品のため、その特性上、フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。

● 本取扱説明書について

 ・当社に無断で、本取扱説明書の全部または一部を複製、改変、翻訳、翻案、頒布、公衆送信 (インターネットへの掲載を含む)、販売等を行わないでください。
 また、本取扱説明書を印刷する場合は、お客さまが当社製品をご利用いただく目的に限り、 お客さまご自身で1部のみ作成してください。

 本取扱説明書は、製品の正しい使用方法を説明するために作成されています。記載内容は 制作時点の情報に基づいており、最新の基準や法令を反映していない場合があります。

梱包内容

- ご使用いただく前に、以下の梱包内容が揃っていることをご確認ください。
- 万一不足している物があった場合は、弊社サービスセンターにご連絡く ださい。

DR-620DS-P フロントカメラ

リヤカメラ



※ 取扱説明書のイラストと実際の製品では形状が異なる場合があります。

△ 注意

- ・microSD カードは消耗品であり、約2~3年を目安に交換することをおすすめします。
- ・ microSD カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- ・ microSD カードは駐車監視モードなどの長時間録画を行うと早めの交換が必要になります。
- ・付属または弊社別売オプション以外の microSD カードの動作保証はいたしかねます。

別売オプション品の詳細については、 弊社ホームページをご確認ください。



microSD カードの取り出し方について

microSD カードを取り出すときは、車両キースイッチを OFF にして、一度 microSD カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。また挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで挿し込んでください。



microSD カートを 軽く押し込み、

少し飛び出してきたら 引き抜く。

※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側にmicroSDカードのロゴが 見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

- ※駐車監視モード動作中は駐車監視モードを終了させ、取り出しを行なってください。
- ・ microSDカードは駐車監視モードなどの長時間録画を行うと早めの交換が必要になります。
- ・ 付属または弊社別売オプション以外のmicroSDカードの動作保証は致しかねます。

リセットスイッチについて

本製品が動作しなくなったり、誤動作を起こした際は本体のリセットスイッチを 先の細い物で押して、本製品のシステムを再起動してください。 ※ リセットスイッチを押しても、設定や記録された映像は消去されません。

取付けを行う前に

安全に取付けるため、下記の点に注意し、本製品の取付けを行なってくだ さい。

ヒューズ交換方法

付属電源コードのヒューズホルダーのキャップを開け、同じ容量、サイズのガラス管ヒューズ(1A)と交換してください。また、初回取付け時やヒューズを交換した後は必ず市販のクッションテープでヒューズホルダーを保護してください。



エレクトロタップを使った接続方法

本製品付属のエレクトロタップの適用電線径は 0.3sq ~ 1.25sq です。 付属のエレクトロタップを使用し接続する際は、必ず線径に合った車両ハー ネスへ接続してください。線径が合わない場合、ハーネスの半嵌合や断線 のおそれがあり、接続不良の原因となります。

※ 必ず付属のエレクトロタップをご使用ください。接続不良の原因となります。

- 車両側コードをエレクトロタップ側面より はめ込み、付属電源コードのACC線は差込 み穴からストッパーまで深く挿入します。
- 2) プライヤー等で金属端子を完全に押込みます。
- 3) カバーを矢印の方向に倒し、ロックします。
- 最後に市販のクッションテープを巻いて接続部を保護します。



巻いてください。

取付け方法

取付手順を確認する

下記手順を参考に取付けを行なってください。



電源コードを接続する

付属電源コードの各配線を車両の常時電源線・ACC 電源線・車両アースボルト に接続します。



常時電源線 /ACC 電源線を接続する

付属電源コードの常時電源 /ACC 電源線を車両の配線に付属のエレクトロ

<u>タップで接続します。</u>

※ ACC 電源線は OFF の位置で電圧が OV にならない車両の場合、イグニッション電源 へ接続してください。

常時電源線の接続



アドバイス

P62 の本体情報画面を参考に本製品への入力電圧を確認します。常時電源線の 接続箇所と表示電圧の差が大きい場合は、常時電源線の接続確認やアース線接続箇 所の変更を行なってください。

アース線を接続する

付属電源コードのアース端子を**車両アースボルトへ確実に共締めしてくだ** さい。

<取付例>



▲ 注意
・アースボルトとアース線の間に樹脂などを挟んでいる(右 図)と動作が不安定になることがあります。車両鉄板部に 確実に共締めしてください。
・アース箇所が塗装されている場合、塗装を剥がして接続を 行なってください。
・アース端子を切断し、エレクトロタッブ等で接続を行わな いでください。動作不良の原因となります。

フロントカメラに電源コードを接続する

付属電源コードのコネクターをフロントカメラの電源接続コネクターに差し 込んでください。



① 注意 電源接続コネクターには向きがあるため、無理に差し込むと破損します。また取外しの 際はロック部を押しながら引き抜いてください。無理に配線を引っ張ると破損します。

日時を設定する

車両に本製品を取付ける前に日時設定を行なってください。 ※ GPS衛星を受信すると自動的に日時を設定します。



- GPS 衛星を受信すると自動的に日時が設定されますが、GPS 衛星を受信しにくい場所では、あらかじめ手動で日時を設定することをおすすめします。
- お買い上げ時やオールリセットを行なったあとなど、日時情報および録画データ が保存されていない場合、本製品の電源をONにするたびに、日時設定確認画面 が表示されます。GPS 衛星を受信するか、手動で設定を行なってください。設 定を行なっても繰り返し表示される場合は、弊社サービスセンターまでお問い合 わせください。

■設定方法

- 録画画面上でスイッチを長く押込み、 [メインメニュー]を表示する。
 - ※ 60 秒間スイッチ操作を行わないと録画画面に 戻ります。
- スイッチを【▼】方向へ1回押し、[機能 設定]を選択してスイッチを短く押込む。
- スイッチを【▲】方向へ4回押し、[日時 設定]を選択してスイッチを短く押込む。
- 4)スイッチを【▲】または【▼】方向へ 押し日付表示部または時間表示部を選 択してスイッチを短く押込む。
- 5)スイッチを【▲】または【▼】方向へ押し て設定し、スイッチを短く押込み次の項目 に移動します。内容を変更後、スイッチを 短く押込んで決定します。
 - ※『分』を入力したあとの確認画面でスイッチを 押した時点を0秒として時間が設定されます。



取付位置を確認する

本製品を取付ける際は保安基準に適合させるため、必ず下図および注意事項 を確認のうえ取付けを行なってください。

運転支援機能を使用する場合、ボンネットを録画映像の下部から25%以内に収める必要があるため、フロントガラス上部・中央への取付けを推奨します。



① 注意

- フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準によりフロント ガラス上部より20%以内に設置するよう、設置場所が限定されています。
 ※道路運送車両法の保安基準第29条(窓ガラス)、細日告示第195条および別添37
- ・ドライブレコーダー本体が運転者の視界の妨げにならないように取付けを行なって ください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けしてください。
- ・ ダッシュボードへ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。
 ※道路運送車両法の保安基準第21条(運転席)、細目告示第183条および別添29
- ワイパーの可動範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨子時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあるため、ワイパーの可動範囲内に取付けることをおすすめします。
- ・地デジや ETC 等のアンテナ近くには設置しないでください。
- ・ 衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行なってください。
- ・誤作動を起こす可能性があるため、本製品の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置しないでください。
- ・本製品を車検シールの上に貼らないでください。
- 車両のフロントガラスや本製品のカメラ部分に汚れがあると、十分な映像が記録できない可能性があります。
- フロントカメラの取付位置(フロントガラスまたはダッシュボード)により衝撃の伝わりや すさは異なるため、取付位置を変更した場合は必ずGセンサー設定を見直してください。
- フロントカメラのレンズ側に遮蔽物があると GPS 衛星からの電波が受信できなくなり ます。取付位置には十分注意してください。

フロントカメラを取付ける

- 本書ではフロントガラスへの取付けを例に説明を行います
 - ステーの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、取付角度を調整します。調整後に角度調整ネジを締めます。



⚠ 注意

- ・ 必ず角度調整ネジを緩めた状態で角度調整を行なってください。破損の原因となります。
- ・ 角度調整後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れるおそれがあります。
- 角度調整ネジを強く締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
- 定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

🖱 アドバイス

- ・ 画面表示設定を [OFF] にしている場合、スイッチを押すことで液晶が 30 秒間再 表示されます。
- カメラレンズに触れてしまうとレンズが曇り、映像の焦点がズレてしまいますので、 取付ける際はレンズに触れないようご注意ください。

2)付属の脱脂クリーナーで取付ステーおよびフロントガラスを清掃し、よく乾かした後、取付ステーに両面テープを貼付け、フロントガラスに貼付けます。



剥がれの原因になるため下記内容を必ずご確認ください。

- 必ず付属のクリーナーで貼付け面および取付ステーの汚れ(油分・水滴など)をキレイにし、乾いてから取付けを行なってください。パーツクリーナー、ガラスクリーナー等は絶対に使用しないでください。剥がれの原因となります。
- サンシェード等の日除けを使用する際は、フロントカメラをフロントガラスとサンシェードの間に挟み込まないようにしてください。熱がこもりやすくなるため、両面テープ剥がれの原因となります。
- ・極端に気温が低い場合、両面テープの粘着が弱くなります。ドライヤーなどで粘着 面を暖めてから貼付けをしてください。また、製品に直接ドライヤーの熱が当らな いよう注意してください。
- 一度貼付けた両面テープは粘着力が弱くなりますので再使用しないでください。
- 取付け後両面テーブがしっかり貼付くまで引っ張ったり無理な力を掛けないように 注意してください。剥がれの原因となります。
- ・両面テーブの中央部の貼り付きが少ない場合など、両面テーブ全体がフロントガラ スまたはダッシュボードに貼り付いていないと剥がれることがあります。

アドバイス

ステーを貼付ける際は片側から順に少しずつ貼り
 付けると、空気が入りにくくきれいに貼れます。
 ※一度に貼り付けると空気が入りやすくなり、
 ステーが剥がれやすくなります。

・貼付けムラが少なくなるように、貼付面裏側の ステー部を手でしっかり押さえてください。



- 3) 付属電源コードの配線の取回しを行なってください。
- ⑧部は市販のコードクランプなどでAピラーに貼り固定してください。
 ※カーテンエアバッグには固定しないでください。カーテンエアバッグ作動不良のおそれがあります。



- ・運転の妨げにならないように、市販のコードクランプなどを使用し、配線の取回し を行なってください。
- ・地デジやラジオ、ワイパー、ETC 等のケーブルと一緒に束ねないようにしてください。
- ・先進運転支援システムのカメラやセンサーなどへケーブルを這わせて配線を行なわ ないでください。
- ケーブルの余長を車両 ECU やブロアモーターなどの付近へ束ねないでください。
 各装置より離して余長処理を行なってください。

■ダッシュボードに取付ける場合

本製品は内蔵の G センサーにより自動で上下を判別し、液晶表示が反転し ます。



⚠ 注意

- ・ 自動車の機能の妨げになる場所やエアバッグの展開範囲には取付けないでください。
 エアバッグ作動時に本製品が乗員に当たるおそれがあります。
- ダッシュボードの形状や素材によっては貼り付きにくい場合があります。また、経年劣化等に より両面テーブを剥がす際に貼付面が破損するおそれがありますのでご注意ください。その ようなことが予想される場合、ルームミラー裏側フロントガラスへ取付けを行なってください。

ダッシュボードへの取付けはダッシュボードの熱が伝わ り、「高温注意 本体温度が高温のため 録画・再生機能を 停止します。」のメッセージ表示がフロントガラスへの取 付けに比べ出やすくなります。頻繁に表示される場合はフ ロントガラスへの取付けをおすすめします。



※メッセージ表示中は録画を行いません。本体温度が下が るまでお待ちいただき、再起動を行なってください。

アドバイス

- ・ 画面の上下方向は起動時に判別しているため、使用中にフロントカメラを反転しても画面は反転しません。その場合は、再起動を行なってからご使用ください。
- ・ダッシュボード取付けの場合はカメラケーブルのL字側端子をフロントカメラに 接続してご使用ください。

■本体を取外す

角度調整ネジを緩めて、本体を引抜き取外します。

1. 角度調整ネジを緩める 2. 取付ステーから取り外す





ご注意ください。

⚠ 注意

- 取付後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れるおそれがあります。
- 角度調整ネジを強く締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ・定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

リヤカメラを取付ける

リヤカメラは必ず下記内容をご確認のうえ、リヤガラスまたはリヤトレイ等に取 付けてください。またフロントカメラ取付時の注意事項も参考にしてください。

リヤカメラを取付ける前に下記内容を必ずご確認ください。

- ・リヤガラスが可動する車両やリヤガラスにフィルムを貼っている車両の場合、リ ヤカメラはリヤトレイなどに取付けてください。
- ・リヤガラスにスモークフィルムが貼られた車両は、後方の道路状況が見えにくい映 像が記録される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・電動リヤサンシェードなど車両の装備と干渉しないことを確認の上、取付けを 行なってください。
- ワイパーが装着された車両の場合、ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。
 範囲外に取付けるとリヤガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあります。
- ・両面テープの貼付け面がリヤガラスの電熱線と重ならないように取付けてください。
- ラジオアンテナ付近にリヤカメラの取付けやカメラケーブルの配線を行うとラジオの 受信感度が下がる場合があります。
- ・後続車接近お知らせ機能を使用する場合、取付位置に条件があるため、リヤガラス 上部・中央への取付けを推奨します。

※ 本書ではリヤガラスへの取付けを例に説明を行います。

表示される場合があります。



- 3)ステーの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、リヤカメラの取付角度を調整します。調整後に角度調整ネジを締めます。
 - ・仮固定する際は、市販の粘着力の弱いテープなど を使用してください。
 - ステー部をリヤガラスに仮あてし、液晶の映像 を確認しながらリヤカメラが地面と垂直になる ように角度を調整してください。



4) 脱脂クリーナーで取付ステーおよびリヤガラス を清掃し、よく乾かした後、取付ステーに両面 テープを貼付け、リヤガラスに貼付けます。



- 5) カメラケーブルの配線の取回しを行なってください。
 - ※ 運転の妨げにならないよう、市販のコードクランプなどを使用し、配線の取回し を行なってください。
 - ※ 地デジやラジオ、ETC 等のコードと一緒に束ねないようにしてください。



動作を確認する

■GPSの受信を確認する

車両キースイッチを ON にし、本体起動後、GPS アイコン が表示されることを確認してください。

※ GPSを受信することで本体の日時が設定されます。
※ GPSの受信には数十秒~数分かかる場合があります。

アドバイス

衛星からの信号を受信できない下記のような場所では、本製品の GPS 機能が働か ないため、GPS 機能による表示が正常に働きません。(トンネル・地下道・建物の中・ ビルなどに囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・森の中など)その場合、場所を移 動してから確認を行なってください。

■マニュアル録画の動作を確認する

- LED ランプが緑点灯している時に、ラジオやオーディオを鳴らした 状態で、【マニュアル録画】スイッチを押してください。
- 2)『ピピッ』と音が鳴り、液晶画面の『REC』表示が『REC M』に切 替わり、音声および録画データを記録します。
 - ※ マニュアル録画中は LED が緑点滅します。
 - ※ 音声は自動で録音されます。

やアドバイス

お買い上げ時の録音設定は [ON (大)] になっています。設定で [ON (小)] や [OFF] にすることもできます。

■記録した映像を確認する

本体メインメニューから再生し、記録した映像で下記内容を確認してください。 ※ スイッチを【◀】または【▶】方向へ<u>長押し</u>してフロント/リヤの表示切替を行い、 リヤカメラの映像も正常に記録されていることをご確認ください。

- ・「常時録画」内の現在の日時をもとにしたフォルダー内に、車両キース イッチ ON から OFF までの映像が正常に記録されていること。
- 「マニュアル録画」内の現在の日時をもとにしたフォルダー内に、マニュ アル録画スイッチの操作で記録した映像が正常に記録されていること。
- ・録画データに音声が録音されていること。

映像の記録について

本製品の記録方法は「常時録画」と「イベント録画」があります。



前または後のファイルの2ファイルを保存します。

事故発生時の衝撃が弱い場合、衝撃による映像の記録ができない場合があります。 その際は常時録画の映像をご確認ください。

(や) アドバイス

- microSD カードの容量がいっぱいになると、常時録画、イベント録画それぞれの録画 領域の古いデータから順に上書きして新しいデータを記録します。
- ・ 起動直後や録画データの記録直後にスイッチ操作や衝撃を検出すると、記録されない ことがあります。
- スイッチ操作または衝撃による録画データの保存中は、スイッチ操作や衝撃を検出しても、新しく記録することはできません。
- LED ランプが増点灯または橙点滅している場合は、映像を記録することはできません。
 設定を終了させるか、メッセージを解除してください。

常時録画について

車両キースイッチを ON にした後から車両キースイッチを OFF にするまで を、常時録画データとして microSD カードに自動で記録を続けます。 ※ 駐車監視常時録画データも常時録画の領域に記録されます。

イベント録画について

イベント録画には下記の4種類があります。

- [衝撃録画]......衝撃を検出した時点のファイルを記録
- [マニュアル録画].....マニュアル録画スイッチを押した時点のファイルを記録 [後続車接近録画].............後続車が接近したことを検出した時点のファイルを記録

■衝撃録画データ / 駐車監視衝撃録画データ / 駐車監視衝撃クイック録画データ

- ・本製品内蔵のGセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると、衝撃を検出した時点のファイルおよび前または次のファイルを「衝撃録画データ」として記録します。また、駐車監視モード中に衝撃を検出した場合は「駐車監視衝撃録画データ」として記録します。
- ・駐車監視モード中の録画方式を「衝撃クイック録画」に設定した場合、 通常時は動作を停止(スリープ)しています。衝撃を検出すると起動し、 起動後の2ファイルの映像を記録後、再度動作を停止(スリープ)します。
- Gセンサーの感度は設定により感度調整することができます。



■マニュアル録画データ

本製品の【マニュアル録画】スイッチを押すと、スイッチを操作した時点 のファイルおよび前または次のファイルを『マニュアル録画データ』とし て記録します。



■後続車接近録画データ

後続車接近お知らせ機能の録画設定を【ON】に設定した場合、後続車が 自車に接近したことを検出した時点のファイルおよび前または次のファイ ルを『後続車接近録画データ』として記録します。



録画領域について

- お買い上げ時の設定では microSD カード全体の 80% を常時録画、 20% をイベント録画の領域として設定されています。
- 設定によりイベント録画のデータ保存容量の割合を[10% / 20% / 30%]から選択することができます。
- イベント録画領域の設定を変更すると、常時録画の保存容量の割合も連動して変更されます。
- 駐車監視常時録画は常時録画の領域、駐車監視衝撃録画はイベント録画の領域に含まれます。そのため駐車監視モード中に記録上限に達した場合、通常の常時録画データまたはイベント録画データの古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。



※録回領域を変更する場合、microSDカードの初期化が必要となり、記録されたデータ が全て消去されます。変更する場合は必要に応じてパソコンなどへバックアップを行 なってから設定を変更してください。

保存先フォルダー名・ファイル名について

本製品が記録したデータは、各項目ごとのフォルダーへ録画を開始した日時・ 録画データの種類をもとにしたファイル名で保存されます。



ファイル名称は以下の内容で保存されます。

録画を開始した





■録画データ種類部の表示について

表示	内容	表示	内容
Nor	常時録画データ	Gsn	衝撃録画データ
Man	マニュアル録画データ	Rea	後続車接近録画データ
P_Nor	駐車監視常時録画データ	P_Gsn	駐車監視衝撃録画データ

※ また録画状況により下記の内容が追記される場合があります。

表示	内容	表示	内容
Bee	復二さわたご ク		高温または低温状態により、
Hes	復元されにナータ	С	録画を終了したデータ
0.00			緊急録画停止機能により
SDE	球回中に電源UFFされにナータ	5	録画を終了したデータ
Det	日時情報が初期化された状態で		電圧低下により駐車監視モードが
nsi	録画されたデータ	v	終了した際のデータ

映像を撮る

録画を開始する(電源を ON にする)

車両キースイッチを ACC または ON にしてください。録画が開始されます。



車両キースイッチを ACCまたはONにする



初期チェック中 (橙点灯)



ロアドバイス

microSD カードチェック機能

本製品では起動時に microSD カードをチェックし、カードが 破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り 逃しを防止できます。



※対処方法に関しては【メッセージ確認表】を参照ください。

リヤカメラの LED ランプについて

リヤカメラの LED ランプは起動中常に緑点灯します。点灯し ない場合は接続を確認してください。



<u>録画を終了する(電源を OFF にする)</u>

車両キースイッチを OFF にしてください。







現在の日時を表示 —

アイコン		表示内容
1	FullHD HD	録画サイズの設定を表示
2	Hi Lo	画質の設定(Hi: 高画質/ Lo: 低画質)を表示
3	RECRECGRECMRECDRECT1	録画種類を表示 REC:常時録画 RECG:衝撃録画 RECM:マニュアル録画 RECD:後続車接近録画 RECT1:タイムラプス1コマ
4	FCR	HDR 機能が有効であることを表示 F:フロントカメラ(R:リヤカメラ)回:HDR
5	ALL AEVENT	上書き禁止の設定を表示 またイベント録画データが上限まで達している場合は アイコンが切替わります。
6	((Ų)) V	音声録音の設定 (ON 大 / ON 小 / OFF) を表示
0	1 .	GPS の受信状態を表示

■液晶表示の切替えについて

録画画面の表示はスイッチを【◀】または【▶】方向へ<u>長押し</u>するたびに、 フロントカメラの映像とリヤカメラの映像が切替わります。



リヤカメラを接続していないと映像は切替わりません。

本体音量を調整する

- 本体の確認音やアナウンス音、記録映像再生時の音量を [OFF/1~10] の11 段階から選択することができます。
- ・ 音量を OFF に設定していても、メッセージ表示時の効果音は鳴ります。
- ・お買い上げ時は【5】に設定されています。

■調整方法

 録画画面上でスイッチを【▲】または
 「▼】方向へ<u>長押し</u>し、[音量調整画面] を表示する。



- (▲)または【▼】で音量を調整する。
 ※【▲】または【▼】の長押しで、押している 間1つずつ上げ下げすることもできます。
- 3)スイッチを短く押込むと調整した音量に 設定され、録画画面に戻ります。 ※一定時間操作を行わないと自動的に録画画面 に戻ります。(調整した音量は保存されます)



本体で映像を再生する

1)録画画面上でスイッチを長く押込み、[メインメニュー]を表示する。



スイッチを【▼】方向へ4回押し[再生]を選択してスイッチを短く押込む。



 スイッチを【▲】または【▼】方向へ押し、映像の種類を選択してスイッ チを短く押込む。





- 4)スイッチを【▲】または【▼】方向へ押し、フォルダーを選択してスイッ チを短く押込む。
 - ※本体での表示は、フォルダー名称を録画した「年/月/日_時」で表示し、ファ イル名称を録画した時分秒で表示します。





5)スイッチを【▲】または【▼】方向へ押し、再生するファイルを選択してスイッチを短く押込むと映像の再生が始まります。





6)再生終了後はスイッチを【◀】方向へ押し、設定画面から抜けることで録画画面に戻ります。

再生画面表示



[録画種類表示部内容]

非表示・・・常時録画データ D・・・後続車接近録画データ G・・・衝撃録画データ P・・・駐車監視モード中の常時録画データ M・・・マニュアル録画データ PG・・・駐車監視モード中の衝撃録画データ

■再生画面での操作



スイッチ操作	短押し	長押し
押込む	再生 / 一時停止を行う	再生中のデータを 最初から再生する
【▲】方向へ押す	次のデータへ進む	音量を上げる
【▼】方向へ押す	前のデータへ戻る	音量を下げる
【◀】方向へ押す	ファイルリストに戻る	フロントカメラの映像、 リヤカメラの映像を切替える
【▶】方向へ押す	_	フロントカメラの映像、 リヤカメラの映像を切替える

フロントカメラの映像とリヤカメラの映像を同時に表示することはできません。 1 画面ずつの切替表示となります。

パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、弊社 HP よりダウンロードできる専用ビューワソフト を使用することで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。 ※ 専用ビューワソフト以外の再生ソフトを使用すると正常に再生できない場合があります。

アドバイス

 ビューワソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。 OS:日本語版 Windows 10 / 11 ※タブレット PC を除く CPU:Intel Core IS プロセッサ 2.7GHz 同等以上を推奨 グラフィックス:Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨 メモリー:8GB 以上を推奨 モニター解像度:Full HD (1920 × 1080 ピクセル)以上を推奨
 パソコンの OS アップデートによりビューワソフトが正常に動作しなくなった場合は 最新版のビューワソフトをダウンロードし、お試しください)。

ビューワソフトを使用する前に

本体から microSD カードを抜いてください。microSD カードを抜く際は、 車両キースイッチを OFF し、本体 LED の消灯を確認後、引き抜きます。

- ・microSD カードを取り出すときは、一度 microSD カードを軽く押し 込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。
- ・挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで挿し込んでください。



microSD カードを 軽く押し込み、



少し飛び出してきたら 引き抜く。

※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側に microSD カードの ロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。



ビューワソフトを使用する

 弊社ホームページ(https://www.e-comtec.co.jp/)のお客様サポート、ビューワソフトダウンロードページより専用ビューワソフトを ダウンロードします。



(ダウンロードしたファイル)

2) ダウンロードしたファイルを展開します。



3)本体から抜き取った microSD カードをパソコンへ挿入します。



- 2)で展開したフォルダー内にあるビューワソフトをダブルクリック します。
- 5) microSD カード内の記録データが読み込まれるため、再生したいファ イルを選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。

専用ビューワソフトの詳細に関しては 弊社ホームページをご確認ください。

運転支援機能について

- 本製品は安全で快適な運転をサポートする運転支援機能を搭載しています。
- 本機能を使用する場合は必ずキャリブレーション(補正)を行なってください。
- 本製品の運転支援機能は下記の7つの機能を搭載しています。

項目	内容
先行車発進お知らせ機能	先行車の発進を検出し、お知らせを行います。
前方信号お知らせ機能	前方の信号機が青信号であることを検出し、お知らせを行います。
先行車接近お知らせ機能	先行車への接近を検出し、お知らせを行います。
先行車接近継続お知らせ機能	先行車への接近が継続していることを検出し、お知らせを行います。
後続車接近お知らせ機能	自車への後続車の接近を検出し、お知らせを行います。
ドライブサポート機能	急加速や急減速等、一定以上の「G(加速・減速)」を検出し、 お知らせを行います。
車速アラーム機能	設定した速度を超えた場合にお知らせを行います。

運転支援機能をご使用する前に下記内容をご確認ください。

- 運転支援機能は運転者の負担軽減を目的とし、<u>周辺状況、走行状態の変化を補助的に お知らせする機能</u>です。すべての周辺状況、走行状態の変化を判断することはできま せん。お知らせの有無にかかわらず、必ず運転者が状況・状態を確認してください。
- ・一部機能は GPS を受信していない状態では動作しません。
- ・本体の取付位置、角度、ガラスの汚れなどにより正しく動作しない場合があります。
- ・ 画像情報を基に動作するため、天候(雨・雪・濃霧など)、逆光などにより認識が 行えずお知らせできない場合や、先行車や後続車、信号機以外の周辺物や景色の変 化などでもお知らせを行う場合があります。
- 運転支援機能作動時の表示画面は録画ファイルに記録されません。
- ・ 画面表示が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

先行車発進お知らせ機能

停車時に前方の車両の発進を検出した場合、メッセージ画面表示を行い、設定 時間内に走行を開始しないと音声またはアラームでお知らせします。



- ・自車が停止状態の時のみ動作します。
- ・先行車との距離、位置や周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない 場合があります。
- ・ 画像情報を基に動作するため、先行車以外の周辺物や景色の変化でもお知らせを行う 場合があります。
- ・先行車の形状や色により、正しく動作しない場合があります。
- ・ 画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

前方信号お知らせ機能

停車時に前方の信号機が青信号に変化した場合、メッセージ画面表示を行い、 設定時間内に走行を開始しないと音声またはアラームでお知らせします。



- 自車が停止状態の時のみ動作します。
- 信号機との距離、位置や周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく動作しない 場合があります。
- ・ 画像情報を基に動作するため、信号機以外の周辺物や景色の変化でも前方信号お知らせを行う場合があります。
- ・ 画像情報内に複数の信号機が存在する場合、自車進行方向以外の信号機をお知らせする場合があります。
- · 信号機の種類、色、明るさにより、正しく動作しない場合があります。
- ・矢印信号などは検出できません。
- ・画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

先行車接近お知らせ機能

設定した速度以上で走行中に前方の車両に接近したことを検出した場合、画面 表示を行い、設定時間経過すると音声またはアラームでお知らせします。



自車が設定した 速度以上で走行中に



「ピピピピッ♪ 先行車に接近しています。」

- · GPS を受信していない状態では動作しません。
- ・自車が設定した速度以上で走行時のみ動作します。
- ・先行車との距離、位置や車線幅、周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく 動作しない場合があります。
- ・ 画像情報を基に動作するため、先行車以外の周辺物や景色の変化でもお知らせを行う 場合があります。
- ・先行車の形状や色により正しく動作しない場合があります。
- ・画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

先行車接近継続お知らせ機能

先行車接近お知らせ後、設定している時間継続して先行車に接近し続けている 場合、意図しないあおり運転防止のため画面表示を行い、設定時間経過すると 音声またはアラームでお知らせします。



こここでリー 先行車に接近しています。」

先行車接近お知らせ後、 設定した時間継続して先行車に接近

「ピピピッ♪ 車間距離を確認してください。」

- ・本機能は先行車接近お知らせ機能と連動しているため、先行車接近お知らせ機能が [OFF]の場合は設定できません。
- ・ 接近中は 10 秒ごとに 3 回までお知らせを行います。
- · GPS を受信していない状態では動作しません。
- ・先行車との距離、位置や車線幅、周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく 動作しない場合があります。
- ・ 画像情報を基に動作するため、先行車以外の周辺物や景色の変化でもお知らせを行う場合があります。
- ・先行車の形状や色により正しく動作しない場合があります。
- ・画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

後続車接近お知らせ機能

- 設定した速度以上で走行中に、後続車が設定した距離以内に設定した秒数以上接近したことを検出した場合、メッセージ画面表示を行い、設定時間経過すると音声またはアラームでお知らせします。
- 設定を変更することにより、後続車接近録画データとして保存することもできます。



- GPS を受信していない状態では動作しません。
- ・自車および後続車が各設定内容と一致した時のみ動作します。
- ・後続車との距離、位置や車線幅、周囲の状況、明るさ、気象条件等によって正しく 動作しない場合があります。
- ・ 夜間では後続車のヘッドライトの光量により車両位置が判別できず、接近お知らせ を行うことができません。
- ・ 画像情報を基に動作するため、後続車以外の周辺物や景色の変化でも接近お知らせ を行う場合があります。
- ・後続車の形状や色により、正しく動作しない場合があります。
- ・画面表示設定が [OFF] の場合、メッセージ画面表示は行いません。

<u>ドライブサポート機能</u>

- 急加速や急減速等、一定以上の「G (加速・減速)」を検出した場合、音 声またはアラームでお知らせします。
- 運転状況に応じてアナウンスは異なります。

運転状況	内容		
急加速時	ピッピ♪	急加速を検知しました。	
急減速時	ピッピ♪	急ブレーキを検知しました。	
急ハンドル時	ピッピ♪	急ハンドルを検知しました。	

例)急ブレーキを行なった場合



急ブレーキを行い、 一定以上の G を検出

[LyL) 急ブレーキを検知しました。」

アドバイス

- · G センサーの設定に応じて検出レベルが変化します。
- アラームが鳴らないように運転をすることで、加速・減速など運転をする際の目安にしてください。
- スイッチ操作または衝撃により映像を記録している時はドライブサポートは作動 しないことがあります。

車速アラーム機能

- 設定した速度を超えた場合に、音声またはアラームでお知らせします。
- ・ 警告後 1 分間は再アラームを行いません。



自車が設定した速度を超える



キャリブレーションを行う

運転支援機能を使用する場合は必ずキャリブレーションを行なってください。 運転支援機能が正常に機能しない場合があります。

キャリブレーションは他の車両の通行の妨げにならない安全な場所で行なってください。またなるべく平坦な場所で行なってください。
 運転者は走行中の操作を絶対に行わないでください。必ず停車した状態で操作を行

なってください。

<u>キャリブレーション方法</u>

1) 録画画面上でスイッチを長く押込み、[メインメニュー]を表示する。



2)スイッチを【▼】方向へ2回押して[運転支援機能]を選択してスイッチを短く押込む。



 スイッチを【▲】または【▼】方向に押し、[フロントキャリブレーション] または[リヤキャリブレーション]を選択してスイッチを短く押込む。





*フロントキャリ ブレーションを 選択した場合

4) [フロントキャリブレーションを行う場合]または[リヤキャリブレーションを行う場合]を参考にキャリブレーションを行なってください。

フロントキャリブレーションを行う場合

フロントカメラの角度を調整し、下記範囲内に収まるように上下方向の調整を行います。



道路の水平線が、上下の黄色の 横線内に収まるように調整する。 ボンネットが映像の下部から 25% 以内に収まるように調整する。

2)フロントカメラの向きの調整およびスイッチを【▲】【▼】方向に押し、 赤色の縦線が車線の中心に合うように左右方向の調整を行います。



- 赤色の縦線が車線の中心に合うように スイッチを【▲】【▼】方向に押したり、 フロントカメラの向きで調整する。

3)手順1、2の調整後、スイッチを短く押込み完了です。

リヤキャリブレーションを行う場合

1) リヤカメラの取付向きを調整し、黄色の縦線が車線の中心に合うよう に左右方向の調整を行います。



- 道路の中央が、黄色の縦線に 合うように調整する。

 スイッチを【▲】【▼】方向に押し、赤色の横線が道路の水平線に合う ように調整を行います。



3) 手順1、2の調整後、スイッチを短く押込み完了です。

設定方法

[おまかせ録画]、[録画サイズ]、[フレームレート]、[画質]、[イベント録画領域] 設定を変更した際は microSD カードの内容をすべて初期化します。録画データが必 要な場合は、必ずパソコンに保存してください。

設定画面での操作方法

例:おまかせ録画の設定を【おすすめ】に設定変更するには・・・

 録画画面上でスイッチを長く押込み、設定画面の[メインメニュー] を表示する。



2) [録画・録音設定]が選択されているのでスイッチを短く押込む。



3) [おまかせ録画] が選択されているのでスイッチを短く押込む。



4) [SD カードの初期化]確認画面が表示されるので、初期化しても問題がなければスイッチを短く押込む。



5) スイッチを【▲】方向へ1回押し「おすすめ」を選択する。



6)スイッチを短く押込むと変更が決定され、項目選択画面に戻る。





7)スイッチを【◀】方向へ長押しし、設定画面を抜けるとmicroSD カー ドの初期化が開始される。

※録画画面に戻らず続けて別項目を設定することもできます。



8) 初期化完了後、録画画面に戻ります。



表内の【太字】は初期設定を示します。

録画・録音設定

項目	項目説明	設定値	設定内容
	記録する映像の録画サイ ズ、フレームレート、画 質を一括で設定します。 ※設定を変更すると	おすすめ	Full HD(1920x1080)、17.5fps、 高 画質設定で記録を行います。
おまかせ 録画設定		【キレイ】	Full HD (1920x1080)、27.5fps、 高 画質設定で記録を行います。
	microSD カードが初期 化されます。	ロング	HD (1280x720)、17.5fps、低画質設 定で記録を行います。
緑画サイプ	記録する映像の録画サイズ を設定します。	[FullHD(1920 × 1080)]	Full HD(1920x1080)で記録を行いま す。
設定	※設定を変更すると microSD カードが初期 化されます。	HD(1280 × 720)	HD(1280x720)で記録を行います。
	記録する映像のフレーム	17.5fps	17.5fps で記録を行います。
マレーム	レートを設定します。	[27.5fps]	27.5ps で記録を行います。
レート設定	※設定を変更すると microSD カードが初期 化されます。	タイムラプス 1 コマ	1 秒間に 1 枚の画像を撮影し、15fps の映 像に短縮して記録します。
	記録する映像の画質を設	【高画質】	高画質で記録を行います。
画質設定	定します。 ※設定を変更すると microSD カードが初期 化されます。	低画質	低画質で記録を行います。
フロント	フロントカメラで撮影す	明 (+1)	標準より1段階明るい明るさで記録します。
カメラ	る映像の明るさを設定し	【標準】	本製品の標準の明るさで記録します。
輝度設定	ます。	暗 (-1)	標準より1段階暗い明るさで記録します。
	リヤカメラで撮影する映 像の明るさを設定します。	明 (+3)	標準より3段階明るい明るさで記録します。
リセカメラ		明 (+2)	標準より2段階明るい明るさで記録します。
輝度設定		明 (+1)	標準より1段階明るい明るさで記録します。
		【標準】	本製品の標準の明るさで記録します。
		暗 (- 1)	標準より1段階暗い明るさで記録します。
リヤカメラ 上下反転 設定	リヤカメラで撮影する映像 の上下方向を設定します。	【標準】	取付ステーを上向きで取付けを行なった際 に設定します。
		反転	取付ステーを下向きで取付けを行なった際 に設定します。
リヤカメラ	本体の液晶ディスプレイで	正像	後方を直接確認したような映像で表示を行 います。
鏡像設定	る小するり、レガメラの映像 の表示を設定します。	【鏡像】	後方をバックミラーで確認したような映像 で表示を行います。

項目	項目説明	設定値	設定内容
	記録する映像に音声の録	OFF	音声の録音を行いません。
録音設定		【ON (大)】	大きめの音量で音声の録音を行います。
	H.C11 JIJ IXAE 0 6 9 8	ON (小)	小さめの音量で音声の録音を行います。
イベント 録画領域 設定	SD カード容量内における イベント録画のデータ保存 領域の割合を設定します。 ※設定を変更すると microSD カードが初期 化されます。	10%	全録画領域の10%をイベント録画データの領域に設定します。
		[20%]	全録画領域の20%をイベント録画データ の領域に設定します。
		30%	全録画領域の 30% をイベント録画データの領域に設定します。
上書き禁止	録画データが SD カード 容量の上限まで達した場	[OFF]	すべての録画データを上書きします。
		イベント録画	イベント録画データのみ上書きされません。
DXAE	合の動作を設定します。	全録画	すべての録画データは上書きされません。

機能設定

項目	項目説明	設定値	設定内容
0 +>/+	衝撃を検出する感度を前	OFF	衝撃検出での録画を行いません。
設定	後・左右・上下それぞれ 設定します。	0.1G~ [0.6G] ~1.0G	0.1G(敏感)~ 1.0G(鈍感)の設定した 感度で衝撃を検出し録画を行います。
タイム	録画データに録画日時を	OFF	録画データに録画日時は埋め込みません。
スタンプ 設定	埋め込むかどうか設定し ます。	[ON]	録画データに録画日時を埋め込みます。
	緊急録画停止機能が作動す	OFF	強い衝撃を検出しても録画を停止しません。
緊急録画 停止設定	る衝撃感度を設定します。 ※緊急録画停止機能に関して は[緊急録画停止設定につ いて]をご確認ください。	1.1G~ [1.5G] ~2.0G	1.1G (敏感) ~ 2.0G (鈍感) の設定した 感度で衝撃を検出し録画を停止します。
法日明スナ	液晶ディスプレイの明るさ を設定します。	明るい	標準より1段階明るい明るさで表示します。
液晶明るご 設定		【標準】	本製品の標準の明るさで表示します。
DXAE		暗い	標準より1段階暗い明るさで表示します。
画面表示 設定	録画モード中の液晶ディス ブレイの表示内容を設定し ます。	OFF	液晶ディスプレイの表示を行いません。ス イッチを押込んだ時のみ、液晶ディスプレ イを 30 秒間表示し、消灯します。
		時計	時計とカレンダーを常に表示します。スイッ チを押込むと30 秒間録画映像を表示しま す。
		【速度連動】	起動後速度10km/h以上で走行すると、液 晶ディスプレイは非表示になります。停車 後も非表示のままとなりますがスイッチ 預込むことにより、次回10km/h以上で走 行するまでの間、表示を行います。
		UN	液晶ディ人フレイを常に表示します。
録画		OFF	起動時に音を鳴らしません。
お知らせ	起動時の音を設定します。	ON (音声)	起動時に音声でお知らせします。
設定		【ON (アラーム)】	起動時にアラームでお知らせします。

項目	項目説明	設定値	設定内容
日時設定	本製品の日時を設定します。	Ι	設定方法は [日時を設定する] をご確認く ださい。 ※ GPS 衛星受信時に自動で補正されます。
	設定メニューに入る際にパ スワードの入力を必要とす るかどうか設定します。 ※他人に録画データを見 られないようになど、 プライバシーの保護や セキュリティを強化す ることができます。	【無効】	設定メニューに入る際にパスワードの入力 は不要です。
パスワード 設定		有効	設定メニューに入る際に【パスワード登録】 で設定したパスワードの入力が必要です。
		パスワード登録	任意の4桁の数字を登録します。
SD カード の初期化	microSD カードの録画 データを消去し初期化を 行います。	_	_
工場出荷 状態に戻す	本製品に記録された <u>録画</u> データおよび設定情報を すべて消去します。	_	_

運転支援機能設定

項目	項目説明	設定値	設定内容
フロントキャリ	_	_	フロントカメラのキャリブレーションを行
フレーション			います。
リヤキャリブ			リヤカメラのキャリブレーションを行いま
レーション		_	す。
先行車発進	お知らせ設定		
10/10 0 ++	お知らせずるたけも認定	[OFF]	先行車発進お知らせを行いません。
の知らせ	の知らじりる方法を設た	ON (音声)	先行車発進お知らせを音声で行います。
BXAE	089.	ON (アラーム)	先行車発進お知らせをアラームで行います。
	検出してからお知らせを 行うまでの時間を設定し ます。	101100000000000	前方車両の発進を検出し、メッセージ画面
		快山时の刈りせ	の表示と同時にお知らせを行います。
		【3 秒後】	前方車両の発進を検出し、メッセージ画面
警報時間			の表示から3秒間走行を開始しないとお知
設定			らせを行います。
			前方車両の発進を検出し、メッセージ画面
		5 秒後	の表示から5秒間走行を開始しないとお知
			らせを行います。
前方信号お	知らせ設定		
+>//1	わゆらせまえたけを恐ら	[OFF]	前方信号お知らせを行いません。
の刈りせ	の知らせりる方法を設定	ON (音声)	前方信号お知らせを音声で行います。
IXAE	0490	ON (アラーム)	前方信号お知らせをアラームで行います。

	項目	項目説明	設定値	設定内容
			検出時お知らせ	青信号を検出し、メッセージ画面の表示と 同時にお知らせを行います。
	警報時間 設定	検出してからお知らせを 行うまでの時間を設定し	【3 秒後】	青信号を検出し、メッセージ画面の表示か ら3秒間走行を開始しないとお知らせを行 います。
		ж 9 °	5秒後	青信号を検出し、メッセージ画面の表示か ら5秒間走行を開始しないとお知らせを行 います。
屶	行車接近す	。 6知らせ設定		
l			[OFF]	先行車接近お知らせを行いません。
l	お知らせ	お知らせする万法を設定	ON (音声)	先行車接近お知らせを音声で行います。
l	IZAL	089.	ON (アラーム)	先行車接近お知らせをアラームで行います。
			検出時お知らせ	前方車両への接近を検出し、メッセージ画 面の表示と同時にお知らせを行います。
	警報時間 設定	検出してからお知らせを 行うまでの時間を設定し	【3 秒後】	前方車両への接近を検出し、メッセージ画 面の表示から3秒間走行を開始しないとお 知らせを行います。
		890	5 秒後	前方車両への接近を検出し、メッセージ画 面の表示から5秒間走行を開始しないとお 知らせを行います。
	走行速度 設定	お知らせおよび録画を行 う自車の走行速度を設定 します。	50~【90】~ 100km/h 設定速度以上で走行時にお知らせを行い	
先行車接近継続お知らせ設定 ※[先行車接近お知らせ]機能が【OFF】の場合は、本機能		の設定を行うことはできません。		
		お知らせする方法を設定 します。	[OFF]	先行車接近継続お知らせを行いません。
	お知らせ		ON (音声)	先行車接近継続お知らせを音声で行います。
	設定		ON (アラーム)	先行車接近継続お知らせをアラームで行い ます。
			検出時お知らせ	前方車両への継続した接近を検出し、メッ セージ画面の表示と同時にお知らせを行い ます。
	警報時間 設定	検出してからお知らせを 行うまでの時間を設定し ます。	【3 秒後】	前方車両への継続した接近を検出し、メッ セージ画面の表示から3秒間走行を開始し ないとお知らせを行います。
			5秒後	前方車両への継続した接近を検出し、メッ セージ画面の表示から5秒間走行を開始し ないとお知らせを行います。
			5 秒間	5 秒間前方車両への接近が継続するとお知 らせを行います。
	接近時間 設定	お知らせを行う前方車両へ の接近時間を設定します。	【10 秒間】	10 秒間前方車両への接近が継続するとお知 らせを行います。
			15 秒間	15秒間前方車両への接近が継続するとお知 らせを行います。

項 目 項目説明 設定値		設定内容		
徬	後続車接近す	B知らせ設定		
		ちらりキャイナンを言う	[OFF]	後続車接近お知らせを行いません。
	の知らせ	の知らせりる万広で設た	ON (音声)	後続車接近お知らせを音声で行います。
	DXAE	0690	ON (アラーム)	後続車接近お知らせをアラームで行います。
			検出時お知らせ	後続車の接近を検出し、メッセージ画面の 表示と同時にお知らせを行います。
	警報時間 設定	検出してからお知らせを 行うまでの時間を設定し ます	【3 秒後】	後続車の接近を検出し、メッセージ画面の 表示から3秒間走行を開始しないとお知ら せを行います。
		690	5 秒後	後続車の接近を検出し、メッセージ画面の 表示から5秒間走行を開始しないとお知ら せを行います。
		後結束の接近を検出時に	[OFF]	後続車の接近を検出しても録画を行いません。
	録画設定	録画を行うか設定します。	ON	後続車の接近を検出すると[後続車接近録 画データ]として録画を行います。
	走行速度 設定	お知らせおよび録画を行 う自車の走行速度を設定 します。	50 ~ [90] ~ 100km/h	設定速度以上で走行時にお知らせを行います。
	接近距離	お知らせおよび録画を行う後続声の接近短離を設	【5m 以内】	後続車が 5m 以内に接近時にお知らせを行 います。
	設定	定します。	10m 以内	後続車が 10m 以内に接近時にお知らせを 行います。
		お知らせやとび得両右に	5 秒間	後続車が [接近距離設定]の設定距離以内 に5秒留まるとお知らせを行います。
	接近時間 設定	の知らせのよび感回を行 う後続車の接近時間を設 定します	【10 秒間】	後続車が [接近距離設定]の設定距離以内 に10秒留まるとお知らせを行います。
		2009	15 秒間	後続車が [接近距離設定]の設定距離以内 に15秒留まるとお知らせを行います。
		急加速や急減速等、一定	[OFF]	お知らせを行いません。
		以上の「G(加速・減速)」	ON (音声)	音声でお知らせを行います。
ドライブ サポート 設定		を検出し、お知らせ を行うかどうか設定しま す。 **長時間運転報知機能も連 動してON/OFFします。 **[Gセンサー]設定に 応じて検出感度は変化 します。	ON (アラーム)	アラームでお知らせを行います。
		設定した速度を超えた場	[OFF]	お知らせを行いません。
車速 アラーム 設定		合にチャイム音(キンコ ン♪)を3回鳴らし、お 知らせを行うかどうか設 定します。	30 ~ 140km/h	設定速度以上で走行時にお知らせを行います。

駐車監視設定

項目	項目説明	設定値	設定内容
駐車監視	駐車監視モードの設定を	[OFF]	駐車監視モードを設定しません。
モード設定	します。	ON	駐車監視モードを設定します。
		衝撃クイック	駐車監視モード中、衝撃録画のみ記録します。
駐車監視	駐車監視録画方式を設定	【常時・衝撃】	駐車監視モード中、常時録画および衝撃録 画の記録を行います。
録画方式 設定	がまた。 します。	タイムラプス	駐車監視モード中、1 秒に1 枚の静止画を 記録し、実際の時間より短い動画として 保存することで、長時間の常時録画および 衝撃録画の記録を行います。
駐車監視 衝撃感度 設定	駐車監視モード中の衝撃 を検出する感度を設定し ます。	0.02G ~ [0.08G] ~0.3G	設定した感度で衝撃を検知します。(0.02G 単位で設定可能)
駐車監視 録画時間 設定	駐車監視モードの動作時 間を設定します。	【 30分】 ~24時 間	設定した時間で駐車監視モードを停止します。 (30 分、1 · 3 · 6 · 9 · 12 · 24 時間で設定 可能)
DXAE		常時 ON	駐車監視モードを常時 ON します。
駐車監視 録画停止 電圧設定	駐車監視モードを停止す る車両バッテリーの電圧 を設定します。	11.7V ~ [12.2V]	設定したバッテリー電圧で駐車監視モード を停止します。(0.1V 単位で設定可能)
	駐車監視中に衝撃録画を	ON(録画停止)	次回起動時にアナウンスを行い、上書きを 行わないように 録画を停止します 。
駐車監視衝撃 お知らせ設定	行なった場合の本体の動 作、お知らせ方法を設定 します。	【ON(お知らせのみ)】	次回起動時にアナウンスを行い、録画を開始 します。
		OFF	次回起動時にアナウンスを行わず、録画を 開始します。
助士职相助士	車両から降車する際の振	1分	車両キー OFF 後、1 分間衝撃を検出しても 記録を行いません。
 	動や衝撃を検出しても、 駐車監視衝撃録画データ	[3分]	車両キー OFF 後、3 分間衝撃を検出しても 記録を行いません。
DXAE	間を設定します。	5分	車両キー OFF 後、5 分間衝撃を検出しても 記録を行いません。
駐車監視乗車 キャンセル 設定	車両へ乗車する際の振動 や衝撃を検出しても、駐 車時衝撃検出アナウンス	1分	車両キー ON 前、1 分間以内の衝撃を検出 してもアナウンスを行いません。
	単吋歯撃快出アアリンス を行わない時間を設定し ます。	[3分]	車両キー ON 前、3 分間以内の衝撃を検出 してもアナウンスを行いません。
	**アラシンスののキャンセルされ、駐車監視衝撃録 回データは記録されます。	5分	車両キー ON 前、5 分間以内の衝撃を検出 してもアナウンスを行いません。

緊急録画停止設定について

- 緊急録画停止機能とは、事故などで強い衝撃を検出した後の約30秒後に、 自動で録画を停止し、重要なデータの上書きを防止する機能です。
 ※前後・左右・ト下いずれかの衝撃が設定値を超えた際に録画を停止します。
- 衝撃を検出する感度を [OFF/1.1G(敏感)~2.0G(鈍感)]から選択できます。
- お買い上げ時は【1.5G】に設定されています。



マニュアル録画中に緊急録画停止機能が作動した場合、マニュアル録画データとして microSD カードに保存されます。

アドバイス

事故にあった際に...

本製品は microSD カードの容量がいっぱいになると、常時録画、衝撃/マニュアル 録画それぞれの古いデータを上書きして新しいデータを記録します。

そのため事故後 microSD カードを抜かずにそのまま車両を移動させたり、修理工場 で修理を行う際など本製品の電源が ON になった場合、重要なデータが不意に上書き されてしまう可能性があります。

万一、事故に遭遇した際に、冷静に本製品の電源を OFF にし microSD カードを 抜く、といった行動を取るのが難しいと考えられる場合、本機能を有効にしておく ことをおすすめします。

■録画を再開する場合

緊急録画停止機能によって録画が停止した場合、本製品を再起動しても録画 が停止したままとなります。録画を再開する場合は、下記手順で録画を再開 してください。



駐車監視モードについて

- 本製品は車両キースイッチ OFF 後も電源供給を行い、録画を行うことが できる駐車監視モードを搭載しています。
- 使用する際は必ずメインメニューより[駐車監視モード]の設定を変更してください。お買上げ時の状態では駐車監視モードに移行しません。

🖞 アドバイス

駐車監視モードを使用する場合は、メインメニューの [本体情報] から本製品への 入力電圧を確認し、常時電源線の接続箇所と電圧の差が大きい場合は、常時電源線 の接続確認やアース線接続箇所の変更を行なってください。

① 注意

- ・ 駐車監視モードは車両の常時電源を使用しているため、車両バッテリーへの負荷がか かります。定期的に車両バッテリーの点検を行なってください。
- 次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください。(毎日 乗車しない・1日の走行が1時間以下・車両バッテリーを1年以上使用している)
- ・ 駐車監視モードの使用後は車両バッテリー電圧が低下した状態のため、必ずエンジン を始動し、車両バッテリーの充電を行なってください。車両バッテリー上がりの原因 となります。
- ・車両バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・長時間録画を行う場合、microSD カードの容量や本体の設定により、録画データが 上書きされる場合がありますのでご注意ください。

駐車監視モード作動中の microSD カードの取り出し方について

駐車監視モード作動中の場合、車両キースイッチを OFF にしても本体は動作 しています。そのため microSD カードを抜く際は、<u>必ずマニュアル録画ス</u> イッチを長押しして駐車監視モードを終了し、LED が消灯したことを確認後、 microSD カードを抜いてください。

※本製品が動作中、通気孔付近やレンズ、SDカードスロット周辺、SDカードは特に 高温になりやすいため、触れる際はご注意ください。





•

駐車監視モード停止 (LED 消灯)

駐車監視モード動作中 マニュアル録画 (LED3 回点滅の繰り返し) スイッチを<u>長押し</u>する

駐車監視モードの動作について

■駐車監視モードに移行する

- ・[駐車監視モード]設定を【ON】に設定し、車両キースイッチをOFF にすると駐車監視モードに移行します。
- ・駐車監視モード動作中は LED ランプが 3 回点滅を繰り返します。
- ・駐車監視モード中の常時録画データは「駐車監視常時録画」データとして記録され、衝撃録画データは「駐車監視衝撃録画」データとして記録されます。

アドバイス

車両キースイッチ OFF 後、[駐車監視降車キャンセル]設定時間内は、降車時の振 動による衝撃とみなし、駐車監視衝撃録画データとして記録しません。

■駐車監視モードを終了する

- ・駐車監視モードは車両キースイッチが ACC または ON になった時点や マニュアル録画スイッチを長押しすることで終了させることができます。
- ・設定電圧以下になった際や[駐車監視録画時間]設定で設定した時間 経過後にも駐車監視モードは終了します。

駐車監視モードを手動で終了する場合



■ 駐車監視モードが自動的に終了される場合



アドバイス

駐車時衝撃検出アナウンス

- ・[駐車監視衝撃お知らせ]設定を【ON(録画停止)】または【ON(お知らせのみ)】
 に設定している場合、駐車監視モード中に衝撃を検出していると、次回起動時に駐車
 監視モード中に衝撃があったことをアナウンスでお知らせします。
- ・[駐車監視衝撃お知らせ]設定を【ON(録画停止)】に設定している場合、お知 らせ後に操作を行うまで録画を開始しません。ご注意ください。
- ・車両キースイッチを ACC または ON 後、[駐車監視乗車キャンセル] 設定時間内 は、乗車時の振動による衝撃とみなし、上記お知らせは行いません。

ワンタイム駐車監視モード機能

- 通常駐車監視モード設定を【OFF】に設定していても、マニュアル録画ス イッチを長押しすることで、一時的に駐車監視モードを ON にすること ができます。
- 車両キースイッチの OFF 後でも、マニュアル録画スイッチを長押しした時点から駐車監視モードを開始することができます。
- 外出先でのみ駐車監視モードを使用したい場合などにご使用することを おすすめします。

アドバイス

- 「ワンタイム駐車監視モード」による駐車監視モードも、通常の駐車監視モード時の詳細設定が反映されます。
- ・「ワンタイム駐車監視モード」は、車両キースイッチを ON にし、本体の電源を ON にすることで解除され、[駐車監視モード設定] による設定に戻ります。

駐車監視モードパス機能

- 通常駐車監視モード設定を【ON】に設定していても、マニュアル録画ス イッチを長押しすることで、一時的に駐車監視モードを OFF にすること ができます。また駐車監視モード中に操作を行うことで、駐車監視モー ドを終了することができます。
- 機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、本製品が衝撃を 検出してしまうような場所へ駐車する際にご使用することをおすすめし ます。

アドバイス

「駐車監視モードパス機能」は、車両キースイッチを ON にし、本体の電源を ON にすることで解除され、「駐車監視モード設定」による設定に戻ります。

駐車監視録画設定 - タイムラプス録画について

- タイムラプス録画に設定した場合、1秒に1枚の画像を記録していき、
 420秒分の記録を28秒の映像で確認することができるように記録を行います。
 - ■タイムラプス録画イメージ



- ※おすすめ録画設定の設定により記録できる合計記録時間は異なります。詳しくは[記 録時間の目安]をご確認ください。
- 録画データの時間の前半 1/3 以内に衝撃を検出した場合は前のファイルを、録画データの時間の後半 2/3 以内に衝撃を検出した場合は後のファイルを衝撃を検出した時点のファイルとともに「駐車監視衝撃録画」データとして記録します。
- 駐車監視モード中に電源コネクターが抜けたり、常時電源線が断線する など予期せぬ電源 OFF の際は、録画データが短く(最大1秒)保存され る場合があります。

駐車監視録画停止電圧設定について

ハイブリッド車で駐車監視機能を使用する場合、[駐車監視録画停止電圧] 設定は初期設定[12.2V] でのご使用を推奨しています。

駐車監視モードについてのご質問

Q. 駐車監視モード中はずっと録画していますか?

- A. 本製品の駐車監視モード中は電源 OFF 後も設定により常時録画および衝撃録画を行います。ただし、駐車監視モード設定中でも「駐車監視録画時間」設定時間経過後や、車両パッテリーの電圧が「駐車監視録画停止電圧]設定以下になると、駐車監視モードを終了します。また「駐車監視録画方式」設定を【衝撃クイック録画】に設定している場合、衝撃を未検出状態では本製品は OFF (スリープ)になります。
 - ※ 夏の暑い日や冬の寒い日など、駐車監視モード中に本体の動作温度範囲を超えた 場合も、駐車監視モードを終了します。あらかじめご了承ください。

Q. 駐車監視モードへ移行しない、すぐに停止してしまう

- A. 1. [駐車監視モード] 設定が 【OFF】 になっていないかご確認ください。
 - 2. 本製品は車両バッテリー保護のため、駐車監視録画停止電圧が設定されています。 車両バッテリーが劣化している場合など、車両キースイッチ OFF 後の車両バッ テリーの電圧が[駐車監視録画停止電圧]設定以下の場合やその付近の場合など 駐車監視モードが作動しない場合があります。
 - 電源コードの常時電源線(黄)を、車両 ACC 線へ接続していたり、未接続だと 駐車監視モードへは移行しません。
 - 4. [駐車監視録画方式] 設定を【衝撃クイック録画】に設定している場合、衝撃を 未検出状態では本製品は OFF(スリープ)になります。
 - 5. 以下のような状態では駐車監視モードへ移行しません。
 - ・「microSD カードを確認してください」と表示中
 - ・「SD カードの初期化」画面表示中
 - 本体温度の高温または低温による動作停止中
 - ·緊急録画停止中

Q. 駐車監視モードの作動確認を行うには?

A. 駐車監視モード作動中は本体の LED ランプが下記点滅を繰り返します。

状態	LED ランプ
駐車監視降車キャンセル中(衝撃クイック録画設定時以外)	早い緑点滅
駐車監視降車キャンセル中(衝撃クイック録画設定時)	早い橙点滅
駐車監視モード作動中(衝撃クイック録画設定時以外)	緑3回点滅
衝撃クイック録画待機中(衝撃クイック録画設定時)	橙3回点滅
駐車監視モード作動中に衝撃を検出	緑点滅

Q. 夜間の街灯などの無い暗い所でも撮影できますか?

A. 駐車監視モード中はヘッドライトなどの光源が無いため、状況によって鮮明な映像が 記録できない場合があります。あらかじめご了承ください。

付録

よくあるご質問

よくお問い合わせ頂くご質問を記載しています。下記内容をご確認ください。

症 状	ここをチェックしてください。
LED ランプが点灯しない。	 ● 電源コードのヒューズが切れていませんか? ● 接触不良や断線などしていませんか?
GPS衛星を受信しない。	 ● フロントガラスが断熱ガラスなどではありませんか? ● 本体カメラ側に電波を遮断する物がありませんか?
記録した映像を削除し たいのですが?	● SD カードの初期化を行うことで映像を削除することができます。**選択して削除することはできません。
事故の衝撃映像が保存 されていない。	● 事故時の衝撃によっては、衝撃録画されない場合があります。 念のためマニュアル録画スイッチ操作での録画を行うことを おすすめします。
記録時間を変更するには どうすればいいですか?	● [録画サイズ]、[フレームレート] および [画質] の設定 を変更することで記録時間を変更することができます。 ※上記設定を変更するとmicroSDカードが初期化されます。
microSD カードの容量 がいっぱいになったら どうなりますか?	 ● microSD カードの容量がいっぱいになると古い映像から 順に消去し、新しい映像の記録を続けます。 ● [上書き禁止] 設定を【イベント録画】または【全録画】 に設定している場合は対象のデータは上書きされません。
microSD カードに録画 データが保存されてい ない。	● microSD カードは消耗品であり、書き込み可能回数など 製品寿命があります。約 2 ~ 3 年を目安に交換すること をおすすめします。また使用状況により microSD カード の寿命は短くなります。
本体が熱くなる。	 本製品の動作中、本体表面が熱くなりますが異常ではありません。 液晶画面に「高温注意」のメッセージが表示された場合は、 しばらく時間をおいて動作温度範囲内に戻ってからご使 用ください。
起動しなくなったり、 動作が不安定になる。	 microSDカード内に本機以外のデータが保存されていませんか? 必要な映像をパソコンへ保存してから、本体で micro SD カードの初期化を行なってください。
記録した映像は、事故 の証拠として認められ ていますか?	● 事故発生時の参考資料として使用することを目的とした 製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではあ りません。
microSD カードがパソ コンで認識されない。	● お使いの SD カードリーダーは SDHC に対応しています か?付属のカードは microSDHC カードとなっているた め、SDHC に対応している必要があります。

メッセージ確認表

下記メッセージが表示された場合、対処方法をご確認ください。

メッセージ	対処方法
SD カードを 確認してください	 microSD カードが未挿入の場合は電源を OFF にし、 microSD カードを挿入し、再度起動してください。 microSD カードが故障している可能性があります。電源 OFF 後、microSD カードを抜き、端子部が汚れていない か確認後、microSD カードを挿入し再起動してください。 症状が改善されない場合は、パソコンでフォーマットを行 なってください。それでも改善されない場合は microSD カードの寿命が考えられるため、microSD カードの交換 をおすすめします。
日時がリセットされています 日時を設定してください	日時情報がリセットされた状態で起動した際に表示されます。 正確な日時で映像を記録するため日時設定を行なってくだ さい。
高温注意 本体温度が高温のため 録画・再生機能を停止します 低温注意 本体温度が低温のため 録画・再生機能を停止します	本体の動作温度範囲を超えているため、正常に動作できま せん。 しばらく時間をおいて動作温度範囲内に戻ってから再起動し、 ご使用ください。
イベント録画停止 録画領域がいっぱいです 録画停止 録画領域がいっぱいです	[上書き禁止] 設定を【イベント録画】または【全録画】に 設定した状態で microSD カードの容量を超えて録画しよ うとした際に出るメッセージです。[上書き禁止] 設定を 【OFF】に設定するか、SD カードの初期化を行い録画デー タを消去してください。
カメラケーブルの接続を 確認してください	リヤカメラが正常に動作していない場合に表示されるメッ セージです。カメラケーブルの抜き挿しを行なっても、症状 が改善されない場合は、弊社サービスセンターまでご相談く ださい。
駐車中に衝撃を検知しました 録画データをご確認ください 録画を開始するには マニュアル録画スイッチを 押してください	 ・ [駐車監視衝撃お知らせ] 設定を【ON(録画停止)】に設定 した状態で、駐車監視録画中に衝撃を検出した際に表示さ れるメッセージです。録画を開始する場合は、マニアル 録画スイッチを押してください。(駐車監視降車キャンセル、 駐車監視乗車キャンセル中に検出した衝撃は除く) ・ 録画データを確認する場合は、【本体で映像を再生する】 を参考にメインメニュー[再生]内の[駐車監視衝撃録 画]を選択後、スイッチを押込み、その後スイッチを【▲】 または【▼】方向に押し、フォルダーを選択してスイッ チを押込んでください。

メッセージ	対処方法
駐車中に衝撃を検知しました 録画データをご確認ください	 ・ [駐車監視衝撃お知らせ設定]を[ON(お知らせのみ)] に設定した状態で、駐車監視録画中に衝撃を検出した際に表示されるメッセージです。(駐車監視降車キャンセル、 駐車監視乗車キャンセル中に検出した衝撃は除く) ・ 録画データを確認する場合は、【本体で映像を再生する】 を参考にメインメニュー[再生]内の[駐車監視衝撃録 画]を選択後、スイッチを押込み、その後スイッチを【▲】 または【▼】方向に押し、フォルダーを選択してスイッ チを押込んでください。
SD カードの交換推奨時期です 早めの交換をおすすめします	使用中の microSD カードの寿命が近づいた際に表示され るメッセージです。映像の記録ができなくなる前に早めの 交換をおすすめします。

※ 上記メッセージ画面表示中は、LED ランプの橙点滅でお知らせします。ただし「カメラ ケーブルが接続されていません」のメッセージ表示のみ LED は緑点灯します。

LED ランプ確認表

本体動作時の LED ランプの確認表です。

フロントカメラ LED 表示	リヤカメラ LED 表示	本体動作	内容
緑点灯		録画中	録画中
緑点滅		録画中	 イベント録画中 ・駐車監視モード中の衝撃録画中
早い緑点滅	緑点灯	録画中	駐車監視降車キャンセル中 (衝撃クイック録画設定時以外)
緑3回点滅		録画中	駐車監視モード動作中 (衝撃クイック録画設定時以外)
早い橙点滅	治气	録画停止	駐車監視降車キャンセル中 (衝撃クイック録画設定時)
橙3回点滅		録画停止	駐車監視モード動作中 (衝撃クイック録画設定時)
橙点灯		録画停止	 ・ 起動中 ・ 設定モード中 ・ 再生モード中 ・ 本体温度の高温または低温による動作停止中
橙点滅	緑点灯	録画停止	・メッセージ表示中 ・緊急録画停止中
緑・橙交互点 滅		録画停止	本体ソフトウェアのアップデート中

60

記録時間の目安

■ microSD カードの容量による記録時間の目安

- ・下記表は[イベント録画領域]設定が【20%】(初期設定)の場合の常時 録画記録時間を示します。
- ・記録時間は microSD カードの容量、録画サイズ設定、画質設定、フレーム レート設定により変動します。

録画	フレーム	का स्ट	mic <u>roSD カード</u> 容量				
サイズ	レート	回貝	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
	07 Efno	高画質	約 30 分	約 65 分	約135分	約270分	約 540 分
	27.01ps	低画質	約 40 分	約80分	約165分	約 330 分	約 660 分
	17 Efec	高画質	約 35 分	約 70 分	約145分	約 295 分	約 595 分
	17.5ips	低画質	約 45 分	約 90 分	約185分	約 370 分	約 745 分
	タイムラブス	高画質	約8時間	約17時間	約 34 時間	約 69 時間	約 139 時間
	1 37	低画質	約10時間	約21時間	約 43 時間	約 87 時間	約 174 時間
	27.5fps	高画質	約 35 分	約 70 分	約145分	約 295 分	約 595 分
		低画質	約 45 分	約 90 分	約185分	約370分	約 745 分
	17 Efec	高画質	約 40 分	約 80 分	約165分	約 330 分	約 660 分
пр	17.0ips	低画質	約 50 分	約105分	約210分	約 425 分	約 850 分
	タイムラブス	高画質	約9時間	約19時間	約 38 時間	約 77 時間	約 154 時間
	1] 7	低画質	約12時間	約 24 時間	約 49 時間	約 99 時間	約199時間

※ 太枠は付属 microSD カードを示します。

■駐車監視モード中のタイムラプス録画設定時の記録時間

- ・駐車監視モード設定を [タイムラブス録画] 設定にした場合、録画サイズ設 定、フレームレート設定および画質設定の内容により記録時間は可変します。
- ・合計記録時間は付属 microSD カード(32GB)で、[イベント録画領域] 設定が[20%](初期設定)の場合の駐車監視常時録画の記録時間になります。
- ・1ファイルあたりに記録される実際の時間(記録時間)と録画データ自体の長さ(再生時間)は下記表を参考にしてください。

録画サイズ	フレーム レート	画質	記録される 実際の時間	録画データ 自体の長さ	合計記録時間
	07 Efec	高画質			約 32 時間
	27.5ips	低画質]		約 39 時間
	17 Efec	高画質]		約 35 時間
	T7.5ips	低画質	約 420 秒	約 28 秒	約 44 時間
	タイムラプス	高画質			約 35 時間
	ココマ	低画質			約 44 時間
	27.5fps	高画質			約 35 時間
		低画質			約 44 時間
	17 Efec	高画質			約 39 時間
	T7.5ips	低画質			約 50 時間
	タイムラプス	高画質			約 39 時間
	1 コマ	低画質			約 50 時間

本体を更新する

弊社ホームページより更新データをダウンロードすることで、本製品のアップ デートを行うことができます。



- ・更新データがある場合、ビューワソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。 (インターネット接続時および microSD カード装着時のみ)
- ・更新方法の詳細はホームページをご確認ください。ただし更新データがない場合、 掲載はありません。

本体情報を確認する

録画画面上でスイッチを長く押込み、[メインメニュー]→[本体情報]により、 本製品の入力電圧とソフトウェアバージョンを確認できます。

<u>商標について</u>

- microSDHCおよびmicroSDXCはSDアソシエーションの登録商標です。
- microSDHC ロゴ、microSDXC ロゴは SD-3C LLC の商標です。



- Windows はアメリカ合衆国 Microsoft Corporation のアメリカ合衆国 およびその他の国における登録商標です。
- Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
- Intel Core はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている各種名称や会社名、商品名などは、
 各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、 ® マークは明記していません。

製品仕様

電源電圧		DC12V				
最大消費電流		通常時:350mA 以下 / スーパーキャパシタ充電時:580mA 以下				
動作温度範囲		-10°C~60°C				
カメラ		フロントカメラ	リヤカメラ			
撮像素子		1/2.7 型 CMOS センサー	1/2.7 型 CMOS センサー			
	総画素数	200 万画素	200 万画素			
	有効画素数	最大 200 万画素	最大 200 万画素			
	レンズ画角	水平114°垂直59°(対角139°)	水平114°垂直59°(対角139°)			
	F値	F2.1	F2.1			
記録映像	サイズ	FullHD (1920 × 1080) / HD	(1280 × 720)			
録画画質	高画質	Full HD : 10 \sim 12Mbps $/$ HD :	$8 \sim 10 \text{Mbps}$			
	低画質	Full HD : 6 ~ 8Mbps / HD : 4	\sim 6Mbps			
GPS		0				
Gセンサ・	_	○ (0.1G ~ 1.0G: 0.1G 単位で設定可)				
記録方式		常時録画/イベント録画 (衝撃録画/マニュアル録画 (手動録画) /後続車接近録画)				
録画ファイル構成		30 秒単位				
音声録音		ON/OFF 可能				
フレーム	レート	27.5fps / 17.5fps				
タイムラ	プス録画	撮影間隔:1秒に1枚/記録映像の)フレームレート:15fps			
映像ファ・	イル形式	AVI (MPEG-4 AVC / H.264)				
記録映像	再生方法	専用ビューワソフト ※ Windows 10/11 専用 (タブレット PC 除く) ※最新の OS 対応状況に関しては、弊社 HP をご確認ください。				
		本体液晶				
記録媒体		microSD カード(付属:32GB/Class10) 8 ~ 128GB 対応 Class10 推奨				
液晶サイズ		2.0 インチフルカラー TFT 液晶				
本体サイズ		フロントカメラ	リヤカメラ			
		67(W)×49.3(H)×30.9(D)/mm	39(W)×29(H)×28.2(D)/mm			
	取付ステー装着時	67(W)×77.5(H)×30.9(D)/mm	39(W)×47.7(H)×28.2(D)/mm			
重量		108.9g	28.8g			

※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

■カメラ画角イメージ



垂直画角





₹470-0151

初版 224052