

レーダー探知機 + ドライブレコーダー 接続対応表

| 機種 | | ドライブレコーダー（相互通信対応モデル） | | | | | |
|---------|--------------|----------------------|----------|------------|-----------|----------|----------|
| | | HDR-751GP | HDR-751G | HDR-352GHP | HDR-352GH | HDR-351H | ZDR-013 |
| レーダー探知機 | ZERO 903VS | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 |
| | ZERO 805V | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 |
| | ZERO 803V | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 |
| | ZERO 705V | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 |
| | ZERO 704V | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 |
| | ZERO 703V | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 |
| | ZERO 802M ※1 | ZR-14 | ZR-14 | ZR-14 | ZR-14 | ZR-14 | ZR-14 |
| | ZERO 802V ※1 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 |
| | ZERO 702V ※1 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 | ZR-13 |
| | ZERO 701V | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 |
| | ZERO 800V | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 | ZR-12 ※2 |

ドライブレコーダー相互通信とは

ドライブレコーダーへの電源供給、映像 / 音声信号や操作信号、GPS 情報の通信が可能。

ZR-14 相互通信ケーブル（約 0.4m）



ZR-13 相互通信ケーブル（約 4m）



※1：コムテックのドライブレコーダーと接続する場合、レーダー探知機のソフトウェア更新が必要になる場合があります。
ソフトウェア更新・確認方法は[こちら](#)

※2：相互通信には対応していません。ドライブレコーダーへの電源供給およびレーダー本体へ映像 / 音声入力を行うことが可能です。

| 機種 | | ドライブレコーダー（接続対応モデル） | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| | | HDR-951GW | HDR-251GH | HDR-151H | HDR-202G | HDR-102 | HDR-021GH | HDR-011H | HDR-112MG | HDR-111S | ZDR-015 | ZDR-014 | ZDR-012 |
| レーダー探知機 | ZERO 903VS | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | × | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 |
| | ZERO 805V | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | × | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 |
| | ZERO 803V | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | × | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 |
| | ZERO 705V | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | × | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 |
| | ZERO 704V | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | × | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 |
| | ZERO 703V | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | × | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 |
| | ZERO 802M | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | × | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 |
| | ZERO 802V | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | × | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 |
| | ZERO 702V | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 | × | × | ZR-12 | ZR-12 | ZR-12 |
| | ZERO 701V | × | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 | × | × | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 |
| ZERO 800V | × | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 | × | × | ZR-10 | ZR-10 | ZR-10 | |

ドライブレコーダー接続とは

ドライブレコーダーへの電源供給、映像 / 音声信号の通信が可能。

ZR-12 接続ケーブル（約 4m）



ZR-10 接続ケーブル（約 4m）

