

SS-064 車内用(DC12V専用)リモコン充電器 取扱説明書

商品説明


- ・ 車内のDC12Vのシガーライターソケットから対応商品のリモコンを充電する事ができます。

注意

- ・ 対応商品のリモコンのみ使用可能です、必ず適合を確認して下さい。その他には使用しないで下さい。
- ・ 充電完了後はすみやかに車内のシガーソケットから充電器を外して下さい。
- ・ 24V車に使用しないで下さい。
- ・ エンジンキーをOFF（エンジン停止）にしても車内シガープラグに電圧が残る車内は、必ずエンジンを始動しながら充電を行って、充電完了後は充電器をシガープラグコードから抜いて下さい。バッテリー上がりの原因になります。


セット内容

- ・ 充電器（1）



使用方法

- ・ 充電器のプラグ側を車内のシガーライターソケットに差し込み、充電器のジャック側をリモコンに差し込みます。



- ・ 充電が完了しても電源ランプは消灯しません
- ・ 電源ランプは車内のシガーソケットに電圧がある時に点灯します。電源ランプが点灯しないと充電は開始されません。
- ・ 充電器プラグ内にヒューズが入っています。ヒューズが切れて使用できない時は交換して下さい。