

取扱説明書

車内設置用カメラケーブル CDOP-05C


◆商品説明

本製品は弊社対応製品ののりカメラをフロントガラスに貼付け、車内録画用カメラとして使用するためのカメラケーブルです。

⚠ 注意

- 本製品は弊社対応製品のみ接続できます。その他の製品に接続した場合、故障、破損の原因となります。
- リヤカメラをフロントガラスへ貼付ける場合、フロントガラスの傾斜角度は 70° まで対応可能です。
- 運転の妨げにならないように取付けおよび配線の取回しを行なってください。
- カメラケーブルを接続する際は、本書の内容をよくご確認ください。接続を行なってください。プラグ部破損の原因となります。
- **道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、リヤカメラの LED ランプの光が車外へ漏れないよう、付属の LED ランプ遮光用シールを必ず貼付けてください。**
※道路運送車両の保安基準第 42 条（その他の灯火等の制限）、細目告示 218 条
- **リヤカメラには赤外線 LED を搭載していないため、夜間の明かりが少ない、または無いような場所では、運転者など車内の様子が見えにくい映像が記録される場合があります。また少しでも明るく撮影を行うため、必ず [Rr カメラナイトビジョン] 設定を [ON] に設定し、ご使用ください。**

◆セット内容



カメラケーブル
(約 60cm / 1 本)



LED ランプ遮光用シール
(2 枚※予備 1 枚含む)

株式会社コムテック

<https://www.e-comtec.co.jp>

〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

コムテック サービスセンター **0800-200-5654**

※携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話からは **0561-56-1814**

初版 613032-FD

本書では HDR967GW への取付けを例に説明を行います。なお取付上の注意点に関しては対応製品に付属の取扱説明書をご参照ください。

◆カメラケーブル施工時の注意について

カメラケーブルを抜き挿しする際はプラグ部に荷重がかからないように**まっすぐ**に抜き挿ししてください。

カメラとケーブルを接続する際、以下の点にご注意ください。
プラグ部破損の原因となります。






ジャックに対し、プラグを斜めに挿す

プラグ端子・配線に負荷をかける


フロントカメラ

リヤカメラ



◆カメラケーブルを抜き挿しする場合



プラグをまっすぐ抜き挿しできるように取付ステーの角度調整ネジを緩め、本体の角度を調整のうえ抜き挿しを行なってください。




◆カメラケーブルを挿し込む際の注意点

カメラケーブルを挿し込む際は必ず奥までしっかり挿し込んでください。接続不良により「リヤカメラを確認してください」のメッセージが表示され、正常に動作しません。


フロントカメラ



リヤカメラ




リヤカメラの場合、目視での確認は難しいため、「カチッ」と音がするまで奥へ挿し込んでください。




◆取付方法

- 1** リヤカメラのLEDランプが隠れるように本製品のLEDランプ遮光用シールを貼付けます。




貼付け後、LEDランプが隠れていることを確認してください。


- 2** フロントカメラのカメラ接続端子に、本製品のカメラケーブルを接続します。



- 3** リヤカメラのカメラ接続端子にカメラケーブルを「カチッ」と音が鳴るまで押し込み接続します。




- 4** ステアの角度調整ネジを緩めた状態でフロントガラスに仮固定してリヤカメラの取付角度を調整します。調整後に角度調整ネジを締めます。




※フロントガラスの傾斜角度は70°まで対応可能です。

- 5** ドライブレコーダーに付属の脱脂クリーナーで取付ステーおよびフロントガラスを清掃し、よく乾かした後、取付ステーに両面テープを貼付け、フロントガラスに貼付けます。



- 6** カメラケーブルの配線の取回しを行なってください。



※運転支援システム装着車の場合は運転支援システムへの映り込みが少なくなるよう離して取付けます。
※サンバイザーやルームミラーに隠れないように取付けます。

- 7** 車両キースイッチをONにしドライブレコーダーを起動後、メインメニューの【録画・録音設定】内の【Rrカメラナイトビジョン】を【ON】に設定してください。
・駐車監視モードを使用する場合は【駐車監視設定】内の【ナイトビジョン設定】も【ON】に設定してください。
・製品によってはお買い上げ時の設定が【ON】の場合もありますが、念のため設定内容のご確認をお願いいたします。
・操作方法等に関して詳しくは対応製品付属の取扱説明書をご確認ください。

リヤカメラには赤外線LEDを搭載していないため、夜間の明かりが少ない、または無いような場所では、運転者など車内の様子が見えにくい映像が記録される場合があります。少しでも明るく撮影を行うため、必ず【Rrカメラナイトビジョン】設定を【ON】に設定し、ご使用ください。

録画・録音設定

Rrカメラ上下反転

Rrカメラ鏡像

Rrカメラナイトビジョン

速度情報

地図情報

Rrカメラナイトビジョン

OFF

ON

【録画・録音設定】内の【Rrカメラナイトビジョン設定】を【ON】にする

- 8** ドライブレコーダー付属取扱説明書の【液晶表示の切替えについて】をご確認のうえ、リヤカメラとの接続および映像をご確認ください。