

# 取扱説明書

HDR0P-28

## HDR360GS用 リヤカメラセット


### ◆商品説明

本製品を「HDR360GS」へ接続することで、後方の映像を同時に記録することができます。

### ⚠ 注意

- ・本製品は弊社対応製品のみ接続できます。その他の製品に接続した場合、故障、破損の原因となります。
- ・運転の妨げにならないように取付けおよび配線の取回しを行なってください。

### ◆セット内容




リヤカメラ  
(1個)



カメラケーブル  
(約9m/1本)



リヤカメラ取付ステー  
固定用両面テープ(1枚)



脱脂クリーナー  
(1枚)



リヤカメラステー調整用  
六角レンチ(2.5mm/1個)

株式会社コムテック

https://www.e-comtec.co.jp

〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

コムテック サービスセンター 0800-200-5654


※携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話からは 0561-56-1814

Ver1.0\_014002


### ◆取付方法

取付上の注意点および詳細な取付方法に関しては HDR360GS に付属の取扱説明書をご参照ください。


- 1** ※本書ではリヤガラスへの取付けを例に説明を行います。メインカメラのカメラ接続端子に、付属のカメラケーブルを接続します。




- 4** 付属の脱脂クリーナーで取付ステーおよびリヤガラスを清掃し、よく乾かした後、取付ステーに両面テープを貼付け、リヤガラスに貼付けます。



- 2** リヤカメラのカメラ接続端子にカメラケーブルを「カチッ」と音が鳴るまで押し込み接続します。




- 5** カメラケーブルの配線の取回しを行なってください。




※運転の妨げにならないよう、市販のコードクランプなどを使用し、配線の取回しを行なってください。  
※地デジやETC等のコードと一緒に束ねないようにしてください。

- 3** ステーの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、リヤカメラの取付角度を調整します。調整後に付属のステー調整用六角レンチでネジを締めます。



- ・仮固定する際は、市販の粘着力の弱いテープなどを使用してください。
- ・ステー部をリヤガラスに仮あてし、液晶の映像を確認しながらリヤカメラが地面と垂直になるように角度を調整してください。

- 6** 車両キースイッチを ON にし HDR360GS を起動後、メインメニューの【機能設定】内の【工場出荷状態に戻す】を行なってください。その後 HDR360GS に付属の取扱説明書 P22 ~ P23 を参考に動作確認を行い完了です。  
※microSDHC カード内のデータがすべて消去されます。  
録画データが必要な場合はバックアップを行なってください。



【機能設定】内の【工場出荷状態に戻す】を行う

- ・リヤガラスが可動する車両やリヤガラスにフィルムを貼っている車両の場合、リヤカメラはリヤトレイなどへ取付けてください。
- ・電動リヤサンシェードなど車両の装備と干渉しないことを確認のうえ、取付けを行なってください。
- ・両面テープの貼付け面がリヤガラスの電熱線と重ならないように取付けてください。
- ・ラジオアンテナ付近にカメラケーブルの配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合があります。