




# 液晶表示方式レーダー探知機 ZERO 600V

取扱説明書／保証書



この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本書には取付けおよび操作手順が説明されております。正しくご使用いただくために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。なお読み終えた後、いつでも見られるよう大切に保管してください。

## 本書の見かた

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ⇒ PXX   | 参照先を記載しています。(XX はページ)       |
|  アドバイス | 本製品に関する補足情報を説明しています。        |
| <u>長押し</u>  | スイッチを 2 秒程度長めに押すことを示しています。  |
|      | 衛星を受信している場合に対応する内容を説明しています。 |

- ・本書では本体での操作方法について説明を行なっています。リモコンでの操作については、**リモコン**の後に記載します。
- ・本書では、GPS/GLONASS/みちびきを総称して GPS と記載します。
- ・各種設定操作は、**【設定操作】**(⇒ P52) を参照してください。

本製品は安全運転と法規走行を促進するためのものです。  
スピードの出し過ぎには注意しましょう。

COMTEC

はじめに

取付け

基本操作

便利な機能

設定

OBD IIアダプター  
を使用する

その他

# 目次

|                  |    |                       |     |
|------------------|----|-----------------------|-----|
| 目次               | 2  | 設定操作                  | 52  |
| ご使用上の注意          | 3  | 設定方法                  | 52  |
| 知っておきたいこと        | 5  | 設定内容一覧                | 53  |
| 各部の名称            | 7  | 設定項目                  | 58  |
| 梱包内容             | 7  | 表示設定                  | 58  |
| レーダー本体           | 8  | 機能設定                  | 61  |
| 取付方法             | 10 | GPS 設定                | 69  |
| レーダー本体を取付ける      | 10 | 無線設定                  | 83  |
| リモコンに電池をセットする    | 14 | OBD II アダプター          |     |
| リモコンを取付ける        | 15 | (オプション) を使用する         | 91  |
| 基本操作             | 16 | OBD II アダプターを使用し、取付ける | 91  |
| 電源を ON にする       | 16 | スロットルタイプを設定する         | 93  |
| 電源を OFF にする      | 17 | 燃費情報を補正する             | 94  |
| スタンバイモード         | 17 | ハイブリッド車の出力表示を補正する     | 96  |
| microSD カードの抜き差し | 18 | 付録                    | 97  |
| リモコンを操作する        | 18 | 表示項目詳細                | 97  |
| 音量を調整する          | 19 | 取締りの種類と方法             | 101 |
| 画面表示             | 20 | 初期状態に戻す (オールリセット)     | 104 |
| 警報時の動作           | 21 | ディスプレイモード (販売店向け機能)   | 105 |
| 便利な機能            | 28 | マップコードについて            | 106 |
| 待機画面の表示を切替える     | 28 | 故障かな? と思ったら           | 107 |
| 待機画面の表示内容を選ぶ     | 30 | 製品仕様                  | 109 |
| 累積データを初期化する      | 31 | さくいん                  | 110 |
| ユーザーフォト機能        | 32 | ZERO 600V 保証書         | 111 |
| ユーザーサウンド機能       | 34 |                       |     |
| ロードセレクト機能        | 36 |                       |     |
| ユーザーポイントを登録する    | 37 |                       |     |
| 警報をキャンセルする       | 38 |                       |     |
| データのバージョンを確認する   | 43 |                       |     |
| 最新データに更新する       | 44 |                       |     |
| レーダー本体をアップデートする  | 45 |                       |     |
| インフォ機能           | 46 |                       |     |
| おまかせ設定           | 50 |                       |     |

# ご使用上の注意

ご使用の前に、この「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、注意事項には危害や損害の大きさを明確にするために誤った取扱いをすると生じる、または想定される内容を「警告」・「注意」の2つに分けています。

**⚠ 警告** 警告を無視した取扱いをすると、使用者が死亡や重傷を負う原因となります。

**⚠ 注意** 注意を無視した取扱いをすると、使用者が障害や物的損害を被る可能性があります。

## ⚠ 警告

- 本製品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 運転中は走行中に本製品を絶対に操作しないでください。
- 本製品は電子部品を使用した精密機器のため、衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 本製品は、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。事故や怪我の原因となります。
- 本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電・車の故障の原因となります。
- 本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品を医療機器の近くで使用しないでください。電波により医療機器に影響を与える恐れがあります。

## ⚠ 注意

- 本製品にはお買い上げの日から1年間の製品保証がついています。(ただし、両面テープなどの消耗品は保証の対象となりません)
- 本製品の近くに他のGPS機能を持つ製品を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。
- 衛星からの信号を受信できない下記のような場所では、本製品のGPS機能が働かないため、GPS機能による警報、表示、メモリー機能が正常に働きません。(トンネル・地下道・建物の中・ビルなどに囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中など)
- 本製品を他の車載電装品のアンテナ付近などに取付けた場合、電波干渉やノイズなどの影響で衛星からの信号を受信できないことがあります。そのような場合は、信号の受信に影響のない箇所に本製品を取付けてください。
- 電源を分岐して使用している場合や車のバッテリーが劣化している場合など、電源が不安定になり、本製品の電源が遮断されることがあります。
- 一部断熱ガラス(金属コーティング・金属粉入りなど)、一部熱吸収ガラス、一部のミラー式フィルム装着車の場合、GPS・レーダー波などの電波が受信できない場合があります。

# ご使用上の注意

## ⚠ 注意

- 本製品の GPS 警報は、予め登録されたオービスや取締ポイントなどの GPS データ（位置情報）とお客様が任意で登録した位置のみ有効です。
- G システムのみでは、自車位置を完全に検出することはできません。走行状況によっては警報できない場合があります。
- 本製品の制限速度データは、調査した時期以降に制限速度が変更されたなどの理由により、実際の制限速度と異なる場合があります。運転する際は必ず、実際の交通規制に従い走行してください。
- 本製品の受信機能は、製品仕様欄に記載されている周波数帯のみ有効です。
- 一部ナビゲーションシステム、車載用 BS チューナー、CS チューナー、地上デジタルチューナーや衛星放送受信機などの車載電子機器から本製品の受信できる周波数帯と同じ電波が出ている場合、本製品が警報を行うことがあります。
- 取締機と同一周波数のマイクロ波を使用した機器（下記）周辺で、本製品がレーダー警報を行うことがあります。誤作動ではありません。予めご了承ください。（自動ドア・防犯センサー・車両通過計測器・気象用レーダーの一部・航空用レーダーの一部）
- 故障や破損の原因となりますので、microSD カードは必ず指定の方向で差込んでください。※
- microSD カードを抜く時は、必ず本体電源が OFF になった事を確認してから抜いてください。microSD カードへのアクセス中に抜き差しを行うと、データ破損や本体故障の原因となりますのでご注意ください。※
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては、販売店にお問い合わせください。
- リモコンは防水加工されていません。雨、雪、水などのかかる場所や濡れた手での操作は避けてください。リモコン内部に水分が浸入した場合、故障の原因となり修理不可となる事があります。  
※急激な温度変化による結露や汗をかいた手で触ったり、ポケットなどに入れた状態で雨や汗による蒸れなどによっても内部に水分が浸透する恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。
- 本製品は DC12V 車専用です。（DC24V 車へのお取付けはできません）
- 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- キーを抜いた状態、または車両電源が OFF 状態でシガープラグに通電している車両は、バッテリー保護のためエンジン停止時は必ずシガープラグコードを抜くか、オプションの ZR-02『OBD II 対応レーダー探知機用直接配線コード』でイグニッション電源に直接接続してください。

※ microSD カードは別売です。

※ 本製品を取付けての違法行為（スピード違反など）に関しては、製品動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねます。

## 知っておきたいこと

### ● GPS とは

「Global Positioning System」アメリカ国防総省の衛星を利用し、地上での現在位置を計測するシステムです。

### ● GLONASS とは

「GLObal'naya NAVigatsionnaya Sputnikovaya Sistema」ロシア宇宙軍の衛星を利用し、地上での現在位置を計測するシステムです。

### ● 準天頂衛星「みちびき」(QZSS)

本製品は、準天頂衛星「みちびき」に対応しています。「みちびき」からの信号を受信することにより、GPS のみによる測位に比べ、山間部や都心部の高層ビル街などでも、さらに正確な現在位置を計測できるようになりました。

### ● GAGAN とは

「GPS Aided GEO Augmented Navigation」の頭字語で、インドの静止衛星型衛星航法補強システムです。

### ● GPS レシーバーの警報システム

衛星からの電波を受信して現在位置・移動方向・移動速度を算出し、あらかじめ登録してある各データ(座標データなど)と比較演算し、接近すると警報を行います。

### ● 衛星受信までの時間について

本製品は「最速 GPS 測位」機能により、起動後すばやく GPS 衛星を測位する事ができます。ただし以下のような場合、「最速 GPS 測位」は機能しません。

- ・ 前回電源 OFF 後 72 時間以上経過した場合。
- ・ 前回電源 OFF 後、直線距離で 300km 以上離れた場所で電源を ON にした場合。
- ・ 前回電源 OFF した時と、次に電源 ON した時の GPS 衛星の状態が異なる場合。

### ● 衛星データ

本製品は、一旦 GPS 衛星を正常に受信した後、衛星の移動軌跡を計算し記憶します。これは走行時にトンネルなどで衛星受信ができなくなった場合、再受信するまでの処理を早めるためです。また、まれに GPS 受信が長時間に渡ってできない場合があります。

### ● GPS の測定誤差について

本製品の GPS 機能は衛星の受信状態などにより、約 50m 程度の測定誤差が出る場合があります。

# ご使用上の注意

## ● アップデートについて

- ・本製品はファームウェアアップデートが可能です。アップデートを行う必要がある場合、弊社ホームページ上にてデータのダウンロードおよび更新方法のお知らせを行います。※アップデートの必要が無い場合、ホームページに掲載はありません。
- ・本製品に microSD カードは付属していません。アップデートを行う際は、2GB ~ 16GB の microSD/SDHC カードをご用意ください。

## ● ディスプレイについて

- ・液晶ディスプレイは非常に高度な技術で作られており、99.99% 以上の有効な画素がありますが、一部点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・ディスプレイは周囲の温度が約 75℃以上になるとディスプレイの全体が黒くなったり、約 -10℃以下になると画像が遅れて表示されたり、表示された画像が消えるのに時間がかかったりします。これは液晶ディスプレイの特性であって故障ではありません。周囲の温度がディスプレイの安定動作する温度になると元の状態に戻ります。
- ※上記の状態でディスプレイが表示されていない場合でも、その他の機能は正常に作動しています。


## ● 別売オプションについて

本製品は、別売オプションの OBD II アダプター『OBD2-R1』と、DC プラグ変換アダプター『ZR-03』は使用できません。

OBD II アダプターをご使用頂く場合は『OBD2-R2』、直接配線を行う場合は OBD II 対応レーダー探知機用直接配線コード『ZR-02』をご使用ください。

## 梱包内容

ZERO600V 本体



取扱説明書 (1冊)




リモコン  
リモコン用電池 (CR2025)



面ファスナー (1セット)  
(リモコン固定用)




ステー (1個)



USB シガープラグコード (1個)  
(約 4m/1Aヒューズ内蔵 /8pin)



サンバイザークリップ  
(1個)



ステー固定用粘着シート/  
両面テープ (各1枚)



### アドバイス

本製品に microSD カードは付属していません。GPS データ更新、またはファームウェアアップデートを行う際は、**2GB から 16GB 以下の microSD/SDHC カード**をご用意ください。





[16GB以下]

※ 取扱説明書のイラストと実際の製品では形状が異なる場合があります。


# 各部の名称

## レーダー本体





## リモコンスイッチ操作一覧




| 操作スイッチ              | 状態          | 短押し                   | 長押し              | 備考                           |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| パワー                 | 待機画面中       | 液晶表示 ON/OFF           | —                | —                            |
|                     | 全状態         | —                     | スタンバイモード ON/OFF  | —                            |
| ミュート                | 警報中         | 警報ミュート                | —                | 警報ミュート中に操作することで解除            |
|                     | ミュート中       | 警報ミュート解除              | —                | —                            |
| インフォ                | 待機画面中       | 公開取締情報、マップコード、緯度経度の表示 | 待機画面表示           | テストモード中にいずれかのキー操作でテストモード終了   |
|                     | 情報表示中       | 情報表示の切替え              | パターンの切替え         |                              |
| ロードセレクト             | 待機画面中       | 走行エリアの設定              | —                | —                            |
| ユーザーポイント            | 待機画面中       | —                     | ユーザーポイントの登録      | —                            |
|                     | ユーザーポイント警報中 | —                     | ユーザーポイントの解除      | —                            |
| レーダーキャンセル           | レーダー警報中     | —                     | 誤警報地点の登録         | キャンセルミュート中に操作することで解除         |
|                     | オービス警報中     | —                     | オービスポイントのキャンセル登録 |                              |
|                     | 無線警報中       | —                     | 無線警報のキャンセル登録     | オールリセット (⇒ P104) することで解除     |
| セット                 | 待機画面中       | 表示項目の切替               | 設定モードに入る         | —                            |
| アップ/ダウン             | 液晶 OFF 中    | 表示 15 秒 ON            | —                | —                            |
| アップ/ダウン             | 待機画面中       | 音量アップ/ダウン             | —                | —                            |
| <b>設定モードでの操作</b>    |             |                       |                  |                              |
| セット                 | 設定モード中      | 決定                    | —                | —                            |
| アップ/ダウン             |             | 設定項目選択 / 設定内容変更       | —                | —                            |
| レフト/ライト             |             | —                     | —                | —                            |
| ロードセレクト             | 設定モード中      | 前の画面に戻る               | 待機画面に戻る          | メインメニューで押すことにより待機画面に戻る       |
| <b>表示項目選択画面での操作</b> |             |                       |                  |                              |
| セット                 | 表示項目選択画面中   | 決定                    | —                | —                            |
| アップ/ダウン             |             | 設定項目選択                | —                | —                            |
| レフト/ライト             |             | 前 / 次のページを表示          | —                | —                            |
| ロードセレクト             |             | 前の画面に戻る               | —                | メインメニューで押すことにより待機画面に戻る       |
| レーダーキャンセル           | 表示項目選択画面中   | 個別リセット                | —                | 項目選択中に操作することで選択している項目の値をリセット |

# 取付方法


## レーダー本体を取付ける

- 車両の機能（エアバッグや運転支援システムなど）に影響のない場所に取付けてください。
- GPS アンテナ上方向、前方向に遮蔽物があると衛星からの電波が受信できなくなります。取付位置には十分注意してください。
- レーダー本体を垂直、レーダー本体後部を車両の進行方向に向けて取付けてください。

○ 障害物がないので電波の受信ができる



✕ 車両ルーフによって電波が受信できない



- 液晶の特性上、レーダー本体を取付ける場所や角度によってはディスプレイが見えにくくなる場合があります。ディスプレイが視界の正面になると一番見やすくなるように設計されていますので、ディスプレイが視界の正面になるようにレーダーを取付けてください。


### ⚠ 警告

エアバッグの飛び出し場所など、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。誤った場所への取付けは、事故の原因となります。

### ⚠ 注意

一部の運転支援システム装着車の場合、取付け位置によっては制御に影響を及ぼす恐れがあります。取付けの前に車両の取扱説明書をご確認ください。


1. ステーに、両面テープまたは粘着シートを貼付けます。




### ⚠ 粘着シート使用上の注意

- 粘着シートは汚れたり、ほこりがついたりして粘着力が弱まった場合、中性洗剤を使い洗うと粘着力が戻り、再度使用することができます。
- 粘着シートを貼り付ける場所によっては、貼付きにくく不安定になることがあります。そのような場合は、両面テープを使用して取付けてください。
- ダッシュボードが変色したり、跡が残ったりすることがあります。あらかじめご了承ください。

2. レーダー本体裏面のステー取付穴にステーを差込み、「カチッ」と音がするまでスライドします。




3. 濡れたタオルなどでダッシュボードを拭き、きれいにしてから固定します。レーダー本体が垂直になるよう①、②のように角度を調整し、レーダー本体後部が、車両の進行方向に向くように調整します。



# 取付方法

## 4. 車両シガーソケットに付属のシガープラグコードを差し込みます。

※シガープラグコードを脱着する際は、右記図の通りにプラグ部を持ち、まっすぐ脱着してください。コード部を引っ張ったり回したりすると断線のおそれがあります。





### 👉 アドバイス

キーを抜いた状態、または車両電源が OFF 状態でシガープラグに通電している車両は、バッテリー保護のためエンジン停止時は必ずシガープラグコードを抜くか、オプションの ZR-02『OBD II 対応レーダー探知機用直接配線コード』でイグニッション電源に直接接続してください。

## 5. 本製品に、シガープラグコードの向きを確認し接続します。

※レーダー裏面

電源ジャック




※端子部拡大図

### ⚠ 注意

- 電源ジャックおよび端子部には向きがあるため、無理に差し込むと破損します。上記図の通りに、プラグ部を接続してください。
- シガープラグコードの配線が引っ張られた状態で配線の取回しを行うと、断線や接触不良により電源が不安定になる可能性があります。配線は余裕を持たせ取回しをしてください。


### 👉 アドバイス

ステーのジョイントが緩んだ場合は、ステー背面の調整ネジをプラスドライバーで左右均等に少しづつ締めてください。



## レーダー本体を外す

ステー裏側のロックを外しながら、レーダー本体をスライドさせて取外します。




①ロックを外しながら

②本体をスライドさせて取外す

## サンバイザーに取付ける

ステーにサンバイザークリップを取付け、サンバイザーにレーダー本体を取付け固定します。



サンバイザークリップ取付穴

サンバイザークリップを  
ステーの取付穴に差し込む

サンバイザーにレーダー本体を  
取付け固定する

### アドバイス

サンバイザーの厚みが薄い車両の場合、ステーとサンバイザーの間に両面テープを貼付けて使用してください。

## 表示画面を反転表示する

内蔵のGセンサーによって起動時に自動で上下を判別し、表示画面が反転します。

通常取付けの場合




サンバイザー取付けの場合




# 取付方法

## リモコンに電池をセットする


1. 電池カバーのくぼみを矢印の方向に引き、電池カバーを取外します。



2. 電池 (CR2025 × 1 個) を + (プラス) 面を上にして入れます。



3. 電池カバーを取付けます。




### ⚠ 注意

- ・指定電池 (CR2025) 以外は使用しないでください。
- ・電池の極性 + / - を間違えて入れると、故障する恐れがありますのでご注意ください。

## リモコンの電池を交換する

- ・リモコンの電池寿命は、1日10回のスイッチ操作で約1年です。
  - ・リモコンが作動しない、または操作が鈍くなったなどの場合は、古い電池を下図のように取外し、交換してください。
- ※ご使用状況により電池寿命は異なります。





## リモコンを取付ける

リモコンを使いやすいように、付属の面ファスナーでダッシュボードやフロアコンソールに固定してください。

<リモコンの取付け>

<取付例>




### ⚠ 注意

- リモコンを紛失した場合は、販売店でリモコンをご購入ください。
- 指定電池（CR2025）以外は使用しないでください。
- 落としたり、衝撃を与えると故障の原因となります。取扱いには十分ご注意ください。
- リモコンは防水ではありません。水をかけたり、濡れた物の上に置かないでください。また結露などにも十分ご注意ください。
- リモコンを分解しないでください。
- 高温になる場所、直接日の当たる場所などに置かないでください。

# 基本操作

## 電源を ON にする

1. 車両の電源を ACC または ON にし、レーダー本体の電源スイッチを ON にします。



2. オープニング画面を確認します。

※液晶表示を OFF に設定 (⇒ P29) していてもオープニング画面は表示されます。

※オープニングの効果音は設定 (⇒ P65) で OFF にすることもできます。





3. 待機画面に衛星のアイコン表示が点灯している事を確認します。

※数秒～数分かかる場合があります。

※お知らせ設定 (⇒ P66) を ON に設定していると、受信アナウンスを行います。商品出荷時は OFF に設定されています。

※公開取締情報 (⇒ P47) のデータがある場合、衛星受信後に公開取締情報が表示されます。

| 衛星の受信状態 | アイコン表示  | 受信アナウンス<br>※お知らせ設定 (⇒ P66) を ON に設定時のみ |
|---------|---|--|
| 衛星受信時   |  | 「ピンポン♪ 衛星を受信しました。」                     |
| 未受信時    |  | 「チャララン♪ 衛星を受信できません。」                   |

### 👉 アドバイス

#### 自車位置検出の補完機能

本製品は走行中に衛星の受信ができなくなった場合、『G システム』によって自車位置の検出を行います。

G システム作動時はアイコン表示部に、右記アイコンが表示されます。

※ G システムのみでは、自車位置を完全に検出することはできません。


Gシステム  
作動時





## 電源を OFF にする

車両の電源を OFF にするか、本体の電源スイッチを OFF にすることで、電源を切ることができます。




### アドバイス

キーを抜いた状態、または車両電源が OFF 状態でシガープラグに通電している車両は、バッテリー保護のためエンジン停止時は必ずシガープラグコードを抜くか、オプションの ZR-02 『OBD II 対応レーダー探知機用直接配線コード』でイグニッション電源に直接接続してください。

## スタンバイモード

待機画面表示中に、リモコンの **Ⓧ** を **長押し** することで、レーダーをスタンバイモードにすることができます。



### アドバイス

- ・スタンバイモード中は全ての警報を行いません。
- ・再度リモコンのパワースイッチを **長押し** することで、スタンバイモードが解除されます。

# 基本操作

## microSD カードの抜き差し

- ⚠ microSD カードを抜き差しする際は、必ずレーダー本体の電源が OFF になっていることを確認してください。


microSD カードを取り出すときは、一度 microSD カードを軽く押し込み、少し飛び出してから引抜いてください。また、挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで軽く押し込んでください。

### ●取り出し方法



microSDカードを軽く押し込むと、取り出すことができます。

### ●挿入方法



microSDカードの端子部が本体背面を向くように挿入し、「カチッ」と音が鳴るまで軽く押しこんでください。

### ⚠ 注意

- microSD カードは、レーダー本体の電源を OFF にしてから抜いてください。スタンバイモード中に microSD カードを抜き差しすると、microSD カードや本体が破損するおそれがあります。
- microSD カードには向きがあるため、無理に挿入すると破損するおそれがあります。

### 👉 アドバイス


本製品に microSD カードは付属していません。GPS データ更新、またはファームウェアアップデートを行う際は、**2GB から 16GB** 以下の microSD/SDHC カードをご用意ください。



[16GB以下]

## リモコンを操作する

- リモコン操作ができるのは、リモコン受光部から水平左右 30 度、直線距離約 3m 以内です。リモコンとレーダー本体の間に障害物があると、操作できない場合があります。
- レーダー本体の電源が入っていないと、リモコン操作はできません。
- 直射日光により、リモコン操作が効きにくくなる場合があります。




### ⚠ 警告




運転者は走行中に本製品を絶対に操作しないでください。

## 音量を調整する

- ・ 9 段階（無音含む）の音量設定ができます。
- ・ お買い上げ時は、音量が【5】に設定されています。



## テスト機能を使用する


- ・ 警報時の音量を確認するための機能です。
  - ・ 音量変更画面表示中に  スイッチを**長押し**すると、設定した音量で警報音が鳴ります。
- テスト機能中に  /  スイッチ以外を短押しすることで、テスト機能を途中で終了することができます。

## オートボリュームダウン機能

本製品は、オービス最接近警報（200m 以下）、またはレーダー受信警報から約 10 秒後に、警報音の音量を自動的に小さくします。一度警報が解除されると、元の警報音の音量に戻ります。

# 基本操作

## 画面表示



- 次警報予測表示エリアの表示内容は、自車の進行方向上にある GPS 警報対象と、直線距離を表示します。
- 情報表示エリアの表示内容は、お好みに合わせて変更することができます。(⇒ P28 ~ 30)

## アイコンについて

待機画面表示時には以下のアイコンが表示されます。




|   | アイコン | 表示内容                     | 参照ページ |
|---|------|--------------------------|-------|
| ① |      | 駐車監視エリア内を走行中に表示          | ⇒ P78 |
|   |      |                          |       |
| ② |      | LSC 機能の作動状態を表示           | ⇒ P63 |
| ③ |      | レーダーの受信感度を表示             | ⇒ P62 |
| ④ |      | 走行エリアの設定を表示              | ⇒ P36 |
| ⑤ |      | OBD II アダプターの接続 / 非接続を表示 | ⇒ P96 |
| ⑥ |      | 衛星の受信 / 未受信を表示           | ⇒ P16 |
| ⑦ |      | G システムの作動状態を表示           | ⇒ P16 |

## 警報時の動作

### オービス警報画面

※ スタンダード警報時



### GPS / レーダー / 無線警報画面

※ スタンダード警報時

#### ■ GPS 警報



#### ■ レーダー / 無線警報



# 基本操作

## 警報画面の種類

それぞれの警報画面は、前述のスタンダードの他に、ポップアップとスマートから選択することができます。

### ■ポップアップ



画面中央に警報名称と  
警報レベル/距離/走行速度をポップアップ表示

### ■スマート



待機画面情報を常に確認できるよう、画面上部に  
警報名称と警報レベル/距離/走行速度を表示


## オービス情報のしかた

オービスポイントに接近した場合、下記の位置で警報を行います。


※ 対向車線上のオービスへの警報は行いません。

### ■警報を行う距離

#### ●一般道 / 高速道



#### ●トンネル内



#### ●トンネル出口オービス



※ 1 警報を行う距離は、対象とするオービスからの直線距離です。道路の高低差、カーブの大きさなどによっては実際の走行距離と異なる場合があります。また、オービスの設置された道路の側道など、警報対象近くのパラレルする道路を走行中にも警報を行う場合があります。


※ 2 トンネル入口から 1km 以上先にオービスがある場合のみ警報します。

# 基本操作

## 音声アナウンス

速度や道路種などによりアナウンスの内容が変わります。

### ■オービス警報

| 警報対象  | 表示画面   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ループコイル</li> <li>・ループコイル式オービスシステム</li> <li>・LHシステム</li> <li>・Hシステム</li> <li>・レーダー</li> <li>・移動式小型オービス</li> </ul> | <p>例：LHシステムの場合</p>  |

### 約 2 キロ / 1 キロ手前

| 対象までの距離   | 道路種        | 警報対象       | 時速 / 到達時間 / 制限速度アナウンス              |
|-----------|------------|------------|------------------------------------|
| 2 キロ先 ※ 1 | 高速道        | ※ 2 があります。 | 時速は<br>約 (※ 3)、                    |
| 1 キロ先     | 高速道<br>一般道 |            | 到達時間は (※ 4) です。<br>制限速度は (※ 4) です。 |
|           |            |            | 時速は約 (※ 5) です。<br>制限速度は (※ 5) です。  |

### 約 500 メートル手前

| 道路種 |            | カメラ位置          | 警報対象       |
|-----|------------|----------------|------------|
| この先 | 高速道<br>一般道 | 右側<br>左側<br>正面 | ※ 2 があります。 |

※ 1 2 キロは高速道路のみアナウンスします。

※ 2 取締機の種類をアナウンスします。

※ 3 アナウンスを始めた時の速度を 10km/h 単位 (四捨五入) でアナウンスします。190km/h 以上は「190 キロ以上です」とアナウンスします。

※ 4 制限速度データの有無と走行状態によってアナウンス内容が異なります。

・到達時間アナウンス・・・制限速度データがない場合、または制限速度データがあり、制限速度内で走行している場合、到達時間をアナウンスします。

・制限速度アナウンス・・・制限速度データがあり、制限速度を超えて走行している場合、制限速度をアナウンスします。

※ 5 制限速度データの有無と走行状態によってアナウンス内容が異なります。

・時速アナウンス・・・制限速度データがない場合、または制限速度データがあり、制限速度内で走行している場合に、※ 3 の内容で速度をアナウンスします。

・制限速度アナウンス・・・制限速度データがあり、制限速度を超えて走行している場合、制限速度をアナウンスします。



## ■トンネル内オービス / トンネル出口警報

### トンネル入口手前（トンネル内オービス警報 / トンネル出口オービス警報）

| 道路種        | 場所              | 警報対象       | 時速 / 到達時間 / 制限速度アナウンス         |
|------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| 高速道<br>一般道 | トンネル内<br>トンネル出口 | ※ 1 があります。 | 時速は約（※ 2）です。<br>制限速度は（※ 2）です。 |

### 約 1 キロ手前（トンネル内オービス警報）

| 対象までの距離 | 道路種        | 場所    | 警報対象       | 制限速度アナウンス                          |
|---------|------------|-------|------------|------------------------------------|
| 1 キロ先   | 高速道<br>一般道 | トンネル内 | ※ 1 があります。 | 時速は約（※ 2）です。（※ 3）<br>制限速度は（※ 2）です。 |

### 約 500 メートル手前（トンネル内オービス警報）

| 対象までの距離 | 道路種        | 場所    | カメラ位置          | 警報対象       |
|---------|------------|-------|----------------|------------|
| この先     | 高速道<br>一般道 | トンネル内 | 右側<br>左側<br>正面 | ※ 1 があります。 |

※ 1 取締機の種類をアナウンスします。

※ 2 制限速度データの有無と走行状態によってアナウンス内容が異なります。

・時速アナウンス・・・制限速度データがない場合、または制限速度データがあり、制限速度内で走行している場合に、アナウンスを始めた時の速度を 10km/h 単位（四捨五入）でアナウンスします。190km/h 以上は「190 キロ以上です」とアナウンスします。

・制限速度アナウンス・・・制限速度データがあり、制限速度を超えて走行している場合、制限速度をアナウンスします。


※ 3 時速は別売りの OBD II アダプター接続時のみアナウンスを行います。

### ⚠ 注意

G システム（⇒ P16）のみでは、自車位置を完全に検出することができません。そのため走行状況によっては、実際のオービスまでの距離と警報を行う距離が異なったり、警報を行わない場合があります。あらかじめご了承ください。

# 基本操作

## ■ユーザーポイント警報

| 警報対象     | 表示画面  |
|----------|---|
| ユーザーポイント |  |

### 約 2 キロ / 1 キロ手前

| 対象までの距離   | 道路種        | 警報対象               | 時速 / 到達時間アナウンス |               |
|-----------|------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2 キロ先 ※ 1 | 高速道<br>一般道 | ユーザーポイントが<br>あります。 | 時速は約 (※ 3)、    | 到達時間は(※ 4)です。 |
| 1 キロ先     | ※ 2        |                    | 時速は約 (※ 3) です。 |               |

### 約 500 メートル手前

| 対象までの距離 | 道路種               | 警報対象           |
|---------|-------------------|----------------|
| この先     | 高速道<br>一般道<br>※ 2 | ユーザーポイントがあります。 |

- ※ 1 2 キロは、走行エリア (⇒ P36) が『ハイウェイモード』の状態に登録したユーザーポイントの場合にアナウンスします。
- ※ 2 ユーザーポイント登録時の走行エリアの設定によりアナウンスが異なります。  
 ハイウェイモード・・・高速道  
 シティモード・・・一般道  
 オートモード・・・高速道 / 一般道 ※登録時の走行エリアをアナウンスします  
 オールモード・・・アナウンスなし
- ※ 3 アナウンスを始めた時の速度を 10km/h 単位 (四捨五入) でアナウンスします。  
 190km/h 以上は「190 キロ以上です」とアナウンスします。
- ※ 4 到達時間はアナウンス開始時の速度と距離で算出されており、実際の到達時間とは異なる場合があります。

### ⚠ 注意

- ・時速アナウンスの速度はアナウンス開始時点の速度であり、ディスプレイに表示される速度は走行中の速度のため、アナウンス速度と表示される速度が異なる場合があります。
- ・到達時間はアナウンス開始時の速度と距離で算出されており、実際の到達時間とは異なる場合があります。あくまで目安とお考えください。
- ・G システム (⇒ P16) 作動時は走行速度と到達時間のアナウンスを行いません。

## レーダー警報のしかた

レーダー波、ステルス波を受信した場合、ASC 設定 (⇒ P62) の受信感度と、取締機までの距離により下記表のように警報を行います。  
ステルス波は、至近距離で非常に強いレーダー波を照射するため、ASC の設定に関わらずアラーム音で警報を行います。

|                           |      |       |                           |
|---------------------------|------|-------|---------------------------|
| レーダー式取締機までの<br>距離 (受信レベル) |      |       |                           |
|                           |      |       |                           |
| アラーム音                     | 受信感度 | LOW   | アラーム音が鳴らない<br>※警報表示は行います。 |
|                           |      | HI    | アラーム音が鳴る                  |
|                           |      | S-HI  |                           |
|                           |      | HYPER |                           |

※ レーダー警報中でも GPS 警報、無線警報を優先します。

# 便利な機能

## 待機画面の表示を切替える

待機画面の表示を7種類から選択することができます。

### 待機画面の表示を切替える

1. 待機画面中にリモコンの **INFO** を長押しして表示パターン切替え画面を表示させ、  
**VOL+** / **VOL-** / **←** / **→** で選択、**SET** で決定します。




2. 待機画面表示に戻ります。

・表示項目を切替えたい場合は、待機画面の表示内容を選ぶ (⇒ P30) を参照し、変更を行なってください。


### 画面一覧

| 2 項目表示    | 3 項目表示 | 5 項目表示 |
|-----------|--------|--------|
|           |        |        |
| 3 連メーター表示 | 6 項目表示 | 一覧表示   |
|           |        |        |
| 表示なし      |        |        |
|           |        |        |


## 液晶表示を OFF にする

リモコンの  を短押しする毎に、液晶表示の ON/OFF を切替えることができます。

・リモコン操作の他、表示パターン切替え画面の【画面消】を選択すると液晶表示を OFF、【画面消】以外を選択すると液晶表示を ON にすることができます。



### アドバイス

- ・液晶表示を OFF にしていても、警報時および操作時は液晶表示が ON になります。
- ・液晶表示 OFF 時に、リモコンの  以外の操作をすることで約 15 秒間液晶表示が ON になります。

# 便利な機能

## 待機画面の表示内容を選ぶ

リモコンの **SET** を短押しすると、表示項目変更モードに入ります。

**VOL+** / **VOL-** / **←** / **→** で変更したい情報表示エリアを選択し、**SET** で決定することで、表示項目選択画面が表示されます。




変更したい情報表示エリアを  
リモコンの **VOL+** / **VOL-** / **←** / **→** で選択し、  
**SET** を短押しする



表示項目選択画面が  
表示される

## 表示項目選択画面の操作

- ・表示したい項目を リモコンの **VOL+** / **VOL-** で選択し、**SET** を短押しで決定、**ROAD** を短押しすると変更をキャンセルして待機画面に戻ります。
- ・**←** / **→** を短押しすると前 / 次のページを表示します。




## 累積データを初期化する

各表示項目の累積数値に関するデータのみ初期化します。

※『傾斜』、『Gモニター』、『平均燃費』および表示項目のタイトルに『累積』と付いている項目が対象です。詳しくは表示項目詳細(⇒ P97 ~ 100)をご確認ください。

1. 待機画面の表示内容を選ぶ手順(⇒ P30)で累積データをクリアしたい表示項目を選択し、表示項目選択画面を表示します。



2. 表示項目選択画面中に  を短押しします。



3. 累積データが初期化されます。



# 便利な機能

## ユーザーフォト機能

画像データを microSD カード内に保存することで、待機画面に表示することができます。


最大3枚の画像を表示することができ、表示したい画像をフォト1～3の3枚から任意で選択するか、3枚の画像を60秒毎に切り替えて表示するオートから選択することができます。



### アドバイス

- ・複数のデータを保存した場合、以下の条件に沿って自動的にデータがフォト1～フォト3に設定されます。
  - 条件1 データの作成日時で降順に並べ替えた1～3番目のデータ
  - 条件2 データの作成日時が同じ場合、ファイル名で昇順に並べ替えた1～3番目のデータ
- ・ユーザーフォト設定を [オート] に設定した場合、画像を自動的に切り替えて表示するため、microSD カード内に保存されている画像が1～2枚の場合は、設定されていない画像を表示する際に黒画面が表示されます。

## 設定方法

⚠ microSD カードを抜き差しする際は、必ずレコーダー本体の電源が OFF になっていることを確認してください。

1. 容量が 2GB から 16GB の microSD/SDHC カードを用意します。
2. パソコンを使用して microSD カード内に『UserPhoto』フォルダを作成し、フォルダ内に画像データを保存します。
3. 本体の microSD カードスロットに、microSD カードを「カチッ」と音がするまで挿入し、電源を入れます。(⇒ P18)  
※画像データを読み込むため、起動に時間がかかります。
4. リモコンの  を 長押し し、メインメニューを開きます。






5. / / / で【表示設定】を選択し、 で決定します。



6. / で [ユーザーフォト設定] を表示させます。



7. / でフォト1/フォト2/フォト3/オート から任意の設定を選択します。



8. を2回短押しして待機画面に戻り、設定した画像が表示されていることを確認します。



便利な機能

## 表示できるファイル仕様

|                |   |
|----------------|---|
| ファイル名称         | 32文字以下 / 半角英数字                                    |
| 対応ファイル形式 / 拡張子 | JPEG ファイル / .jpg (拡張子が .jpeg の場合は表示できません)         |
| 最大解像度          | 1920 × 1080<br>(液晶サイズ 400 × 240 を超える場合は縮小して表示します) |
| 最大ファイルサイズ      | 2MB   |

### アドバイス

microSD カード内に画像データが保存されていない場合、ユーザーフォト設定は変更できません。

# 便利な機能

## ユーザーサウンド機能

音楽データを microSD カード内に保存することで、警報時のアラーム音に設定することができます。

### 👉 アドバイス

複数のデータを保存した場合、以下の条件に沿って自動的にデータがユーザーサウンドに設定されます。

- 条件 1 データの作成日時で降順に並べ替えた 1 番目のデータ
- 条件 2 データの作成日時が同じ場合、ファイル名で昇順に並べ替えた 1 番目のデータ

例 .Sound1.mp3、Sound2.mp3 の順で 1 ファイルずつ保存した場合、条件 1 によりユーザーサウンドには Sound2.mp3 が設定されます。

また、Sound1.mp3、Sound2.mp3 を同時に保存した場合は、条件 2 により Sound1.mp3 が設定されます。

## 設定方法


⚠️ microSD カードを抜き差しする際は、必ずレーダー本体の電源が OFF になっていることを確認してください。

1. 容量が 2GB から 16GB の microSD/SDHC カードを用意します。
2. パソコンを使用して microSD カード内に『UserSound』フォルダを作成し、フォルダ内に音楽データを保存します。

3. 本体の microSD カードスロットに、microSD カードを「カチッ」と音がするまで挿入し、電源を入れます。(⇒ P18)



4. リモコンの **SET** を長押しし、メインメニューを開きます。



5. / / / で【機能設定】を選択し、  
 で決定します。



6. / で、[アラーム設定]を表示させます。



7. / でユーザーサウンドを選択します。



## 設定できるファイル仕様

|           |   |
|-----------|---|
| ファイル名称    | 32 文字以下 / 半角英数字                           |
| 対応ファイル形式  | mp3                                       |
| ビットレート    | 128kbps、192kbps、320kbps<br>(可変ビットレートは非対応) |
| サンプリングレート | 44.1kHz                                   |
| 再生時間      | 1 ~ 15 秒                                  |
| 最大ファイルサイズ | 10MB                                      |

### アドバイス

- ・ microSD カード内に音楽データが保存されていない状態でユーザーサウンドを選択した場合、BZ1 と同様のアラーム音が鳴ります。
- ・ 本製品で設定できる MP3 ファイルは固定ビットレート方式 (CBR) に限られます。可変ビットレート方式 (VBR) の MP3 ファイルでは正常に動作しません。ユーザーサウンドが正常に動作しない場合は、ビットレートを確認してください。


# 便利な機能

## ロードセレクト機能

警報対象の走行エリアを AUTO / CTY / HWY / ALL から選択することができます。

お買い上げ時は、【AUTO】に設定されています。


下記表を参照し、走行条件に合わせた道路種の設定を行なってください。

| 走行エリア |          | 表示アイコン  | GPS 警報を行う道路 | モード確認アナウンスする速度の目安※ |
|-------|----------|---|-------------|--------------------|
| ALL   | オールモード   |  | 一般道路／高速道路   | —                  |
| CTY   | シティーモード  |  | 一般道路のみ      | 80km/h 以上          |
| HWY   | ハイウェイモード |  | 高速道路のみ      | 5km/h 以下           |
| AUTO  | オートモード   | オールモード、シティーモード、ハイウェイモードを自動で切替える   |             | —                  |

※ シティーモード設定中、走行速度が 80km/h を超えたり、ハイウェイモード設定中、車が停車状態になると、「モード確認をしてください」とアナウンスします。

## 設定方法

待機画面表示中に、リモコンの  を短押しする毎に、CTY → HWY → ALL → AUTO の順で切り替わります。



### ⚠ 注意

オートモードに設定した場合、自車の走行速度と GPS データを基に、「オールモード」、「シティーモード」、「ハイウェイモード」を自動的に切替えます。

そのため、下記のような場合など実際の走行道路と設定が異なる場合は、GPS 警報を行わないことがあります。

- ・高速道路走行中に渋滞などにより低速走行をしている場合。
- ・高速道路から速度を落とさずに一般道路に合流する場合。
- ・一般道路と高速道路が並行している場合。

## ユーザーポイントを登録する



未登録、または新たに設置されたオービスポイントを任意に 100 件まで登録することができます。

### ⚠ 警告

運転者は、走行中に本製品を絶対に操作しないでください。

### 登録方法

①ポイントを登録したい地点で各種警報をしていないときに

②リモコンの **USER POINT** を 長押しする

③「チャーン」ユーザーポイント登録しました」とアナウンスされれば登録完了です。

| 登録時の走行エリアの設定 | 警報条件   |
|--------------|--|
| オールモード       | 一般 / 高速道共通のポイントとして登録し、オール / ハイウェイ / シティモード設定時に警報します。 |
| シティモード       | 一般道路上のポイントとして登録し、オール / シティモード設定時に警報します。              |
| ハイウェイモード     | 高速道路上のポイントとして登録し、オール / ハイウェイモード設定時に警報します。            |

### 解除方法

登録したポイントの警報中に、再度上記操作を行うことで登録が解除されます。

### 👉 アドバイス

#### 登録ができない場合

下記の場合、ユーザーポイントは登録できません。

- ・各種警報
- ・衛星未受信時
- ・一度登録した場所（登録場所から半径約 200m）に再度登録しようとした場合
- ・ユーザーポイントの登録件数が 100 件を超えている場合

# 便利な機能

## 警報をキャンセルする

警報を一時的にキャンセルしたり、不要な警報をキャンセルポイントとして登録することで誤警報を低減し、警報の信頼度を高めることができます。

### ⚠ 警告


運転者は、走行中に本製品を絶対に操作しないでください。

## 一時的にキャンセルする（ミュート）

### ① 各種警報中に



### ② リモコンの短押しする



### ③ 「ピッ」とブザー音が鳴り、ミュートアイコンが表示されます。

ミュートアイコン



## 解除方法

ミュート中に再度上記操作を行うことで、ミュート状態は解除されます。

### 👉 アドバイス

- ・ミュートアイコンが表示されている間は、警報音 / アナウンスによる警報を行いません。
- ・下記の場合もミュートアイコンが表示されます。
  - ・ 誤警報の登録地点 (⇒ P39)
  - ・ オービスポイントのキャンセル地点 (⇒ P41)
  - ・ ASC 機能が作動中 (⇒ P62)
  - ・ LSC 機能が作動中 (⇒ P63)
  - ・ 誤警報キャンセルエリア内 (⇒ P81)
- ・ミュート操作後、一定時間アナウンスが出力される場合があります。



## 誤警報地点を登録する

- ・自動ドアなど、レーダー波を受信してしまう場所をキャンセルポイントとして登録することで、半径約 200m 内のレーダー警報を消音します。
- ・最大登録件数は、50 件です。


### ⚠ 警告

運転者は、走行中に本製品を絶対に操作しないでください。

#### ①レーダー警報中に



#### ②リモコンの を長押しする



#### ③「チャーン」レーダーキャンセルポイント登録しました」とアナウンスされれば登録完了です。



## 解除方法

登録地点を走行中（ミュートマーク表示中）に再度上記操作を行うことで登録が解除されます。

### 👉 アドバイス

#### 登録ができない場合

下記の場合、キャンセルポイントは登録できません。

- ・衛星未受信時
- ・一度登録した場所（登録場所から半径約 200m）に再度登録しようとした場合
- ・ポイント登録件数が 50 件を超えている場合

# 便利な機能



## 誤警報地点を自動で検知する

- ・自動ドアなど、レーダー波を受信してしまう場所を自動で認識し、2日間に2回通過した際に誤警報地点として登録を行うか選択できます。
- ・レーダーキャンセルポイント検知設定で ON/OFF を切替えることができます。(⇒ P65)

### ⚠ 警告


運転者は、走行中に本製品を絶対に操作しないでください。

1. 誤警報する場所を2日間に2回通過すると、  
[レーダーキャンセルポイント検知画面] が表示されます。

レーダーキャンセルポイント検知  
ポイントを登録しますか？

ポイント登録


キャンセル

2. [レーダーキャンセルポイント検知画面] が表示されている間に、  
 を短押しすると、誤警報地点として登録されます。

## 対向車線オービスのレーダー波を自動でキャンセルする



- ・対向車線のレーダー式オービス、Hシステムのレーダー波を受信した場合、自動で対向車線のオービスと認識し警報をミュートします。
- ・対向車線オービスキャンセル設定で ON/OFF を切替えることができます。(⇒ P65)



### ⚠ 注意

キャンセル中はすべてのレーダー波をミュートします。キャンセル中の走行には十分ご注意ください。





## オービスポイントをキャンセル登録する

- ・お買い上げ時から GPS データに登録してあるオービスポイントや N システムポイントをキャンセルポイントとして登録することで、該当ポイントの警報を 1 地点単位で消音します。
- ・最大登録件数は、30 件です。
- ・同時にレーダー波もキャンセルされます。


### ⚠ 警告

運転者は、走行中に本製品を絶対に操作しないでください。

#### ① オービス警報中に



#### ② リモコンの を長押しする



#### ③ 「チャラーン」警報 キャンセルポイント登録 しました」とアナウンス されれば登録完了です。



## 解除方法

登録地点を走行中（ミュートマーク表示中）に再度上記操作を行うことで登録が解除されます。

### 👉 アドバイス

#### 登録ができない場合

下記の場合、キャンセルポイントは登録できません。

- ・衛星未受信時
- ・一度登録した場所（登録場所から半径約 200m）に再度登録しようとした場合
- ・ポイント登録件数が 30 件を超えている場合


# 便利な機能

## 無線警報をキャンセル登録する (パスメモリ)

車両ノイズや一部地域など一定周波数のみを受信したままの状態が続く場合に、対象の周波数を登録し、受信対象から外すことができます。

※ カーロケ・350.1MHz 無線・警備無線は登録できません。

(例) デジタル無線の場合



※キャンセルした159.5MHz以外の159.0~159.4MHz、159.6~160MHzを受信するとキャンセルされずに警報を行います。

・無線設定 (⇒ P57) で OFF に設定した警報は、キャンセル登録に関係なく警報しません。



## 解除方法

レーダー本体をオールリセットすることで、登録が解除できます。ただし、その他の設定した内容も全てお買い上げ時の状態になります。(⇒ P104)

### 👉 アドバイス

#### 登録ができない場合


カーロケ・350.1MHz 無線・警備無線は登録できません。

## データのバージョンを確認する

レーダー本体の各データバージョンを確認することができます。

### 操作方法


1. リモコンの **SET** を長押しして  
メインメニューを開きます。



2. **VOL+** / **VOL-** / **←** / **→** を短押しして  
【情報画面】を選択し、**SET** で決定します。



3. 各種データと、本体ファームウェアの  
バージョンが表示されます。



# 便利な機能

## 最新データに更新する

- 本製品の GPS データ (GPS ポイントデータ)、オービス写真データおよび地図データは、最新バージョンへの更新ができます。
- 弊社調査地点以外にもオービス・N システムが設置されている可能性があります。お車を運転するときは安全のため、必ず法定速度内で走行してください。
  - ※ 公開取締情報は microSD カード内へコピーし、設定を ON にする事で使用することができます。レーダー本体での更新操作は必要ありません。(⇒ P48)
  - ※ ダウンロードのサイトは、予告なく変更・中止される場合があります。

## パソコンを使用してデータをダウンロードする

### ◆必要な物

- ・パソコン (対応 OS:Windows)
- ・microSD/SDHC カード (容量 : 2GB ~ 16GB)
- ・microSD/SDHC カードリーダー /ライター

### ◆更新方法

下記 2 通りの方法でデータの書き込みができます。

#### 方法①ワンクリック DL App を使用する

弊社ホームページよりダウンロードできる『ワンクリック DL App』をインストールすることで、簡単に GPS データや公開取締情報をダウンロードし、microSD カードに書き込むことができます。



#### 方法② microSD カードに直接書き込む

『ワンクリック DL App』をインストールできない場合や、『ワンクリック DL App』が動作しない場合は、弊社ホームページより GPS データをダウンロードし、microSD カードにデータを直接書き込んでください。



### 👉 アドバイス

上記のダウンロードできる環境をお持ちでないお客様は、本製品を直接コムテック サービスセンターまでお送りください。

※お預かりでのデータ更新に関しましては**有料**となります。あらかじめご了承ください。

〒 470-0206

住所 愛知県みよし市助生町下石田 60 番

電話 0561-36-5654

株式会社 コムテック サービスセンター データ更新係 迄

## レーダー本体をアップデートする


最新の GPS データ、公開取締情報をダウンロードした microSD カードをレーダー本体に読み込ませることで、データを更新することができます。

### 操作方法

⚠ microSD カードを抜き差しする際は、必ずレーダー本体の電源が OFF になっていることを確認してください。

#### 例：GPS データの更新

1. 本体の microSD カードスロットに、microSD カードを「カチッ」と音がするまで挿入し、電源を入れます。(⇒ P18)




2. microSD カード内の最新データを確認すると「新しいデータを確認しました。更新を開始します。」画面を表示後、自動でデータ更新が開始されます。

※データ更新中に microSD カードを抜いたり、本体の電源を切らないようにしてください。microSD カード、本体が破損する可能性があります。



3. 更新完了後、自動で再起動します。  
レーダー本体が正常に起動したらデータ更新は完了です。



### アドバイス

エラーが発生した場合は、最初からやり直してください。




# 便利な機能

## インフォ機能

公開取締情報、マップコード、および緯度経度を表示することができます。

### 表示方法

1. 待機画面表示中に、リモコンの **INFO** を短押しすることで、設定した都道府県 (⇒ P48) の該当する日時の情報が表示されます。



2. 公開取締情報を表示中に、再度リモコンの **INFO** を短押しする度に、公開取締情報 (ホーム) → 公開取締情報 (ドライブ) → マップコード → 緯度経度 → 待機画面の順で表示が切替わります。



### 警告

運転者は、走行中に本製品を絶対に操作しないでください。


### アドバイス

- ・インフォ機能使用中 (公開取締情報 / マップコード / 緯度経度表示中) は、警報を行いません。
- ・衛星未受信状態ではインフォ機能を使用できません。
- ・待機画面に戻るには、リモコンの **【INFO】** を短押ししてください。
- ・マップコードおよび緯度経度表示は、場所を移動しても自動で表示は更新されません。
- ・衛星の受信状況や、マップコードでの場所の特定が約 30m 四方 (標準マップコード) までのため、衛星の測位誤差を含めて 30 ~ 100m 程マップコードを表示させた地点と地図上との誤差がでることがあります。予めご了承ください。
- ・マップコードは場所により桁数の違いがあります。最大 10 桁 (標準マップコード) まで表示します。
- ・マップコードに対応したカーナビなどの機器やインターネット上の web サイトなどを使用すれば、場所の特定が簡単にできます。(⇒ P106)



## 公開取締情報とは

各都道府県の警察で交通違反を抑止するために公開される取締情報です。

- ※ 公開取締情報を表示するには、microSD カードが必要です。
- ※ 公開取締情報のデータは、パソコンからコムテックホームページ (<http://www.e-comtec.co.jp>) へアクセスして公開取締情報のデータを取得してください。



## 画面表示について

公開取締情報の表示時に、リモコンの  /  を短押しすることで、隣県の公開取締情報を表示することができます。

## 自動的に公開取締情報を表示する

以下の場合に公開取締情報を自動的に表示することができます。

### ● 起動時

衛星を受信し、自車位置の測位後に、設定した都道府県の該当する日時の公開取締情報が約 10 秒間表示されます。(⇒ P48)

### ● 県境通過時

県境 (⇒ P77) を通過すると、検知した県の公開取締情報が約 10 秒間表示されます。(⇒ P49)



# 便利な機能

## 公開取締情報（ホーム / ドライブ）を設定する




- ・ 起動時に公開取締情報を表示する地域を 2 ケ所設定することができます。
- ・ お買い上げ時は、公開取締情報ホーム設定は【東京】に設定され、公開取締情報ドライブ設定は【OFF】に設定されています。

## 設定方法

1. リモコンの  を長押ししてメインメニュー画面を表示させる。

2.  で【公開取締情報設定】選択し、  
 で決定する。




3.  /  で [ホーム設定] または [ドライブ設定] を選択し、  
 で決定する。



4.  /  /  /  で表示させたいエリアを選択し、  
 で決定する。

- ・ OFF、北海道エリア、東北エリア、関東エリア、中部エリア、関西エリア、中国・四国エリア、九州エリアから選択します。
- ・ OFF に設定すると、表示を行いません。



5.  /  /  /  で表示させたい都道府県を選択し、  
 で決定する。

- ・ 4 で設定したエリアの都道府県が表示されます。








## 公開取締情報検知を設定する




- ・公開取締検知を ON にすることで、県境を通過した時に公開取締情報を表示することができます。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

### 設定方法

1. リモコンの  を長押ししてメインメニュー画面を表示させる。

2.  で【公開取締情報設定】を選択し、  
 で決定する。



3.  /  で [ 検知設定 ] を選択し、  
 で決定する。



4.  /  で【ON】または【OFF】を選択し、  
 で決定する。



### アドバイス


該当する取締情報がある場合、県境 (⇒ P77) を通過すると画面上に公開取締情報が表示されます。


# 便利な機能






## おまかせ設定

GPS 警報および無線警報を、4 つのモードから一括で簡単に設定できる機能です。





### 設定方法


1. リモコンの  を長押ししてメインメニューを開きます。



2.  /  /  /  で【機能設定】を選択し、 で決定します。



3.  /  で【おまかせ設定】を表示させ、 /  で【おまかせ1】、【おまかせ2】、【オールオン】、【マニュアル】の中から選択します。



- ・ [おまかせモード 1・2]..... 必要最低限の機能を使いたい方におすすめ
- ・ [オールオンモード]..... すべての機能を使いたい方におすすめ
- ・ [マニュアルモード]..... お好みの機能をそれぞれ設定して使いたい方におすすめ

### 👉 アドバイス

- ・ お買い上げ時はマニュアルモードで、各設定の内容はオールオンモードと同様です。
- ・ おまかせモード 1、おまかせモード 2、オールオンモードの設定中は『GPS 設定』および『無線設定』の設定を変更することは**できません**。
- ・ セーフモードの設定を『ALL ON』に設定している場合、セーフティウィーク期間中はオールオンモードになります。(⇒ P67)

設定内容一覧

|            | 機 能          | おまかせ<br>モード1 | おまかせ<br>モード2 | オールオン<br>モード  | マニュアル<br>モード |
|------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 無線設定       | カーロケ         | HI           | HI           | HI  |              |
|            | 350.1MHz     |              |              |   |              |
|            | デジタル         |              |              |   |              |
|            | 取締特小         | OFF          | OFF          |   |              |
|            | 署活系          |              |              |   |              |
|            | ワイド          |              |              |   |              |
|            | 警察 / 消防ヘリテレ  |              |              |   |              |
|            | レッカー         |              |              |   |              |
|            | 新救急          |              |              |   |              |
|            | 消防           |              |              |   |              |
|            | 高速管理車両       |              |              |   |              |
|            | 警察活動         |              |              |   |              |
|            | 警備           |              |              |   |              |
|            | タクシー         |              |              |   |              |
| パトロールエリア設定 | ON           | ON           | ON           |   |              |
| W オープス     | OFF          | OFF          | 距離 : 500m    |   |              |
| GPS設定      | 取締ポイント       | ON           | ON           | 設定内容を任意で変更<br>できます。<br>お買い上げ時、オール<br>リセット時は、オール<br>オンモードの設定内容<br>になります。 |              |
|            | 白バイ警戒エリア     | サイレント        |              |   |              |
|            | 駐車監視エリア      | ON           |              |   |              |
|            | 信号無視取締機ポイント  | OFF          |              |   | OFF          |
|            | 過積載取締機ポイント   |              |              |   |              |
|            | 警察署エリア       |              |              |   |              |
|            | 交番エリア        |              |              |   |              |
|            | 高速道路交通警察隊エリア |              |              |   |              |
|            | 事故ポイント       |              |              |   |              |
|            | N システム       |              |              |   |              |
|            | SA/PA/HO     |              |              |   |              |
|            | 道の駅ポイント      |              |              |   |              |
|            | 急カーブポイント     |              |              |   |              |
|            | トンネルポイント     |              |              |   |              |
|            | 県境ポイント       |              |              |   |              |
|            | 分岐合流ポイント     |              |              |   |              |
|            | 逆走お知らせポイント   |              |              |   |              |
|            | 消防署エリア       |              |              |   |              |
|            | スクールエリア      |              |              |   |              |
|            | 踏切ポイント       |              |              |   |              |
|            | 冠水エリア        |              |              |   |              |
|            | ラウンドアバウト     |              |              |   |              |
|            | ゾーン 30       | ON           | ON           |   | ON           |

# 設定操作

## 設定方法


下記手順で、各種設定の変更ができます。

※『チャララン』マニュアルモードにしてください』とエラー音が鳴り、設定変更ができない場合は、おまかせ設定をマニュアルモード(⇒P50)に設定してから設定変更をしてください。

※約30秒間操作を行なわないと、自動的に待機画面に戻ります。(それまで変更した設定内容は保存されます)

例：Nシステムの設定を【OFF】に設定変更するには・・・

1. リモコンの  を長押しして  
メインメニュー画面を表示させます。



2.  で【GPS 設定】を選択し、  
 で決定します。



3.  または  で【Nシステム設定】を表示させます。



4.  または  で【OFF】を選択し、  
 で決定します。

・現在の設定表示、内容が選択した状態に変更されていれば設定完了です。



5.  を2回短押しして待機画面に戻る。


・続けて別項目を設定することもできます。



## 設定内容一覧

## メインメニュー

## 待機画面

**表示設定：**

各種表示の設定を行います。(⇒P58)

**機能設定：**

各種機能の設定を行います。(⇒P61)

**GPS設定：**

各種 GPS 警報の設定を行います。(⇒P69)

**無線設定：**

各種無線警報の設定を行います。(⇒P83)

**公開取締情報設定：**

公開取締情報の設定を行います。(⇒P48)

**OBD II設定：**

OBD II の設定を行います。(⇒P91)

**情報画面：**

各データのバージョンを表示します。(⇒P43)

# 設定操作

## 表示設定一覧

| 設定項目                | 内容                               |
|---------------------|----------------------------------|
| 待機画面壁紙設定 (⇒ P58)    | 【ブルー】 / レッド / ブラック / ホワイト        |
| 待機画面文字色設定 (⇒ P58)   | 【白】 / 緑 / 青 / 橙 / 赤              |
| 待機画面フレーム色設定 (⇒ P58) | 【白】 / 緑 / 青 / 橙 / 赤              |
| ユーザーフォト設定 (⇒ P32)   | 【OFF】 / フォト1 / フォト2 / フォト3 / オート |
| GPS 警報設定 (⇒ P59)    | 【スタンダード】 / ポップアップ / スマート         |
| 無線警報設定 (⇒ P59)      | 【スタンダード】 / ポップアップ / スマート         |
| レーダー警報設定 (⇒ P59)    | 【スタンダード】 / ポップアップ / スマート         |
| ディマー設定 (⇒ P60)      | OFF / 照度センサー / 時間 / 【AUTO】       |
| 明るさ (昼間) 設定 (⇒ P60) | 1 / 2 / 【3】 / 4                  |
| 明るさ (夜間) 設定 (⇒ P60) | 1 / 【2】 / 3 / 4                  |

※ 【太字】 は初期設定になります。

## 機能設定一覧

| 設定項目                         | 内容                                       |
|------------------------------|--|
| セーフティードライブサポート設定<br>(⇒ P61)  | <b>[OFF]</b> / 鈍感 / やや鈍感 / 標準 / 敏感       |
| ASC 設定 (⇒ P62)               | LO / HI / S-HI / HYP / <b>[AT]</b>       |
| LSC 設定 (⇒ P63)               | OFF / <b>[ON]</b> / ALL ON               |
| アラーム設定 (⇒ P63)               | <b>[BZ1]</b> / BZ2 / BZ3 / NA / ユーザーサウンド |
| レーダーキャンセルポイント検知設定<br>(⇒ P65) | OFF / <b>[ON]</b>                        |
| 対向車線オービスキャンセル設定<br>(⇒ P65)   | OFF / <b>[ON]</b>                        |
| エフェクト設定 (⇒ P64)              | <b>[OFF]</b> / エフェクト 1 / エフェクト 2         |
| 音声アナウンス設定 (⇒ P65)            | <b>[女性]</b> / 男性                         |
| 操作音設定 (⇒ P65)                | OFF / <b>[ON]</b>                        |
| オープニング音設定 (⇒ P65)            | OFF / <b>[ON]</b>                        |
| お知らせ設定 (⇒ P66)               | <b>[OFF]</b> / ON                        |
| おまかせ設定 (⇒ P50)               | おまかせ 1 / おまかせ 2 / オールオン / <b>[マニュアル]</b> |
| セーフモード設定 (⇒ P67)             | OFF / <b>[ON]</b> / ALL ON               |
| 時報設定 (⇒ P68)                 | OFF / <b>[ボイス + チャイム]</b> / ボイス / チャイム   |
| 車両総重量設定 (⇒ P68)              | 軽自 / <b>[小型]</b> / 中型 / 大型 / 入力          |

※ **[太字]** は初期設定になります。

# 設定操作

## GPS 設定一覧

| 設定項目                   | 内容                                |
|------------------------|-----------------------------------|
| W オービス設定 (⇒ P69)       | OFF / <b>[500m]</b> / 1km / 1.5km |
| N システム設定 (⇒ P70)       | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 取締ポイント設定 (⇒ P70)       | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 信号無視取締機ポイント設定 (⇒ P72)  | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 過積載取締機ポイント設定 (⇒ P72)   | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 白バイ警戒エリア設定 (⇒ P73)     | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 警察署エリア設定 (⇒ P73)       | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 交番エリア設定 (⇒ P74)        | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 高速道路交通警察隊エリア設定 (⇒ P74) | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 事故ポイント設定 (⇒ P74)       | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| SA/PA/HO 設定 (⇒ P75)    | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 道の駅設定 (⇒ P75)          | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 急カーブ設定 (⇒ P76)         | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| トンネルポイント設定 (⇒ P76)     | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 県境設定 (⇒ P77)           | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 分岐 / 合流設定 (⇒ P77)      | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 駐車監視エリア設定 (⇒ P78)      | OFF / <b>[ON]</b> / サイレント (注 1)   |
| 逆走お知らせ設定 (⇒ P79)       | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 消防署エリア設定 (⇒ P80)       | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| スクールエリア設定 (⇒ P80)      | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| 踏切ポイント設定 (⇒ P80)       | OFF / <b>[ON]</b> / サイレント (注 1)   |
| 誤警報キャンセルエリア設定 (⇒ P81)  | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| ゾーン 30 設定 (⇒ P81)      | OFF / <b>[ON]</b> / サイレント (注 1)   |
| 冠水エリア設定 (⇒ P82)        | OFF / <b>[ON]</b>                 |
| ラウンドアバウト設定 (⇒ P82)     | OFF / <b>[ON]</b>                 |

注 1 : 画面表示のみで音声アナウンスは行わない設定です。

※ おまかせ / オールオンモードでは、GPS 設定および無線設定の変更はできません。

※ **【太字】** は初期設定になります。



## 無線設定一覧

| 設定項目                  | 内容                      |
|-----------------------|-------------------------|
| カーロケ無線設定 (⇒ P84)      | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| 350.1MHz 無線設定 (⇒ P85) | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| デジタル無線設定 (⇒ P85)      | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| 署活系無線設定 (⇒ P86)       | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| ワイド無線設定 (⇒ P86)       | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| 取締特小無線設定 (⇒ P87)      | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| 警察活動無線設定 (⇒ P87)      | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| 警察ヘリテレ無線設定 (⇒ P88)    | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| パトロールエリア設定 (⇒ P87)    | OFF / <b>[ON]</b>       |
| 新救急無線設定 (⇒ P89)       | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| 消防ヘリテレ無線設定 (⇒ P88)    | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| 消防無線設定 (⇒ P89)        | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| レッカー無線設定 (⇒ P89)      | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| 高速管理無線設定 (⇒ P90)      | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| 警備無線設定 (⇒ P90)        | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |
| タクシー無線設定 (⇒ P90)      | OFF / LOW / <b>[HI]</b> |

※ おまかせ／オールオンモードでは、GPS 設定および無線設定の変更はできません。

※ **[太字]** は初期設定になります。

# 設定項目

## 表示設定

### 待機画面壁紙設定

メインメニュー ⇒ 表示設定 ⇒ 待機画面壁紙設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・待機画面の壁紙をブルー / レッド / ブラック / ホワイトから選ぶことができます。
- ・お買い上げ時は、【ブルー】が設定されています。

### 待機画面文字色設定

メインメニュー ⇒ 表示設定 ⇒ 待機画面文字色設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・待機画面の文字色を白 / 緑 / 青 / 橙 / 赤から選ぶことができます。
- ・お買い上げ時は、【白】が設定されています。

### 待機画面フレーム色設定

メインメニュー ⇒ 表示設定 ⇒ 待機画面フレーム色設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・待機画面のフレーム色を白 / 緑 / 青 / 橙 / 赤から選ぶことができます。
- ・お買い上げ時は、【白】が設定されています。

### ユーザーフォト設定

メインメニュー ⇒ 表示設定 ⇒ ユーザーフォト設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・ユーザーフォトの表示設定を OFF / フォト 1 / フォト 2 / フォト 3 / オートから選ぶことができます。
- ・お買い上げ時は、【OFF】が設定されています。




## GPS / 無線 / レーダー警報設定

メインメニュー → 表示設定 → GPS 警報設定

メインメニュー → 表示設定 → 無線警報設定

メインメニュー → 表示設定 → レーダー警報設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・各警報画面の表示方法を スタANDARD / ポップアップ / スマート から選択できます。
- ・お買い上げ時は、【STANDARD】に設定されています。

| 設定       | 内容                                       | 表示画面   |
|----------|--|--|
| STANDARD | オービス警報の場合は実写 + 地図を表示し、その他は3Dグラフィック表示します。 |   |
| ポップアップ   | 待機画面の設定に関わらず画面中央にポップアップタイプの警報を表示します。     |   |
| スマート     | 待機画面を表示したまま、画面上部に警報を表示します。               |  |

# 設定項目

## ディマー設定

メインメニュー → 表示設定 → **ディマー設定** 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・オートディマー機能の動作設定を、OFF / 照度センサー / 時間 / AUTO から選択することができます。
- ・お買い上げ時は、【AUTO】に設定されています。

[照度センサー].....周囲の明るさを検知して、液晶ディスプレイの明るさを切替えます  
[時間].....時刻で液晶ディスプレイの明るさを切替えます  
[AUTO].....照度センサーと時刻で液晶ディスプレイの明るさを切替えます  
[OFF].....常に [明るさ (昼間) 設定] で設定した明るさで液晶ディスプレイを表示します


### 👉 アドバイス

- ・照度センサーに設定していると、取付場所によっては常にオートディマー機能が作動する事があります。その場合、設定を [時間] または [OFF] に切替えて使用してください。
- ・ディマー設定を OFF にすると常に [明るさ (昼間) 設定] で設定した明るさで表示されます。

### ■ オートディマー機能

周囲の明るさや時刻によってディスプレイの明るさを自動的に切替えるオートディマー機能を採用しています。

- ・照度センサーを利用した場合、まわりの明るさを判断し、輝度を自動的に切替えます。
- ・時刻を利用した場合、各エリアの時季 (2~4月/5~7月/8~10月/11~1月) の日の出と日の入り時刻の統計を基に、輝度を自動的に切替えます。



## 明るさ (昼間 / 夜間) 設定

メインメニュー → 表示設定 → **明るさ (昼間) 設定**

メインメニュー → 表示設定 → **明るさ (夜間) 設定** 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・昼間と夜間のディスプレイの明るさを任意で 4 段階に切替えます。
- ・お買い上げ時は、昼間【3】、夜間【2】に設定されています。

## 機能設定

## セーフティードライブサポート設定

メインメニュー ⇒ 機能設定 ⇒ セーフティードライブサポート設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

急加速や急減速など、一定以上の「G（加速・減速）」を検出すると音声でお知らせする機能です。安全運転の目安にしてください。

- ・感度を OFF / 鈍感 / やや鈍感 / 標準 / 敏感の 5 段階から選択できます。
- ・お買い上げ時の感度は、【OFF】に設定されています。

| 状況                    | アナウンス内容       |
|-----------------------|---------------|
| 左右方向に G（急ハンドル）を検出した場合 | 急ハンドルを検知しました。 |
| 後方向に G（急加速）を検出した場合    | 急発進を検知しました。   |
| 前方向に G（急減速）を検出した場合    | 急ブレーキを検知しました。 |

# 設定項目

## ASC 設定

メインメニュー

機能設定



ASC 設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・ASC 機能とは、オート・センシティブ・コントロールの略称で、[AT] に設定すると、低速走行中（渋滞など）は受信感度を下げて警報音をミュート（消音）し、高速走行中はレーダーの受信感度を上げて警報しやすくします。※警報画面表示は行います。
- ・お買い上げ時は、【AT】に設定されています。

### ● AUTO 設定

[AT] に設定することで、走行する速度によってレーダーの受信感度を自動的に調節します。

|      |   |  |
|------|---|--|
| 車両状態 | <br>信号待ち、低速走行時など | <br>走行中 |
| 受信感度 | LOW   | LOW ⇄ HI ⇄ S-HI ⇄ HYPER<br>と車速に応じて受信感度が変わ化   |

| 機能                            | 内容                  | 走行速度               | 受信感度  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| ASC 機能<br>(オート・センシティブ・コントロール) | 自車の走行速度に合わせて設定を切替える | 30km/h 未満          | LOW   |
|                               |                     | 30km/h ~ 60km/h 未満 | HI    |
|                               |                     | 60km/h ~ 80km/h 未満 | S-HI  |
|                               |                     | 80km/h 以上          | HYPER |

※ OBD II アダプター未接続で衛星を受信できない場合は、受信感度が [HYPER] に固定されます。

### ● マニュアル設定

マニュアル設定することで、受信感度を固定することができます。  
下記表を参考に、最適な受信感度を設定してください。

| 受信感度 | 適切な走行場所  | 走行状態   | 表示アイコン  |
|------|----------|--------|---|
| LO   | 市街地      | 低速走行   |  |
| HI   | 郊外地      | 中速走行   |  |
| S-HI | 郊外地・高速道路 | 中・高速走行 |  |
| HYP  | 高速道路     | 高速走行   |  |

## LSC 設定

メインメニュー → 機能設定 → LSC 設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・LSC 機能とは、ロー・スピード・キャンセルの略称で、渋滞などで車が低速走行時に、警報音を自動的にミュートする機能です。
- ・お買い上げ時は、【ON】に設定されています。

[ON].....低速走行時に GPS 警報、レーダー警報の警報音をミュート

[ALL ON].....低速走行時に GPS 警報、レーダー警報、および無線警報の警報音をミュート

[OFF].....走行速度に関係なく警報音を鳴らす

| 機能                        | 動作内容                             |
|---------------------------|----------------------------------|
| LSC 機能<br>(ロー・スピード・キャンセル) | 自車の走行速度が 30km/h 以下の場合、警報音をミュートする |

## ● LSC マークについて

LSC 機能の作動を 2 段階表示でディスプレイにて確認することができます。

| 状態  | 走行状態        | アイコン表示 | 警報  |
|---|-------------|--------|-----|
| LSC   | 停車中～ 30Km/h |        | しない |
|   | 30Km/h 以上   |        | する  |
| LSC 機能を OFF または OBD II アダプター未接続で衛星を受信していない時 |             |        | する  |

## アラーム設定

メインメニュー → 機能設定 → アラーム設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・レーダー警報およびオービス接近時の警報音をブザー 1 / ブザー 2 / ブザー 3 / ナレーション / ユーザーサウンドのいずれかで鳴らすことができます。
- ・お買い上げ時は、【BZ1】に設定されています。

[BZ1・2・3 (ブザー)].... ブザーを警報音に設定します。

[NA (ナレーション)]..... 警報を音声アナウンスでお知らせします

[ユーザーサウンド]..... 任意の音楽データを警報音に設定します。

# 設定項目

## エフェクト設定

メインメニュー ⇒ 機能設定 ⇒ エフェクト設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・ 警報時の効果音と音声アナウンスの組み合わせを OFF / エフェクト 1 / エフェクト 2 から選択することができます。
- ・ お買い上げ時は、【OFF】に設定されています。

|          | 項目             | OFF (初期設定)  | エフェクト 1     | エフェクト 2     |
|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| GPS 警報   | オービス / ダブルオービス | 効果音 + アナウンス | 効果音 + アナウンス | 効果音 + アナウンス |
|          | N システム         |             | 効果音のみ       | アナウンスのみ     |
|          | 取締ポイント         |             |             |             |
|          | 信号無視取締機ポイント    |             |             |             |
|          | 過積載取締機ポイント     |             |             |             |
|          | 白バイ警戒エリア       |             |             |             |
|          | 警察署エリア         |             |             |             |
|          | 交番エリア          |             |             |             |
|          | 高速道路交通警察隊エリア   |             |             |             |
|          | 事故ポイント         |             |             |             |
|          | SA/PA/HO       |             |             |             |
|          | 道の駅ポイント        |             |             |             |
|          | 急カーブポイント       |             |             |             |
|          | トンネルポイント       |             |             |             |
|          | 分岐・合流ポイント      |             |             |             |
|          | 駐車監視エリア        |             |             |             |
|          | 逆走お知らせポイント     |             |             |             |
|          | 消防署エリア         |             |             |             |
|          | スクールエリア        |             |             |             |
|          | 踏切ポイント         |             |             |             |
| ゾーン 30   |                |             |             |             |
| 冠水ポイント   |                |             |             |             |
| ラウンドアバウト |                |             |             |             |
| 県境       | 効果音 + アナウンス    | 効果音 + アナウンス |             |             |
| 無線警報     | カーロケ無線         | 効果音 + アナウンス | 効果音のみ       | アナウンスのみ     |
|          | 350.1 無線       |             |             |             |
|          | デジタル無線         |             |             |             |
|          | 署活系無線          |             |             |             |
|          | ワイド無線          |             |             |             |
|          | 取締特小無線         |             |             |             |
|          | 警察活動無線         |             |             |             |
|          | 警察ヘリテレ無線       |             |             |             |
|          | パトロールエリア       |             |             |             |
|          | 新救急無線          |             |             |             |
|          | 消防ヘリテレ無線       |             |             |             |
|          | 消防無線           |             |             |             |
|          | レッカー無線         |             |             |             |
|          | 高速管理車両無線       |             |             |             |
|          | 警備無線           |             |             |             |
|          | タクシー無線         |             |             |             |



## レーダーキャンセルポイント検知設定

メインメニュー ⇒ 機能設定 ⇒ レーダーキャンセルポイント検知設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・レーダーキャンセルポイント検知設定を OFF / ON から選択することができます。
- ・お買い上げ時は、【ON】に設定されています。

## 対向車線オービスキャンセル設定

メインメニュー ⇒ 機能設定 ⇒ 対向車線オービスキャンセル設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・対向車線オービスキャンセル設定を OFF / ON から選択することができます。
- ・お買い上げ時は、【ON】に設定されています。

## 音声アナウンス設定

メインメニュー ⇒ 機能設定 ⇒ 音声アナウンス設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・アナウンス音声を女性 / 男性から選択することができます。
- ・お買い上げ時は、【女性】に設定されています。

## 操作音設定

メインメニュー ⇒ 機能設定 ⇒ 操作音設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・操作時の確認音の ON/OFF を設定することができます。
- ・お買い上げ時は、【ON】に設定されています。

## オープニング音設定

メインメニュー ⇒ 機能設定 ⇒ オープニング音設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・オープニング効果音の ON/OFF を設定することができます。
- ・お買い上げ時は、【ON】に設定されています。

# 設定項目

## お知らせ設定

メインメニュー

機能設定

お知らせ設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・電源 ON 時のあいさつアナウンスや衛星受信・未受信時のアナウンスなどの ON/OFF を設定することができます。
- ・お買い上げ時は、【OFF】に設定されています。

### ◇ ON/OFF されるアナウンス

| 状態  | アナウンス内容                          |
|---|----------------------------------|
| 衛星受信  | 衛星を受信しました                        |
| 衛星未受信   | 衛星を受信できません                       |
| 起動後、2 時間経過                                      | 運転時間が 2 時間になりました<br>そろそろ休憩してください |
| 走行エリアの切替えアナウンス<br>(オートモード設定時)                   | (ハイウェイ / シティ / オール) モードに切替えます    |
| モード確認アナウンス<br>(シティーモード設定中に速度<br>が 80km/h 以上を検出) | モード確認をしてください<br>シティーモードです        |
| モード確認アナウンス<br>(ハイウェイモード設定中に<br>速度が 0km/h を検出)   | モード確認をしてください<br>ハイウェイモードです       |
| あいさつアナウンス                                       | ※下記表参照                           |

電源 ON 時のあいさつアナウンスは起動時刻により切替わります。

| 起動時刻          | アナウンス内容   |
|---------------|-----------|
| 4:00 ~ 9:59   | おはようございます |
| 10:00 ~ 17:59 | こんにちは     |
| 18:00 ~ 3:59  | こんばんは     |

## セーフモード設定




メインメニュー → 機能設定 → セーフモード設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・セーフティウィーク期間中にセーフモードの設定が ALL ON の場合は、自動的にオールオンモード設定に切替える設定です。
- ・セーフモード期間中に電源が入ると、音声アナウンスと画面表示を行います。
- ・お買い上げ時は、【ON】に設定されています。

ALL ON..... 電源が入ると音声アナウンスと画面表示をして、セーフティウィーク期間中は自動的にオールオンモードになります。

ON..... 電源が入ると音声アナウンスと画面表示をします。セーフティウィーク期間中でもマニュアルモードの設定した状態を保持します。

OFF..... 電源が入っても音声アナウンスと画面表示はしません。セーフティウィーク期間中でもおまかせモード又はマニュアルモードの設定した状態を保持します。

| セーフティウィーク    | 期間 (※)   | アナウンス / 表示画面  |
|--------------|--|---|
| 春の交通安全運動期間   | 4月6日～4月15日<br>※統一地方選挙のある年は<br>5月11日～5月20日<br>に変更となります。 | 春の交通安全運動期間です<br>     |
| 秋の交通安全運動期間   | 9月21日～9月30日  | 秋の交通安全運動期間です<br>    |
| 年末年始取締強化運動期間 | 12月15日～1月5日  | 年末年始取締強化運動期間です<br> |

※ 交通安全運動期間は原則として上記期間ですが、都合により変更となる場合があります。

# 設定項目

## 時報設定

メインメニュー ⇒ 機能設定 ⇒ 時報設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・時報を OFF / チャイム / アナウンスから選択することができます。
- ・お買い上げ時は、【アナウンス】に設定されています。

## 車両総重量設定

メインメニュー ⇒ 機能設定 ⇒ 車両総重量設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

車両総重量を設定すると、『パワーチェック』画面で自車のおおよその馬力を表示することができます。

下記表を参考に自車の車両総重量に近い設定を選択してください。

お買い上げ時は、【小型車】に設定されています。

| 設定   | 車両総重量の目安  |
|------|-----------|
| 軽自動車 | 1250kg 前後 |
| 小型車  | 1750kg 前後 |
| 中型車  | 2250kg 前後 |
| 大型車  | 2500kg 前後 |

## 重量を入力して設定する

車検証などに記載されている車両総重量を入力して設定してください。

### 1. 【入力】を選択する。

リモコン ◀ / ▶ で選択し、SET で決定する



### 2. 数字を選択して車両重量を入力後、【登録】を選択する。

リモコン VOL+ / VOL- / ▶ / ◀ で選択し、SET で決定する



### 3. 入力した車両重量が左上の登録重量に表示される。



## GPS 設定


## W オービス設定



メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ W オービス設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・一般道路上のオービスポイントを通過後、設定した距離の範囲内でオービスの設置された道路の制限速度を超過して走行した際にお知らせします。
- ・オービスポイント通過後の距離は 500m / 1km / 1.5km / OFF から選択することができます。



## アナウンス



効果音、この先ダブルオービスにご注意ください。

## ⚠ 注意

- ・設定した距離の範囲内で信号などにより停止 (5km/h 以下) した場合、再度オービスの設置された道路の制限速度を超えると 3 回まで警報します。
- ・オービス警報キャンセルポイントに設定されているオービスポイントでは、ダブルオービス警報もキャンセルされます。
- ・オービス通過後、設定範囲内であれば車両の進行方向にかかわらず、オービスの設置された道路の制限速度を超えればダブルオービスの警報を行います。

# 設定項目



## N システム / NH システム設定


メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ N システム設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

N システム / NH システムポイントに接近するとお知らせします。

※ 対向車線上の N システム / NH システムへの警報は行いません。

※ 本製品は、NH システムを N システムとして警報を行います。

約500m (高速道路のみ)      約300m (一般道路のみ)      Nシステム / NHシステム



### アナウンス



効果音、この先 ( <sup>高速道</sup>一般道 ) N システムがあります。

### 注意

警報を行う距離は、対象とする N システム / NH システムからの直線距離です。  
道路の高低差、カーブの大きさなどによっては実際の走行距離と異なる場合があります。



## 取締ポイント設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 取締ポイント設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

過去に検問や取締りの事例があるポイントが予め本機に登録しており、取締ポイントに接近すると約 200m ~ 1km の間で注意をお知らせし、ポイントから離れた時に回避をお知らせします。

### 《速度 / 検問 / 交通取締り》

[速度取締り] ... ネズミ捕りなどの速度取締りを主に行なっているポイント

[検問取締り] ... 飲酒 / シートベルト / 携帯電話などの取締りを主に行なっているポイント

[交通取締り] ... 一時停止無視や信号無視などの取締りを主に行なっているポイント

### アナウンス



効果音、この先 一般道  
[速度 / 検問 / 交通] 取締りにご注意ください。

### 《重点 / 最重点取締り》

[重点取締り]...取締ポイントが2つ重なっている場合に警報

[最重点取締り]...取締ポイントが3つ以上重なっている場合に警報



#### アナウンス

効果音、この先 一般道  
[重点 / 最重点] 取締ポイントがあります。  
ご注意ください。

### 《その他取締り》

[その他取締り]...速度 / 検問 / 交通取締り以外の取締りを行なっているポイント

※高速道路上の取締ポイントはその他取締りとして警報を行います。



#### アナウンス

効果音、この先 (一般道) 取締りにご注意ください。

### 《取締り回避時》



#### アナウンス

効果音、[速度 / 検問 / 交通 / 重点 / 最重点] (※1)  
取締りを回避しました。

※1 その他取締り警報時は種別のアナウンスを行いません。

#### アドバイス

取締ポイントの回避警報が他の警報と重なった場合、他の警報が優先され、回避警報を行わない場合があります。

### 《取締りアイコン一覧》



速度・移動式  
オービス取締り



飲酒取締り



シートベルト・  
携帯電話取締り



一時停止取締り



右折禁止取締り



通行区分違反  
取締り



歩行者用道路  
徐行違反取締り



信号無視取締り



過積載取締り



その他取締り

# 設定項目



## 信号無視取締機ポイント設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 信号無視取締機ポイント設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・信号無視監視機が設置されている交差点で、信号を無視して走行した違反車両の様子が撮影・記録されます。
- ・本機に登録されている信号無視取締機ポイントに接近すると約 200m ~ 600m の間で注意をお知らせします。



### アナウンス

効果音、この先 一般道  
信号無視取締機にご注意ください。

※ 走行エリア (⇒ P36) がハイウェイモード以外の時に有効です。



## 過積載取締機ポイント設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 過積載取締機ポイント設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・過積載取締機が設置されている路線で、車両の積載量を無視して走行した違反車両の様子が撮影・記録されます。
- ・本機に登録されている過積載取締機ポイントに接近すると約 200m ~ 600m の間で注意をお知らせします。



### アナウンス

効果音、この先 ( 高速道  
一般道 )  
過積載取締機にご注意ください。





## 白バイ警戒エリア設定

メインメニュー → GPS 設定 → 白バイ警戒エリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている白バイ警戒エリアに接近（約 300m）するとお知らせします。

### 《通常》



#### アナウンス

効果音、この先 白バイ取締りにご注意ください。

### 《重点》



#### アナウンス

効果音、この付近 白バイ重点警戒エリアです。  
取締りにご注意ください。

### アドバイス

- ・ 白バイ重点警戒エリアは白バイ警戒エリア警報を行なったあと、一定の無線を受信した際に警報を行います。
- ・ LSC 機能（⇒ P63）の設定が【ON】で LSC 機能が作動中の場合、白バイ警戒エリアの警報音は LSC 機能によってミュートされますが、白バイ重点警戒エリアの警報は無線による警報のため、ミュートされません。  
※ LSC 機能の設定が【ALL ON】で LSC 作動中の場合は、白バイ警戒エリア、白バイ重点警戒エリアともに警報音がミュートされます。

## 警察署エリア設定



メインメニュー → GPS 設定 → 警察署エリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている警察署付近に接近（約 300m）するとお知らせします。



#### アナウンス

効果音、この付近 警察署エリアです。

※ 走行エリア（⇒ P36）がハイウェイモード以外の時に有効です。

# 設定項目



## 交番エリア設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 交番エリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている交番付近に接近（約 200m）するとお知らせします。



### アナウンス

効果音、この付近 交番があります。

※ 走行エリア（⇒ P36）がハイウェイモード以外の時に有効です。



## 高速道路交通警察隊エリア設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 高速道路交通警察隊エリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている高速道路交通警察隊エリアに接近（約 300m）するとお知らせします。



### アナウンス

効果音、この付近 高速道路交通警察隊エリアです。

## 事故ポイント設定



メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 事故ポイント設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている事故多発ポイントに接近（約 300m）するとお知らせします。



### アナウンス

効果音、この先（<sup>高速道</sup><sub>一般道</sub>）事故多発地点です。



## SA/PA/HO 設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ SA/PA/HO 設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

全国の高速道路にあるサービスエリア、パーキングエリアやハイウェイオアシスの位置情報を予め本機に登録しており、サービスエリアまたはパーキングエリアに接近すると、2km 手前でお知らせします。

## 《サービスエリア》



## アナウンス

効果音、この先 高速道 サービスエリアがあります。

## 《パーキングエリア》



## アナウンス

効果音、この先 高速道 パーキングエリアがあります。

## 《ハイウェイオアシス》



## アナウンス

効果音、この先 高速道 ハイウェイオアシスがあります。

※ 走行エリア (⇒ P36) がシティーモード以外の時に有効です。

## 道の駅設定



メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 道の駅設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている道の駅付近に接近 (約 1 km) すると、お知らせします。



## アナウンス

効果音、この付近、一般道道の駅があります。

※ 走行エリア (⇒ P36) がハイウェイモード以外の時に有効です。

# 設定項目



## 急カーブ設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 急カーブ設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている急カーブ付近に接近(約 300m)すると、お知らせします。



### アナウンス

効果音、この先、高速道(※1)急カーブです。

- ※ 走行エリア(⇒ P36)がシティーモード以外の時に有効です。
- ※ 1 カーブの状況に応じて、右、左、連続のいずれかをアナウンスします。

### ⚠ 注意

弊社調査による高速道路上の急カーブと思われる位置を登録して警報を行います、下記点にご注意ください。

- 全ての急カーブポイントで警報するわけではありません。
- 高速道路の側道(一般道路)を走行中に、その付近の登録ポイントを警報することがあります。



## トンネルポイント設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ トンネルポイント設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されているトンネル付近に接近(約 1km)すると、お知らせします。



### アナウンス

効果音、この先、高速道(※1)トンネルがあります。

- ※ 走行エリア(⇒ P36)がシティーモード以外の時に有効です。
- ※ 1 トンネルの状況に応じて、長い、連続するのいずれかをアナウンスします。

### ⚠ 注意

弊社調査による高速道路上のトンネル位置を登録して警報を行います、下記点にご注意ください。

- 全てのトンネルポイントで警報するわけではありません。
- 高速道路の側道(一般道路)を走行中に、その付近の登録ポイントを警報することがあります。



## 県境設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 県境設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

県境付近に接近（約 1 km）すると、都道府県をお知らせします。



### アナウンス

効果音、この先、（※ 1）です。

※ 1 都道府県をアナウンスします。

### ⚠ 注意

- 弊社調査による県境ポイントを通過すると警報を行います。下記点にご注意ください。
- ・全ての県境で警報するわけではありません。
  - ・一度アナウンスした県に5分以内に再度進入した場合はアナウンスを行いません。

## 分岐合流設定



メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 分岐／合流設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている分岐合流付近に接近（約 500m）すると、お知らせします。



### アナウンス

効果音、この先 高速道（分岐／合流）があります。

※ 走行エリア（⇒ P36）がシティーモード以外の時に有効です。

### ⚠ 注意

- 弊社調査による高速道路上の分岐合流ポイントに登録して警報を行います。下記点にご注意ください。
- ・全ての分岐合流ポイントで警報するわけではありません。また、SA・PA・HO・インターチェンジからの分岐合流も警報を行いません。
  - ・高速道路の側道（一般道路）を走行中に、その付近の登録ポイントを警報することがあります。
  - ・ジャンクションの形状によっては一つの分岐・合流ポイントで複数回警報することがあります。

# 設定項目



## 駐車監視エリア設定

メインメニュー → GPS 設定 → 駐車監視エリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

各警察より発表される「最重点地域」、「重点地域」を基に、弊社調査による監視(駐禁)エリアが登録されています。監視エリア付近に接近するとお知らせします。



### アナウンス

効果音、駐車監視エリアです。

- ※ 走行エリア (⇒ P36) がハイウェイモード以外の時に有効です。
- ※ 駐車監視エリア内を走行中は待機画面内のアイコン表示部 (⇒ P20) に「駐禁アイコン」が表示されます。駐車監視エリアとゾーン 30 (⇒ P81) が重複する場合は、ゾーン 30 が表示されます。



### ⚠ 注意

弊社調査による監視エリアを登録して警報を行いますが、下記点にご注意ください。

- ・全ての監視エリアで警報するわけではありません。
- ・実際の監視エリアと異なる場所で警報することがあります。



## 逆走お知らせ設定

メインメニュー

GPS 設定

逆走お知らせ設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

全国の高速道路にあるサービスエリア、パーキングエリアやハイウェイオアシスで停車した時や、入口から本線に合流しようとする時、お知らせします。



### アナウンス

効果音、逆走注意 進行方向をご確認ください。

#### 《出入口が別方向の場合》

サービスエリアなどで停車後、20km/h 以上でサービスエリアなどの入口に向かって走行（逆走）すると警報を行います。

#### 《出入口が同じ方向の場合》

サービスエリアなどで停車した時に警報を行います。

その後発進し、20km/h 以上になった場合に、再度警報を行います。

### ⚠ 注意

逆走お知らせ警報とオービス警報が重なる場所ではオービス警報が優先されるため、逆走お知らせ警報を行いません。ご注意ください。

※ 走行エリア (⇒ P36) および LSC の設定 (⇒ P63) に関わらず、警報を行います。

# 設定項目



## 消防署エリア設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 消防署エリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている消防署付近に接近（約 300m）するとお知らせします。



### アナウンス

効果音、この付近 消防署があります。

※ 走行エリア（⇒ P36）がハイウェイモード以外の時に有効です。



## スクールエリア設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ スクールエリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている小学校、中学校、高校付近を 7:00 ~ 9:00、12:00 ~ 18:00 に接近（約 200m）するとお知らせします。

※ 土曜日、日曜日は警報は行いません。



### アナウンス

効果音、この付近 スクールエリアです。  
安全運転を心がけましょう。

※ 走行エリア（⇒ P36）がハイウェイモード以外の時に有効です。



## 踏切ポイント設定

メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 踏切ポイント設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されている踏切付近に接近（約 200m）するとお知らせします。



### アナウンス

効果音、この先 踏切があります。

※ 走行エリア（⇒ P36）がハイウェイモード以外の時に有効です。





## 誤警報キャンセルエリア設定

メインメニュー → GPS 設定 → 誤警報キャンセルエリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

レーダー波の誤警報を行う地点を、予めミュートポイントとして本機に登録しており、ミュートポイント内でレーダー波を受信した際に自動的にミュートを行う機能です。



## ゾーン 30 設定

メインメニュー → GPS 設定 → ゾーン 30 設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録されているゾーン 30 に接近するとお知らせします。



### アナウンス

効果音、この付近、ゾーン 30 です。  
安全運転を心がけましょう。

- ※ 走行エリア (⇒ P36) がハイウェイモード以外の時に有効です。
- ※ ゾーン 30 内を走行中は、待機画面内のアイコン表示部 (⇒ P20) に「ゾーン 30 アイコン」が表示されます。ゾーン 30 と駐車監視エリア (⇒ P78) が重複する場合は、ゾーン 30 アイコンが表示されます。



### ⚠ 注意

- 弊社調査によるゾーン 30 を登録して警報を行います、下記点にご注意ください。
- ・全てのゾーン 30 で警報するわけではありません。
  - ・実際のゾーン 30 と異なる場所で警報することがあります。
  - ・ゾーン 30 のお知らせ後、3 分以内に再度ゾーン 30 に入った場合は、アナウンスと画面表示を行わず、アイコンのみ表示します。

### 👉 アドバイス

#### ゾーン 30 とは

生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域 (ゾーン) を定めて時速 30 キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。

# 設定項目

## 冠水エリア設定



メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ 冠水エリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録してある冠水エリアに接近するとお知らせします。



### アナウンス

効果音、この付近 冠水エリアがあります。

※ 走行エリア (⇒ P36) がハイウェイモード以外の時に有効です。

## ラウンドアバウト設定



メインメニュー ⇒ GPS 設定 ⇒ ラウンドアバウト設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

本機に登録してあるラウンドアバウトに接近するとお知らせします。



### アナウンス


効果音、この付近 ラウンドアバウトがあります。


※ 走行エリア (⇒ P36) がハイウェイモード以外の時に有効です。

## 無線設定


- 本製品は、各種無線の受信感度を OFF/LOW/HI に設定することができます。
- 下図の受信感度（距離）は直線見通し距離で、間に障害物が無い状態での受信距離目安です。
- 全ての無線波で通話音声内容は受信しません。

 … [LOW]設定時

 … [HI]設定時



カーロケ、350.1MHz、デジタル、署活系、ワイド、  
取締特小、レッカー、新救急、消防、高速管理車両、  
警察活動、警備、タクシーの各無線



警察/消防ヘリテレ無線

 注意

- 放送局や無線中継局の近くを通過する時、強い電波の影響により誤作動する場合があります。また、VHF帯の放送局の近くを通過する場合は、デジタル無線の受信をすることがあります。
- 使用状況、走行状態、製品取付位置、周囲の環境（電波状況）によって受信感度（距離）が短くなる場合があります。

# 設定項目

## カーロケ無線設定 (カー・ロケーター・システム)

メインメニュー

無線設定

カーロケ無線設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

緊急車両に装備された GPS 受信機より算出された位置データを、各本部の車両管理センターへ定期的に送信する無線です。本製品は緊急車両からの電波を受信し、音声で警報を行い緊急車両の走行を妨げないよう安全な回避を促します。

《遠い》



アナウンス

効果音 ~ カーロケ無線を受信しました

《近い》



アナウンス

効果音 ~ カーロケ無線を受信しました。  
緊急車両にご注意ください。

《接近》



アナウンス

効果音 ~ カーロケ無線を受信しました。  
接近する緊急車両にご注意ください。

《回避》



アナウンス

効果音 ~ カーロケ無線を回避しました。

### ⚠ 注意

- ・カー・ロケーター・システムは間欠で送信されるため、実際の緊急車両の接近と受信のタイミングにズレが生じることがあります。
- ・緊急車両は走行状態（緊急走行、通常走行、駐停車）によって、電波の送信時間が変化するため、実際の緊急車両の接近と受信のタイミングにズレが生じることがあります。
- ・緊急車両がエンジン停止時は電波の送信を行わないため、本製品での受信はできません。

- ※ カーロケーターシステム搭載車であっても、使用されていない場合カーロケーター無線を受信できません。
- ※ カーロケーターシステムは全国的に新システムへの移行が進んでいます。現在受信できる地域であっても、新システムへの移行により受信できなくなる場合がありますのであらかじめご了承願います。また、新システムが導入された地域ではカーロケーター無線の警報ができません。

## 350.1MHz 無線設定（取締用連絡無線）

メインメニュー → 無線設定 → 350.1MHz 無線設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

取締用連絡無線で使用する周波数帯で、速度違反取締りやシートベルト装着義務違反取締りなどで使用することがあります。



### アナウンス

効果音 ~ 350.1 無線を受信しました。

## デジタル無線設定

メインメニュー → 無線設定 → デジタル無線設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

各警察本部と移動局（緊急車両など）とが行う無線交信で、159MHz 帯～160MHz 帯の電波を受信します。通話内容がコード化（デジタル化）されており通話内容を聞くことはできませんが、音声と表示で警報を行い、付近を走行する緊急車両の走行を妨げないよう安全な回避を促します。

《遠い》



### アナウンス

効果音 ~ デジタル無線を受信しました。

《近い》



### アナウンス

効果音 ~ デジタル無線を受信しました。  
緊急車両にご注意ください。

《接近》



### アナウンス

効果音 ~ デジタル無線を受信しました。  
接近する緊急車両にご注意ください。

# 設定項目

## 署活系無線設定

メインメニュー

無線設定

署活系無線設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

パトロール中の警察官が警察本部や他の警察官との連絡用として使用している無線交信の電波を受信します。



アナウンス

効果音 ~ 署活系無線を受信しました。

## ワイド無線設定

メインメニュー

無線設定

ワイド無線設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

警察専用の自動車携帯電話システムのこと。移動警察電話（移動警電）ともいいます。

《遠い》



アナウンス

効果音 ~ ワイド無線を受信しました。

《近い》



アナウンス

効果音 ~ ワイド無線を受信しました。  
緊急車両にご注意ください。

《接近》



アナウンス

効果音 ~ ワイド無線を受信しました。  
接近する緊急車両にご注意ください。

## 取締特小無線設定

メインメニュー ⇒ 無線設定 ⇒ 取締特小無線設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

シートベルト、一旦停止など取締現場では通常 350.1MHz 無線を使用しますが、取締の連絡用などに特定小電力無線を使用する場合があります。



### アナウンス

効果音 ~ 取締特小無線を受信しました。

## 警察活動無線設定

メインメニュー ⇒ 無線設定 ⇒ 警察活動無線設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

機動隊が主に災害や行事に使用する無線です。



### アナウンス

効果音 ~ 警察活動無線を受信しました。

## パトロールエリア設定

メインメニュー ⇒ 無線設定 ⇒ パトロールエリア設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

検問などで使用されている一定の無線電波を受信するエリアです。



### アナウンス

効果音 ~ パトロールエリアです。ご注意ください。

### アドバイス

- 受信感度の調整はありません。カーロケ、350.1MHz、デジタル、署活系、ワイド、取締特小、警察ヘリテレ、警察活動無線の内 2 つ以上の設定が ON になっていないと、パトロールエリア警報は行いません。
- 必ず検問、取締などを行なっているとは限りません。

# 設定項目

## 警察／消防ヘリテレ無線設定


メインメニュー → 無線設定 → 警察ヘリテレ無線設定

メインメニュー → 無線設定 → 消防ヘリテレ無線設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

- ・警察ヘリテレは主に事件・事故などの情報収集、取締りなどの時に上空と地上とで連絡を取るために使われています。
- ・消防ヘリテレは火事などの事故処理や連絡用として使われています。

例:警察ヘリテレ



※一部地域又は、一部ヘリコプターにはヘリテレ無線が装備されていないため、本製品では受信できないことがあります。

※ヘリテレ無線は、ヘリコプターが電波を送信した時のみ受信することができます。

※送信電波の中継基地周辺ではヘリコプターの接近に関わらず受信することがあります。(警察ヘリテレのみ)

### 《警察ヘリテレ無線》

アナウンス



効果音 ~ 警察ヘリテレ無線を受信しました。

### 《消防ヘリテレ無線》

アナウンス



効果音 ~ 消防ヘリテレ無線を受信しました。



## 新救急無線設定

メインメニュー ⇒ 無線設定 ⇒ 新救急無線設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

救急車と消防本部の連絡用無線として使用しています。主に首都圏で使用されています。



アナウンス

効果音 ~ 新救急無線を受信しました。

## 消防無線設定

メインメニュー ⇒ 無線設定 ⇒ 消防無線設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

消防車が消火活動中や移動時に連絡用として使用している無線です。



アナウンス

効果音 ~ 消防無線を受信しました。

## レッカー無線設定

メインメニュー ⇒ 無線設定 ⇒ レッカー無線設定

詳しい設定操作は P52 を参照ください。

東名、名神の一部高速道路や一部地域でレッカー業者が駐車違反や事故処理などの時に業務用無線を使用しています。

※ 一般の業務用無線と同じ周波数のため、地域によっては一般業務無線を受信することもあります。



アナウンス

効果音 ~ レッカー無線を受信しました。

# 設定項目

## 高速管理車両無線設定

メインメニュー → 無線設定 → 高速管理車両無線設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

東日本、中日本、西日本の高速道路株式会社が使用している業務連絡無線です。おもに渋滞や工事、事故情報などでパトロール車両と本部との連絡に使用します。



### アナウンス

効果音 ~ 高速管理車両無線を受信しました。

## 警備無線設定

メインメニュー → 無線設定 → 警備無線設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

各地の警備会社が使用する無線です。



### アナウンス

効果音 ~ 警備無線を受信しました。

## タクシー無線設定

メインメニュー → 無線設定 → タクシー無線設定 詳しい設定操作は P52 を参照ください。

各地のタクシー会社が使用する無線です。



### アナウンス


効果音 ~ タクシー無線を受信しました。

# OBD IIアダプター（オプション）を使用する

## OBD IIアダプターを使用し、取付ける

別売オプションの「OBD IIアダプター」を使用することで、待機画面に車両のOBD II情報を表示させたり、トンネル内などの衛星からの信号を受信できないような場所でも、OBD IIからの速度情報により、速度表示や正確な警報を行うことができますようになります。

## OBD IIアダプターについて



OBD IIアダプターを接続する際は、ディップスイッチの設定が必要です。ディップスイッチの設定方法はOBD IIアダプターの取扱説明書をご確認ください。

また、『対応車両』および『車種別のディップスイッチの設定内容』はOBD IIアダプター適合表をご確認ください。

### 📢 アドバイス

#### OBD IIとは

On-Board Diagnostics IIの略称で、車載式故障診断システムのことを言います。車両のコネクターより車両のエラーコード（本製品では表示を行いません）の他、車速や回転数等の情報を車両のセンサーから得ることができます。

#### OBD IIアダプターの種類


本製品はOBD2-R1では使用できません。OBD2-R2をご使用ください。

### ⚠️ 注意


- OBD IIアダプターは適合する車両のみ接続できます。また、OBD IIアダプターを接続しても、車両によって表示できる情報は異なり、表示できない項目があります。詳しくは弊社ホームページのOBD IIアダプター適合表をご確認ください。
- 適合車両の場合でも、各種警告灯が点灯する場合や、装着している電装品によってはレーダー本体または車両機能が正常に動作しない場合があります。（車両OBDに接続する他の電装品、一部ディーラーオプションのセキュリティシステムなど）
- 車両により、キーOFF後に再度本製品の電源がONになる場合がありますが、異常ではありません。しばらくすると電源はOFFになります。
- 弊社対応製品のみ接続することができます。その他の製品に接続して発生した製品の故障、破損などに関しては一切責任を負いません。

# OBD II アダプター（オプション）を使用する

## 車両 OBD II コネクター位置



| 番号 | 場所            |
|----|---------------|
| ①  | アクセルペダル脇      |
| ②  | 運転席足元右側       |
| ③  | 運転席足元中央       |
| ④  | 運転席足元左側       |
| ⑤  | センターコンソール右側   |
| ⑥  | 助手席足元右側       |
| ⑦  | ステアリング右脇パネル裏側 |
| ⑧  | 助手席足元左側       |
| ⑨  | センターコンソール左側   |
| ⑩  | センターコンソール下    |



上記①～⑩の位置で車両 OBD II コネクターを探して接続を行ってください。  
車両によってはカバーが付いていたり、コンソール内に存在する場合があります。

### ⚠ 警告


- ・アクセルやブレーキなどのペダル操作や、ハンドル操作などの運転操作の妨げになるような配線は行わないでください。事故や怪我の原因となります。
- ・ドアや車両金属部などに挟み込まないように配線を行ってください。

### ⚠ 注意


- ・車両 OBD II コネクターにカバーが付いている場合、OBD II アダプターを取付けることにより、カバーが閉まらなくなることがあります。
- ・OBD II アダプターを接続する際は、必ずキーを抜いた状態、または車両電源が OFF の状態で行ってください。故障の原因となります。
- ・初めて OBD II アダプターの接続を行なった際、車両によっては本製品が起動するまでに数秒～数分かかる場合があります。

## スロットルタイプを設定する

車両により、アクセルを踏んだ時にスロットル開度の数値が下がる場合があります。その場合、スロットルタイプの設定を行なってください。



アクセルを踏んだ時に




- 数値が上がり、針が時計周りに動く場合は【ノーマル】に設定
- 数値が下がり、針が反時計周りに動く場合は【リバース】に設定

数値表示部


## 設定方法

1. OB D II 設定メニューを開き、

↑ / ↓ / ← / → で【スロットルタイプ】を選択、SET で実行します。



2. ← / → で【ノーマル】または【リバース】を選択し、SET で実行します。




3. ROAD を短押しして待機画面に戻ります。

# OBD II アダプター（オプション）を使用する

## 燃費情報を補正する

お買い上げ時の状態では本製品に表示される燃費情報に誤差があります。より正確な燃費情報を表示するために、『満タンスタート』および『満タン補正』を行い、誤差を補正してください。



### 👉 アドバイス

- ・実際の走行距離と給油量から計算した燃費と本製品の燃費情報は、計算方法が異なるため必ず一致するものではありません。
- ・満タン補正を行うと、補正するまでの燃費係数で算出した燃費情報（平均燃費、生涯燃費）が自動的にリセットされます。
- ・車両によって燃費情報を表示できない車両があります。詳しくは弊社ホームページの OBD II アダプター適合表をご確認ください。


## 補正方法

1. 1回目の満タン給油を行います。




2. OBD II 設定メニューを開き、

↑ / ↓ / ← / → で【満タンスタート】  
を選択、SET で実行します。



3. 確認画面で SET を短押しして実行します。



4. 無給油で 200 ~ 300km 程度走行します。



5. 2回目の満タン給油を行います。



6. OBD II 設定メニューを開き、

↑ / ↓ / ← / → で【満タン補正】を選択、  
SET で実行します。




7. ↑ / ↓ / ← / → で数字を選択して 5. の  
給油量を入力します。

入力後、【登録】を選択し、SET で実行します。



8. 補正完了です。



# OBID II アダプター（オプション）を使用する

## ハイブリッド車の出力表示を補正する


ハイブリッド車に出力表示において、表示されている数値と実際の数値が著しく異なる場合に、表示する数値の補正を行う事ができます。




※ OBID2-R2 をトヨタハイブリッド車で使用した場合の一部項目のみが対象です。  
詳しくは表示項目詳細（⇒ P97 ~ 100）をご確認ください。


### 手順


1. OBID II 設定メニューを開き、

 /  /  /  で【ハイブリッドパワー補正】を選択、 で実行します。



2.  /  で補正値を選択し、 で決定します。



3.  を短押しして待機画面に戻ります。



## 表示項目詳細

付属のシガープラグコードを使用して接続した場合と、別売オプションの OBD II アダプター『OBD2-R2』を使用して接続した場合で、表示できる項目が異なります。

### ● 項目アイコン内容

**OBDII** : OBD II アダプター (OBD2-R2) 接続時のみ表示を行います。

**HYBRID** : 対応車両接続時のみ表示を行います。対応車両につきましては、弊社ホームページの OBD II アダプター適合表をご確認ください。

### ● クリアタイプ記号内容

△ : 電源 ON/OFF にて初期化

○ : 【累積クリア】(⇒ P31) および 【データクリア】 にて初期化

☆ : 【データクリア】 にて初期化

| 項目                           | クリアタイプ | 単位   | 内容                        |
|------------------------------|--------|------|---------------------------|
| 001 デジタル時計                   | —      | 時分   | 現在の時間を表示                  |
| 002 アナログ時計                   | —      | 時分   | 現在の時間を表示                  |
| 003 カレンダー                    | —      | 年月日  | 現在の日付を表示                  |
| 004 スピード                     | —      | km/h | 現在の車速を表示                  |
| 005 コンパス                     | —      | °    | 自車の進行方向を表示                |
| 006 標高                       | —      | m    | 現在地の標高を表示                 |
| 007 車両電圧                     | —      | V    | 車両の電圧を表示                  |
| 008 衛星受信数                    | —      | 基    | 衛星の受信数および位置を表示            |
| 009 傾斜                       | ○      | °    | 前後左右の傾斜を表示                |
| 010 レーダースキャン                 | —      | —    | 自車位置と取締ポイントの位置関係を表示       |
| 011 ドライブインフォ                 | —      | km/h | 速度の変化をグラフで表示              |
| 012 パワーチェック                  | —      | PS   | 現在の馬力を表示                  |
| 013 G モニター                   | ○      | G    | G センサーの動きを表示              |
| 014 瞬間燃費 <b>OBDII</b>        | —      | km/l | 現在の燃費                     |
| 015 平均燃費 <b>OBDII</b>        | ○      | km/l | [今回燃費] の累積平均値             |
| 016 今回燃費 <b>OBDII</b>        | △      | km/l | 電源 ON から現在までの平均の燃費        |
| 017 生涯燃費 <b>OBDII</b>        | ☆      | km/l | [今回燃費] の総累積平均値            |
| 018 一般道平均燃費 <b>OBDII</b> ※ 5 | △      | km/l | 一般道での平均燃費                 |
| 019 高速道平均燃費 <b>OBDII</b> ※ 5 | △      | km/l | 高速道での平均燃費                 |
| 020 移動平均燃費 <b>OBDII</b>      | △      | km/l | 走行中の平均燃費(アイドリング時を除いた平均燃費) |
| 021 燃料流量 <b>OBDII</b>        | —      | ml/m | 現在の燃料流量                   |
| 022 平均燃料流量 <b>OBDII</b>      | △      | ml/m | 電源 ON から現在までの [燃料流量] の平均値 |
| 023 最大燃料流量 <b>OBDII</b>      | △      | ml/m | 電源 ON から現在までの [燃料流量] の最大値 |
| 024 エンジン水温 <b>OBDII</b>      | —      | ℃    | エンジン冷却水温度                 |
| 025 最高エンジン水温 <b>OBDII</b>    | △      | ℃    | [エンジン水温] の最高値             |
| 026 吸気温度 <b>OBDII</b>        | —      | ℃    | エンジン吸入空気温度                |
| 027 最高吸気温度 <b>OBDII</b>      | △      | ℃    | [吸気温度] の最高値               |

# 付録

| 項目                               | クリアタイプ | 単位   | 内容                              |
|----------------------------------|--------|------|---------------------------------|
| 028 外気温度 <b>OBD II</b> ※ 4       | —      | ℃    | 車外の気温                           |
| 029 最高外気温度 <b>OBD II</b>         | △      | ℃    | [外気温度]の最高値                      |
| 030 インマニ圧(相対圧) <b>OBD II</b> ※ 2 | —      | kpa  | インマニ相対圧を表示                      |
| 031 最高インマニ圧(相対圧) <b>OBD II</b>   | △      | kpa  | [インマニ圧(相対圧)]の最高値                |
| 032 インマニ圧(絶対圧) <b>OBD II</b> ※ 3 | —      | kpa  | インマニ絶対圧を表示                      |
| 033 最高インマニ圧(絶対圧) <b>OBD II</b>   | △      | kpa  | [インマニ圧(絶対圧)]の最高値                |
| 034 ブースト圧(絶対圧) <b>OBD II</b> ※ 3 | —      | kpa  | ブースト絶対圧を表示                      |
| 035 最高ブースト圧(絶対圧) <b>OBD II</b>   | △      | kpa  | [ブースト圧(絶対圧)]の最高値                |
| 036 エンジン回転数 <b>OBD II</b>        | —      | rpm  | エンジン回転数                         |
| 037 平均回転数 <b>OBD II</b>          | △      | rpm  | [回転数]の平均値                       |
| 038 最高回転数 <b>OBD II</b>          | △      | rpm  | [回転数]の最高値                       |
| 039 アイドリングストップ時間 <b>OBD II</b>   | △      | 時分秒  | 電源 ON から現在までのアイドリングストップ合計時間     |
| 040 アイドリングストップ回数 <b>OBD II</b>   | △      | 回    | 電源 ON から現在までのアイドリングストップ合計回数     |
| 041 累積アイドリングストップ時間 <b>OBD II</b> | ○      | 時間   | [アイドリングストップ時間]の累積値              |
| 042 累積アイドリングストップ回数 <b>OBD II</b> | ○      | 回    | [アイドリングストップ回数]の累積値              |
| 043 平均速度                         | △      | km/h | 電源 ON から現在までの平均速度               |
| 044 累積平均速度                       | ○      | km/h | [平均速度]の累積平均値                    |
| 045 生涯平均速度                       | ☆      | km/h | [平均速度]の総累積平均値                   |
| 046 最高速度                         | △      | km/h | 電源 ON から現在までの最高速度               |
| 047 5 秒速度                        | △      | km/h | 0km/h から加速して 5 秒後の走行速度          |
| 048 平均 5 秒速度                     | △      | km/h | [5 秒速度]の平均値                     |
| 049 最高 5 秒速度                     | △      | km/h | [5 秒速度]の最高値                     |
| 050 スロットル開度 <b>OBD II</b> ※ 1    | —      | %    | 現在のスロットル開度                      |
| 051 平均スロットル開度 <b>OBD II</b>      | △      | %    | [スロットル開度]の平均値                   |
| 052 最高スロットル開度 <b>OBD II</b>      | △      | %    | [スロットル開度]の最高値                   |
| 053 点火時期 <b>OBD II</b>           | —      | °    | エンジン点火プラグの点火時期                  |
| 054 MAF(エンジン吸気流量) <b>OBD II</b>  | —      | g/s  | エンジン吸入空気量                       |
| 055 インジェクション噴射率 <b>OBD II</b>    | —      | %    | インジェクターからの燃料噴射率                 |
| 056 インジェクション噴射時間 <b>OBD II</b>   | —      | ms   | インジェクターからの燃料噴射時間                |
| 057 消費燃料 <b>OBD II</b>           | △      | L    | 電源 ON から現在までの消費燃料               |
| 058 生涯消費燃料 <b>OBD II</b>         | ☆      | L    | [消費燃料]の総累積値                     |
| 059 運転時間                         | △      | 時分   | 電源 ON から現在までの時間                 |
| 060 累積運転時間                       | ○      | 時間   | 運転時間の累積値と、現在運転時間をメーター表示         |
| 061 生涯運転時間                       | ☆      | 時間   | 運転時間の総累積値と、現在運転時間をメーター表示        |
| 062 走行時間                         | △      | 時分   | 電源 ON から現在までの 1km/h 以上で走行している時間 |
| 063 累積走行時間                       | ○      | 時間   | 走行時間の累積値と、現在運転時間をメーター表示         |
| 064 生涯走行時間                       | ☆      | 時間   | 走行時間の総累積値と、現在運転時間をメーター表示        |
| 065 アイドリング時間                     | △      | 時分   | 電源 ON で停車している時間                 |
| 066 アイドリング比率                     | △      | %    | 電源 ON から現在までのアイドリング時間の比率        |
| 067 走行距離                         | △      | km   | 電源 ON から現在までの走行距離               |
| 068 累積走行距離                       | ○      | km   | [走行距離]の累積値                      |
| 069 生涯走行距離                       | ☆      | km   | [走行距離]の総累積値                     |

|     | 項目                | クリアタイプ | 単位   | 内容                           |
|-----|-------------------|--------|------|------------------------------|
| 070 | 60 秒速度            | △      | km/h | 0km/h から加速して 60 秒後の走行速度      |
| 071 | 平均 60 秒速度         | △      | km/h | [60 秒速度] の平均値                |
| 072 | 最高 60 秒速度         | △      | km/h | [60 秒速度] の最高値                |
| 073 | 一般道平均速度 ※ 5       | △      | km/h | 電源 ON から現在までの一般道平均速度         |
| 074 | 累積一般道平均速度         | ○      | km/h | [一般道平均速度] の累積平均値             |
| 075 | 生涯一般道平均速度         | ☆      | km/h | [一般道平均速度] の総累積平均値            |
| 076 | 高速道平均速度 ※ 5       | △      | km/h | 電源 ON から現在までの高速道平均速度         |
| 077 | 累積高速道平均速度         | ○      | km/h | [高速道平均速度] の累積平均値             |
| 078 | 生涯高速道平均速度         | ☆      | km/h | [高速道平均速度] の総累積平均値            |
| 079 | 0-20km/h 加速時間     | △      | 時分秒  | 停車状態から 20km/h までにかかった時間      |
| 080 | 0-20km/h 平均加速時間   | △      | 時分秒  | [0-20km/h 加速時間] の平均値         |
| 081 | 0-20km/h 最短加速時間   | △      | 時分秒  | [0-20km/h 加速時間] の最短値         |
| 082 | 0-40km/h 加速時間     | △      | 時分秒  | 停車状態から 40km/h までにかかった時間      |
| 083 | 0-40km/h 平均加速時間   | △      | 時分秒  | [0-40km/h 加速時間] の平均値         |
| 084 | 0-40km/h 最短加速時間   | △      | 時分秒  | [0-40km/h 加速時間] の最短値         |
| 085 | 0-60km/h 加速時間     | △      | 時分秒  | 停車状態から 60km/h までにかかった時間      |
| 086 | 0-60km/h 平均加速時間   | △      | 時分秒  | [0-60km/h 加速時間] の平均値         |
| 087 | 0-60km/h 最短加速時間   | △      | 時分秒  | [0-60km/h 加速時間] の最短値         |
| 088 | 0-80km/h 加速時間     | △      | 時分秒  | 停車状態から 80km/h までにかかった時間      |
| 089 | 0-80km/h 平均加速時間   | △      | 時分秒  | [0-80km/h 加速時間] の平均値         |
| 090 | 0-80km/h 最短加速時間   | △      | 時分秒  | [0-80km/h 加速時間] の最短値         |
| 091 | 0-100km/h 加速時間    | △      | 時分秒  | 停車状態から 100km/h までにかかった時間     |
| 092 | 0-100km/h 平均加速時間  | △      | 時分秒  | [0-100km/h 加速時間] の平均値        |
| 093 | 0-100km/h 最短加速時間  | △      | 時分秒  | [0-100km/h 加速時間] の最短値        |
| 094 | 1-20km/h 走行時間     | △      | 時分秒  | 1km/h ~ 19km/h で走行している時間の合計  |
| 095 | 20-40km/h 走行時間    | △      | 時分秒  | 20km/h ~ 39km/h で走行している時間の合計 |
| 096 | 40-60km/h 走行時間    | △      | 時分秒  | 40km/h ~ 59km/h で走行している時間の合計 |
| 097 | 60-80km/h 走行時間    | △      | 時分秒  | 60km/h ~ 79km/h で走行している時間の合計 |
| 098 | 80-100km/h 走行時間   | △      | 時分秒  | 80km/h ~ 99km/h で走行している時間の合計 |
| 099 | 100km/h 以上 走行時間   | △      | 時分秒  | 100km/h 以上で走行している時間の合計       |
| 100 | 1-20km/h 走行比率     | △      | %    | 1km/h ~ 19km/h で走行している時間の比率  |
| 101 | 20-40km/h 走行比率    | △      | %    | 20km/h ~ 39km/h で走行している時間の比率 |
| 102 | 40-60km/h 走行比率    | △      | %    | 40km/h ~ 59km/h で走行している時間の比率 |
| 103 | 60-80km/h 走行比率    | △      | %    | 60km/h ~ 79km/h で走行している時間の比率 |
| 104 | 80-100km/h 走行比率   | △      | %    | 80km/h ~ 99km/h で走行している時間の比率 |
| 105 | 100km/h 以上 走行比率   | △      | %    | 100km/h 以上で走行している時間の比率       |
| 106 | 0-400 m 到達時間 ※ 6  | △      | 時分秒  | 停車状態から 400 m 到達までにかかった時間     |
| 107 | 0-400 m 最短到達時間    | △      | 時分秒  | [0-400 m 到達時間] の最短時間         |
| 108 | 0-1000 m 到達時間 ※ 6 | △      | 時分秒  | 停車状態から 1000 m 到達までにかかった時間    |
| 109 | 0-1000 m 最短到達時間   | △      | 時分秒  | [0-1000 m 到達時間] の最短時間        |
| 110 | 1000m ラップタイム      | △      | 時分秒  | 電源 ON からの 1000 m 毎の経過時間      |
| 111 | 5000m ラップタイム      | △      | 時分秒  | 電源 ON からの 5000 m 毎の経過時間      |

# 付録

| 項目                        | クリアタイプ | 単位  | 内容                        |
|---------------------------|--------|-----|---------------------------|
| 112 10000m ラップタイム         | △      | 時分秒 | 電源 ON からの 10000 m 毎の経過時間  |
| 113 電池容量 [HYBRID]         | —      | %   | 全電池容量 (残量) を表示            |
| 114 モーター回転数 [HYBRID]      | —      | rpm | 現在のモーター回転数を表示             |
| 115 平均モーター回転数 [HYBRID]    | △      | rpm | 電源 ON からのモーター回転数の平均を表示    |
| 116 最高モーター回転数 [HYBRID]    | △      | rpm | 電源 ON からのモーター回転数の最高値を表示   |
| 117 モータートルク [HYBRID]      | —      | N·m | 現在のモータートルクを表示             |
| 118 最高モータートルク [HYBRID]    | △      | N·m | 電源 ON からのモータートルクの最高値を表示   |
| 119 モータートルク比率 [HYBRID]    | —      | %   | システムトルクの内、モータートルクの配分比率を表示 |
| 120 モーターパワー [HYBRID]      | —      | PS  | 現在のモーターパワーを表示             |
| 121 最高モーターパワー [HYBRID]    | △      | PS  | 電源 ON からのモーターパワーの最高値を表示   |
| 122 モーターパワー比率 [HYBRID]    | —      | %   | システム出力の内、モーターパワーの配分比率を表示  |
| 123 エンジントルク [HYBRID]      | —      | N·m | 現在のエンジントルクを表示             |
| 124 最高エンジントルク [HYBRID]    | △      | N·m | 電源 ON からのエンジントルクの最高値を表示   |
| 125 エンジントルク比率 [HYBRID]    | —      | %   | システム出力の内、エンジントルクの配分比率を表示  |
| 126 エンジンパワー [HYBRID]      | —      | PS  | 現在のエンジンパワーを表示             |
| 127 最高エンジンパワー [HYBRID]    | △      | PS  | 電源 ON からのエンジンパワーの最高値を表示   |
| 128 エンジンパワー比率 [HYBRID]    | —      | %   | システム出力の内、エンジンパワーの配分比率を表示  |
| 129 ハイブリッド走行距離 [HYBRID]   | △      | km  | エンジンとモーター回転時の走行距離を表示      |
| 130 累積ハイブリッド走行距離 [HYBRID] | ○      | km  | エンジンとモーター回転時の累積走行距離を表示    |
| 131 生涯ハイブリッド走行距離 [HYBRID] | ☆      | km  | エンジンとモーター回転時の生涯走行距離を表示    |
| 132 ハイブリッド走行時間 [HYBRID]   | △      | 時分  | エンジンとモーター回転時の走行時間を表示      |
| 133 累積ハイブリッド走行時間 [HYBRID] | ○      | 時間  | エンジンとモーター回転時の累積走行時間を表示    |
| 134 生涯ハイブリッド走行時間 [HYBRID] | ☆      | 時間  | エンジンとモーター回転時の生涯走行時間を表示    |
| 135 モーター走行距離 [HYBRID]     | △      | km  | モーター回転時のみの走行距離を表示         |
| 136 累積モーター走行距離 [HYBRID]   | ○      | km  | モーター回転時のみの累積走行距離を表示       |
| 137 生涯モーター走行距離 [HYBRID]   | ☆      | km  | モーター回転時のみの生涯走行距離を表示       |
| 138 モーター走行時間 [HYBRID]     | △      | 時分  | モーター回転時のみの走行時間を表示         |
| 139 累積モーター走行時間 [HYBRID]   | ○      | 時間  | モーター回転時のみの累積走行時間を表示       |
| 140 生涯モーター走行時間 [HYBRID]   | ☆      | 時間  | モーター回転時のみの生涯走行時間を表示       |


- ※ 1 スロットル開度はアイドリング中でも 0% にならない場合があります。
- ※ 2 大気圧をゼロとした相対圧を表示します。
- ※ 3 真空をゼロとした絶対圧を表示します。
- ※ 4 車両センサーの位置によって、実際の車外の気温と異なる場合があります。
- ※ 5 一般道／高速道の切り分けはロードセレクト機能 (⇒ P36) によって行なっているため、実際の走行道路と異なります。  
『シティーモード／オールモード』設定時は一般道、『ハイウェイモード』設定時は高速道として積算されます。『オートモード』設定時は 3 つのモードを自動で切替えるため、その時選択されているモードで積算を行います。
- ※ 6 停車状態から 400m または 1000m に到達せずに停車した場合、表示は更新されません。

## 取締りの種類と方法

### レーダー式の取締り

#### ●ステルス式取締方法（有人式取締り）


取締り対象の車が取締機の近くに接近してから、レーダー波を発射する狙い撃ち的な取締り方式です。走行車両の先頭や、前方走行車との車間距離が極端に長い場合などに測定されるケースが多く、100m以下の至近距離でレーダー波を発射するため、受信できなかったり、警報が間に合わないことがありますので、先頭を走行するときは、注意が必要です。




#### ●レーダー式取締方法（有人式取締り／オービス式取締り）

レーダー波を常時発射し、通過する車両の速度を測定します。また、オービス式の場合は、違反車両を自動的に写真撮影します。多くの取締り現場に採用しておりレーダー波も500m以上の距離から受信することができます。また、オービス式であれば、本製品に位置データが登録してある場合、最長2kmより警報を行います。

##### ○有人式取締り



##### ○オービス式取締



#### ●新Hシステム式取締方法（オービス式取締り）

レーダー波を間欠発射し、通過する車両の速度を測定し違反車両の写真撮影を自動で行い、警察本部の大型コンピュータへ専用回線で転送されます。レーダー波も500m前後で受信します。また、本製品に位置データが登録してある場合、最長2kmより警報を行います。



# 付録


## ● 移動オービス式／パトカー車載式取締方法

ワンボックス車の後部にレーダー式オービスを搭載し、違反車両を取締る移動オービスとパトカーの赤色灯を改良して取締機を搭載したパトカー車載式があります。どちらも出力の強いレーダー波を発射しますので、500m以上の距離から受信することができます。

※ 移動オービスで、本製品で探知できない光電管式もあります。

## ● ダブルオービス式取締方法

固定式オービスの先に移動式オービスを設置することで、固定式オービス通過後に速度を上げる車両をねらい撃ちする二重オービスの呼称です。



## レーダー式以外の取締り

### ● ループコイル式取締方法（オービス式取締り）

測定区間の始めと終わりに磁気スイッチ（金属センサー）を路面下、中央分離帯などに埋め込み、通過時間から速度を算出し、違反車両の写真を撮影します。本製品に位置データが登録してある場合、最長 2km より警報を行います。




### ● ループコイル式オービスシステム

速度計測部はループコイル式と同様で、撮影ユニットをデジタル化し、通信機能を搭載した取締機です。本製品に位置データが登録してある場合、最長 2km より警報を行います。



### ● LH システム式取締方法（オービス式取締り）

速度計測部がループコイル方式で、違反車両の写真撮影がHシステム方式の取締機です。従来のレーダー探知機では警報ができませんでした。本製品では位置データが登録してある場合、最長 2km より警報を行います。




### ● 光電管式取締方法（有人式取締り）

2点間に置かれたセンサーの通過時間から速度を算出し、違反車両を特定します。



### ● 追尾式取締方法

パトカー・覆面パトカー・白バイなどが、一定の車両間隔を保った状態で後方を追尾し、走行速度を測定し記録します。




### 👉 アドバイス

光電管式取締方法（有人式取締り）および追尾式取締方法はレーダー波を発射しないタイプの取締方法のため本製品では探知できません。（光電管式取締方法に関しては本製品の取締ポイントに登録されている地点（⇒P70）であればGPS警報を行います）

### ● NH システム式取締方法

通過車両を一定のシャッタースピードで撮影し、写真画像の残像をコンピュータで解析し残像の度合いによって走行速度を割出すシステムです。現在は車両識別用監視カメラとして稼働していますが、将来的には取締りに使用される可能性があります。



## 初期状態に戻す（オールリセット）

登録したすべてのデータ、および生涯データをリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

※ 更新した GPS データ、オービス写真データは初期化されません。


### ⚠ 警告

- ・消去したデータの復元はできません。
- ・お買い上げ時にあらかじめ登録してあるデータは消去できません。
- ・ディスプレイモード中はオールリセットできません。

## リセット方法

電源スイッチが OFF の状態で、レーダー本体裏面にあるリセットスイッチを先のとがった物で押しながら、電源スイッチを ON にしてください。

※ ③のアナウンスと画面表示が行なわれるまで、リセットスイッチを押し続けてください。






## ディスプレイモード（販売店向け機能）

レーダー本体の一連の動きをデモンストレーションします。  
本製品を店頭ディスプレイとして使用する場合に、設定してください。

### 設定方法

レーダー本体の電源を ON にし、オープニング画面表示中にレーダー本体裏面にあるリセットスイッチを先のとがった物で押してください。



- ディスプレイモードを終了する場合は、再度同じ操作を行ってください。

## マップコードについて

通常位置情報を管理する場合は緯度経度を用いるのが一般的ですが、マップコードは緯度経度に比べ桁数が少ないのでデータ容量を小さくすることができ、覚えやすいのが特徴です。

また、マップコードに対応したカーナビ、WEB サイトやアプリケーションを使用すれば、携帯電話やインターネットを使って場所の特定が簡単にできます。


(例)

- ① 待ち合わせの時に、自分のいる場所のマップコードを相手に教えれば、相手が携帯電話やインターネット、カーナビを使って簡単に場所を確認できます。
- ② 旅の途中で立ち寄った場所をマップコードで覚えておいて、後で確認することができます。
- ③ 住所や電話番号で検索できないような場所（山や川など）でも簡単に目的地設定ができます。

## マップコードの構成

マップコードは日本を大まかに分割し（ゾーン）、それをさらに分割したもの（ブロック、ユニット）で構成されています。

このゾーン、ブロック、ユニットの番号を並べた物がマップコードです。



※ マップコードは(株)デンソーの登録商標です。

※ マップコードはマップコード対応のカーナビ、PND、携帯電話のコンテンツでご利用できます。

※ 詳しくはマップコード公式サイト (<http://www.e-mapcode.com/>) へ

## 故障かな？と思ったら

製品に異常があった場合、下記内容をご確認ください。

| 症 状  | ここをチェックしてください。  | 参照ページ  |
|--|---|--|
| 電源が入らない                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチは ON になっていますか？</li> <li>●シガープラグコードが抜けかかっていますか？</li> <li>●車両シガーソケットを分岐していませんか？</li> </ul>  | 16 ページ<br>12 ページ<br>3 ページ  |
| オープニング画面が表示されず、エラー画面が表示される                 | ●データ更新をした後ではないですか？データ更新が正常に終了していないと、電源が入らないことがあります。再度データ更新を行ってください。   | 45 ページ   |
| 衛星を受信しない                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●フロントガラスが断熱ガラスなどではありませんか？</li> <li>●レーダー本体は正しく取付けられていますか？</li> <li>●周辺（アンテナ上部）に電波を遮断する物はありませんか？</li> </ul>   | 3 ページ<br>10 ページ<br>10 ページ  |
| 警報をしない                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●音量は正しく設定してありますか？</li> <li>●走行エリアの設定は正しく設定してありますか？</li> <li>●LSC 機能が作動していませんか？</li> </ul>  | 19 ページ<br>36 ページ<br>63 ページ   |
| GPS 警報をしない場合                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>●周辺（アンテナ上部）に電波を遮断する物はありませんか？</li> <li>●反対（対向）車線上のオービスではありませんか？</li> <li>●オービス・N システム以外のカメラではありませんか？</li> <li>●各 GPS 警報の設定は OFF になっていませんか？</li> <li>●新たに設置されたオービス・N システムではありませんか？</li> <li>●誤って警報キャンセルを設定していませんか？</li> <li>●走行エリアの設定は正しく設定してありますか？</li> </ul> | 10 ページ<br>23 ページ<br>70 ページ<br>56 ページ<br>44 ページ<br>41 ページ<br>36 ページ |
| レーダー警報をしない場合                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>●レーダー式以外の取締りではありませんか？</li> <li>●誤ってレーダーキャンセルを設定していませんか？</li> <li>●レーダー受信感度は適正ですか？</li> </ul>   | 102,103 ページ<br>39 ページ<br>62 ページ                                    |
| 無線警報しない場合                                  | ●各無線の設定は ON になっていますか？   | 57 ページ   |
| ユーザーポイント、レーダーキャンセルポイント、警報キャンセルポイントの登録ができない | <ul style="list-style-type: none"> <li>●周辺（アンテナ上部）に電波を遮断する物はありませんか？</li> <li>●各機能の登録可能件数の上限を超えて登録しようとしていませんか？</li> </ul>  | 10 ページ<br>37,39,41 ページ   |
| 設定したモードにならない                               | ●おまかせ設定がマニュアルモードになっていますか？   | 50,51 ページ  |
| ディスプレイが真っ黒表示になる                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスプレイの動作温度範囲を超えていませんか？</li> <li>●液晶表示設定を OFF にしていませんか？</li> </ul>  | 6 ページ<br>29 ページ  |
| リモコンで操作ができない                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンとレーダー本体の間に障害物はありませんか？</li> <li>●直射日光が当たる場所ではありませんか？</li> <li>●リモコン操作範囲内ですか？</li> <li>●リモコンの電池は消耗していませんか？</li> </ul>   | 18 ページ<br>18 ページ<br>18 ページ<br>14 ページ                               |
| 速度表示が車両スピードメーターと異なる                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●車両スピードメーターは実際の速度よりも高く表示される傾向があります。</li> <li>※ OBD II アダプター接続時でも表示は異なります。</li> </ul>   | —  |
| 公開取締情報が表示されない                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●公開取締情報データをダウンロードしていますか？</li> <li>●公開取締情報のアップデートを行いましたか？</li> <li>●公開取締情報を公開していない地域があります。詳しくは、弊社ホームページ (<a href="http://www.e-comtec.co.jp">http://www.e-comtec.co.jp</a>) をご確認ください。</li> </ul>  | 44 ページ<br>45 ページ<br>—  |

## OBD II アダプター接続時

| 症 状                      | ここをチェックしてください。   | 参照ページ                      |
|--------------------------|--|----------------------------|
| 電源が入らない                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●車両 OBD II コネクタに確実に接続されていますか？</li> <li>●ディップスイッチの設定が車両ごとの設定内容と合っていますか？</li> <li>●本機は OBD2-R1 は使用できません。</li> </ul> | 92 ページ<br>91 ページ<br>91 ページ |
| 項目の一部が表示されない             | ●車両によって表示項目は異なります。詳しくは弊社ホームページの OBD II アダプター適合表をご確認ください。   | —                          |
| スロットル開度がアイドリング中でも0%にならない | ●車両によってアイドリング中でも『スロットル開度』表示が0%にならない場合があります。  | 100 ページ                    |
| アクセルを踏むとスロットル開度の数値が下がる   | ●車両によってアクセルを踏むとスロットル開度の数値が下がる車両があります。その場合スロットルタイプの設定を行なってください。   | 93 ページ                     |
| 待機画面の表示が車両メーターと異なる       | ●車両によって表示する値が、車両メーターと異なる場合があります。   | —                          |
| 突然本製品の電源が OFF になった       | ●OBD II アダプターのコネクタが外れていませんか？車両の振動によってコネクタが緩むことがあります。   | —                          |

## 製品仕様

### レーダー本体

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| 電源電圧      | DC12V 専用                               | 受信周波数   |
| 最小消費電流    | 100mA 以下                               | ・GPS 受信部 (1575.42MHz、<br>1598.0625 ~ 1605.375MHz 帯) |
| 最大消費電流    | 350mA 以下                               | ・Xバンド* (10.525GHz)                                  |
| 受信方式      | パラレル 33ch<br>ダブルスーパーヘテロダイン             | ・Kバンド (24.200GHz)                                   |
| 測位更新時間    | 最短 0.5 秒                               | ・取締用連絡無線 (350.1MHz 帯)                               |
| 検波方式      | FM トラッキングタイムカウント方式                     | ・カー・ロケーター・システム (407MHz 帯)                           |
| 動作温度範囲    | -10℃ ~ 60℃                             | ・デジタル無線 (159 ~ 160MHz 帯)                            |
| 本体サイズ     | 98 (W) × 55 (H) × 23 (D)<br>/ mm 突起部除く | ・署活系無線 (347MHz 帯、361MHz 帯)                          |
| 液晶ディスプレイ  | 69.6 (W) × 41.8 (H) / mm               | ・ワイド無線 (336 ~ 338MHz 帯)                             |
| 表示面積      | 3.2 インチ TFT (MVA 方式)                   | ・警察ヘリテレ無線 (340 ~ 372MHz 帯)                          |
| 重量        | 128g                                   | ・消防ヘリテレ無線 (382 ~ 383MHz 帯)                          |
| 対応 SD カード | microSD/SDHC カード<br>2GB ~ 16GB         | ・取締特小無線 (422MHz 帯)                                  |
|           |  | ・レッカー無線 (154MHz 帯、<br>465 ~ 468MHz 帯)               |
|           |  | ・新救急無線 (371MHz 帯)                                   |
|           |  | ・消防無線 (150MHz 帯、466MHz 帯)                           |
|           |  | ・高速管理車両無線 (383MHz 帯)                                |
|           |  | ・警察活動無線 (162MHz 帯)                                  |
|           |  | ・警備無線 (468MHz 帯)                                    |
|           |  | ・タクシー無線 (458 ~ 459MHz 帯、<br>467MHz 帯)               |

※ 本製品はおもに取締りに使用されている周波数を中心に受信します。そのため、記載されている周波数帯であっても受信できない周波数があります。

### リモコン (型式 RRE-X151)

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| サイズ    | 31.4 (W) × 61.8 (H) × 11.6 (D) / mm |
| 重量     | 15 g (電池含む)                         |
| 動作温度範囲 | -10℃ ~ 60℃                          |
| 使用電池   | リチウム電池 CR2025 (1 個)                 |

※ 本製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

取扱説明書はホームページ上でも公開しています。  
<http://www.e-comtec.co.jp/>

# さくいん

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>1/A</b>           |           |
| 350.1MHz 無線設定        | 85        |
| ASC 機能               | 62        |
| GLONASS              | 5         |
| GPS                  | 5         |
| GPS 警報画面設定           | 59        |
| GPS データを更新する         | 44~46     |
| LSC 機能               | 63        |
| microSD カード          | 18        |
| OBD II アダプター         | 91        |
| ZR-02                | 4, 12, 17 |
| <b>あ</b>             |           |
| 明るさ設定                | 60        |
| アラーム設定               | 63        |
| 緯度経度                 | 46        |
| 液晶表示の ON/OFF         | 29        |
| オートディマー機能            | 60        |
| オートボリウムダウン機能         | 19        |
| オービス警報               | 24        |
| オープニング音設定            | 65        |
| オールオンモード             | 51        |
| オールリセット              | 104       |
| お知らせ設定               | 66        |
| おまかせ設定               | 50        |
| 音量調整                 | 19        |
| <b>か</b>             |           |
| 各部の名称                | 7~9       |
| 冠水エリア設定              | 82        |
| 警報音の変更               | 34, 63    |
| 警報キャンセルポイント登録 / 解除   | 41        |
| 公開取締情報               | 47        |
| 公開取締情報の表示            | 46, 47    |
| 誤警報キャンセルエリア設定        | 81        |
| 故障かな?と思ったら           | 107       |
| 梱包内容                 | 7         |
| <b>さ</b>             |           |
| 時報設定                 | 68        |
| 車両総重量設定              | 68        |
| 準天頂衛星「みちびき」          | 5         |
| ステルス式取締り方法           | 101       |
| ステルス波                | 27        |
| スロットルタイプ             | 93        |
| 設定内容一覧               | 53~56     |
| 設定方法                 | 52        |
| 操作音設定                | 65        |
| <b>た</b>             |           |
| 待機画面の表示内容を変更する       | 28~30     |
| ディスプレイの明るさ           | 60        |
| ディスプレイモード            | 105       |
| ディマー設定               | 61        |
| データ更新                | 44~46     |
| テスト機能                | 19        |
| 取締ポイント設定             | 70        |
| 取付け                  | 10~15     |
| <b>な</b>             |           |
| 燃費情報の補正              | 94        |
| <b>は</b>             |           |
| バージョンの確認             | 43        |
| ハイブリッド出力表示補正         | 96        |
| バスメモリ                | 42        |
| パトロールエリア設定           | 87        |
| 表示項目一覧               | 97        |
| 表示を切替える              | 28        |
| 保証規定                 | 111       |
| 保証書                  | 裏面        |
| <b>ま</b>             |           |
| マップコード               | 46        |
| マップコードについて           | 106       |
| マニュアルモード             | 51        |
| 満タンスタート              | 94        |
| 満タン補正                | 94        |
| ミュート                 | 38        |
| 無線キャンセル登録 / 解除       | 42        |
| 無線警報画面設定             | 59        |
| 無線の受信感度              | 83        |
| <b>や</b>             |           |
| ユーザーフォト機能            | 32        |
| ユーザーポイント警報           | 26        |
| ユーザーポイント登録 / 解除      | 37        |
| <b>ら</b>             |           |
| ラウンドアバウト設定           | 82        |
| リモコン操作               | 18        |
| リモコンの電池交換            | 14        |
| ループコイル式オービスシステム      | 102       |
| レーダーキャンセルポイント登録 / 解除 | 39        |
| レーダー警報               | 27        |
| レーダー警報画面設定           | 59        |
| ロードセレクト機能            | 36        |
| <b>わ</b>             |           |
| ワイド無線設定              | 86        |